

HASZNÁLATU ÚTMUTATÓ PETRAINER 856



FUNKCIÓK:

- Cserélhető 3V elem (típus CR2450)
- Teljesen vízálló készülék és vízbe meríthető 1 méteres vízmélységig
- Korrekciók: hangjelzés, rezgés, impulzus, hangjelzés+impulzus, hangjelzés+rezgés
- Alkalmas az összes kutyafajta számára 10 és 90kg között
- Megvilágított LCD kijelző – korrekció szint, korrekció típus és akkumulátorszint jelzése

A CSOMAG TARTALMA:

- Vevőkészülék
- Állítható nyakörv
- Tartalék gumisapkák
- Tesztdióda
- Használati útmutató

BIZTONSÁG:

- A megfelelő és biztonságos használat érdekében fontos, hogy a nyakörv megfelelően legyen felhelyezve.
- Az elektródáknak érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével, azonban ügyeljen, hogy ne legyen túl szorosra állítva.
- Ha a nyakörv túlságosan lazán lett felhelyezve, előfordulhat, hogy a kutya nem fog reagálni a korrekciókra. Ellenőrizze a nyakörv szorosságát.
- A túlságosan lazán felhelyezett nyakörv futás közben sérüléseket okozhat a kutya nyakán. Ellenőrizze a nyakörvet és szükség esetén állítsa szorosabbra.
- A vevőkészüléket a kutya nyakának alsó részére kell felhelyezni, középre.
- Használat közben rendszeresen ellenőrizze a kutya nyakát, nem keletkezett e sérülés vagy allergiás reakció.
- Mivel a nyakörv mikrofonnal lett felszerelve, fontos minimalizálni az egyéb hangos és zavaró hangokat, hogy megakadályozza a nyakörv véletlenszerű aktiválását.

Biztonság: A maximális hatékonyság és biztonság érdekében rendszeresen ellenőrizze a nyakörvet a kutya nyakán. A vevőkészülék elektródáinak érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével, emellett ne húzza túl szorosra a nyakörvet. Folyamatosan ellenőrizze a kutya nyakának bőrét (az elektródák helyén), nem keletkeztek e kiütések, sérülések vagy allergiás reakció – ebben az esetben a nyakörvet ne használja, esetlegesen forduljon állatorvosához. Elektromos nyakörveket nem javasolt napi 12 óránál hosszabb ideig használni (Általános javaslat az összes elektromos nyakörvre).

AZ ELEM BEHELYEZÉSE A KÉSZÜLÉKBE:

- Csavarja le az elemsapkát egy érme segítségével
- Helyezze be a készülékbe az elemet, ügyelve a helyes polarításra
- Csavarja vissza az elemsapkát. A készülék sípolással jelzi, hogy készen áll a használatra. Amennyiben nem hallatszik sípolás, azonnal vegye ki az elemet a készülékből. Győződjön meg a polaritás helyességéről és próbálja ismét behelyezni az elemet a készülékbe.

A NYAKÖRV BEÁLLÍTÁSA:

- Nyomja meg és 2 másodpercig tartsa lenyomva a bekapcsológombot.
- A bekapcsológomb segítségével válassza ki a korrekciót, melyet használni kíván.
- Az intenzitás beállításának gombjával állítsa be az impulzusok vagy rezgések erejét 0-9 szinten.
- Tesztelje a készüléket. Erőteljesen fújjon a két elektróda közötti mikrofonba, mely az ugatás érzékelésére szolgál. A csomagban található tesztdióda segítségével tesztelje az elektromos impulzusok működését. Helyezze a tesztdiódát a két elektródára és ismét fújjon a két elektróda közé. Fontos, hogy a tesztdióda érintkezzen egyszerre mindkét elektródával. A dióda kivilágít.
- Amennyiben csak impulzust vagy csak rezgést szeretne használni, állítsa az intenzitás erejét 0 szintre, mellyel mindig deaktiválhatja az egyik funkciót.
- Amennyiben a készülék megfelelően működik, felhelyezheti a nyakörvre. A nyakörv hosszát állítsa be a kutya nyakkerülete szerint.
- Figyelje a kutya reakcióit ugatás során és szükség szerint módosítsa a beállított korrekciót, továbbá csökkentse vagy növelje az impulzusok és rezgések erejét.

JÓTÁLLÁS:

A készüléket az EU országaiban engedélyezték, ezért CE jelzéssel rendelkezik. Minden szükséges dokumentáció elérhető a forgalmazó honlapján. A technikai paraméterek és tulajdonságok változtatásának jogát fenntartjuk, nyomtatási és egyéb hibákért felelősséget nem vállalunk.

A garanciát és a jótállás utáni javításokat a forgalmazó biztosítja:

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +36-30-337-5905

Email: info@elektro-nyakorvek.hu