

BEDIENUNGSANLEITUNG

PATPET 620



Funktion:

- 1) Wiederaufladbar - sowohl Sender als auch Empfänger
- 2) Tauchempfänger (wasserdichter Sender)
- 3) Einstellbarer Vibrationspegel und el. Puls (Bereich 1-16)
- 4) Auswahl von 3 Modi - Klang, Vibration und Puls
- 5) Verlängerungsmöglichkeit für 2 Hunde
- 6) Batteriesparmodus

Tips:

- 1) Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, laden Sie es vollständig auf und testen Sie die Funktionalität des Kragens
- 2) Beginnen Sie das Training immer auf der niedrigsten Stufe von el. Impuls und überwachen Sie immer das Verhalten Ihres Hundes
- 3) Vor dem Gebrauch des el. Impuls, versuchen Sie zuerst, den Hund durch Geräusche oder Vibrationen zu alarmieren
- 4) Führen Sie immer nur einen Befehl aus, damit der Hund nicht verwirrt wird. Seien Sie konsequent und geduldig im Training
- 5) Untersuchen Sie die Haut des Hundes am Hals auf Reizungen



Taste für anschalten/abshalten

Kragenvorbereitung:

1) Laden Sie den Sender vollständig mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf. Während des Ladevorgangs blinkt das Batteriesymbol auf dem Display des Senders und die rote Anzeigelampe über dem Display leuchtet auf. Wenn der Akku nicht mehr blinkt, ist das Radio voll aufgeladen (ca. 2 Stunden). Diese Zeit ist beim ersten Aufladen halb so lang.

2) Laden Sie den Receiver auch mit dem mitgelieferten USB-Kabel vollständig auf. Während des Ladevorgangs leuchtet der Receiver rot auf

Anzeigelampe, grün nach dem Aufladen. Wenn die Anzeigelampe am Empfänger schnell rot blinkt, muss sie aufgeladen werden.

3) Schrauben Sie die Antenne auf den Sender.

4) Drücken Sie die Ein / Aus-Taste am Empfänger. Im Standby-Modus blinkt die grüne Anzeigelampe (alle 5 Sekunden). Um den Empfänger auszuschalten, halten Sie die Taste gedrückt (halten Sie die Taste gedrückt, bis die rote Anzeigelampe erlischt).

5) STAND-BY-MODUS: Wenn der Sender nicht verwendet wird (länger als 30 Sekunden), wird das Display ausgeschaltet. Wenn das Radio länger als 5 Minuten nicht benutzt wird, wechselt es in den Energiesparmodus. Wenn innerhalb von 5 Minuten kein Signal an den Empfänger ausgegeben wird, wechselt dieser in den Energiesparmodus. Drücken Sie die Taste am Sender, um aufzuwachen. (Beim Aufwecken des Empfängers findet keine Funktion statt, dh es werden weder Vibrationen noch Entladungen abgegeben.)

1) PAARUNG DER AUSRÜSTUNG:

- Wenn Sie beim Drücken der Soundtaste keine Antwort hören, ist ein Empfänger erforderlich
- Paar.
- Verwenden Sie am Sender den Hebel, um den Kanal einzustellen, auf den Sie den Empfänger einstellen (1 oder 2).
- Halten Sie die Ein- / Aus-Taste am Empfänger gedrückt, bis die Anzeigelampe schnell grün blinkt.
- Halten Sie gleichzeitig die Ton- und Vibrationstasten am Sender gedrückt. Nach erfolgreichem Pairing
- Die grüne Anzeigelampe blinkt fünfmal.

- Wenn Sie mehr als einen Empfänger haben, wiederholen Sie den Vorgang, stellen Sie jedoch Kanal Nr. 2 ein
-
- 1) Testen Sie nach Abschluss des Pairings, ob alle Funktionen ordnungsgemäß funktionieren. Stellen Sie außerdem für jede Funktion unterschiedliche Pegel ein (der Ton hat nur einen hörbaren Pegel). Um die el zu testen. Bringen Sie die beiliegende Testdiode an den Elektroden an. Nach dem Drücken der Taste zum Senden el. Entladung leuchtet die LED.
- 2) Wenn alles in Ordnung ist, ist der Kragen einsatzbereit.

Sicherheit:

Um maximale Wirkung und Sicherheit Ihres Hundes zu gewährleisten, überprüfen Sie die Position des Halsbandes, dessen ausreichendes Anziehen und die korrekte Platzierung der Elektroden. Überprüfen Sie auch die Haut, an der sich die Elektroden berühren, auf Hautausschläge oder Reizungen. Legen Sie in diesem Fall das Halsband für kürzere Zeit an oder wenden Sie sich an Ihren Tierarzt.

Das Halsband sollte nicht länger als 12 Stunden ununterbrochen getragen werden (dies ist eine Empfehlung für alle Halsbänder, einschließlich dieser nicht elektrisch)

Gerätefehlfunktion:

Der Kragen scheint nicht richtig zu funktionieren:

- Stellen Sie sicher, dass sowohl der Sender als auch der Empfänger vollständig aufgeladen sind
- Befolgen Sie die Anweisungen, um den Empfänger mit dem Sender zu koppeln
- Stellen Sie sicher, dass die Intensität der Korrekturen nicht Null ist
- Stellen Sie sicher, dass am Sender der richtige Kanal (1 oder 2) ausgewählt ist
- Koppeln Sie den Kragen, stellen Sie die Intensität ein und versuchen Sie es erneut

Der Empfänger oder das Radio werden nicht aufgeladen:

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Netzwerk- und Geräteanschlüsse ordnungsgemäß angeschlossen haben
- Testen Sie beide Geräte auf einen Fehler im Ladegerät oder im Netz

Mein Hund reagiert nicht auf Korrekturen:

- Testen Sie den Empfänger gemäß den obigen Anweisungen
- Stellen Sie sicher, dass die Elektroden die Haut berühren
- Erhöhen Sie die Intensität der Korrekturen

Auf unserem Youtube-Kanal finden Sie viele nützliche Tipps für das Hundetraining oder die Verwendung und Installation elektronischer Trainingshilfen: www.Youtube.com/ElektroObojky

Konformitätserklärung, Garantie und Service nach der Garantie Das Gerät wurde für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und ist daher CE-gekennzeichnet. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website des Importeurs, auf Anfrage beim Importeur und im Geschäft des Importeurs erhältlich. Adresse, an der Sie die Konformitätserklärung und die aktuellen Anweisungen finden: <https://www.elektro-obojky.cz/vyckovke-obojky/patpet-620>

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an technischen Parametern, Eigenschaften und Druckfehlern vorzunehmen.

**Garantie- und Nachgarantiereparaturen werden vom
Importeur bereitgestellt:**

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8 101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-objky.cz