

Návod k použití pájecí stanice Yihua 858D

700W 100-450 °C

1. Obsah balení

- 1x Pájecí stanice Yihua 858D
- 1x Horkovzdušná rukojeť
- 3x Trysky různých velikostí
- 1x Držák na horkovzdušnou rukojeť
- 1x Uživatelský manuál

2. Bezpečnostní upozornění

- Používejte stanici v dobře větraném prostoru.
- Nedotýkejte se horkých částí během provozu a ihned po něm.
- Uchovávejte stanici mimo dosah dětí.
- Nikdy nepoužívejte stanici v blízkosti hořlavých materiálů.
- Před údržbou nebo výměnou částí vždy stanici vypněte a odpojte od elektrické sítě.

3. Popis zařízení

- Přední panel:
 - Digitální displej: Zobrazuje aktuální teplotu.
 - Otočný regulátor teploty: Umožňuje nastavit požadovanou teplotu v rozmezí 100-450 °C.
 - Otočný regulátor průtoku vzduchu: Umožňuje nastavit sílu průtoku vzduchu.
 - Tlačítko ON/OFF: Slouží k zapnutí a vypnutí stanice.
- Zadní panel:
 - Napájecí kabel: Připojuje stanici k elektrické síti.
 - Ventilační otvory: Zajišťují chlazení stanice.

4. Instalace a příprava k použití

1. Umístěte stanici na stabilní a rovnou plochu.
2. Připevněte držák na horkovzdušnou rukojeť na vhodné místo poblíž stanice.
3. Připojte horkovzdušnou rukojeť ke stanici.
4. Vyberte vhodnou trysku a nasadte ji na konec rukojeti.
5. Připojte stanici k elektrické síti.

5. Použití stanice

1. Zapněte stanici pomocí tlačítka ON/OFF na předním panelu.
2. Pomocí otočného regulátoru nastavte požadovanou teplotu. Na displeji se zobrazí aktuální teplota.
3. Nastavte požadovaný průtok vzduchu pomocí druhého otočného regulátoru.
4. Po dosažení požadované teploty přiveďte horkovzdušnou rukojeť k pracovnímu místu.
5. Provedte pájení nebo odstranění součástek podle potřeby.
6. Po dokončení práce vypněte stanici tlačítkem ON/OFF.
7. Umístěte horkovzdušnou rukojeť zpět na držák a nechte ji vychladnout před uložením.

6. Údržba a čištění

- Pravidelně kontrolujte stav trysky a v případě potřeby ji vyměňte.
- Čistěte ventilátory a otvory pro chlazení, aby nedošlo k přehřívání stanice.
- Uchovávejte stanici v suchém a čistém prostředí.

7. Řešení problémů

- Stanice se nezapne: Zkontrolujte, zda je správně připojena k elektrické síti.
- Nedostatečný průtok vzduchu: Ujistěte se, že tryska není ucpaná.
- Nedostatečné ohřívání: Zkontrolujte nastavení teploty a průtoku vzduchu.

8. Technické specifikace

- Výkon: 700W
- Teplotní rozsah: 100-450 °C
- Napětí: 220V-240V
- Hmotnost: 2,3 kg
- Rozměry: 13,8 x 10 x 15 cm

9. Závěr

Pájecí stanice Yihua 858D je výkonný a spolehlivý nástroj pro pájení a odpájení součástek na PCB. Dodržujte všechny pokyny a bezpečnostní opatření pro zajištění dlouhé životnosti stanice a bezpečné práce.