

# Uživatelský manuál

## Patpet T600



24. 3. 2021

Benutzerhandbuch

Seite 1

Seite 2  
Wichtige Sicherheitshinweise  
Nicht für aggressive Hunde geeignet.

## Benutzerhandbuch

600 Yards wiederaufladbares Remote-Trainingshalsband

Modellnummer: T600

Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Ihr Hund aggressiv ist oder wenn Ihr Hund anfallig ist

zu aggressivem Verhalten. Aggressive Hunde können schwere Verletzungen verursachen und

segar den Tod ihres Besitzers und anderer. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob dies der Fall ist

Produkt ist für Ihren Hund geeignet, wenden Sie sich bitte an Ihren Tierarzt oder zertifizierter Trainer.

**Explosionsgefahr bei Batterie durch einen falschen Typ ersetzt.** Nicht kurzschließen, mischen alte und neue Batterien entsorgen, im Feuer entsorgen oder Wasser aussetzen. Wann Batterien werden gelagert oder entsorgt, sie müssen vor Kurzschluss geschützt werden. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien ordnungsgemäß.

**Sicherheit beim Training an der Leine.** Es ist Es ist äußerst wichtig, dass Sie und Ihr Hund beim Lernen sicher bleiben während des Trainings an der Leine. Ihr Hund sollte lange an einer starken Leine sein genug für ihn, um zu versuchen, ein Objekt zu jagen, aber kurz genug für

ihn nicht eine Straße oder eine andere unsichere Gegend zu erreichen. Du musst es auch sein

[https://translate.googleusercontent.com/translate\\_f](https://translate.googleusercontent.com/translate_f)

• Schließen Sie niemals ein Kabel an das elektronische Halsband an. Es wird veru übermäßiger Druck auf die Kontakte.

• Wenn Sie ein separates Halsband für eine Leine verwenden, setzen Sie es nicht e Druck auf das elektronische Halsband.

• Waschen Sie den Hals des Hundes Bereich und die Kontakte des Kragens wöchentlich mit einem feuchten Tuch.

• Untersuchen Sie den Kontaktbereich täglich auf Anzeichen eines Hautausschlag

• Wenn ein Ausschlag oder eine Wunde festgestellt wird, stellen Sie die Verwendu Die Haut ist geheilt.

• Wenn der Zustand länger als 48 Stunden anhält, wenden Sie sich an Ihren Tierarzt.

. Diese Schritte tragen dazu bei, dass Ihr Haustier sicher und komfortabel bleibt.

Millionen von Haustieren fühlen sich wohl, während sie harmlos tragen

Kontakte. Einige Haustiere reagieren empfindlich auf Kontaktdruck. Sie

kann nach einiger Zeit feststellen, dass Ihr Haustier sehr tolerant gegenüber dem i

Halsband. In diesem Fall können Sie einige dieser Vorsichtsmaßnahmen lockern.

wichtig, um die täglichen Überprüfungen des Kontaktbereichs fortzusetzen. Wenn

Wenn Rötungen oder Wunden auftreten, stellen Sie die Verwendung ein, bis die H

vollständig verheilt.

**Packliste:****Gefahr von Hautschäden.** Bitte lesen und folgen

die Anweisungen in diesem Handbuch. Die richtige Passform des Kragens ist wichtig. EIN1X Handsender

Ein zu langes oder zu eng am Hals des Haustieres getragenes Halsband kann dazu führen

Hautschäden. Angefangen von Rötung bis hin zu Druckgeschwüren; Dieser Zustand ist allgemein bekannt als Bettwunden.

- Lassen Sie das Halsband nicht länger als 12 Stunden pro Tag am Hund.
- Wenn möglich, positionieren Sie das Halsband alle 1 bis 2 am Hals des Haustieres neu!
- Überprüfen Sie den Sitz, um übermäßigen Druck zu vermeiden. Folgen Sie den Anweisungen in dieses Handbuch.

1

**HAUPT-EIGENSCHAFTEN**

1. Brandneue Signal-Weck-Technologie, Batterielebenszeit bis zu 90 Tage.
  2. Wegweisendes Design mit getrenntem einstellbarem Tonpegel.
  3. Humane Design - Die maximale statische Stimulationsperiode beträgt 5 Sekunden.
  4. 3 Trainingsmodi: statische Stimulation / Vibration / Piepton. 0-3 Einstellbare Intensitätsstufen für den Ton; 0-8 Einstellbare Intensitätsstufen für Vibration;
- 0-16 Einstellbare Intensitätsstufen für die statische Stimulation. Wenn der Pegel eingestellt ist 0 ist der Modus gesperrt.
5. IPX6 wasserdichtes Empfängerhalsband und IPX5 wasserdichter Sender.
  6. Maximale Fernreichweite bis zu 600 Meter im offenen Bereich ohne jegliche Störung.
  7. Trainieren Sie bis zu 2 Hunde mit einem Fernsender (separat) zusätzlichen Empfänger kaufen)
  8. Wiederaufladbarer Kragen und Sender.

**BESCHREIBUNG**

- ① LCD-Bildschirm
- ② Statische Stimulationstaste
- ③ Vibrationstaste
- ④ Piepton
- ⑤ Intensity Up / Down-Taste
- ⑥ Kanaltaste
- ⑦ Ladeanschluss
- ⑧ Ein- / Ausschalter
- ⑨ Micro-USB-Anschluss

①

⑥

④

③

②

2

WIE BENUTZT MAN

Seite 4

**Hinweis: Bitte vor Gebrauch des Produkts aufladen!****1. Laden Sie den Fernsender auf:**

- 1) Schließen Sie das Ladekabel an den Ladeanschluss an.
- 2) Stecken Sie das Ladegerät in eine Standardsteckdose.
- 3) Das Symbol der Batterie blinkt.
- 4) Laden Sie den Sender für die erste Ladung etwa zwei Stunden lang auf oder bis das Symbol der Batterie nicht mehr blinkt.

**2. Um den Sender einzuschalten****① .LCD-Bildschirm:**

Der LCD-Bildschirm zeigt verschiedene Modi des Kragens und die verschiedenen an Kanäle für zwei Kragenempfänger sowie Batterieanzeige.

**② .Static Stimulation Button:** Durch Drücken der „Static Stimulation“ Taste, der Empfänger

wird statische Stimulation abgeben. Wenn Level 0 eingestellt ist, KEINE Stimulation

**③ .Vibrationstaste:** Durch Drücken der „Vibration“ -Taste wird die Empfänger vibriert. Wenn Stufe 0 eingestellt, KEINE Vibration**④ .Beep-Taste:** Durch Drücken der „Beep“ -Taste wird der Empfänger Signaltöne ausgegeben. Wenn Stufe 0 eingestellt ist, ertönt KEIN Piepton**⑤ .Intensity Up / Down-Tasten:** Wählt die Intensitätsstufe von Piepton, Vibration und statische Stimulation.**⑥ . Kanaltaste:** Durch Drücken dieser Taste „AB“ wird der Kanal verschoben zwischen dem ersten und zweiten Kragenempfänger.**⑦ .Ladeanschluss:** Stecken Sie das Ladekabel in den Ladeanschluss an Laden Sie den Sender auf.**⑧ . Ein- / Ausschalten des Empfängers:** Schalten Sie den Empfänger ein / aus, indem "Power" -Taste einmal.**⑨ . Micro-USB-Anschluss:** Stecken Sie das Ladekabel in den Micro-USB-Anschluss Laden Sie den Empfänger auf.

3

**6. Senden Sie Sender und Empfänger an**

- 1) Schalten Sie das Empfängerhalsband ein, während das Empfängerhalsband von Ihnen
- 2) Drücken Sie den Netzschalter des Empfängers erneut, das rote Licht erlischt immer auf.
- 3) Drücken Sie TONE, VIBRA oder Static Stimulation (eine davon) auf Fernbedienung blinkt das blaue Licht am Empfänger und zeigt an, dass die Kopplung abgeschlossen ist.
- 4) Drücken Sie die TONE-Taste, der Empfänger empfängt den Befehl und macht ein Geräusch.
- 5) Wenn das Pairing nicht erfolgreich war, wiederholen Sie bitte die Schritte 1-3.
- 6) Um mit dem zweiten Empfänger übereinzustimmen, drücken Sie die Taste "A B" und wählen Sie für den zweiten Empfänger und folgen Sie dem gleichen Verfahren.

1) Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Sender zu aktivieren. Die Hintergrundbeleuchtung **Zwei-Hunde** leuchtet. **System**.

2) Die Hintergrundbeleuchtung bleibt ca. 5 Sekunden lang erhalten. wenn keine Operation dann,

[https://translate.googleusercontent.com/translate\\_f](https://translate.googleusercontent.com/translate_f)

- 3) Die LCD-Anzeige bleibt ca. 50 Sekunden lang erhalten. wenn keine OperationIhre Einheit.  
Dann schaltet sich das LCD-Display aus.

### 3. Laden Sie den Kragenempfänger auf:

- 1) Schließen Sie das Ladekabel an den Micro-USB-Anschluss an.
- 2) Schließen Sie das Ladegerät an eine Standardsteckdose an.
- 3) Das rote Licht am Empfänger blinkt  
(Wenn nicht oder grünes Licht, schließen Sie das Ladegerät bitte wieder an).
- 4) Laden Sie den Empfänger für die erste Ladung etwa zwei Stunden lang auf oder5) Schalten Sie das Empfängerhalsband aus.  
bis das Licht anzeigt, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist.

### 4. Schalten Sie das Empfängerhalsband ein

Drücken Sie den Netzschalter einmal, das blaue Licht blinkt

### 5. Schalten Sie das Empfängerhalsband aus.

Drücken Sie die Ein / Aus-Taste, bis das blaue Licht erlischt  
Empfänger ist ausgeschaltet.

4

5

## So verbinden Sie Sender und Empfänger:

1. Schalten Sie den Sender ein

2. Schalten Sie den Empfänger ein

3. Drücken Sie die Ein- / Aus-Taste  
wieder wird das rote Licht  
immer auf.

### Hinweis:

- 1) Wenn die Paarung nicht erfolgreich war, wiederholen Sie bitte die 1  
-4 Schritte.
- 2) Um dem zweiten Empfänger zu entsprechen, drücken Sie die Taste "A B"  
und wählen Sie für den zweiten Empfänger und folgen Sie dem gleichen  
Verfahren.
- 3) Wenn Sie dem Empfänger ein weiteres Empfängerhalsband hinzufügen möchten  
Trainingssystem, zusätzliche Empfängerhalsbänder sind erhältlich  
wo Sie Ihr Gerät gekauft haben.
4. Drücken Sie TONE, VIBRA oder Static Stimulation (eine davon) auf  
Fernbedienung, das blaue Licht am Empfänger blinkt, es zeigt an

6

7

Testlicht

### Wichtiger Hinweis:

Seite 6

1. Die Anzeige des Senders bleibt ca. 6 Sekunden lang eingeschaltet  
Nach einem Tastendruck. Nach 6 Sekunden ohne Tastendruck wird die  
Die blaue Hintergrundbeleuchtung schaltet sich zuerst aus und wenn keine Taste gedrückt wird, drücken Sie eine andere  
50 Sekunden lang schaltet sich das Display aus und der Sender geht in  
Sleel-Modus mit Atuto-Vibration, Drücken einer beliebigen Taste mit Auto-  
Durch Vibration wird das Display wieder eingeschaltet.

### Häufig gestellte Fragen

- F : Ist die Vibration / Stimulation für mein Haustier sicher?  
A: Während die Vibration / Stimulation unangenehm ist, ist sie harmlos  
dein Haustier. Elektronische Trainingsgeräte erfordern Interaktion und  
Schulung durch den Eigentümer, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

2. Der Empfänger befindet sich im flachen Schlafmodus, wenn er nicht mehr funktioniert. Wie alt muss mein Haustier sein, bevor Sie die Fernbedienung verwenden können? 5 Sekunden, und wenn 50 Sekunden lang keine Operation ausgeführt wird, ist dies der Fall. Im Tiefschlafmodus werden alle Befehle vom Sender ausgeführt

Aktivieren Sie den Empfänger.

3. Drücken Sie zur Auswahl die Taste "A B". Kanal A steuert den ersten

Empfänger und Kanal B steuert den zweiten Empfänger. Kanal AB steuert beide Empfänger.

4. Das Design des Empfängers ist regensicher. Die Gummiabdeckung

muss in die richtige Position gebracht werden, um eine regensichere Wirkung zu gewährleisten.

**5. Testen Sie die statische Stimulationsfunktion**

1) Setzen Sie die Testlampe auf die Metallschrauben (achten Sie auf die mentale Punkte werden beim Testen der Stimulationsfunktion angebracht).

2) Drücken Sie die Taste „Statische Stimulation“, und die LED leuchtet ab Blitz an.

**6. Wie finde ich die beste Vibrations- / Stimulationsstufe?**

Das für Ihren Hund am besten geeignete Vibrations- / Stimulationsniveau hängt vom Temperament und der Schwelle Ihres Hundes ab für Vibration / Stimulation. Beginnen Sie immer auf der niedrigsten Ebene und arbeite dich hoch.

Die entsprechende Stufe kann beim Hund gefunden werden reagiert auf die Vibration / Stimulation mit einer milden Reaktion, wie eine Anspannung der Nackenmuskulatur. Die Vibration / Die Stimulationsstufe kann je nach Training variieren

Situation. Wenn Hunde stark abgelenkt sind, benötigen sie a

höheres Maß an Vibration / Stimulation

F: Wie alt muss mein Haustier sein, bevor Sie die Fernbedienung verwenden können?

A: Ihr Haustier sollte in der Lage sein, grundlegende Gehorsambefehle zu erkennen wie "Sitzen" oder "Bleiben". Haustiere sollten mindestens 6 Monate alt sein mit dem Trainingshalsband.

F: Sobald mein Haustier trainiert ist und meinen Befehlen Folge geleistet hat,

Muss er weiterhin das Empfängerhalsband tragen?

A: Wahrscheinlich nicht. Möglicherweise müssen Sie das Training mit dem verstärk Empfängerhalsband von Zeit zu Zeit.

F: Ist das Empfängerhalsband wasserdicht?

A: Es ist wasserdicht / regensicher. Achten Sie darauf, die Gummiabdeckung aufzu in die richtige Position bringen und den Hund nicht im Wasser schwimmen lassen.

F: Wie lange kann ich kontinuierlich Vibration / Stimulation abgeben?

mein Haustier?

A: Die maximale Zeit, die Sie die Stimulation drücken können Taste

Die kontinuierliche Stimulation Ihres Haustieres beträgt 5 Sekunden. Und Die maximale Zeit, die Sie den Vibrationstaster drücken können und liefern Sie Ihrem Haustier kontinuierlich Vibration beträgt 10 Sekunden Danach kann Vibration / Stimulation erst bei Ihnen abgegeben werden loslassen und die Taste erneut drücken.

F: Wie lange sollte ich meine Trainingseinheit für mein Haustier bearbeiten?

A: Trainingseinheiten sollten positiv und kurz gehalten werden, es ist besser jedes Mal für etwa 10-15 Minuten.

**Seite 7**

**Gemeinsame Größe verschiedener Hunde**

Größe	Hals	Messen	Lengt	Art
		nt (cm)	h (cm)	
Mini	20-22	25-30	19	Chihuahua, Yorkshire Temier Chihuahua,
Klein	20-24	29-36	23	Yorkshire Temier, Pudel, Pomerannian
Medium	23-28	35-42	28	Maltesischer Hund, Shih Tzu Miniatur
Groß	27-31	41-47	31	Schnauzer, Pekinese Schnauzer,
Groß	30-34	46-53	35	Englischer Cocker Spaniel
Groß	33-37	52-59	40	Beagle
Enorm	43-48	76-84	60	Heiser

**Allgemeine Trainingstipps**

Die folgenden Tipps zeigen Ihnen, wie Sie die beste Leistung erzielen aus Ihrem Hundetrainingshalsband.

- (1) Machen Sie die Trainingseinheiten kurz und positiv (ca. 10-15 Minuten für jede Sitzung.) Dies ermöglicht dem Hund zu Konzentrieren Sie sich auf den Trainer.
- (2) Es wird empfohlen, jedes Mal einen Hund zu trainieren.

- (3) Halten Sie den Hund während der ersten ersten Trainingseinheiten in einem vertraute Umgebung im Freien. Training an einem Ort, an dem sich der Hund befin Wenn Sie nicht mit dem Hund vertraut sind, wird er möglicherweise abgelenkt.
- (4) Verwenden Sie eine lange Leine, die an einem nichtmetallischen Kragen befestigt i Hund zu lernen. Stellen Sie sicher, dass das zusätzliche Halsband und die Wimper die Kontaktpunkte des Kragenempfängers nicht stören. Machen Verwenden Sie das Ferntrainingshalsband nicht ohne lange Leine es sei denn, Ihr Hund ist voll ausgebildet.
- (5) Mehr Erfolg wird erzielt, wenn dem Hund zuerst ein Befehl beigebracht wird bevor Sie versuchen, den Befehl mit der Fernbedienung zu verstärken Sender.
- (6) Für ein grundlegendes Gehorsamstraining ist Vibration nützlicher.
- (7) Geben Sie jedes Mal einen Gehorsambefehl aus, dies wird sich verringern Verwirrung und lassen Sie den Hund konzentriert bleiben. Verwende nicht das Trainingssystem für Befehle, die der Hund nicht hat gelernt.
- (8) Achten Sie während des Trainings auf alle positiven Veränderungen beim Hund Verhalten und denken Sie daran, es umgehend mit zu ermutigen reichlich Lob und Belohnung.
- (9) Vermeiden Sie eine Überkorrektur Ihres Hundes . Verwenden Sie als weniger entfer Korrektur wie möglich während des Trainingsprozesses.
- (10) Wenn der Hund anscheinend ratlos geworden ist, verschieben Sie die Schwerpunkt des Trainings, indem die Aufmerksamkeit des Hundes auf a gelenkt Befehl, mit dem sie vertraut waren. Beispiel: Sagen Sie dem Hund, er soll sitzen und reichlich loben und Ermutigung zum erfolgreichen Abschluss der Sitzung Befehl.
- (11) Verwenden Sie das Trainingssystem nicht zum Korrigieren oder Beseitigen aggressives oder beißendes Verhalten. Wenn der Hund ist Wenden Sie sich an einen Fachmann, wenn Sie Anzeichen von aggressivem Verha Hundetrainer in Ihrer Nähe sofort.
- (12) Bitte beachten Sie, dass Schulungen durchgeführt werden sollten kurz. Stoppen Sie das Training und spielen Sie mit dem Hund, wenn der Hund hat Fortschritte gemacht.

**Seite FCC<sup>8</sup>-Konformität**

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Bedienung ist vorbehaltlich der

Die folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Auswirkungen haben Interferenz und (2)

Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die verursachen können unerwünschte Operation.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Anforderungen die Grenzen für eine Klasse B.

digitales Gerät gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzen sind Entworfen um

einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen bieten in a Wohninstallation.

Dieses Gerät erzeugt Nutzungen und kann Hochfrequenz ausstrahlen Energie und wenn nicht

installiert und verwendet in Übereinstimmung mit den Anweisungen, kann verursachen schädliche Störungen

zur Funkkommunikation. Es gibt jedoch keine Garantie dafür Störung wird nicht

in einer bestimmten Installation auftreten. Wenn dieses Gerät verursacht schädliche Störungen zu

Radio- oder Fernsehempfang, der durch Drehen bestimmt werden kann die Ausrüstung aus und

on wird der Benutzer aufgefordert, zu versuchen, die Störung um eins zu korrigieren oder mehr von der

folgende Maßnahmen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verschieben Sie

sie. -Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.

- Schließen Sie das Gerät an eine andere Steckdose an

das, zu dem die

Empfänger ist angeschlossen.

- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio- / Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.