

# **SportDOG™ Sporttrainer® 1600m SD-1875E**

## **Benutzerhandbuch**

Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke SportDOG® entschieden haben. Das Gerät hilft Ihnen, es richtig zu verwenden trainieren Sie Ihren Hund effektiv und sicher. **Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Training sorgfältig durch.**

## WICHTIGE WARNUNG

Symbol, das vor möglichen Verletzungen warnt. Folgen  
Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung.

Ein Symbol, das vor Gefahren warnt, die, wenn sie nicht vermieden werden,  
Tod oder schwere Verletzungen verursachen.

Das Symbol warnt vor Gefahren, die auftreten können, wenn sie nicht vermieden werden  
eine weniger schwere Verletzung verursachen.

Das Symbol warnt vor Gefahren, die auftreten können, wenn sie nicht vermieden werden  
das Tier verletzen.

Ein Symbol, das verwendet wird, um sich mit guten Praktiken vertraut zu machen, und es ist nicht  
mit Verletzungsgefahr verbunden.

Explosionsgefahr bei Austausch des Akkus durch den falschen Typ! Recyceln Sie gebrauchte Batterien.

Nicht für aggressive Hunde geeignet! Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Ihr Hund zu Aggressionen neigt.  
Aggressive Hunde können ihren Besitzern schwere Verletzungen oder den Tod zufügen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob es Ihnen gehört  
Hund aggressiv, konsultieren Sie in dieser Situation einen Tierarzt oder professionellen Hundetrainer.

Verletzungsgefahr für die Haut des Hundes! Befolgen Sie immer diese Bedienungsanleitung. Richtige Bereitstellung  
Der Kragen ist wichtig. Halsband, das der Hund zu lange oder falsch, zu eng am Hals trägt

Ein Halsband kann bei einem Hund Hautverletzungen verursachen. Befolgen Sie diese Schritte, um das Halsband zu verwenden:

- Der Hund sollte nicht länger als 12 Stunden am Tag ein Halsband tragen.
- Wenn möglich alle 1-2 Stunden das Halsband am Hals des Hundes anpassen. Stellen Sie sicher - von  
Anweisungen in dieser Anleitung - dass das Halsband nicht zu fest am Hals befestigt ist.
- Niemals eine Führung am elektronischen Halsband anbringen!
- Waschen Sie die Halshaut des Hundes mindestens einmal pro Woche mit warmem Wasser / einem feuchten Tuch.
- Kontrollieren Sie täglich die Haut des Hundes an der Kontaktstelle.
- Wenn die Haut am Hals des Hundes gereizt ist, verwenden Sie das Halsband nicht, bis die Haut verheilt ist.
- Wenn die Haut länger als 48 Stunden gereizt ist, suchen Sie einen Tierarzt auf.

## WIE FUNKTIONIERT DAS SYSTEM?

SportDOG™ SportTrainer® SD-1875E ist nachweislich sicher und effektiv für  
Tiere mit einem Gewicht von mindestens 3,6 kg. Das System hilft Ihnen, Ihren Hund zu trainieren, ohne  
Verwenden Sie einen Führer bis zu einer Entfernung von 1600 Metern. **Das System umfasst auch Audio**

**Bewegungserkennung für Hunde** . Hörbarkeit des Schallhalsbandes bis zu 450m. Wenn gedrückt Kontrollknopf sendet das Funkgerät ein Signal, das das Halsband des Hundes aktiviert. Das Radio steuert auch den Sound-Locator. Bei regelmäßiger und richtiger Anwendung Trainingsgeräte können bestimmte schlechte Angewohnheiten von Hunden korrigieren oder dem Hund beibringen verschiedene Befehle. Der Hund verbindet das Signal mit dem Befehl. Wie jeder andere Das Gerät im SportDOG nabidce-Menü sowie Ihr Gerät können eingestellt werden entsprechend den Bedürfnissen eines bestimmten Hundes und eliminieren somit die Möglichkeit einer zu starken Übertragung Korrektur.

Das Trainingsgerät sollte nicht von Personen unter 16 Jahren bedient werden.

Wichtig: Die Reichweite des Gerätes beträgt 1600 Meter. Die maximale Entfernung zur Verwendung des Gerätes hängt von der Methode ab Manipulation. Um eine maximale Reichweite zu gewährleisten, ist es notwendig, das Funkgerät senkrecht vom Körper und darüber zu halten Kopf. Die maximale Reichweite des Gerätes wird durch Wetter, Gelände oder die Übertragung anderer Funksignale beeinflusst.

**Warnung:** Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Ihr Hund aggressiv ist oder wenn Ihr Hund anfällig ist zu aggressivem Verhalten. Aggressive Hunde können schwere Verletzungen oder sogar den Tod verursachen ihre Besitzer. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob dieses Produkt für Ihren Hund geeignet ist, wenden Sie sich an Ihren durch einen Tierarzt oder einen zertifizierten Trainer.

## GRUNDLEGENDES KONZEPT

**Sender:** Sendet ein Funksignal an das Halsband. Das Radio ist komplett wasserdicht und tauchfähig (bis zu 7,6 Meter Tiefe).

**Funkleuchte:** Zeigt an, dass die Steuertaste gedrückt wurde. Es dient auch als Indikator Taschenlampenstatus.

**Korrekturstufeneinstellung:** Bietet verschiedene Stufen der Korrektursignaleinstellung (anpassbar Hundetemperatur).

**Kippschalter:** Der Schalter ist voreingestellt, um zwei elektronische Halsbänder / Empfänger und zwei zu steuern Schallortungsgeräte.

**Obere Steuertaste:** Die Taste ist voreingestellt, um eine kontinuierliche Korrektur zu senden.

**Untere Steuertaste:** Die Taste ist voreingestellt, um eine sofortige Korrektur zu senden.

**Locator-Taste:** Drücken Sie diese Taste und lassen Sie sie wieder los, um einen Piepton abzugeben - Signalton und das sogenannte RUN MODE Programm RUN wird am Locator automatisch abgeschaltet.

**RUN MODE-Taste:** Durch Drücken und Loslassen dieser Taste ändert sich das Programm, in dem sie arbeitet Locator - der sogenannte RUN MODE auf dem Locator wird aktiviert.

**Batterieladeeingang:** Wird zum Laden der Batterie verwendet. Obwohl das Ladegerät wasserdicht ist, ist es Schließen Sie den Einlass nach dem Laden immer, um ein Verstopfen mit Staub oder anderen Partikeln zu vermeiden.

**Kontinuierliche Korrektur:** Wenn kontinuierliche Korrektur eingestellt ist, prüfen Sie, wann und wie lange Funksender zur statischen Korrektur des Halsbandes. Die maximale Übertragungszeit für die kontinuierliche Korrektur beträgt 10 Sekunden. Nach dieser Zeit wird die Schaltfläche gesperrt und die Übertragung der Korrektur beendet. wenn Sie wünschen Um diese Art der Korrektur wiederholt zu übertragen, müssen Sie die Taste erneut drücken.

**Sofortkorrektur:** Wenn die Sofortkorrektur eingestellt ist, wird das Radio beim Drücken der Steuertaste sendet eine Korrektur für 5/100 Sekunden, unabhängig davon, wie lange die Steuertaste betätigt wird.

**RUN-Programmanzeige:** Wenn die RUN-Taste gedrückt wird, kreist die Anzeigelampe zwischen jedem Einstellmöglichkeiten, nämlich:

---

## Seite 5

- Lautlos - kein Piepton, wenn der Hund läuft / piept einmal pro Sekunde, wenn der Hund an Ort und Stelle ist.
- 5 Sekunden - piept alle 5 Sekunden, wenn der Hund läuft
- 10 Sekunden - piept alle 10 Sekunden, wenn der Hund läuft / piept einmal pro Sekunde, wenn der Hund an ist Platz.

**Programmwechselfaste:** Drücken Sie diese Taste und lassen Sie sie wieder los, um das Programm des Radios zu ändern.

## ELEKTRONISCHES HALSBAND

**Halsband:** Empfängt ein Signal vom Funkgerät und sendet die gewünschte Stimulation - statisch, Ton oder Vibration. Hurra wasserdicht und tauchfähig bis zu einer Tiefe von 7,6 m.

Ein- /Aus- Taste : Drücken Sie die Taste, um das Halsband ein- oder auszuschalten.

**Kontaktpunkte:** Kontakte, über die die statische Korrektur übertragen wird.

Halsbandlicht : Zeigt an, wann das Halsband ein- oder ausgeschaltet wurde. Es dient auch als Indikator Taschenlampenstatus.

**Das Halsband hat 4 Stimulationsarten:**

**Sofortige Stimulation:** Das Halsband sendet einen 1/10-Sekunden-Stimulus, egal wie lang der Knopf ist gedrückt.

**Kontinuierliches Pacing:** Sie steuern, wann und wie lange die Korrektur gesendet wird. Maximale Zeit die kontinuierliche Korrektur beträgt 10 Sekunden. Nach dieser Zeit wird die Korrektur trotz gedrückter Taste ausgeschaltet.

**Ton:** Das Halsband gibt beim Drücken der Taste für maximal 10 Sekunden einen hörbaren Ton aus.

**Vibration:** Das Halsband gibt eine Vibration von maximal 10 Sekunden ab.

**SOUND-LOCALIZER**

**Sound Locator - Akustisch:** Empfängt Signal vom Sender und piept mit einem akustischen Ton und auf eine vom Benutzer gewählte Weise. Hurra wasserdicht und tauchfähig bis zu einer Tiefe von 7,6 m.

**Ein/Aus-Taste:** Zeigt an, wenn der Locator ein- oder ausgeschaltet. Es dient auch als Statusanzeige der Taschenlampe.

**Piepser:** Der Ort, von dem aus ein akustisches Signal wird ausgegeben.

**Locator-Ladeingang:** Verwendet um den Akku aufzuladen. Auch wenn es ist

**Seite 6**

der Locator ist wasserdicht, der Einlass muss nach dem Laden immer geschlossen werden, um ein Verstopfen durch Staub zu vermeiden oder andere Partikel.

**SCHRITT 1. EINRICHTEN DES GERÄTS****Radiovorbereitung**

Laden des Radios

- Heben Sie die Abdeckung an, die den Ladeanschluss des Akkus schützt.
- Schließen Sie das Ladegerät an den Eingang an.
- Schließen Sie das Ladegerät an das Stromnetz an.
- **Laden Sie den Akku 2 Stunden lang auf .**

Hinweis Litium-Ionen Batterie. Das Aufladen dauert immer 2 Stunden. Es ist nicht gefährlich, wenn Sie das Gerät längere Zeit laden lassen.

Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, ersetzen Sie die Gummiabdeckung.

Der Akku hält zwischen den Ladevorgängen 40-60 Stunden, je nach Häufigkeit sein Nutzen.

**Radiokontrollleuchte**

Radiofunktion	Helle Farbe Beleuchtung	Batteriestatus	Lichtanzeige
Es wird kontinuierlich gesendet Korrektur, Ton oder Vibration. Oder ist Taste gedrückt Locator oder RUN-Programm. Es wird kontinuierlich gesendet	Grün	Gut	Leuchtet beim Drücken die Tasten leuchten. ständig.

Korrektur, Ton oder Vibration. Oder ist Taste gedrückt Locator oder RUN-Programm.	rot	niedrig	Leuchtet beim Drücken die Tasten leuchten. ständig.
Es wird sofort gesendet Korrektur.	Grün	Gut	Leuchtet beim Drücken Tasten blinkt einmal und geht raus.
Es wird sofort gesendet Korrektur.	rot	niedrig	Leuchtet beim Drücken Tasten blinkt einmal und geht raus.
Aufladen des Akkus	rot	niedrig	Leuchtet, wenn verbunden mit das Ladegerät leuchtet. ständig.
Das Radio ist voll aufgeladen (ist noch verbunden mit Ladegerät)	Grün	Gut	Das Licht ist ständig an.

## SCHRITT 2. VORBEREITUNG DES HALSBANDS

### Aufladen des Halsbandes

- Legen Sie das Halsband auf das Ladegerät.
- Schließen Sie das Ladegerät an das Stromnetz an.
- Laden Sie das Halsband 2 Stunden lang auf.

Hinweis Litium-Ionen Batterie. Das Aufladen dauert immer 2 Stunden. Es ist nicht gefährlich, wenn Sie das Gerät längere Zeit laden lassen.

### Kontrollleuchte für das Halsbandladegerät

Programm	Helle Farbe	Lichtanzeige
Das Halsband ist nicht im Ladegerät, aber das Ladegerät ist angeschlossen an connected elektrische Netze.	Grün	Das Licht ist ständig an.
Das Halsband wird aufgeladen.	rot	Das Licht ist während des Ladevorgangs an ständig.
Das Halsband ist voll aufgeladen (es ist immer noch an Ladegerät angeschlossen)	Grün	Das Licht blinkt einmal pro Sekunde.

### Den Kragen anmachen

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Das Licht am Kragen geht an. Das Halsband piept 1-3 mal je nach Stimulationsbereich / Reichweite einstellen. Das Halsband ist auf einen Bereich von 2 - mittel voreingestellt.

### Schalten Sie das Halsband aus

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Die Kontrollleuchte wird rot und das Halsband piept zweimal. Wenn der Kragen nicht verwenden, schalten Sie es aus! Dadurch wird die Lebensdauer der Batterie verlängert. Ungefähre Akkulaufzeit zwischen Ladevorgängen 40-60 Stunden, je nach Verwendung.

**Wichtiger Hinweis:**

Der Akku des Senders (Li-Ion) muss vor dem Laden nicht vollständig entladen werden.

Das Radio ist werkseitig teilgeladen, muss aber vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden (2 Stunden).

Wichtig - Setzen Sie das Gerät niemals in Brand!

**Seite 8**

Wenn Sie das Radio längere Zeit nicht benutzen, sollten Sie es ca. alle 3-4 Monate aufladen.

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzt haben, stellen Sie möglicherweise zunächst eine kürzere Lebensdauer fest

Verwendet. Allerdings sollte der Akku wieder seine volle Lebensdauer erreichen.

Der Akku hält Hunderten von Ladungen stand. Jede Batterie hat jedoch eine gewisse Lebensdauer. Wenn die Akkulaufzeit

Wenn sie ohne Grund auf die Hälfte sinkt, wenden Sie sich an Ihren Händler oder bestellen Sie eine neue Batterie bei

Website [www.pet-park.cz](http://www.pet-park.cz).

Die Batteriebensdauer beträgt 3-5 Jahre. Wenn Sie die Batterie ersetzen müssen, wenden Sie sich an Ihren Händler

oder Kundenservice auf der Website [www.pet-park.cz](http://www.pet-park.cz).

**Öffnen oder entnehmen Sie den Akku erst, wenn Sie neue Akkus haben !**

Akkus nicht bei hohen Temperaturen über 38 °C laden! Explosionsgefahr.

**Kragenkontrollleuchte**

Programm	Farbe leuchtend Beleuchtung	Funktion leuchtend Beleuchtung	Batteriestatus	Ton	Vibration
Der Kragen war auf	Grün	Licht während der Piepton leuchtet. ständig	Gut	Piepsen 1-3x gemäß ausgewählt Reichweite (2 ist voreingestellt)	-
Der Kragen war auf	rot	Licht während der Piepton leuchtet. ständig	niedrig	Es piept 2 Sekunden lang	-
Der Kragen war aus	rot	Licht während der Piepton leuchtet. ständig	-	-	-
Der Kragen ist auf	Grün	Das Licht blinkt alle 3 Sekunden	Gut	-	-
Der Kragen ist auf	rot	Das Licht blinkt alle 3 Sekunden wenn es ist	niedrig	-	-
Das Halsband überträgt kontinuierlich Korrektur		Taste gehalten, leicht leuchtet ständig	-	-	-
Das Halsband überträgt sofortig Korrektur	rot	Licht schnell blinkt 1x - ohne Abhängigkeit in der Länge einen Knopf halten	-	-	-
Das Halsband überträgt Ton	aus	-	-	Das Halsband piept beim Halten Tasten	-
Das Halsband überträgt Vibrationen	aus	-	-	-	Das Halsband vibriert beim Halten Tasten

### SCHRITT 3. VORBEREITUNG DES LOKALISATORS

#### Aufladen des Ortungsgeräts

- Heben Sie die Abdeckung an, die den Ladeeingang schützt Batterie.
- Schließen Sie das Ladegerät an den Eingang an.
- Schließen Sie das Ladegerät an das Stromnetz an.
- Laden Sie den Akku 2 Stunden lang auf.

Hinweis: Li-Ion-Akku. Das Aufladen dauert immer 2 Stunden. Es ist nicht gefährlich, das Gerät noch länger aufladen zu lassen.

Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, ersetzen Sie die Gummiabdeckung.

Der Akku hält zwischen den Ladevorgängen 60-80 Stunden, je nach Nutzungshäufigkeit.

Locator-Funktion	Helle Farbe Beleuchtung	Beleuchtungsfunktion Beleuchtung	Batteriestatus
Auf	Grün	Blinkt alle 3 Sekunden	Gut
aus	rot	Blinkt alle 3 Sekunden	niedrig
Der Locator schaltet sich ein mit der Taste an aus	Grün	Es ist ständig beleuchtet. während des Piepses	-
Der Locator schaltet sich aus mit der Taste an aus	rot	Es ist ständig beleuchtet. während des Piepses	-
Aufladen	Grün	Es ist ständig beleuchtet. während des Ladevorgangs	niedrig
Das Gerät ist geladen (noch an das Ladegerät angeschlossen)	Grün	Blinkt einmal pro Sekunde, wenn der Akku voll ist berechnet	Gut

### SCHRITT 4. ANBRINGEN DES HALSBANDS

**Wichtig: Die richtige Platzierung des Halsbandes ist für ein effektives Training unerlässlich. Kontaktstellen müssen haben direkter Kontakt mit der Haut des Hundes.**

Dieses System ist so konzipiert, dass Sie das elektronische Halsband ohne den Schallortner verwenden können und Ortungsgerät auch ohne elektronisches Halsband.



Seite als das elektronische Trainingshalsband. Überstand an An der Unterseite des Locators können Sie den Locator an an der richtigen Stelle, indem Sie den Vorsprung auf eines der Löcher drücken Halsband.  
Beginnen Sie mit einer bequemen Hundehaltung (4A). Platztraining Halsband in der Mitte des Hundehalses von unten. Platz Kontaktpunkte, damit sie die Haut berühren - Locator oben auf den Hals des Hundes legen (gegenüberliegende Seite von Abb. 4B).

**Um das Halsband richtig anzulegen, müssen Sie dem Hund oder ihm an einer bestimmten Stelle einen Teil des Fells abschneiden rasieren. Schließen Sie das Halsband nur so fest wie nötig.**

Überprüfen Sie den richtigen Sitz, indem Sie Ihren Finger zwischen das Halsband und den Nacken des Hundes stecken (4C). Lassen Sie das Halsband einige Minuten am Hund, dann überprüfen Sie es erneut korrekte Bereitstellung. Wiederholen Sie dies, bis sich der Hund an das Halsband gewöhnt hat.

#### **Halsbandpflege und Reinigung**

Stellen Sie sicher, dass das Halsband richtig am Hals des Hundes sitzt. Die richtige Passform des Kragens ist sorgen für maximale Anlageneffizienz. Dieses Benutzerhandbuch erklärt den richtigen Einsatz und einen Kragen tragen. Wenn Sie bemerken, dass Ihr Hund eine allergische Hautreaktion hat, die mit dem Tragen eines Halsbandes verbunden ist, Hören Sie für mindestens 48 Stunden auf, das Halsband zu tragen. Wenn die Haut nach dieser Zeit gereizt ist, wenden Sie sich an Ihren Tierarzt.

#### **Vorbeugung von allergischen Hautreaktionen:**

- **Der Hund sollte das Halsband nicht länger als 8 Stunden ununterbrochen 24 Stunden lang um den Hals tragen.**
- **Hals und Kontaktpunkte des Hundes sollten mindestens einmal mit lauwarmem Wasser und Seife gewaschen werden wöchentlich.**
- **Stellen Sie sicher, dass das Fell des Hundes vollständig trocken ist, bevor Sie das Halsband anlegen.**

## **SCHRITT 5. BESTIMMUNG DES RICHTIGEN STIMULATIONSTUFENS DES HUNDES**

**Wichtig: Beginnen Sie immer auf der niedrigsten Stufe und arbeiten Sie sich zur höheren Stufe hoch.** Das Radio hat mehrere Stufen Korrektur-/Stimulationseinstellungen. Ebenen bieten Einstellungen für jeden Hund.

Nachdem Sie das Halsband angelegt haben, müssen Sie die richtige Korrekturstufe für Ihren Hund finden. Beobachten Sie das Verhalten des Hundes während der folgenden Aktionen. Wenn Sie das optimale Niveau finden, wird das Verhalten des Hundes sein es ändert sich leicht (zum Beispiel beginnt es sich zu drehen oder seine Ohren zu bewegen usw.).

1. Beginnen Sie mit Stufe 1 (Korrekturpegeleinsteller). Drücken Sie die obere Steuertaste / Dauerkorrekturtaste für 1 bis 2 Sekunden.
2. Reagiert der Hund nicht auf die Korrektur, drücken Sie wiederholt die obere Stimulationstaste - wiederholen

- mehrmals.  
3. Bevor Sie eine höhere Korrekturstufe einstellen, drücken Sie die obere Korrekturtaste immer minimal zweimal.

**EIN HUND SOLLTE AUF DIE STIMULATION NICHT MIT PANIK ODER GEGELN REAGIEREN. WENN ES AUF SOLCHE REAKTIONIERT IM WEISE IST DAS EINGESTELLTE NIVEAU ZU STARK .**

4. Wenn der Hund auch nach Einstellung von Stufe 8 keine Reaktion zeigt, überprüfen Sie den Einsatz Halsband.

Wenn Ihr Hund nach Durchführung der oben genannten Schritte nicht auf das Halsband reagiert, wenden Sie sich an den Kundendienst unter Website [www.pet-park.cz](http://www.pet-park.cz) oder unter der Telefonnummer + 420 216 216 106.

### Stimulationsbereich ändern/wählen

SportDOG™ Das SportTrainer® SD-1875E Halsband hat 3 Stimulationsspannen (niedrig, mittel, hoch). Jeder Die Spanne hat 7 Stufen der Stimulationsleistung, Stufe 1 ist die niedrigste und Stufe 7 ist die höchste. **Der Standardbereich ist 2 (mittel).**

Änderung des Stimulationsbereichs:

- Schalten Sie das Halsband aus.
- Schalten Sie das Halsband mit der Ein-/Aus-Taste wieder ein.
- Halten Sie innerhalb von 5 Sekunden nach dem Einschalten des Lichts die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.
- Das Halsband piept einmal und die Kontrollleuchte blinkt orange. Es ist im Moment Einstellbereich 1 - niedrig. Wenn Sie einen höheren Bereich (2 oder 3) wählen möchten, halten Sie die bis-Taste gedrückt Zeit, bis die Anzahl der Pieptöne und Blinksignale dem gewünschten Bereich entspricht.

	Stimulationsbereich	Hundetemperament
1x Signalton	niedrig	sanftmütig
Piepsen zweimal	Mittel	durchschnittlich
3 Pieptöne	hoch	stur

## SCHRITT 6 sendet ČKA

Hinweis: Das Walkie-Talkie ist auf Training voreingestellt **Programm 1 mit Kippschalter in der oberen Position.**

Das Trainingsprogramm kann entsprechend eingestellt werden Stil deines Trainings.

Das SD-1875E-System bietet 12 verschiedene Trainingseinheiten Programme. Das System verfügt außerdem über zwei Zusatzprogramme und zu: Tonwechselprogramm und V/T-Wechselprogramm Code-IDs.

### Änderung des Trainingsprogramms

- In der folgenden Tabelle finden Sie eine Liste der Korrekturprogramme des Senders.
- Programm 1-6 in Schalterstellung oben, durch Drehen des Mechanismus das gewünschte Programm auswählen am Sender auf die gewünschte Programmnummer. Oder bei Programm 1-6 in Schalterstellung unten, Wählen Sie das gewünschte Programm, indem Sie den Mechanismus am Sender auf die gewünschte Zahl drehen Programm.
- Drehen Sie das Radio herunter.
- Drücken Sie mit einem Stift oder einem ähnlichen dünnen Gegenstand die Programmtaste und lassen Sie sie wieder los. Wenn die Taste gedrückt wird, leuchtet die Kontrollleuchte dauerhaft. Wenn Sie die Lichttaste loslassen

das Licht blinkt entsprechend dem eingestellten Programm.

### HEBELSCHALTER IN OBEN POSITION

PROGRAMM	Oberer, höher Steuerung Taste	Unterseite Steuerung Taste	Seite links Steuerung Taste	Seite gerade Steuerung Taste	Kippschalter	V / T
1	HOCH kontinuierlich Korrektur *	HOCH sofortig Korrektur *	Anrufen / Lokalisieren ein Ton **	- LAUF	Oben: Hund1 Unten: Pes2	Ton
2	HOCH kontinuierlich Korrektur *	Ton	Anrufen / Lokalisieren ein Ton **	- LAUF	Oben: Hund1 Unten: Pes2	Vib
3	MITTEL kontinuierlich Korrektur * /	NIEDRIG kontinuierlich Korrektur * /	Anrufen / Lokalisieren ein Ton **	- LAUF	Oben: Hund1 Unten: Pes2	Ton
4	HOCH kontinuierlich Korrektur *	-	Anrufen / Lokalisieren ein Ton **	- LAUF	Oben: Hund1 Unten: Pes2	Ton
5	Hund 1	Hund 2	Hund 3	-	Oben: fortlaufend * Nieder: Anrufen / Lokalisieren ** / AUSFÜHREN ***	Ton

### Seite 13

6	HOCH kontinuierlich Korrektur *	HOCH +2 kontinuierlich Korrektur *	Anrufen / Lokalisieren ein Ton **	- LAUF	Oben: Hund1 Unten: Pes2	Ton
7 (ändern Ton)	Hund 1 ansetzen zu Schritt 8	Hund 2 ansetzen zu Schritt 8	Hund 3 ansetzen zu Schritt 8	-	Aufstellen	-
V / T (ID Code)	-	-	**	-	Aufstellen	-

\* entsprechend den Einstellungen am Sender

\*\* RUN-Programm wird durch Aufrufen / Suchen-Programm unterbrochen

\*\*\* Halten Sie beim Einschalten des RUN-Programms die Ortungstaste 3 Sekunden lang gedrückt / Programm 3

Für weitere Reize sorgt die sogenannte eskalierende Stimulation/Korrektur – insgesamt 14 Grad. Beispiel: im Programm 3 mit Korrekturstufe 2, unterer Knopf - Korrekturkraft 3 und oberer Knopf - Kraft 4.

### HEBELSCHALTER IN UNTEN POSITION

PROGRAMM	Oberer, höher Steuerung Taste	Unterseite Steuerung Taste	Seite links Steuerung Taste	Seite gerade Steuerung Taste	Kippschalter	V / T
1	HOCH kontinuierlich Korrektur *	HOCH sofortig Korrektur *	Anrufen / Lokalisieren ein Ton **	- LAUF	Oben: Hund1 Unten: Pes2	Vib
2	HOCH kontinuierlich Korrektur *	Vibration	Anrufen / Lokalisieren ein Ton **	- LAUF	Oben: Hund1 Unten: Pes2	Ton

3	MITTEL kontinuierlich Korrektur */	NIEDRIG kontinuierlich Korrektur */	Anrufen / Lokalisieren ein Ton **	LAUF	Oben: Hund1 Unten: Pes2	Vib
4	HOCH kontinuierlich Korrektur *	-	Anrufen / Lokalisieren ein Ton **	LAUF	Oben: Hund1 Unten: Pes2	Vib
5	Hund 1	Hund 2	Hund 3	-	Oben: fortlaufend * Nieder: Anrufen / Lokalisieren ** / AUSFÜHREN ***	Vib
6	HOCH kontinuierlich Korrektur *	HOCH +2 kontinuierlich Korrektur *	Anrufen / Lokalisieren ein Ton **	LAUF	Oben: Hund1 Unten: Pes2	Ton

\* entsprechend den Einstellungen am Sender

\*\* RUN-Programm wird durch Aufrufen / Suchen-Programm unterbrochen

\*\*\* Halten Sie beim Einschalten des RUN-Programms die Ortungstaste 3 Sekunden lang gedrückt / Programm 3

bietet weitere Reize, die als eskalierende Stimulation / Korrektur bezeichnet werden - insgesamt 14 Grad. Beispiel: im Programm 3 mit Korrekturstufe 2, unterer Knopf - Korrekturkraft 3 und oberer Knopf - Kraft 4.

Seite 14

## SCHRITT 7. KOPPELN VON HALSBAND UND LOKALISATOR MIT DEM SENDER

1. Schalten Sie das Halsband und den Locator aus.
2. Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste sowohl am Halsband als auch am Ortungsgerät. Die Kontrollleuchte geht an und dann schaltet sich nach 4-5 Sekunden aus. Wenn Sie den Ein-/Ausschalter schnell loslassen, leuchtet die Kontrollleuchte Blitz. Wiederholen Sie in diesem Fall den Vorgang.
3. Halten Sie die Taste gedrückt, bis das Licht erlischt.
4. Drücken Sie die obere Bedientaste am Radio, wenn die Kontrollleuchte am Halsband und leuchtet Locator und blinkt 5-mal. Sie sollten beide Geräte in einem Abstand von 60-90 cm voneinander halten. Wenn das Halsbandlicht 5 Mal blinkt, wurde das Halsband richtig programmiert.

## SCHRITT 8. LOKALISATOR-PROGRAMMIERUNG

Der Locator für SportTrainer® SD-1875E verfügt über 9 Betriebsprogramme. Hoher Ton ist voreingestellt - piepst. Sie müssen Ihr Ortungsgerät vor der Verwendung mit einem Walkie-Talkie koppeln (SCHRITT 7).

PROGRAMM	Ton
1	Hoher Ton
2	Hoher Doppelton
3	Der hohe Ton wechselt zum tiefen Ton
4	Der doppelte hohe Ton wechselt zum tiefen Ton
5	Tieferer Ton - Habicht
6	Hoher Ton - Falke
7	Wachtel
8	3 Pieptöne
9	Tieferer Ton

### Tonänderung - Locator

1. Wenn das Ortungsgerät eingeschaltet ist, stellen Sie den Drehmechanismus am Sender auf die **Zahl 7**

- mit dem Kippschalter in der **oberen** Position .
2. Drücken Sie die Programmwechsellaste am Radio (Rückseite). Die grüne LED geht an Licht.
  3. Drücken Sie am Sender die obere Dog-Taste 1. Der Locator beginnt mit der Wiedergabe aller Töne Programme.
  4. Wenn Sie den gewünschten Ton hören, drücken Sie erneut die obere Taste des Senders. Der Locator piept 3x, um Ihre Wahl zu bestätigen.
  5. Sie können für jeden Hund einen anderen Ton einstellen. Wiederholen Sie die Schritte 1-4, aber drücken Sie untere Bedientaste am Sender usw.
  6. Ändern Sie die Auswahl am Drehmechanismus des Senders. Die Sender-LED erlischt.

---

## Seite 15

7. Drücken Sie die Set-Taste für jeden Hund. Sie sollten für alle einen festen Ton hören Hund.

### **RUN Programmwechsel**

Das RUN-Programm wird mit der RUN-Taste am Sender geändert. Sie haben die Wahl zwischen 3 Optionen, so oft Sie wollen Locator-Piepton, wenn sich der Hund bewegt: nie, alle 5 Sekunden oder alle 10 Sekunden.

In jedem Programm piept der Locator einmal pro Sekunde, wenn der Hund steht.

1. Drehen Sie das Funkgerät Rücken an Rücken und drücken Sie die RUN-Taste.
2. Nach 2-3 Sekunden schaltet sich die RUN-LED ein.
3. Halten Sie die RUN-Taste gedrückt, bis die richtige Programmanzeige aufleuchtet.
4. Lassen Sie die Taste los. Das Licht des richtigen Programms blinkt mehrmals zur Bestätigung Auswahl.

*Hinweis: Wenn Sie für jeden Hund ein anderes RUN-Programm verwenden möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus Anweisungen .*

### **Auffinden eines Hundes auf dem Feld**

Befindet sich der Hund in einer Reichweite von 1600 m, können Sie mit dem Locator die Position des Hundes ermitteln, indem Sie auf den Locator drücken Tasten am Radio. Der Locator piept jedes Mal, wenn diese Taste gedrückt wird. Drücken Sie den Locator

Die Tasten am Sender schalten das RUN-Programm automatisch aus, das Programm bleibt jedoch aktiv. Zum

Um das RUN-Programm zu aktivieren, drücken Sie die RUN-Taste am Sender. Der Locator piept 3 Mal, um Ihnen zu bestätigen Wahlen und wird mit dem festgelegten Programm fortfahren.

### **Manuelle Locator-Einstellungen**

Das Ortungsgerät kann per Funk oder direkt vom Ortungsgerät fernprogrammiert werden.

1. Schalten Sie den Locator aus.
2. Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste des Locators.
3. Halten Sie innerhalb von 5 Sekunden die Ein-/Aus-Taste des Ortungsgeräts gedrückt. Der Locator startet nach und nach spielen alle verfügbaren Töne.
4. Wenn Sie den gewünschten Ton hören, lassen Sie die Locator-Ein/Aus-Taste los. Du hast dich gerade eingerichtet Ton.
5. Drücken und halten Sie die Locator-Ein-/Aus-Taste erneut kurz, um die richtige Nummer einzustellen piept im RUN-Programm.
6. Lassen Sie die Taste los.

1 Piepton (stumm)	Kein Ton während des Laufs / 1 Piepton pro Sekunde, wenn der hund steht
2 Pieptöne (5 Sekunden)	Piepsen alle 5 Sekunden, wenn der Hund rennt / 1 Piepton pro Sekunde, wenn der Hund steht
3 Pieptöne (10 Sekunden)	Piepsen alle 10 Sekunden, wenn der Hund rennt / 1 Piepton pro Sekunde, wenn der Hund steht

## **SCHRITT 9. EIN HALSBAND FÜR ZWEI HUNDE PROGRAMMIEREN**

Der Kippschalter muss sich für 1 Hund in der oberen Position oder für 2 Hunde in der unteren Position befinden

---

**Seite 16**

Um mehr Hunde zu trainieren, ist es notwendig, zusätzliches SportDOG™ Add-A- zu kaufen. Dog® Halsband. Das richtige Zubehör finden Sie unter Rückseite des Handbuchs.

1. Programm 1-6 am Sender mit dem Kippschalter **oben** auswählen oder **runter** . Sehen Sie sich Schritt 6 an.
2. Stellen Sie den Kippschalter nach **oben** .
3. Programmieren Sie das erste Halsband und den Locator.
  - Schalten Sie das Halsband und den Locator aus
  - Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste des Halsbandes und des Locators. Die Kontrollleuchte geht an und dann nach Schaltet in 4-5 Sekunden aus. Wenn Sie die Ein-/Aus-Taste schnell loslassen, blinkt die Kontrollleuchte ähnlich, als wäre der Kragen an. Wiederholen Sie in diesem Fall den Vorgang.
  - Halten Sie die Taste gedrückt, bis das Licht erlischt. Lass den Knopf los.
  - Halten Sie die **obere Taste des Senders gedrückt**, bis die Lichter am Halsband und am Ortungsgerät blinken Kontrollleuchte 5x. Wenn das Licht nicht 5 Mal blinkt, wiederholen Sie den Vorgang.
4. Programmieren Sie ein weiteres Halsband wie oben beschrieben, jedoch mit dem Kippschalter in der **unteren** Position .

## SCHRITT 10. EIN HALSBAND FÜR DREI HUNDE PROGRAMMIEREN

1. Programm 5 am Sender mit dem Kippschalter nach **oben** oder **unten** wählen . Sehen Sie sich Schritt 6 an.
2. Stellen Sie den Kippschalter nach **oben** .
3. Programmieren Sie ein neues Halsband und einen neuen Locator.
  - Schalten Sie das Halsband und den Locator aus.
  - Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste des Halsbandes und des Locators. Die Kontrollleuchte geht an und dann nach Schaltet in 4-5 Sekunden aus. Wenn Sie die Ein-/Aus-Taste schnell loslassen, blinkt die Kontrollleuchte ähnlich, als wäre der Kragen an. Wiederholen Sie in diesem Fall den Vorgang.
  - Halten Sie die Taste gedrückt, bis das Licht erlischt. Lass den Knopf los.
  - Halten Sie die **obere Taste des Senders gedrückt**, bis die Lichter am Halsband und am Ortungsgerät blinken Kontrollleuchte 5x. Wenn das Licht nicht 5 Mal blinkt, wiederholen Sie den Vorgang.
4. Programmieren Sie ein weiteres Halsband wie oben beschrieben, aber drücken Sie die **untere Taste** am Sender .
5. Programmieren Sie das letzte Halsband wie oben beschrieben, aber drücken Sie jetzt auf den **seitlichen Sender Taste** .

## SCHRITT 11. ID-CODES ÄNDERN

Der ID-Code ist die Kennung des Halsbandes mit dem Funkgerät. Jedes Gerät ist mit einem von 2000 Codes programmiert aus der Produktion. Das SportTrainer® SD-1875E System kann so eingerichtet werden, dass ein oder mehrere Funkgeräte einen Kragen kontrollieren. Es stehen 64 programmierbare ID-Codes zur Verfügung.

### Manuelle Einstellung des Sender-ID-Codes

1. Stellen Sie den Drehmechanismus am Sender auf die Position V / T, stellen Sie den Kippschalter auf Position oben und drücken Sie kurz die Mode / Program-Taste auf der Rückseite des Senders. Diese der Vorgang ändert nicht das am Sender eingestellte Programm.

---

**Seite 17**

2. Nach dem Loslassen der Programmier Taste am Sender leuchtet das grüne Licht 15 Sekunden lang auf.
3. Wählen Sie bei eingeschaltetem Licht die erste Ziffer der ID am Drehmechanismus des Senders Code und drücken Sie dann die linke Seitentaste des Senders und lassen Sie sie wieder los. Grünes Licht die Kontrollleuchte blinkt, um die Auswahl zu bestätigen.
4. Drehen Sie den Mechanismus wieder, während das Licht an ist, auf die nächste Einstellung Ziffern des ID-Codes, dann die linke Seitentaste am Sender drücken und loslassen. Grün die Kontrollleuchte blinkt, um die Auswahl zu bestätigen. Die Auswahl der zweiten Ziffer ist erforderlich. wenn Geben Sie die zweite Ziffer nicht ein, warten Sie, bis das Licht erlischt. Nicht links drücken Taste.
5. Nach 15 Sekunden oder nach dem zweiten Drücken der linken Taste erlöschen die Kontrollleuchte und die ID. der Code wird gesetzt.
6. Jetzt müssen Sie das Funkgerät mit dem Halsband koppeln (SCHRITT 7).

*Hinweis: Wenn Sie die linke Taste nur einmal gedrückt haben (Sie haben Punkt 4 übersprungen), ist der ID-Code immer noch zweistellig. Die linke Zahl ist auf 1 voreingestellt. Beispiel: wenn Sie in Punkt 3 die Zahl 6 gewählt und die linke Taste gedrückt haben nur 1x, der programmierte Code ist 16.*

#### **ID-Code auf Werks-ID-Code zurücksetzen**

1. Stellen Sie den Drehmechanismus am Sender auf die Position V / T, stellen Sie den Kippschalter auf Position oben und drücken Sie kurz die Mode / Program-Taste auf der Rückseite des Senders. Diese der Vorgang ändert nicht das am Sender eingestellte Programm.
2. Nach dem Loslassen der Programmier Taste am Sender leuchtet das grüne Licht 15 Sekunden lang auf.
3. Drücken Sie keine Taste und warten Sie, bis das Licht erlischt.
4. Jetzt müssen Sie das Funkgerät mit dem Halsband koppeln (SCHRITT 7).

## **AUSBILDUNG**

### **Allgemeine Hinweise**

- Trainieren Sie den Hund immer mit einem Befehl. Wenn du deinen Hund sehr schnell trainierst, kann das passieren seine Befehle werden verwirrt sein und keiner wird genug lernen.
- Seien Sie konsequent. Verwenden Sie ein akustisches Signal sowie eine Korrektur für jeden ungehorsamen Befehl.
- Wenn Sie den Hund nicht beaufsichtigen können, empfehlen wir, ihn nicht absichtlich zu zeigen Situationen, in denen er den Befehl in der Vergangenheit nicht befolgt hat.
- **Reagiert der Hund schüchtern auf das Training, konzentrieren Sie das Training nur auf einfache Befehle, wie der Sit- Befehl .**
- Die untere Korrekturtaste wird standardmäßig verwendet, um eine sofortige Korrektur zu senden. Diese Korrektur ist häufig für Trainingsbefehle verwendet: *Sitzen, Liegen, Bleiben*. Die kontinuierliche Korrektur ist geeignet für is Verwenden Sie im Training Befehl zu *mir* .
- **Verwenden Sie niemals ein Trainingsgerät, um das aggressive Verhalten eines Hundes zu beseitigen.** Wenn Sie nicht wissen, ob der Hund aggressiv ist, wenden Sie sich an einen Tierarzt oder einen zertifizierten Hundetrainer.
- **Die Grundlage des Trainings besteht darin, dem Hund beizubringen, in normalen Situationen auf gesprochene Befehle zu reagieren. Wenn der Hund richtig trainiert ist, sollte die Korrektur nur in Situationen verwendet werden, in denen der Hund verhält sich falsch.**

## **BEISPIELE**

### **Grundkommandos beibringen**

**Befehl "SIT"**

Hinweis: Halten Sie den Hund während des „SIT“-Befehls in der Nähe.

1. Legen Sie dem Hund zusätzlich zum Trainingshalsband ein gewöhnliches Laufhalsband mit 3 m Führung (die Führung muss befestigt sein). Legen Sie das normale Halsband auf das Trainingshalsband.
2. Halten Sie die Leine und das Trainingsfunkgerät in einer Hand. Halten Sie die seitliche Steuerung gedrückt Taste zum Senden eines akustischen Signals gleichzeitig mit dem Befehl "SIT" - wenn ja Drücken Sie den Hund bei Bedarf mit der Hand, um sich hinzusetzen. Sobald sich der Hund setzt, hören Sie auf, den Ton zu senden Signal. Loben Sie den Hund. Wiederholen Sie diesen Befehl mehrmals, vergessen Sie nicht, den Hund zu loben, wenn der Befehl wird erfüllt.
3. Wenn sich der Hund jedes Mal nach der Eingabe des Befehls und dem Senden des Tonsignals hinsetzt, ist Ihr Training fertig. Wenn nicht, fahren Sie mit Schritt 4 fort.
4. Halten Sie die Leine und das Trainingsradio in einer Hand. Drücken Sie die untere Steuertaste sofortige Korrektur gleichzeitig mit dem "SIT"-Befehl - ggf. drücken Hand auf den Hund zu sitzen. Wiederholen Sie ggf. den Befehl - Korrektur - Befehl - Korrektur. Sobald sich der Hund setzt, hören Sie auf, ein Korrektursignal zu senden. Loben Sie den Hund. Wiederholen Sie diesen Befehl mehrmals - vergessen Sie nicht, den Hund zu loben, wenn er den Befehl erfüllt.

Denken Sie daran, das Trainingshalsband anstelle der Leine zu verwenden. Wenden Sie daher die aktuelle Korrektur an immer so, als ob Sie einen Ruck-Guide benutzen würden, um einem Befehl zu gehorchen.

#### **Befehl "BLEIBEN"**

1. Legen Sie dem Hund zusätzlich zum Trainingshalsband ein gewöhnliches Laufhalsband mit 3 m Führung (die Führung muss befestigt sein). Legen Sie das normale Halsband auf das Trainingshalsband.
2. Markieren Sie deutlich die Stelle, an der der Hund sitzen und bleiben soll, z. B. mit einem Kissen oder Decken.
3. Lassen Sie den Hund sitzen. Halten Sie die Leine in einer Hand und das Trainingsradio in der anderen.
4. Stehen Sie auf und stehen Sie nicht weiter als 1 m von der angegebenen Stelle entfernt. Gehen Sie um den Hund herum und Unterlegscheiben.
5. Wenn der Hund versucht, zu Ihnen zu kommen, halten Sie die seitliche Steuertaste gedrückt, um zu senden Tonsignal gleichzeitig mit dem Befehl "BLEIBEN" - ggf. direkt der Hund wieder auf die Matte setzen.
6. Wenn der Hund an den Ort zurückkehrt, hören Sie auf, den Signalton zu senden. Vergiss ihn nicht mit Freude loben.
7. Wenn sich der Hund hinsetzt, entspannen Sie sich und spielen Sie mit ihm.
8. Wiederholen Sie Schritt 3 bis Schritt 7.
9. Kehrt der Hund nach Eingabe des Kommandos und Abgabe eines akustischen Signals immer wieder an den Platz zurück, ist das Training fertig. Wenn nicht, fahren Sie mit Schritt 10 fort.

---

#### **Seite 19**

10. Lassen Sie den Hund sitzen. Gehen Sie wieder um die Matte herum.
11. Wenn der Hund versucht, zu Ihnen zu kommen, drücken Sie die untere Steuertaste, um den Strom zu senden Korrektur gleichzeitig mit dem „BLEIB“-Kommando - ggf. Hund anweisen er setzte sich wieder auf die Matte. Wiederholen Sie den Befehl - Korrektur - Befehl.
12. Sobald der Hund dem Befehl gehorcht, hören Sie auf, das Signal zu senden und loben Sie ihn.
13. Wenn sich der Hund hinsetzt, entspannen Sie sich und spielen Sie mit ihm.
14. Erfüllt der Hund das „BLEIBEN“-Kommando durch ein akustisches Signal, ist er möglicherweise schon bereit für Reaktion ohne die Verwendung eines Audio- oder statischen Signals. Mach eine Trainingspause und geh wieder Kehren Sie nur mit dem Signalton zu Schritt 3 zurück.

#### **Befehl "ZU MIR"**

1. Legen Sie dem Hund zusätzlich zum Trainingshalsband ein gewöhnliches Laufhalsband mit 3 m Führung (die Führung muss befestigt sein).
2. Legen Sie das normale Halsband auf das Trainingshalsband.
3. Halten Sie die Leine und das Trainingsfunkgerät in einer Hand.
4. Warten Sie, bis der Hund von Ihnen weggeht.
5. Halten Sie die seitliche Steuertaste gedrückt, um gleichzeitig ein akustisches Signal zu senden



„ZU MIR“-Befehl – Ziehen Sie den Hund ggf.

6. Sobald der Hund zu Ihnen kommt, hören Sie auf, das Tonsignal zu senden und loben Sie ihn (mit großer Freude) für eine gut bewältigte Aufgabe.
7. Bewege dich schnell wieder zurück, bis der Hund anfängt, dich zu beobachten. Loben Sie den Hund.
8. Wiederholen Sie das Training 3-6 Mal. Wenn Ihr Hund jedes Mal nach der Eingabe des Befehls und dem Senden eines akustischen Signals den Befehl "TO MIR" erfüllt, ist das Training beendet. Wenn nicht, fahren Sie mit Schritt 9 fort.
9. Warten Sie, bis sich der Hund von Ihnen entfernt. Halten Sie die obere Steuertaste gedrückt, um zu senden kontinuierliche Korrekturen gleichzeitig mit dem Befehl "TO ME" - ggf. ziehen Hund zueinander.
10. Sobald der Hund zu Ihnen kommt, hören Sie auf, das Korrektursignal zu senden und loben Sie ihn (mit großer Freude) für gutes Aufgabenmanagement.
11. Gehen Sie schnell zurück, bis der Hund Ihnen folgt. Loben Sie den Hund.
12. Wiederholen Sie das Training 9-11 Mal.
13. Wenn der Hund Ihrem „TO M“-Befehl durch ein akustisches Signal folgt, ist er möglicherweise bereits bereit für reagiert, ohne ein Audio- oder statisches Signal zu verwenden. Mach eine Trainingspause und Kehren Sie nur mit dem Signalton zu Schritt 3 zurück.

### Aufpoppen

Hunde springen normalerweise auf Menschen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Wenn du nicht willst, dass der Hund dich anspringt, Familienmitgliedern, Freunden oder Nachbarn ist es wichtig, dass Sie ein solches Verhalten nicht fördern.

Ein solches Verhalten nicht zu unterstützen bedeutet, dass jedes Mal, wenn ein Hund auf jemanden springt, er folgt negative Reaktion.

Hinweis: Es ist ratsam, dass der Hund den „SIT“-Befehl bereits kennt.

1. Stellen Sie die Korrektur einen Schritt höher als angemessen Stimulationslevel für Ihren Hund.
2. Wenn der Hund springen möchte, drücken Sie die untere Taste gleichzeitig mit dem Aussprechen des "SIT"-Befehls.
3. Sobald sich der Hund setzt, hören Sie auf, das Signal zu senden und der Hund loben.

Probieren Sie diesen Befehl an verschiedenen Orten und mit verschiedenen Personen aus. Sie können einen ähnlichen Prozess verwenden, wenn Kontrolle von übermäßigem Bellen usw.

### Autos "jagen" usw.

"Jagen" ist ein instinktives Verhalten eines Hundes, das ausgelöst wird, wenn der Hund sieht, wie er sich bewegt Gegenstand. Einige Rassen werden speziell für übermäßige "Verfolgung" gezüchtet, die den Hund erwischt in Gefahrensituationen und macht den Besitzer machtlos. Daher wird niemand den Hund bewegen lassen frei ohne Führer, bis er lernt, dem Befehl "TO MIR" zu gehorchen. Es ist sehr wichtig, dass Sie sie haben **immer** ungewollte "Verfolgung" bestraft.

1. Nachschulungen sollten nur durchgeführt werden, wenn Sie die Sicherheit des Tieres sichergestellt haben, sowie deine eigene. Verwenden Sie eine feste Leine, die lang genug ist, damit der Hund "Jagen" Sie ein Objekt, aber kurz genug, um es zu kontrollieren, wenn das Objekt holt auf.
2. Stellen Sie eine Stimulationsstufe ein, die höher ist als für Ihren Hund geeignet.
3. Bringen Sie den Hund in eine Situation, in der er das Objekt "jagen" möchte.
4. Wenn sich das Objekt nähert, halten Sie die Führung fest in Ihren Händen. Sobald der Hund das Objekt startet "Chase", gib ihm das Kommando "DU MUSST NICHT" bzw. "FUJ, DU MUSST NICHT" und dann "TO MIR" und Drücken Sie die obere Steuertaste, um eine kontinuierliche Korrektur zu senden, bis der Hund eintrifft. Wenn den Befehl nicht befolgt, ziehen Sie ihn mit einem Führer zu sich heran.
5. Sobald der Hund die "Jagd" beendet hat, hören Sie auf, das Korrektursignal zu senden, und unternehmen Sie ein paar Schritte zurück und gib ihm den Befehl "TO MIR". Wenn der Hund zu Ihnen kommt, loben Sie ihn.
6. Wenn der Hund die Stimulation auf der eingestellten Stufe ignoriert, wiederholen Sie die Trainingssituation mit stärkere Korrektur.

## PROBLEME LÖSEN

Hier finden Sie Lösungen für die meisten Probleme, die bei der Verwendung Ihres Geräts auftreten können.

### 1. Mein Hund reagiert nach Eingabe des Befehls nicht auf das Halsband entering

- Überprüfen Sie, ob das Halsband eingeschaltet ist
  - Wenn die Signalreichweite seit der letzten Verwendung des Geräts abgenommen hat, überprüfen Sie, ob die Batterien oder Batterien geladen sind, ob sie gut sind
  - In diesem Handbuch finden Sie eine Liste der Störfaktoren bei der Signalübertragung des Geräts
  - Prüfen Sie mit der Testlampe ("Fliege"), ob das Halsband ein Signal vom Funkgerät empfängt
  - Im Lieferumfang Ihres Geräts enthalten
  - Erhöhen Sie die statische Korrekturstärke (gemäß der Vorgehensweise in dieser Anleitung)
  - Stellen Sie sicher, dass das Halsband richtig am Hals des Hundes sitzt
  - Sie können versuchen, die kurzen Kontaktstifte durch lange zu ersetzen
  - Wenn Sie feststellen, dass sich Ihr Halsband sehr schnell entlädt oder ein schwaches Signal sendet, müssen Sie es ersetzen
- wiederaufladbare Batterie. Wenden Sie sich an Ihren Händler.

---

Seite 21

### 2. Das Halsband kann nicht eingeschaltet werden

- Vergewissern Sie sich, dass das Radio aufgeladen ist. Das Aufladen dauert 2 Stunden.

### 3. Das Halsband reagiert nicht auf das Radio

- Vergewissern Sie sich, dass das Radio aufgeladen ist. Das Radio ist innerhalb von 2 Stunden aufgeladen.
- Stellen Sie sicher, dass das Halsband eingeschaltet ist und die LED blinkt.
- Setzen Sie das Gerät zurück / koppeln Sie das Halsband mit dem Funkgerät.

**Ersatzteile für Ihr Gerät erhalten Sie bei Ihrem Händler.**

## Testdiode

1. Schalten Sie das Halsband ein.
  2. Halten Sie die Testdiodenkontakte an den Kontaktstiften Halsband.
  3. Drücken Sie die Stimulationstaste am Sender.
  4. Die Test-LED blinkt.
- Hinweis: Bei höherer Stimulation leuchtet die LED heller .*
5. Schalten Sie das Halsband aus.

*Hinweis: Wenn die LED nicht zu blinken beginnt, laden Sie sowohl das Halsband als auch das Funkgerät auf und testen Sie erneut. Wenn eine Diode aus, wenden Sie sich an Ihren Händler .*

## BEDINGUNGEN UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN

### 1. Nutzungsbedingungen des Produkts

Dieses Produkt darf nur in Übereinstimmung mit den angegebenen Verwendungsbedingungen des Produkts verwendet werden. Durch die Verwendung dieses Produkts erklären Sie sich mit den oben genannten Bedingungen einverstanden.

### 2. Bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts

Dieses Produkt ist für das Hundetraining bestimmt. Dieses Produkt funktioniert möglicherweise nicht richtig, um bestimmte zu trainieren Wesen der Hunde. Wir empfehlen, dieses Produkt nicht zum Training von Hunden mit einem Gewicht unter 3,6 kg zu verwenden.

oder bei aggressiven Hunden. Wenn Sie sich über das Wesen Ihres Hundes nicht sicher sind, fragen Sie nach Ihrer Beratung Tierarzt oder autorisierter Hundetrainer.

Die bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts bedeutet die Verwendung gemäß den Regeln dieser Bedienungsanleitung und die mit "Wichtig" gekennzeichneten Sätze respektieren.

### 3. Verbot der illegalen und verbotenen Verwendung des Produkts

Dieses Produkt ist für Hunde bestimmt. Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Schmerzen, Verletzungen oder Verletzungen zu verursachen. Provokationen. Wenn es für solche Zwecke verwendet wird, kann dies einen Verstoß gegen das Recht des Landes darstellen.

### 4. Haftung für Schäden

Die Radio Systems Corporation übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen im Zusammenhang mit der Verwendung oder dem Missbrauch dieses Produkts. Der Käufer ist für alle Risiken verantwortlich im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Produkts.

---

## Seite 22

### 5. Änderungen der Bedingungen

Radio Systems Corporation behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen zu ändern Produkt.

Siehe Wichtiger Hinweis zum Umgang mit Akkus.

Dieses System funktioniert mit zwei Li-Ion-Akkus (240 mAh für das Halsband und 550 mAh für das Funkgerät und 400 mAh für den Lokator). Ersetzen Sie die Batterien nur durch die Originalbatterien.

Gehen Sie vorsichtig mit Kabeln um. Sie könnten beschädigt werden. Bei Beschädigung kann ein Kurzschluss auftreten (Feuer oder Explosion).

DIESE ANWEISUNGEN GELTEN NICHT FÜR REPARATUREN VON BATTERIEN ODER EINBAU VON BATTERIEN RADIO SYSTEMS CORPORATION HAT KEINE BESONDERE GENEHMIGUNG. Andere als zugelassene Batterien kann einen Brand oder eine Explosion verursachen. Beim Einbau nicht zugelassener Batterien erlischt die Garantiezeit Produkt.

Dieses Produkt ist durch folgende Patente geschützt:

US-Patent Nr.: 6,901,883; 7.017.524; 7.420.136; D573,564; 6.184.790; 6.459.378; 7.814.865; 7.647.545.

Kanada: 2565318

Australien: 2006233255

## GARANTIE

**Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Verkaufsdatum.**

Adresse, an der Sie die Konformitätserklärung und die aktuelle Anleitung finden (Download-Tab):

<https://www.elektro-objky.cz/vyevikove-objky/sportdog-sd-1875e-s-lokalizatorem>

Änderungen von technischen Parametern, Eigenschaften und Druckfehlern behalten wir uns vor.

**Garantie- und Nachgarantiereparaturen werden vom Importeur durchgeführt:**

Reedog sro,

Sedmidomky 459/8, Prag

Infoline: 216 216 106

Email: [info@elektro-objky.cz](mailto:info@elektro-objky.cz)