

**BENUTZERHANDBUCH
BENUTZERHANDBUCH**

BITTE LESEN SIE DAS GESAMTE HANDBUCH, BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN
LESEN SIE DAS GESAMTE HANDBUCH, BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN

Seite 2

Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. und jede andere Tochtergesellschaft oder Marke der Radio Systems Corporation wird im Folgenden gemeinsam als „wir“ bezeichnet.

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS

Erklärung von Warnwörtern und Symbolen in dieser Anleitung

Sicherheitshinweis. Weist auf eine potenzielle Gefahr hin

Personenschaden. Befolgen Sie alle Sicherheitsregeln nach dieser Symbol, um Verletzungen oder Tod zu vermeiden.

WARNUNG Weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu einer Gefährdung führen kann Tod oder Verletzung.

VORSICHT Wird ohne Sicherheitswarnsymbol verwendet, bedeutet

eine gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Verletzungen Ihres Hundes führen kann.

Seite 3

- Nicht geeignet für aggressive Hunde. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Ihr Hund aggressiv ist oder anfällig für aggressives Verhalten. Aggressive Hunde können schwere Verletzungen oder sogar den Tod verursachen deren Besitzer oder andere. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob dieses Produkt für Ihren Hund geeignet ist, Bitte konsultieren Sie Ihren Tierarzt oder zertifizierten Trainer.
- Dieses Gerät enthält Lithium-Ion (Li-Ion) Batterien: niemals ins Feuer werfen, nicht durchstechen, verformen, kurzschließen oder mit einem ungeeigneten Ladegerät aufladen. Wenn Sie sich nicht daran halten Diese Warnungen können zu Bränden, Explosionen, Sachschäden oder Verletzungen führen.
- Wenn die Batterie durch einen falschen Batterietyp ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr. Gebraucht loswerden Batterien gemäß den Vorschriften in Ihrer Region / Ihrem Land.

- Batterien sollten während des Ladevorgangs niemals aus dem Batteriefach entfernt werden.
- Wenn Sie die Akkus in Hochtemperaturbereichen (38 °C / 100 °F) laden, besteht Explosionsgefahr.

Bitte lesen und befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch. Wichtig ist, dass das Halsband richtig sitzt.

Ein zu langes oder zu eng am Hals Ihres Hundes getragenes Halsband kann Schäden verursachen oder Hautverletzung. Dieser Schaden wird Dekubitus oder Druckgeschwüre oder Drucknekrose genannt.

- Lassen Sie Ihren Hund dieses Halsband nicht länger als 12 Stunden am Tag tragen.
- Wenn möglich, bewegen oder bewegen Sie das Halsband Ihres Hundes alle ein oder zwei Stunden.
- Überprüfen Sie, ob das Halsband passt, um übermäßigen Druck zu vermeiden, befolgen Sie die Anweisungen in diese Anleitung.
- Schließen Sie das Kabel niemals an den Empfänger des Halsbandes an, da dies zu viel Druck auf die Kontakte ausübt.
- Wenn Sie ein separates Halsband an der Leine verwenden, drücken Sie es nicht auf das elektronische Halsband.
- Waschen Sie den Halsbereich und die Halsbandkontakte Ihres Hundes wöchentlich mit einem feuchten Tuch.
- Untersuchen Sie den Bereich, in dem das Halsband den Hals berührt, täglich mit Kontakten auf Verletzungen und Hautausschläge.
- Wenn Sie einen Ausschlag oder eine Wunde feststellen, verwenden Sie das Halsband nicht weiter, bis die Haut verheilt ist.
- Wenn dieser Zustand länger als 48 Stunden anhält, suchen Sie Ihren Tierarzt auf. Für weitere Informationen zu Dekubitus und Drucknekrose finden Sie auf unserer Website: www.sportdog.com.

Diese Schritte tragen dazu bei, dass Ihr Hund sich wohl und sicher fühlt. Millionen von Hunden fühlen sich wohl beim Tragen Kontakte aus Edelstahl. Manche Hunde reagieren empfindlich auf Kontaktdruck. Im Laufe der Zeit werden Sie möglicherweise feststellen, dass Ihr der Hund verträgt das Halsband sehr gut. Wenn ja, können Sie mit einigen Maßnahmen weniger streng sein. Aber es ist Es ist wichtig, dass Sie den Nackenkontaktbereich weiterhin täglich inspizieren. Wenn du eine Wunde findest oder Rötungen, verwenden Sie das Halsband nicht mehr, bis die Haut vollständig verheilt ist.

- Eventuell müssen Sie die Haare im Bereich der Kontaktstellen (Pins) entfernen oder ersetzen Stifte länger, für gleichmäßigen Kontakt. Rasieren Sie den Hals Ihres Hundes niemals vollständig, es kann zu einem Hautausschlag oder einer Infektion führen.
- Sie sollten das Halsband nicht zu fest anziehen, um einen guten Kontakt mit dem Hals zu gewährleisten. Kragen das zu eng ist, erhöht das Risiko von Dekubitus/Nekrose durch Druck im Kontaktbereich.

Seite 4 Dank, dass Sie sich für die Marke SportDOG® Trainingsprodukte entschieden haben. Bei richtiger Anwendung ist dieser hier, Das Produkt hilft Ihnen, Ihren Hund effektiv und sicher zu trainieren. Um sicher zu sein, dass Sie zufrieden sind mit Produkt finden Sie im gesamten Handbuch. Wenn Sie Fragen zur Verwendung dieses Produkts haben, lesen Sie Häufig gestellte Fragen und Fehlerbehebung in diesem Handbuch oder wenden Sie sich an das Customer Support Center Bedienung. Eine Liste mit Telefonnummern in Ihrer Nähe finden Sie unter: www.sportdog.com.

Um den besten Schutz durch Ihre Garantie zu erhalten, registrieren Sie Ihr Produkt bitte innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf unter www.sportdog.com. Wenn Sie sich registrieren und den Kaufbeleg aufbewahren, genießen Sie die volle Garantie und wenn Manchmal müssen Sie sich an ein Kundendienstzentrum wenden, wir können Ihnen helfen Schneller. Am wichtigsten ist, dass Ihre wertvollen persönlichen Daten niemals an Dritte verkauft werden oder übertragen. Vollständige Garantiefinformationen finden Sie unter www.sportdog.com.

INHALT

KOMPONENTEN	5
SO FUNKTIONIERT DAS SYSTEM	5
SCHLÜSSELDEFINITIONEN	6
VORBEREITUNG DES FERNSENDERS	7
VORBEREITUNG DES EMPFÄNGERS FÜR EIN KRAGEN	8
KLEMMENBEFESTIGUNG	11
DIE GEEIGNETE INTENSITÄT FÜR IHREN HUND	12
ÄNDERUNG DER STATISCHEN STIMULATIONSFREQUENZ	12

ALLGEMEINE HINWEISE	13
EINSTELLUNGEN DER FERNBEDIENUNG	14
SYNCHRONISIERUNG DES EMPFÄNGERS AM HALSBAND MIT SENDER	fünfzehn
MULTI-HUNDE-SYSTEM-PROGRAMMIERUNG	fünfzehn
ID-CODES ÄNDERN	16
ZUBEHÖR	16
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN	17
FEHLERBEHEBUNG	18
ANLEITUNG ZUR PRÜFLEUCHTE	18
NUTZUNGSBEDINGUNGEN UND BESCHRÄNKTE HAFTUNG	19
BEACHTUNG	19
ENTSORGUNG DER BATTERIE	20
WICHTIGER HINWEIS ZUM RECYCLING	20
GARANTIE	21

Seite 5 KOMPONENTEN

SO FUNKTIONIERT DAS SYSTEM

SportDOG® SportTrainer® 875 ist sicher, komfortabel und effektiv für alle Hunde über 3,6 kg.

Die konsequente und ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts ermöglicht es Ihnen, Bestellungen zu konsolidieren und Böses zu korrigieren Verhalten aus bis zu 800 Metern. Der Fernsender sendet ein Signal und aktiviert den Empfänger im Halsband, der es sendet dann eine harmlose Stimulation. Mit dem richtigen Training lernt Ihr Hund, das Signal von zu verbinden Kragen mit Befehl. Wie alle SportDOG®-Produkte bietet dieses Modell eine einstellbare Intensität statische Stimulation, so dass Sie die Intensität der Stimulation wählen können, die für jedes Temperament geeignet ist Hund, wodurch das Risiko einer zu hohen Korrektur ausgeschlossen wird.

Wichtig: SPORTTRAINER® 875 hat eine Reichweite von bis zu 800 Metern.

Die maximale Gebrauchsentfernung des Geräts hängt von der Art der Handhabung und des Haltens ab Sender. Um die maximale Reichweite zu gewährleisten, muss der Sender gehalten werden senkrecht vom Körper und über den Kopf. Die maximale Reichweite des Geräts beeinflusst das Wetter, Gelände, Vegetation sowie die Übertragung anderer Funksignale.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Ihr Hund aggressiv ist oder zu aggressivem Verhalten neigt. Aggressiv Hunde können ihren Besitzern oder anderen schwere Verletzungen oder sogar den Tod zufügen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob es so ist Dieses Produkt ist für Ihren Hund geeignet, bitte konsultieren Sie Ihren Tierarzt oder zertifizierten Trainer.

5

SPORTDOG.COM

Seite 6 SCHLÜSSELDEFINITIONEN

FERNBEDIENUNG: Sendet ein Funksignal an den Empfänger am Halsband. Es ist wasserdicht und kann sein bis zu einer Tiefe von 7,6 Metern eingetaucht.

INTENSITÄTSEINSTELLTASTEN: Bieten mehrere Ebenen der statischen Simulation, so Sie können die Intensität der Korrektur an das Temperament Ihres Hundes anpassen.

HUNDE-AUSWAHLTASTEN: Ermöglicht Ihnen auszuwählen, welcher Hund stimuliert werden soll.

LINKE TASTE: Diese Taste ist werkseitig so eingestellt, dass sie einen Ton ohne Rauschen liefert Stimulation.

TASTE NACH OBEN RECHTS: Diese Taste ist werkseitig so eingestellt, dass sie einen kontinuierlichen statische Stimulation.

UNTERE RECHTE TASTE: Diese Taste ist voreingestellt, um eine einzelne (aktuelle) statische Stimulation.

LADEGERÄT: Zum Anschließen des Ladegeräts.

MODE-TASTE: Mit dieser Taste können Sie den Modus Ihres Fernbedienungssenders ändern (siehe Schritt 5).

HALSBANDEMPFÄNGER: Empfängt ein Funksignal von einem Fernsender und sendet ein statisches, vibrierendes oder Klangstimulation, um Ihren Hund zu korrigieren oder ihm einen Reiz zu geben. Es ist wasserdicht und kann sein bis zu einer Tiefe von 7,6 Metern eingetaucht.

EMPFÄNGERLICHT: Zeigt an, wann das Halsband ein- oder ausgeschaltet ist oder dient als Indikator schwache Batterie und zeigt auch an, wenn die aktuelle oder kontinuierliche statische Taste gedrückt wird Stimulation.

KONTAKTPINS: Kontakte, über die der Empfänger statische Stimulation überträgt.

EIN / AUS-TASTE: Durch einmaliges Drücken und Loslassen der Taste wird das Halsband ein- und ausgeschaltet.

HALSBAND KANN VIER ARTEN VON STIMULATION ÜBERTRAGEN:

KONTINUIERLICH: Sie steuern, wann und wie lange statische Stimulation übertragen wird, bis zu maximal - 10 - Sekunden. Nach zehn Sekunden "erlischt" die Übertragung der statischen Stimulation und die Stimulation wird erst übertragen, wenn Kragen für 5 Sekunden. Nach fünf Sekunden des Sendestopps kann die Stimulation erneut gesendet werden.

STROM (SCHOCK): Statische Stimulation wird für 1/10 Sekunde übertragen, egal wie lange während Sie die Taste gedrückt halten.

TON: Das Halsband gibt einen lauten Piepton ab, wenn Sie die Tontaste drücken.

VIBRIEREN: Das Halsband vibriert, wenn die Vibrationstaste gedrückt wird (max. 10 Sekunden). Nach zehn Sekunden "erlischt" die Vibrations-Stimulationsübertragung und die Stimulation wird 5 Sekunden lang nicht auf das Halsband übertragen transmitted Sekunden. Nach fünf Sekunden nach Beendigung der Übertragung ist es möglich, die Vibrationsstimulation erneut zu übertragen.

SENDEANTENNE

KONTAKT-PINS

OBEN RECHTS
TASTE

LINKER KNOFF

RECHTS UNTEN
TASTETASTEN
EINSTELLENTASTE
AN AUS

Seite 7**SCHRITT 1****VORBEREITEN DER FERNBEDIENUNG****AUFLADEN DER FERNBEDIENUNG**

1. Verbinden Sie den Ladestecker mit dem Steckplatz am Ladegerät.
2. Schließen Sie das Ladegerät an eine Standardsteckdose an.
3. Laden Sie den Sender zum ersten Mal und während 2 Stunden auf
Zusatzgebühren.

Mit Lithium-Ion-Technologie benötigt der Sender nur 2 stündliche Aufladung. Es ist nicht schädlich für das Gerät, wenn Sie es verlassen länger aufladen.

4. Wenn das Gerät geladen ist, ziehen Sie den Ladestecker heraus.

HINWEIS: Die ungefähre Akkulaufzeit zwischen den Aufladungen beträgt 50 bis 70 Stunden, je nach Nutzungshäufigkeit.

LADEANSCHLUSS
MIT LOCH VERBUNDEN
FÜR LADEGERÄTE

CHARAKTER FUNKTION

Kontinuierliche Stimulation

Stromstimulation

Steigerung der Stimulation

Kontinuierliche Stimulation, die 2 Stufen höher ist als die aktuell ausgewählte Stufe

Nur Tonstimulation

Nur Vibrationsstimulation

Remote-Piep-Locator

Fernauslöser

Anzahl ausgewählter Hunde

Seite 8

SCHRITT 2 VORBEREITEN DES HALSBANDEMPFÄNGERS

AUFLADEN DES HALSBANDS

1. Heben Sie die Gummiabdeckung an, die die Ladeöffnung schützt.
2. Verbinden Sie den Ladestecker mit dem Steckplatz am Ladegerät.
3. Schließen Sie das Ladegerät an eine normale Steckdose an.
4. Laden Sie das Halsband 2 Stunden lang auf, zum ersten Mal während anderer Aufladungen. Dank der Lithium-Ion-Technologie benötigt das Halsband nur 2 Stunden Ladezeit. Nicht für Gerät schädlich, wenn Sie es längere Zeit laden lassen.
5. Wenn das Halsband aufgeladen ist, ersetzen Sie die Gummiabdeckung.

EINSCHALTEN DES HALSBANDEMPFÄNGERS

AN / AUS SCHALTER

VERBINDER
LADEGERÄTE EINGESETZT
IM EINTRAG
LADEGERÄTE FÜR
EMPFANGSKRAGEN

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und lassen Sie sie wieder los. Kragenkontrollleuchte leuchtet grün und das Halsband piept 1-3 mal, je nach bei der ausgewählten statischen Stimulationsintensität. Die Standardeinstellung ist Intensität 2 (mittel).

AUSSCHALTEN DES HALSBANDEMPFÄNGERS

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und lassen Sie sie wieder los. Kragenkontrollleuchte leuchtet dauerhaft (rot) und das Halsband wird piepst 2 Sekunden lang ununterbrochen.

Um die Lebensdauer zwischen den Aufladungen zu verlängern, schalten Sie das Halsband aus, wenn es nicht verwendet wird.

HINWEIS: Die ungefähre Akkulaufzeit zwischen den Ladevorgängen beträgt 50 bis 70 Stunden, je nach Häufigkeit benutzen.

Seite 9

EMPFÄNGERLICHTANZEIGER

BETRIEBSART	FARBE BELEUCHTUNG	ZUSTAND BATTERIE	LICHTFUNKTION	FUNKTION LAUTSPRECHER	VIBRATION
Das Gerät ist eingeschaltet mit ein / aus Tasten	Grün	Gut	Das Licht ist ständig an während des Piepses	Piepsen 1-2 mal in je nach Reichweite Stimulation (2 ist voreingestellt) Siehe Seite 12.	
Das Gerät ist eingeschaltet mit ein / aus Tasten	rot	Niedrig	Das Licht ist ständig an während des Piepses		
Das Gerät ist ausgeschaltet mit ein / aus Tasten	rot		Das Licht ist ständig an während des Piepses	Es piept ununterbrochen für 2 Sekunden	
Das Gerät ist eingeschaltet	Grün	Gut	Das Licht blinkt jeweils		

			2 Sekunden	
Das Gerät ist eingeschaltet	rot	Niedrig	Das Licht blinkt jeweils 2 Sekunden	
Das Gerät sendet Dauerstatik Stimulation	rot		Das Licht ist ständig an, solange es komprimiert ist Taste (max. 10 Sekunden)	
Das Gerät sendet aktuelle statische Stimulation (Schock)	rot		Das Licht blinkt einmal schnell egal wie es wird lange gedrückt Taste	
Das Gerät sendet Klangstimulation	aus			Das Gerät piept solange es ist Taste gedrückt
Das Gerät sendet Vibrationsstimulation	aus			Das Gerät wird vibriert so lange wie es komprimiert wird Taste
Das Gerät wird geladen	Grün	Niedrig	Das Licht ist ständig an während des Ladevorgangs	
Das Gerät ist voll aufgeladen (Ladegerät ist noch beteiligt)	Grün	Gut	Das Licht blinkt einmal zweite, wenn es ist Akku voll geladen	

Seite 10 WIEDERAUFLADBARE BATTERIEN

- Dieses Gerät enthält Lithium-Ion (Li-Ion) Batterien: Niemals in Feuer, Löcher, nicht verformen, kurzschließen oder mit einem ungeeigneten Ladegerät aufladen. Wenn Sie diese Warnungen nicht befolgen, können Sie Feuer, Explosion, Sachschaden oder Personenschaden.
- Wenn die Batterie durch einen falschen Batterietyp ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß Regeln in Ihrer Region / Ihrem Land.
- Batterien sollten während des Ladevorgangs niemals aus dem Batteriefach entfernt werden.
- Wenn Sie die Akkus in Hochtemperaturbereichen (38 °C / 100 °F) laden, besteht Explosionsgefahr.
- Wiederaufladbare Lithium-Ion (Li-Ion) Batterien sind nicht speicherempfindlich, sie müssen vorher nicht vollständig entladen werden aufgeladen und kann nicht "aufgeladen" werden.
- Der Akku ist werkseitig bereits teilgeladen, muss aber vor dem ersten Gebrauch vollständig geladen werden.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, sollten Sie es alle 3-4 Monate kontinuierlich aufladen.
- Der Akku kann hunderte Male aufgeladen werden. Jede Taschenlampe hat jedoch nur eine bestimmte Lebensdauer. Ihm Abstieg ist normal. Wenn sich die Akkuladungszeit ohne Grund halbiert, wenden Sie sich an Kundenservice-Center für den Kauf eines neuen.
- Die Batteriebensdauer sollte 3-5 Jahre betragen. Wenn Sie die Batterie ersetzen müssen, können Sie bestellen neu über das Kundenservice-Center. Für eine Liste mit Telefonnummern in Ihrer Nähe, Besuchen Sie www.sportdog.com. Bitte öffne das Walkie-Talkie oder das Halsband nicht, während du schon bist Sie haben keine neue Batterie erhalten.

Seite 11**SCHRITT 3****KLEMMENBEFESTIGUNG**

WICHTIG: Die richtige Befestigung und Positionierung des Halsbandes ist für ein effektives Training wichtig. Kontakt die Stifte müssen direkten Kontakt mit der Haut des Hundes haben.

Wichtige Sicherheitshinweise finden Sie auf Seite 3.

Gehen Sie für eine ordnungsgemäße Montage wie folgt vor:

1. Zentrieren Sie das Halsband, während Ihr Hund steht (3A) damit die Kontaktstifte unterhalb des Halses liegen Ihren Hund, indem er seine Haut berührt (3B).

3B

Wenn Ihr Hund ein langes oder raues Fell hat, Sie haben zwei Möglichkeiten, um sicherzustellen, dass beständiger Kontakt. Entweder zieh dir die Haare aus um die Pins herum oder ersetze die Pins durch längere (im Paket enthalten).

- Möglicherweise müssen Sie die Haare im Bereich der Pins entfernen oder die Pins durch längere ersetzen, da beständiger Kontakt. Rasieren Sie den Hals Ihres Hundes niemals vollständig, da dies zu einem Hautausschlag oder einer Infektion führen kann.
- Sie sollten das Halsband nicht zu fest anziehen, um einen guten Kontakt mit dem Hals zu gewährleisten. Ein Halsband, das zu viel ist angezogen, erhöht die Gefahr von Dekubitus/Nekrose durch Druck im Kontaktbereich.

2. Das Halsband sollte eng anliegen, aber locker genug sein, um zwischen Ihrer Leine und dem Hals des Hundes passen Sie Ihren Finger. (3C)

3C

3. Lassen Sie den Hund das Halsband einige Minuten tragen und überprüfen Sie dann erneut wie er passt. Wenn sich der Hund im Halsband nicht wohl fühlt, überprüfen Sie, wie sitzender Kragen.

Seite 12**SCHRITT 4****FINDEN SIE DIE GEEIGNETE INTENSITÄT FÜR IHREN HUND**

Der SportTrainer® 875E hat mehrere Intensitätsstufen. Damit können Sie die Frequenz der statischen Intensität wählen am besten für Ihren Hund geeignet.

HINWEIS: Beginnen Sie immer auf der niedrigsten Stufe und erhöhen Sie gegebenenfalls die Intensität.

Für ein effektives Training ist es wichtig, die für Ihren Hund am besten geeignete Intensität zu finden. Dies wird als "Ebene" bezeichnet Anerkennung "und es ist eine Ebene, auf der sich der Hund neugierig umschaut oder sich die Ohren abschneidet.

UM EINEN ANERKENNUNGSGRAD FÜR IHREN HUND ZU FINDEN

HINWEIS: Jeder Hund ist anders, daher können Sie nicht vorhersagen, wo der Erkennungsgrad Ihres Hundes sein wird. Upriamte Achten Sie auf kleine Verhaltensänderungen, die dazu führen, dass Ihr Hund statische Reize verspürt.

1. Stellen Sie bei eingeschaltetem Halsbandempfänger und richtiger Positionierung am Hals Ihres Hundes die Intensität an der Fernbedienung ein Regler auf Stufe 1 (mit der Intensitätseinstellungstaste +/-). Drücken Sie die Dauerstatiktaste Stimulation (oben rechts) für 1 bis 2 Sekunden.
2. Wenn Ihr Hund auf Stufe 1 nicht reagiert, wechseln Sie zu Stufe 2 und wiederholen Sie den Vorgang.
3. IHR HUND SOLLTE KEINE GERÄUSCHE MACHEN ODER PANIK ZEIGEN, WENN ER STATIK ERHALTEN STIMULATION. WENN DIES PASSIERT, IST DIE STIMULATIONSSTUFE ZU HOCH UND SIE MÜSSEN SIE REDUZIEREN UND PROZESS WIEDERHOLEN.
4. Wenn Sie die Erkennungsstufe bei Ihrem Hund gefunden haben, sollten Sie mit dem Training beginnen Übungen.
5. Wenn Sie bei der Suche nach der Erkennungsstufe Ihres Hundes Stufe 10 erreicht haben und der Hund Nein anzeigt Stellen Sie sicher, dass sich der Empfänger in der Nähe des Halses des Hundes befindet. Kehren Sie dann zu Ebene 1 zurück und wiederholen Sie den gesamten Vorgang. Wenn Ihr Hund immer noch keine Anzeichen einer statischen Stimulation zeigt, haben Sie 3 Möglichkeiten: Entfernen Haare unter den Kontaktstiften, ersetzen Sie die Stifte durch längere (im Lieferumfang enthalten) oder ändern Sie die Frequenz statische Stimulation.

Wenn Ihr Hund auch nach dem Ausprobieren aller Schritte immer noch keine statische Stimulation verspürt, wenden Sie sich bitte an Kundendienst.

ÄNDERUNG DER STATISCHEN STIMULATIONSFREQUENZ

Der SportTrainer® 875 Empfänger im Halsband verfügt über 2 statische Stimulationsfrequenzen (niedrig und mittel). Er ist hier 10 Stufen der statischen Simulation bei jeder Frequenz, wobei die Zahl 1 als niedrigste und 10 als höchste gilt. Die Standardstufe ist 2 (mittel).

Gehen Sie wie folgt vor, um die statische Stimulationsfrequenz zu ändern:

1. Stellen Sie sicher, dass das Halsband ausgeschaltet ist.
2. Schalten Sie das Gerät durch Drücken und Loslassen der Ein-/Aus-Taste ein.
3. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, während die Kontrollleuchte erlischt.
4. Das Halsband piept einmal und die Kontrollleuchte blinkt orange. Dies weist auf eine niedrige Frequenz hin statische Stimulation. Um die Mittenfrequenz auszuwählen, halten Sie die Ein-/Aus-Taste bis gedrückt wenn die Anzahl der Pieptöne und des orangefarbenen Blinkens nicht gleich 2 ist. In der Tabelle gezeigt.
5. Lassen Sie die Ein-/Aus-Taste los, wenn die gewünschte Frequenz ausgewählt ist und das Halsband ausgeschaltet ist.
6. Schalten Sie das Gerät ein. Es piept entsprechend der in **Schritt 4** ausgewählten Stimulationsfrequenz .

	STATISCHE STIMULATIONSFREQUENZ	TEMPERATUR-PSA
1 Piepton	Niedrig	Zähmen
2 Pieptöne	Mittel	Mittel

Seite 13 ALLGEMEINE TRAININGSTIPPS

BEVOR SIE IHREN HUND MIT DIESEM PRODUKT AUSÜBEN

Den größten Erfolg haben Sie bei der Verwendung eines Ferntrainers, wenn Sie versuchen, dem Hund zuerst das Kommando beizubringen, ohne Verwenden Sie das Gerät, bevor Sie es zwingen, dem Gerät Befehle zu erteilen. Denken Sie an die folgenden Tipps:

- Beseitigen Sie schlechtes Benehmen oder bringen Sie dem Hund bei, einem Befehl nach dem anderen zu gehorchen. Achten Sie darauf, wenn Sie sich zu schnell bewegen, kann Ihr Hund verwirrt sein.
- Seien Sie prinzipientreu. Geben Sie Ihrem Hund so wenig Statik, Geräusche oder Vibrationen wie möglich ist möglich.
- Verwenden Sie nicht zu viele Verhaltenskorrekturen. Verwenden Sie so wenig Stimulation wie möglich, um Ihren Hund zu trainieren.
- Halten Sie Ihren Hund von Situationen fern, in denen er eine Vorgeschichte von Fehlverhalten hat. Es ist nicht notwendig, wenn mit dir Sie haben eine Fernbedienung, mit der Sie ein solches Verhalten korrigieren können, indem Sie eine statische Audioanwendung anwenden oder Vibrationsstimulation.
- Wenn es eine Situation gibt, in der sich der Hund wiederholt schlecht benimmt, verwenden Sie es als Trainingsstunde. Bedeutend Dies erhöht die Erfolgchancen im Training.
- Wenn Ihr Hund schüchtern auf statische, akustische oder vibrierende Reize reagiert (besonders die ersten Male) mach dir keine Sorgen. Richten Sie seine Aufmerksamkeit auf einfaches und richtiges Verhalten (zB den Befehl "Setzen").
- Verwenden Sie den Fernsender niemals, um aggressives Verhalten zu ändern oder zu beseitigen. Wenn dein der Hund ein solches Verhalten zeigt, wenden Sie sich an einen professionellen Trainer. Aggression bei Hunden ist die Folge viele Faktoren. Es kann sich um erlerntes Verhalten oder durch Angst verursachtes Verhalten handeln. Nächster soziale Dominanz ist ein Faktor, der zur Aggression von Hunden beiträgt. Jeder Hund ist anders.

Besuchen Sie unsere Website unter www.sportdog.com für detailliertere Trainingstipps oder kontaktieren Sie uns Kundendienst. Eine Liste mit Telefonnummern für Ihre Region finden Sie unter www.sportdog.com.

An diesem Punkt ist Ihr Remote Trainer einsatzbereit. Die Standardeinstellung ist Modus 1. Wenn Sie den Modus an Ihre Situation anpassen möchten, lesen Sie SCHRITT 5 und finden Sie Erläuterungen und Optionen.

Seite 14 SCHRITT 5

EINSTELLUNGEN DER FERNBEDIENUNG

Der SportTrainer® 875-Fernsender verfügt über 8 Betriebsmodi, mit denen Sie die am besten geeignete auswählen können

für deinen Trainingsstil. Hinweis: Die Fernbedienung ist auf Modus 1 voreingestellt .

MODUSWECHSEL:

1. Stellen Sie die Intensität gemäß der folgenden Tabelle auf den entsprechenden Modus ein.
2. Stellen Sie mit den Intensitätstasten +/- den Wert 1 auf dem Display ein.
3. Drehen Sie den Fernsender.
4. Verwenden Sie einen Stift oder eine Lasche am Clip des Halsbandriemens. Drücken Sie und lassen Sie die Modustaste los. Mit den Intensitätstasten +/- wählen Sie den gewünschten Modus aus. Nach 5 Sekunden ist es ausgewählt der Modus leuchtet auf und zeigt damit an, dass er eingestellt ist.

MODE Linke Taste	Schaltfläche oben rechts	Untere rechte Taste
1 Nur Ton	Kontinuierliche Stimulation *	Stromstimulation *
2 Nur Vibration	Kontinuierliche Stimulation *	Stromstimulation *
3 Kontinuierliche Stimulation *	Nur Ton	Nur Vibration
4 Stromstimulation *	Nur Ton	Nur Vibration
5 Remote-Locator piept ***	Kontinuierliche Stimulation *	Nur Ton
6 Remote-Locator piept ***	Kontinuierliche Stimulation *	Nur Vibration
7 Nur Ton	Kontinuierliche Stimulation *	Erhöhung um 2 Stufen **
8 Nur Vibration	Kontinuierliche Stimulation *	Erhöhung um 2 Stufen **

* Statische Stimulationsstufe mit den Intensitätstasten eingestellt.

** Eine Erhöhung der kontinuierlichen Stimulation um 2 Stufen sendet ein Signal an das Halsband, um eine statische Stimulation zu liefern, die ist 2 Ebenen höher als die aktuell ausgewählte Ebene. Das System erhöht den Level nicht auf mehr als 10.

*** Fernsignalisierung: Verbinden Sie den SportTrainer® 875-Fernsender mit der Fernsignalisierung durch Drücken von und halten Sie die Ein / Aus-Taste am Beacon gedrückt.

Die Kontrollleuchte schaltet sich ein und nach 5 Sekunden aus. Wenn die Ein-/Aus-Taste losgelassen wird zu früh beginnt die Anzeige auf der Fernbedienung zu blinken. Beginnen Sie in diesem Fall mit am Anfang. Nachdem die Anzeige an der Bake erloschen ist, lassen Sie die Ein / Aus-Taste los und drücken Sie dann obere rechte Taste auf Ihrer Fernbedienung. Der Fernsender und die Fernbake sind jetzt verbunden. Verwenden Sie die linke Taste auf Ihrer Fernbedienung, um das Fernlicht zu aktivieren Sender.

SYNCHRONISIERUNG EINES EMPFÄNGERS AUF EINEM HALSBAND MIT EINEM SENDE

Der Fernbedienungssender ist so vorkonfiguriert, dass er mit dem Empfänger am Halsband funktioniert. Wenn Sie jedoch mehr als einen verwenden Wenn Sie Halsbänder empfangen möchten, müssen Sie den Empfänger dem Fernsender zuordnen.

ZUM ANSCHLIESSEN DES EMPFÄNGERS AN EIN HALSBAND MIT EINEM FERNSENDER:

1. Schalten Sie den Empfänger am Halsband aus.
2. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt. Die Empfängerleuchte schaltet sich ein und nach 5 Sekunden aus.
HINWEIS: Wenn die Empfängerleuchte blinkt, wiederholen Sie diesen Schritt.
3. Lassen Sie die Ein-/Aus-Taste los.
4. Drücken und halten Sie eine der seitlichen Tasten des Fernbedienungssenders, bis die Empfängeranzeige 5 . blinkt mal.
5. Wenn die Empfängerlampe 5 Mal aufleuchtet, bedeutet dies, dass der Halsbandempfänger synchronisiert wurde und beginnt wie gewohnt zu blinken. Wenn die Empfängerleuchte nicht blinkt, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.

SCHRITT 7

PROGRAMMIEREN SIE EIN SYSTEM FÜR MEHRERE HUNDE

Der SportDOG® Add-A-Dog® Zusatzhalsbandempfänger muss gekauft werden, damit Sie andere Hunde trainieren können. Jeder Betriebsmodus kann mit mehreren Hunden verwendet werden.

MODUSWECHSEL

Stellen Sie die Anzeige auf 2 - Multi-Dog-Modus (**SCHRITT 4**). Wählen Sie zwei oder drei Hunde mit Hundauswahltasten +/- . Nach 5 Sekunden blinkt die Fernbedienung und die ausgewählte Hundeanzahl wird gespeichert.

1. Programmieren Sie zuerst den Empfänger am Halsband.
 - A. Schalten Sie den Empfänger am Halsband aus.
 - B. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt. Das Empfängerlicht schaltet sich ein und erlischt dann nach 5 Sekunden. Wenn der Ein / Aus-Knopf bald losgelassen wird, startet die Empfängerleuchte wie gewohnt blinken. Beginnen Sie in diesem Fall erneut bei A.
 - C. Nachdem die Kontrollleuchte des Empfängers erloschen ist, lassen Sie die Ein-/Aus-Taste los.
 - D. Drücken und halten Sie die seitliche Taste auf der Fernbedienung, bis die Kontrollleuchte Der Empfänger blinkt nicht 5 Mal. Wenn die Empfängerlampe nicht 5 Mal blinkt, starten Sie wieder von A.
2. Um zusätzliche Halsbänder zuzuweisen, verwenden Sie die Hundauswahltaste +/- (für Hund 2 usw.) a befolgen Sie die obigen Schritte.

fünfzehn

SPORTDOG.COM

Seite 16

SCHRITT 8

ID-CODE ÄNDERN

Der ID-Code ist die Identifikation des Signals zwischen dem Fernsender und dem Empfänger am Halsband. Alle sind in der Fabrik auf 1 von 2000 ID-Codes setzen. Der SportTrainer® 875 kann zwei oder mehr programmieren Fernbedienungen auf denselben ID-Code, so dass derselbe Empfänger an einem anderen Halsband gesteuert werden kann Sender. 64 konfigurierbare ID-Codes stehen zur Verfügung.

ZUM MANUELLEN EINSTELLEN DES SENDER-ID-CODES

1. Stellen Sie mit den Intensitätstasten +/- den Wert 3 auf dem Display ein.
2. Drehen Sie den Fernsender.
3. Verwenden Sie den Stift oder Clip am Halsband, um die Modustaste zu drücken und wieder loszulassen. Wählen Sie einen neuen ID-Code mit den Intensitätstasten +/- und wählen Sie die ID-Nummer 1-64. Nach 3 - 5 Sekunden ist der von Ihnen gewählte Code blinkt, um anzuzeigen, dass sie eingestellt wurde.

ZURÜCK ZUR WERK VOREINGESTELLTEN ID DES SENDERS

1. Stellen Sie mit den Intensitätstasten +/- den Wert 3 auf dem Display ein.
2. Drehen Sie den Fernsender.
3. Verwenden Sie den Stift oder Clip am Halsband, um die Modustaste zu drücken und wieder loszulassen. Mit den Tasten Intensität +/- Striche auswählen, - ". Nach 3-5 Sekunden blinkt das Display und zeigt damit an, dass die Fernbedienung der Sender wurde auf die Standard-ID zurückgesetzt.

ZUBEHÖR

Um weiteres Zubehör für Ihren SportDOG® SportTrainer® 875 Remote Trainer zu erwerben, wenden Sie sich an Customer Service Center oder besuchen Sie unsere Website unter www.sportdog.com für eine Suche einen Händler in Ihrer Nähe.

Seite 17

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Es gibt statische Stimulation für mein Hund sicher?	Obwohl eine kontinuierliche oder sofortige statische Simulation für den Hund sein kann nervig, es ist harmlos. Elektronische Trainingsgeräte sind erforderlich Interaktion und Schulung durch den Besitzer, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.
Wie alt muss mein Hund sein Fernbedienung verwenden können Trainer?	Ihr Hund sollte in der Lage sein, grundlegende Befehle wie "Setzen" oder zu lernen "bleibe". Das Gerät sollte nur bei Hunden verwendet werden, die älter als 6 Jahre sind Monate. Für Hunde unter 3,6 kg kann das Halsband zu groß sein. Wenn es dein Hund ist verletzt oder anderweitig in seiner Beweglichkeit eingeschränkt, Kontakt Tierarzt oder professionellen Trainer, bevor Sie das Gerät verwenden.
Wenn mein Hund trainiert ist und gehorcht dem Befehl, braucht trage noch ein Halsband mit Empfänger?	Ihr Hund muss möglicherweise von Zeit zu Zeit ein Halsband tragen, um Verhaltenskonsolidierung. Viele Jäger lassen ihren Hunden das Halsband während der Jagd für maximale Kontrolle.
Ist das Halsband wasserdicht?	Ja. Wenn die Batterie jemals ausgetauscht werden muss, vergewissern Sie sich, dass der Ring geformt ist O ist nicht schmutzig oder staubig.
Das Halsband kann verwendet werden auch in der Nähe von Salzwasser?	Ja. Aber wenn es in der Nähe von oder in Salzwasser verwendet wird, sollte es sein nach jedem Gebrauch mit klarem Wasser gespült werden.
Ich kann eine Fernbedienung benutzen Trainer mit mehr als einem psom?	Ja. SportTrainer® 875 Der Ferntrainer ist auf bis zu 3 Hunde erweiterbar. SportDOG® Add-A-Dog Oboj-Halsbandempfänger müssen erworben werden. Folgen Sie den Informationen auf der letzten Seite für weitere Informationen kompatibler Kragen.
Ich kann eine Fernbedienung benutzen Trainer für aggressive Hunde?	Wir empfehlen Ihnen nicht, unsere Produkte zum Trainieren von Aggressiven zu verwenden Hunde. Wir empfehlen einen Besuch bei einem Tierarzt oder Trainer zur Beurteilung mögliche Aggression Ihres Hundes.
Ich bekomme genau 800 m Reichweite mit Fernbedienung Trainer?	Die Reichweite, die Sie erreichen, wird variieren. Sie wird beeinflusst durch Gelände, Wetter, Vegetation sowie die Übertragung anderer Funksignale. Sicherheit Die maximale Reichweite des Gerätes wird im Abschnitt „Funktionsweise“ erklärt System".
Wie lange kann ich ununterbrochen Sende Stimulation an mein Hunde?	Die maximale Zeit, die eine Dauertaste gedrückt werden kann Das statische Stimulationsgerät zur Übertragung der Stimulation dauert 10 Sekunden. Die maximale Zeit, die die Vibrationstaste gedrückt werden kann Die Stimulation des Stimulationsgeräts, um die Stimulation kontinuierlich zu übertragen, beträgt 10 Sekunden. Mo 10 In Sekunden "erlischt" die Sendung für 5 Sekunden und die Taste auf dem Fernbedienungssender muss losgelassen und erneut gedrückt werden, um die Stimulation zu wiederholen. Die Audiostimulation wird solange übertragen, wie die Audiostimulationstaste gedrückt wird Stimulation.
Was soll ich tun, wenn meine der hund hat ein halsband gereizte Haut?	Dies kann passieren, wenn die Kontaktstifte die Haut berühren. Hör auf Verwenden Sie das Halsband für ein paar Tage. Wenn der Zustand länger als 48 Stunden anhält, besuchen Sie Ihren Tierarzt. Wenn sich die Haut wieder normalisiert, fahren Sie damit fort prüfen.

Ich kann einen Lead anhängen Halsband?

Schließen Sie das Kabel NICHT am Gerät an. Sie können ein separates nichtmetallisches verwenden Halsband am Hals Ihres Hundes, um eine Leine zu befestigen. Stellen Sie sicher, dass zusätzliche der Kragen stört die Kontaktstifte nicht und hat keinen Einfluss auf die Stifte.

Ich kann SportTrainer® einrichten 875 Ferntrainer zu arbeitete mit meinen anderen zusammen Systeme der Marke SportDOG®?

Ja. Sie können den Ferntrainer 875 so einstellen, dass er mit dem SD-425E arbeitet, SD-425S-E, SD-825E, SD-1225E, SD-1275E, SD-1525E, SD-1825E und SD-1875E-Systeme. Da das SD-875E auf einer anderen Frequenz arbeitet, ist nicht abwärtskompatibel mit anderen SportDOG®-Produkten.

Mein Fernsender sendet versehentlich ein Signal an mehr als einem Empfänger an Kragen, was soll ich tun?

In seltenen Fällen können Sie die Remote-ID ändern Sender. Um den ID-Code zu ändern, lesen Sie den Abschnitt „ÄNDERN DER CODE-ID“.

Seite 18

FEHLERBEHEBUNG

Diese Antworten auf die Fragen sollten Ihnen bei der Behebung von Problemen mit Ihrem Gerät helfen. Wenn ja Sollte dies nicht der Fall sein, wenden Sie sich bitte an unser Kundenservice-Center oder besuchen Sie www.sportdog.com.

- | | |
|---|--|
| <p>Mein Hund reagiert nicht, wenn ich den Knopf drücke.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass der Empfänger eingeschaltet ist und die Kontrollleuchte leuchtet. • Wenn die Frequenz seit der ersten Verwendung abgenommen hat, überprüfen Sie bitte die Batterie im Sender oder Empfänger ist schwach. • Viele Faktoren können die Reichweite des Geräts beeinflussen. Für eine Liste Faktoren finden Sie im Abschnitt "Funktionsweise des Systems". • Sie können überprüfen, ob das Halsband Ihrem Hund statische Reize sendet, indem Sie das in Ihrem Gerät mitgelieferte Testlicht auf Halsband Empfänger. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung Testlicht. • Erhöhen Sie die Intensitätsfrequenz. Folgen Sie den Informationen auf die für Ihren Hund am besten geeignete Stufe. • Erhöhen Sie die Reichweite der statischen Stimulation. Siehe für weitere Informationen Änderung der Intensität der statischen Stimulation. • Achten Sie darauf, dass die Kontaktstifte des Empfängers an Ihrer Haut anliegen Hund. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zur Kragenmontage. • Möglicherweise müssen Sie die Stifte durch die längeren mitgelieferten ersetzen in der Packung oder zupfen Sie die Haare unter den Stiften. • Wenn sich die Betriebszeit gegenüber dem Original erheblich verkürzt, müssen Sie Ersetzen Sie die Batterie des Empfängers. Kontaktieren Sie den Kundenservice für eine neue Batterie kaufen. |
| <p>Das Halsband ist unerwünscht einschalten.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass der Halsbandempfänger aufgeladen wurde. Das Aufladen dauert 2 Stunden. |
| <p>Halsbandempfänger reagiert nicht auf fernbedienung Sender.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass der Fernsender des Halsbandes aufgeladen wurde. Aufladen dauert 2 Uhr. • Stellen Sie sicher, dass der Empfänger eingeschaltet ist und die Kontrollleuchte leuchtet. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zum Einschalten des Receivers. • Befolgen Sie die Hinweise zum Synchronisieren von Empfänger und Sender. |

ANLEITUNG ZUR PRÜFLEUCHTE

1. Schalten Sie den Empfänger am Halsband ein.
2. Halten Sie die Prüf Lampe an die Kontaktstifte.
3. Drücken Sie die Taste für die statische Stimulation an der Fernbedienung.
4. Die Prüf Lampe blinkt.

HINWEIS: Bei höherer statischer Stimulation schaltet sich die Testleuchte ein klarer.

5. Schalten Sie das Halsband aus.

Bewahren Sie die Testleuchte für zukünftige Tests auf.

HINWEIS: Wenn die Testleuchte nicht aufleuchtet, laden Sie den Akku auf und testen Sie erneut. Wenn die Prüf Lampe immer noch aus, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Seite 19 NUTZUNGSBEDINGUNGEN UND BESCHRÄNKTE HAFTUNG

1. NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Dieses Produkt darf nur in Übereinstimmung mit den angegebenen Nutzungsbedingungen des Produkts und deren Abnahme verwendet werden. Durch die Verwendung dieses Produkts erklären Sie sich mit den oben genannten Bedingungen einverstanden. Wenn Sie sie nicht akzeptieren möchten, senden Sie sie bitte zurück. Produkt unbenutzt und originalverpackt, Porto bezahlen und das zuständige Kundencenter kontaktieren. Service mit Kaufbeleg, um eine volle Rückerstattung zu erhalten.

2. RICHTIGE VERWENDUNG

Dieses Produkt wurde für Hunde entwickelt, die eine Ausbildung benötigen. Das spezifische Temperament oder die Größe / das Gewicht Ihres Hundes ist möglicherweise nicht für dieses Gerät geeignet. Radio Systems Corporation empfiehlt, dieses Produkt nicht zu verwenden, wenn Ihr Hund aggressiv ist und keine Verantwortung für die Eignung des Produkts für die Person übernimmt. Fälle, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob dieses Gerät für Ihren Hund geeignet ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Tierarzt oder einen zertifizierten Trainer, bevor Sie das Gerät verwenden. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört ohne Einschränkung das Betrachten der gesamten Bedienungsanleitung und alle spezifischen Warnhinweise.

3. VERBOT DER GESETZGESETZLICHEN ODER VERBOTENEN NUTZUNG DES PRODUKTS

Dieses Produkt ist für Hunde bestimmt. Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Schmerzen, Verletzungen oder Verletzungen zu verursachen. Provokation. Wenn es für solche Zwecke verwendet wird, kann es gegen die Gesetze dieses Landes verstoßen.

4. BESCHRÄNKTE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN

In keinem Fall haftet die Radio Systems® Corporation für Schäden oder Verletzungen im Zusammenhang mit der Verwendung oder dem Missbrauch dieses Produkts. Der Käufer ist verantwortlich für alle Risiken im Zusammenhang mit diesem Produkt verwenden. Das Produkt darf im größtmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang verwendet werden. Vermeiden Sie Zweifel an der Verwendung, nichts in diesem Absatz 4 sollte die Haftung von Funksystemen einschränken für Tod und Verletzung von Menschen.

5. ÄNDERUNG DER BEDINGUNGEN

Radio Systems® Corporation behält sich das Recht vor, die angegebenen Nutzungsbedingungen zu ändern. Wenn solche Änderungen an Ihnen vor der Verwendung des Produkts vorgenommen wurden, gelten sie für Sie und Ihr Produkt.

BEACHTUNG

Das Gerät erfüllt alle von der Europäischen Union festgelegten Normen für elektromagnetische Geräte. Falls Sie es wollen, verwenden Sie das Gerät außerhalb der EU, ist es notwendig, sich über die Normen des Landes zu informieren. Unbefugter Gebrauch oder Eingriff an Gerätemodifikationen, die nicht direkt von der Radio Systems® Corporation genehmigt wurden, verstoßen gegen die EU und dem Benutzer kann die Verwendung des Produkts untersagt werden und die Produktgarantie kann ungültig werden.

Weitere Informationen unter www.sportdog.com/eu_docs.php.

IC - SD-875E / SDT54-16043

Dieses Gerät entspricht der Canadian Manufacturing License und den RSS-Standards. Klarkommen mit diesem Produkt fällt unter zwei Bedingungen: 1) Dieses Gerät sollte keine schädlichen Auswirkungen haben und (2) das Gerät muss jeden Einfluss, einschließlich ungewollter Bedienungen, akzeptieren.

Dieser Funksender, Modellnummer SDT54-16043, wurde von Industry Canada für den Betrieb mit den unten aufgeführten Antennentypen mit dem maximal zulässigen Gewinn angegeben. Antennentypen nicht darin enthalten. Listen, deren Verstärkung höher als die für diesen Typ aufgeführte maximale Verstärkung ist, sind für die Verwendung mit diesem streng verboten. Ausrüstung, Monopolantenne, Teilenummer 610-2395 oder gleichwertig, mit einem Gewinn von -27 dbi.

ACMA

Das Gerät entspricht den geltenden EMV-Anforderungen der ACMA (Australian Communications and Media Authority).

Seite 20 WARTUNG DER BATTERIE

Siehe wichtige Sicherheitshinweise auf Seite 3.

Dieses System funktioniert mit zwei Li-Ion-Akkus (160 mAh Kapazität für den Empfänger am Halsband und 500 mAh Kapazität für den Empfänger Radio). Nur durch eine vom Hersteller zugelassene Stromquelle ersetzen. Kontaktieren Sie das Kundencenter. www.sportdog.com.

In vielen Ländern ist eine getrennte Sammlung von Altbatterien vorgeschrieben. Entsorgungsanweisungen befolgen
gebrauchte Batterien - Ressourcen in Ihrem Land. Anweisungen zum Entfernen des Akkus finden Sie unten.

VERWENDEN SIE AM ENDE DER PRODUKTLEBENSDAUER ANWEISUNGEN, UM EINE BATTERIE FÜR
ENDGÜLTIGE ENTSORGUNG (ÖFFNEN SIE DEN EMPFÄNGER ODER SENDER NICHT, WENN SIE
SIE HABEN KEINE ERSATZBATTERIE ERHALTEN).

- Lösen Sie mit einem T8-Kreuzschlitzschraubendreher die Schrauben am Batteriefach des Senders.
 - Entfernen Sie mit einem 3/32 Inbusschlüssel die Schrauben der Empfängerabdeckungen am Kragen.
 - Entfernen Sie die Batterieabdeckung.
 - Entfernen Sie die alte Batterie.
-
- Seien Sie beim Entfernen des alten Akkus bei der Auswahl des Anschlusses vorsichtig, um ihn nicht zu beschädigen
Kabel. Ein Kurzschließen der Kabel kann einen Brand oder eine Explosion verursachen.
 - Diese Anweisungen gelten nicht für die Reparatur oder den Austausch von Batterien. Ersetzen Sie die Batterie durch eine Nicht-Batterie
von der Radio Systems Corporation zugelassene Geräte können einen Brand oder eine Explosion verursachen. Kontakt
Kundendienst, um Garantieverstöße zu vermeiden.

WICHTIGE RECYCLING-INFORMATIONEN

Bitte respektieren Sie die Elektroschrott-Bestimmungen in Ihrem Land. Dieses Gerät muss
recycelt werden. Wenn Sie dieses Gerät nicht mehr benötigen, entsorgen Sie es nicht im Hausmüll.
Bitte geben Sie es an den Ort zurück, an dem es gekauft wurde, damit es in unsere aufgenommen werden kann
Recycling-System. Sollte dies nicht möglich sein, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder
unsere Website www.sportdog.com.

Seite 21 ANTI

Dreijährige nicht übertragbare Garantie

Dieses Produkt hat den Vorteil einer eingeschränkten Herstellergarantie. Vollständige Informationen finden Sie:
www.petsafe.net oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Kundenservice.

Europa - Funksysteme PetSafe Europe Ltd, 2nd floor, Elgee Building, Market Square Dundalk, Co. Louth, A91
YR9X Irland

Kanada - Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA

Australien / Neuseeland - Gemäß australischem Nutzungsrecht, Schadensgarantie, gültig ab 1.

Januar 2012. Garantiedetails: Radio Systems Australia Pty Ltd ("Radio Systems") haftet

Großhandelskäufer oder anderer Käufer oder Eigentümer des Produkts, das bei Verwendung für

Hausgebrauch und bestimmungsgemäßer Verwendung sind für einen Zeitraum von drei Jahren frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern

(3) Jahre ab Kaufdatum. "Ursprünglicher Käufer" bezeichnet die Person, die das Produkt ursprünglich gekauft hat oder der Empfänger ist

Geschenk, das ist unser unverpacktes Produkt. Radio Systems übernimmt drei Jahre lang Lohnkosten und Komponenten

benutzen. Nach Ablauf dieser Zeit gilt der Preis für Softwarekomponenten und Modifikationen gemäß den Bedingungen des Unternehmens.

Die eingeschränkte Garantie ist nicht übertragbar und erlischt automatisch, wenn der ursprüngliche Käufer dieses Produkt weiterverkauft

an Radio Systems oder verkaufen Sie das Land, auf dem dieses Produkt installiert ist. Eingeschränkte Garantie

umfasst keine Schäden, die durch Kauen, Sturm, Verantwortungslosigkeit, Modifikation oder Missbrauch des Tieres verursacht wurden.

Käufer, die das Produkt außerhalb von Australien, Neuseeland oder von einem nicht autorisierten Verkäufer beziehen, werden

müssen das Produkt bei Garantieproblemen an den Ort zurückgeben, an dem es erworben wurde.

Bitte beachten Sie, dass Radio Systems keinen finanziellen Ausgleich, keine Sachleistung oder Änderung bietet aufgrund einer Meinungsänderung oder aus anderen Gründen, die nicht in der Garantie aufgeführt sind.

Beschwerdeverfahren:

Alle Beschwerden sind an das Kundencenter unter www.petsafe.net oder an or zu richten

Markenverteiler für die Region:

SR

blaugrau, sro

Oreburská 2320/13

97404 Banská Bystrica, SLOWAKEI

Internet: www.petsafe.sk

Tel: +421 483810311

Eingang von Reklamationen bei:

blaugrau, sro

Kremnicka 47 / A

97405 Banská Bystrica, Slowakei

Tel: +421 483810311

Um eine Reklamation abzuschließen, müssen Sie eine Quittung vorlegen. Ohne Kaufbeleg repariert Radio Systems auch nicht ersetzt keine beschädigten Komponenten. Radio Systems bittet den Verbraucher, den Kunden zu kontaktieren Service, um eine Garantienummer zu erhalten. Andernfalls kann es zu einer 30-tägigen Verzögerung im Fall kommen Reklamationsbearbeitung.

Wenn das Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf beschädigt wird, liefert Radio Systems ein Ersatzprodukt, im Voraus gesendet, bevor das defekte Produkt geliefert wird. Verpackung wird in der Rücksendung enthalten Produkt anstelle des beschädigten Stücks. Das Produkt muss innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Rückerstattung zurückgegeben werden. Wenn es ist Produkt nach 30 Tagen nach dem Kauf beschädigt, muss der Verbraucher es auf eigene Kosten zurücksenden. Radio Systems testet das Produkt und ersetzt das beschädigte Gerät und sendet das Produkt kostenlos mit einer Garantie zurück, dass das Produkt ist gleichzeitig noch unter Garantie. Diese Garantie gilt zusätzlich zu anderen Rechten und Entschädigungen steht Ihnen per Gesetz zur Verfügung. Produkte von Radio Systems haben Garantien, die nicht weggelassen werden können aus dem australischen Verbraucherrecht. Sie sind verpflichtet, einen schwerwiegenden Fehler zu ersetzen oder zu erstatten und alle anderen vorhersehbaren Verluste oder Schäden zu ersetzen. Sie sind auch verpflichtet, die Ware reparieren zu lassen oder ersetzen, wenn es nicht von akzeptabler Qualität ist und der Schaden nicht zum schwerwiegenden Fehler beiträgt. Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Kundencenter Service unter 1800 786 608 (Australien) oder 0800 543 054 (Neuseeland).

Seite 22

Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. und jede andere Tochtergesellschaft oder Marke der Radio Systems Corporation wird im Folgenden gemeinsam als „wir“ bezeichnet.

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS

Erklärung von Warnwörtern und Symbolen in dieser Anleitung

Sicherheitshinweis. Macht auf die mögliche Verletzungsgefahr von Gesundheit. Befolgen Sie alle Sicherheitsregeln, die diesem Symbol folgen, um sicherzustellen, dass Verletzungen oder Tod vermeiden.

WARNUNG Weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zur Folge haben kann Tod oder Verletzungen verursachen.

VORSICHT Wird ohne Sicherheitswarnsymbol verwendet, bedeutet gefährliche Situation, die Sie verletzen kann, wenn sie nicht vermieden wird Hund.

Seite 23

- Nicht geeignet für aggressive Hunde. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Ihr Hund aggressiv ist oder ist anfällig für aggressives Verhalten. Aggressive Hunde können schwere Verletzungen oder sogar den Tod verursachen Eigentümer oder andere. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob dieses Produkt für Ihren Hund geeignet ist, bitte konsultieren Sie Ihren Tierarzt oder zertifizierten Trainer.
- Dieses Gerät enthält Lithium-Ion (Li-Ion) Batterien: Niemals in Feuer, Löcher, nicht verformen, kurzschließen oder mit einem ungeeigneten Ladegerät aufladen. Wenn Sie diese Warnungen nicht befolgen Feuer, Explosion, Sach- oder Personenschäden können die Folge sein.
- Wenn die Batterie durch einen falschen Batterietyp ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr. Gebrauch loswerden Batterie gemäß den Vorschriften in Ihrer Region / Ihrem Land.
- Batterien sollten während des Ladevorgangs niemals aus dem Batteriefach entfernt werden.
- Wenn Sie die Akkus in Hochtemperaturbereichen (38 °C / 100 °F+) laden, besteht Explosionsgefahr.

Bitte lesen und befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch. Wichtig ist, dass das Halsband richtig sitzt. Ein zu langes oder zu eng am Hals Ihres Hundes getragenes Halsband kann Schäden oder Schäden verursachen Hautverletzung. Dieser Schaden wird Dekubitus oder Druckgeschwüre oder Drucknekrose genannt.

- Lassen Sie Ihren Hund dieses Halsband nicht länger als 12 Stunden am Tag tragen.
- Wenn möglich, bewegen oder bewegen Sie das Halsband Ihres Hundes alle ein oder zwei Stunden.
- Überprüfen Sie, ob das Halsband passt, um übermäßigen Druck zu vermeiden, befolgen Sie die Anweisungen in dieser Anleitung.
- Verbinden Sie die Führung niemals mit dem Empfänger am Halsband, da dies zu viel Druck auf die Kontakte ausübt.
- Wenn Sie ein separates Halsband an der Führung verwenden, drücken Sie es nicht auf das elektronische Halsband.
- Waschen Sie den Halsbereich und die Halsbandkontakte Ihres Hundes wöchentlich mit einem feuchten Tuch.
- Untersuchen Sie täglich den Bereich, in dem die Halsbandkontakte Ihren Hals berühren, auf Verletzungen und Hautausschläge.
- Wenn Sie einen Ausschlag oder eine Wunde feststellen, verwenden Sie das Halsband nicht weiter, bis die Haut verheilt ist.
- Wenn dieser Zustand länger als 48 Stunden anhält, suchen Sie Ihren Tierarzt auf. Für weitere Informationen zu Dekubitus und Drucknekrose finden Sie auf unserer Website: www.sportdog.com.

Diese Schritte tragen dazu bei, dass Ihr Hund sich wohl und sicher fühlt. Millionen von Hunden fühlen sich wohl beim Tragen Kontakte aus Edelstahl. Manche Hunde reagieren empfindlich auf Kontaktdruck. Im Laufe der Zeit werden Sie möglicherweise feststellen, dass Ihr Hund das Halsband sehr gut verträgt. Wenn ja, können Sie mit einigen Maßnahmen weniger streng sein. Aber es ist wichtig, dass Sie den Nackenkontaktbereich weiterhin täglich inspizieren. Wenn du einen Schlag findest oder Rötungen, verwenden Sie das Halsband nicht mehr, bis die Haut vollständig verheilt ist.

- Eventuell müssen Sie Haare im Bereich der Kontaktstifte entfernen oder die Stifte durch ersetzen länger, für einen konstanten Kontakt. Rasieren Sie den Hals Ihres Hundes niemals vollständig, es kann zu Hautausschlag oder Infektion.
- Sie sollten das Halsband nicht zu fest anziehen, um einen guten Kontakt mit dem Hals zu gewährleisten. Der Kragen, der ist zu eng, erhöht das Risiko von Dekubitus/Nekrose durch Druck im Kontaktbereich.

Seite 24

Bitte denken Sie sich für die Marke SportDOG® Trainingsprodukte entschieden haben. Bei richtiger Anwendung ist dieser hier Das Produkt hilft Ihnen, Ihren Hund effektiv und sicher zu trainieren. Um sicher zu sein, dass Sie zufrieden sind mit Produkt finden Sie im gesamten Handbuch. Wenn Sie Fragen zur Verwendung dieses Produkts haben, Lesen Sie die häufig gestellten Fragen und Fehlerbehebung in diesem Handbuch oder wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum Bedienung. Eine Liste mit Telefonnummern in Ihrer Nähe finden Sie unter: www.sportdog.com.

Um den besten Garantieschutz zu erhalten, registrieren Sie Ihr Produkt bitte innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf bei www.sportdog.com. Wenn Sie sich registrieren und den Kaufbeleg aufbewahren, genießen Sie eine volle Garantie und wenn überhaupt Sie müssen sich an das Kundenservice-Center wenden, wir können Ihnen schneller helfen. Was ist Am wichtigsten ist, dass Ihre wertvollen persönlichen Daten niemals verkauft oder an Dritte weitergegeben werden. Komplette Garantieinformationen finden Sie unter www.sportdog.com.

INHALT

KOMPONENTEN	25
SO FUNKTIONIERT DAS SYSTEM	25
SCHLÜSSELDEFINITIONEN	26
VORBEREITUNG DES FERNSENDERS	27
VORBEREITUNG DES EMPFÄNGERS FÜR EIN KRAGEN	28
KLEMMENBEFESTIGUNG	31
DIE GEEIGNETE INTENSITÄT FÜR IHREN HUND	32
FREQUENZÄNDERUNG MIT TATISCHER STIMULATION	32
ALLGEMEINE HINWEISE	33
EINSTELLUNGEN DER FERNBEDIENUNG	34
SYNCHRONISIERUNG DES EMPFÄNGERS AM HALSBAND MIT SENDER	35
SYSTEMPROGRAMMIERUNG FÜR MEHRERE HUNDE	35
ID-CODES ÄNDERN	36
ZUBEHÖR	36
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN	37
PROBLEME LÖSEN	38
ANLEITUNG ZUR PRÜFLEUCHTE	38
NUTZUNGSBEDINGUNGEN UND BESCHRÄNKTE HAFTUNG	39
HARMONIE	39
ENTSORGUNG DER BATTERIE	40
WICHTIGER HINWEIS ZUM RECYCLING	40
GARANTIE	41

Seite 25

SO FUNKTIONIERT DAS SYSTEM

Der SportDOG® SportTrainer® 875 ist sicher, komfortabel und effektiv für alle Hunde über 3,6 kg.

Die konsequente und ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts ermöglicht es Ihnen, Befehle zu konsolidieren und fehlerhafte zu korrigieren Verhalten aus bis zu 800 Metern. Der Fernsender sendet ein Signal und aktiviert den Empfänger im Halsband, der anschließend sendet einen harmlosen Reiz. Bei richtiger Ausbildung lernt Ihr Hund, das Signal des Halsbandes mit combine zu kombinieren Befehl. Wie alle SportDOG®-Produkte bietet dieses Modell eine einstellbare Intensität statische Stimulation, so dass Sie die Intensität der Stimulation wählen können, die für jedes Temperament geeignet ist Hund, wodurch das Risiko einer zu hohen Korrektur ausgeschlossen wird.

Wichtig: Der SPORTTRAINER® 875 hat eine Reichweite von bis zu 800 Metern. Maximale Entfernung die verwendung des gerätes hängt von der handhabung und haltung des senders ab. Sicherstellen Maximale Reichweite sollte das Funkgerät senkrecht vom Körper weg und über dem Kopf gehalten werden. Die maximale Reichweite des Geräts beeinflusst das Wetter, das Gelände, die Vegetation sowie die Übertragung anderer Funksignale.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Ihr Hund aggressiv ist oder zu aggressivem Verhalten neigt. Aggressive Hunde sie können ihren Besitzern oder anderen schwere Verletzungen oder sogar den Tod zufügen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob es so ist Dieses Produkt ist für Ihren Hund geeignet, bitte konsultieren Sie Ihren Tierarzt oder zertifizierten Trainer.

Seite 26

FERNBEDIENUNG: Sendet ein Funksignal an den Empfänger am Halsband. Es ist wasserdicht und kann untergetaucht werden bis zu einer Tiefe von 7,6 Metern.

INTENSITÄTSEINSTELLTASTEN: Sie bieten mehrere Ebenen der statischen Simulation, sodass Sie you Passen Sie die Intensität der Korrektur an das Temperament Ihres Hundes an.

HUNDE-AUSWAHLTASTEN: Ermöglicht Ihnen auszuwählen, welcher Hund stimuliert werden soll.

LINKE TASTE: Diese Taste ist werkseitig so eingestellt, dass sie einen Ton ohne statische Stimulation ausgibt.

OBERE RECHTE TASTE: Diese Taste ist werkseitig so eingestellt, dass sie eine kontinuierliche statische Stimulation.

UNTERE RECHTE TASTE: Diese Taste ist für eine einmalige (laufende) Übertragung voreingestellt. statische Stimulation.

LADEGERÄT: Zum Anschließen des Ladegeräts.

MODE-TASTE: Mit dieser Taste können Sie den Modus Ihres Fernbedienungssenders ändern. (Siehe Schritt 5)

HALSBANDEMPFÄNGER: Empfängt ein Funksignal von einem Fernsender und sendet statisches, vibrierendes oder Klangstimulation, um Ihren Hund zu korrigieren oder ihm einen Reiz zu geben. Es ist wasserdicht und kann untergetaucht werden bis zu einer Tiefe von 7,6 Metern.

EMPFÄNGERLEUCHTE: Zeigt an, wann das Halsband ein- oder ausgeschaltet ist oder dient als Indikator schwache Batterie und zeigt auch an, wenn die aktuelle oder kontinuierliche statische Taste gedrückt wird Stimulation.

KONTAKTPINS: Kontakte, über die der Empfänger statische Stimulation überträgt.

EIN / AUS-TASTE: Durch einmaliges Drücken und Loslassen der Taste wird das Halsband ein- und ausgeschaltet.

HALSBAND KANN VIER ARTEN VON STIMULATION ÜBERTRAGEN:

KONTINUIERLICH: Sie steuern, wann und wie lange statische Stimulation übertragen wird, bis zu maximal - 10 -

Sekunden. Nach zehn Sekunden der Übertragung "erlischt" die statische Stimulation und die Stimulation wird nicht auf das Halsband übertragen 5 Sekunden lang. Nach fünf Sekunden nach Beendigung der Übertragung ist es möglich, die Stimulation erneut zu übertragen.

STROM (SCHOCK): Statische Stimulation wird für 1/10 Sekunde übertragen, egal wie lange Sie halten Taste gedrückt.

TON: Das Halsband gibt einen lauten Piepton ab, wenn Sie die Tontaste drücken.

VIBRATION: Das Halsband vibriert, wenn die Vibrationstaste gedrückt wird (max. 10 Sekunden). Nach zehn Sekunden "erlischt" die Vibrationsstimulation und die Stimulation wird 5 Sekunden lang nicht auf das Halsband übertragen. Nach fünf Sekunden nach Beendigung der Übertragung ist es möglich, die Vibrationsstimulation erneut zu übertragen.



26

SPORTDOG.COM

Seite 27

SCHRITT 1

VORBEREITEN DER FERNBEDIENUNG

AUFLADEN DER FERNBEDIENUNG

1. Verbinden Sie einen Ladestecker mit der Ladeöffnung.
2. Schließen Sie das Ladegerät an eine Standardsteckdose an.
3. Laden Sie den Sender zum ersten Mal und während 2 Stunden auf Zusatzgebühren.

Mit Lithium-Ion-Technologie benötigt der Sender nur 2 stündliche Aufladung. Es ist nicht schädlich für das Gerät, wenn Sie es verlassen länger aufladen.

4. Wenn das Gerät geladen ist, ziehen Sie den Ladestecker heraus.

HINWEIS: Die ungefähre Akkulaufzeit zwischen den Aufladungen beträgt 50 bis 70 Stunden, je nach Nutzungshäufigkeit.

LADEANSCHLUSS
MIT LOCH VERBUNDEN
FÜR LADEGERÄTE

CHARAKTER FUNKTION

Kontinuierliche Stimulation

Stromstimulation

Steigerung der Stimulation

Kontinuierliche Stimulation, die 2 Stufen höher ist als die aktuell ausgewählte Stufe

Nur Audiostimulation

Nur Vibrationsstimulation

Remote-Piep-Locator

Fernauslöser

Anzahl ausgewählter Hunde

Seite 28

SCHRITT 2

VORBEREITEN DES HALSBANDEMPFÄNGERS

AUFLADEN DES HALSBANDS

1. Heben Sie die Gummiabdeckung an, die die Ladeöffnung schützt.
2. Verbinden Sie den Ladestecker mit dem Steckplatz am Ladegerät.
3. Schließen Sie das Ladegerät an eine normale Steckdose an.
4. Laden Sie das Halsband 2 Stunden lang auf, zum ersten Mal während anderer Aufladungen.

Dank der Lithium-Ion-Technologie benötigt der Sender nur 2 Stunden Ladezeit. Es ist nicht schädlich für das Gerät, wenn Sie es länger aufladen lassen.

5. Wenn das Halsband aufgeladen ist, ersetzen Sie die Gummiabdeckung.

EINSCHALTEN DES HALSBANDEMPFÄNGERS

AN / AUS SCHALTER

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und lassen Sie sie wieder los. Kontrollleuchte das Halsband leuchtet grün und das Halsband piept 1-3 mal, je nach times bei der gewählten Intensität der statischen Stimulation. Die Standardeinstellung ist Intensität 2 (Mittel).

VERBINDER
LADEGERÄTE EINGESETZT
IM EINTRITT
LADEGERÄTE FÜR
EMPFANGSKRAGEN

AUSSCHALTEN DES HALSBANDEMPFÄNGERS

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und lassen Sie sie wieder los. Kontrollleuchte das Halsband leuchtet dauerhaft (rot) und das Halsband wird piepst 2 Sekunden lang ununterbrochen.

Um die Lebensdauer zwischen den Aufladungen zu verlängern, schalten Sie das Halsband aus, wenn es nicht verwendet wird.

HINWEIS: Die ungefähre Akkulaufzeit zwischen den Aufladungen beträgt 50 bis 70 Stunden, je nach Häufigkeit Verwendung.

Seite 29

EMPFÄNGERLICHTANZEIGER

BETRIEBSART	FARBE BELEUCHTUNG	ZUSTAND BATTERIE	LICHTFUNKTIONEN	FUNKTION LAUTSPRECHER	VIBRATION
Das Gerät ist eingeschaltet mit ein / aus Tasten	Grün	Gut	Das Licht ist ständig an während des Piepses	Piepsen 1-2 mal in je nach Reichweite Stimulation (2 ist voreingestellt) Siehe Seite 22.	
Das Gerät ist eingeschaltet mit ein / aus Tasten	rot	Niedrig	Das Licht ist ständig an während des Piepses		
Das Gerät ist ausgeschaltet mit ein / aus Tasten	rot		Das Licht ist ständig an während des Piepses	Es piept ununterbrochen für 2 Sekunden	
Das Gerät ist eingeschaltet	Grün	Gut	Das Licht blinkt jeweils 2 Sekunden		
Das Gerät ist eingeschaltet	rot	Niedrig	Das Licht blinkt jeweils 2 Sekunden		
Das Gerät sendet Dauerstatik Stimulation	rot		Das Licht ist ständig an, solange es ist Taste gedrückt (max. 10 Sekunden)		
Das Gerät sendet aktuelle statische Stimulation (Schock)	rot		Einmal schnell anzünden blinkt unabhängig davon wie lange gedrückt wird Taste		
Das Gerät sendet Klangstimulation	aus			Das Gerät piept solange es ist Taste gedrückt	
Das Gerät sendet Vibrationsstimulation	aus				Das Gerät wird vibriere so lange wie es gedrückt wird Taste
Das Gerät wird geladen	Grün	Niedrig	Das Licht ist ständig an während des Ladevorgangs		
Die Ausstattung ist voll aufgeladen (Ladegerät ist noch beteiligt)	Grün	Gut	Das Licht blinkt einmal pro Sekunde, wenn es ist Akku voll geladen		

Seite 30 WIEDERAUFLADBARE BATTERIE

- Dieses Gerät enthält Lithium-Ion (Li-Ion) Batterien: Niemals in Feuer, Löcher, nicht verformen, kurzschließen oder mit einem ungeeigneten Ladegerät aufladen. Wenn Sie diese Warnungen nicht befolgen Feuer, Explosion, Sach- oder Personenschäden können die Folge sein.
- Wenn die Batterie durch einen falschen Batterietyp ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr. Altbatterien entsorgen nach den Regeln in Ihrer Region / Ihrem Land.
- Batterien sollten während des Ladevorgangs niemals entfernt werden.
- Wenn Sie die Akkus in Hochtemperaturbereichen (38 °C / 100 °F) laden, besteht Explosionsgefahr.

- Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterien (Li-Ion) sind nicht speicherempfindlich, sie müssen nicht vorher vollständig entladen werden geladen und es ist nicht möglich, sie "aufzuladen".
- Der Akku ist werkseitig bereits teilgeladen, muss aber vor dem ersten Gebrauch vollständig geladen werden.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, sollten Sie es alle 3-4 Monate kontinuierlich aufladen.
- Der Akku kann hundertmal aufgeladen werden. Allerdings hat jede Batterie nur eine bestimmte Lebensdauer. Ihre Abstammung ist normal. Wenn sich die Akkulaufzeit ohne Grund halbiert, wenden Sie sich an das Zentrum Kundenservice für den Kauf eines neuen.
- Die Batterielebensdauer sollte 3-5 Jahre betragen. Wenn Sie die Batterie ersetzen müssen, können Sie bestellen neu über das Kundenservice-Center. Eine Liste mit Telefonnummern in Ihrer Nähe finden Sie unter www.sportdog.com. Bitte öffnen Sie das Radio oder das Halsband nicht, es sei denn, Sie haben es bereits erhalten neue Batterie.

Seite 31 SCHRITT 3

KLEMMENBEFESTIGUNG

WICHTIG: Die richtige Befestigung und Positionierung des Halsbandes ist für ein effektives Training wichtig. Kontaktstifte muss direkten Kontakt mit der Haut des Hundes haben.

Wichtige Sicherheitshinweise finden Sie auf Seite 22.

Gehen Sie für eine ordnungsgemäße Montage wie folgt vor:

1. Zentrieren Sie das Halsband, während Ihr Hund steht (3A) 3B
damit die Kontaktstifte unter dem Hals sind
Ihren Hund und berührt seine Haut (3B).
Wenn Ihr Hund ein langes oder raues Fell hat,
Sie haben zwei Möglichkeiten, um Konsistenz zu gewährleisten
Kontakt. Entweder die Haare um die Stifte zupfen
oder ersetzen Sie die Stifte durch längere (im Lieferumfang enthalten)
Verpackung).

- Möglicherweise müssen Sie die Haare im Bereich der Pins entfernen oder die Pins durch längere ersetzen, da beständiger Kontakt. Rasieren Sie den Hals Ihres Hundes niemals vollständig, da dies zu einem Hautausschlag oder einer Infektion führen kann.
- Sie sollten das Halsband nicht zu fest anziehen, um einen guten Kontakt mit dem Hals zu gewährleisten. Ein Halsband, das zu viel ist angezogen, erhöht die Gefahr von Dekubitus/Nekrose durch Druck im Kontaktbereich.

2. Der Kragen sollte eng anliegen, aber locker genug sein, um 3C
Ihr Finger passt zwischen die Leine und den Hals des Hundes. (3C)
3. Lassen Sie den Hund einige Minuten lang das Halsband tragen und überprüfen Sie dann erneut, wie es geht
Sitzung. Wenn sich der Hund im Halsband nicht wohl fühlt, prüfen Sie, wie es sitzt
Halsband.

Seite 32 SCHRITT 4

FINDEN SIE DIE GEEIGNETE INTENSITÄT FÜR IHREN HUND

Der SportTrainer® 875E hat mehrere Intensitätsstufen. Damit können Sie die Frequenz der statischen Intensität wählen am besten für Ihren Hund geeignet.

HINWEIS: Beginnen Sie immer auf der niedrigsten Stufe und erhöhen Sie gegebenenfalls die Intensität.

Für ein effektives Training ist es wichtig, die für Ihren Hund am besten geeignete Intensität zu finden. Dies wird als "Anerkennungsniveau" bezeichnet und es ist eine Ebene, auf der sich der Hund neugierig umschaute oder sich die Ohren abschneidet.

UM DEN ANERKENNUNGSWERT IHRES HUNDES ZU FINDEN

HINWEIS: Jeder Hund ist anders, daher können Sie nicht vorhersagen, wo der Erkennungsgrad Ihres Hundes sein wird. Achten Sie auf kleine Verhaltensänderungen, die dazu führen, dass Ihr Hund eine statische Stimulation verspürt.

1. Stellen Sie bei eingeschaltetem Halsbandempfänger und richtiger Positionierung am Hals Ihres Hundes die Intensität auf Fernbedienung auf Stufe 1 (mit der Intensitätseinstellungstaste +/-). Drücken Sie den Knopf kontinuierliche statische Stimulation (oben rechts) für 1 bis 2 Sekunden.
2. Wenn Ihr Hund auf Stufe 1 nicht reagiert, wechseln Sie zu Stufe 2 und wiederholen Sie den Vorgang.
3. IHR HUND SOLLTE KEINE GERÄUSCHE ODER PANIK AUSGEBEN, WENN ER STATIK ERHALTEN STIMULATION. WENN DIES PASSIERT, IST DIE STIMULATIONSSTUFE ZU HOCH UND SIE MÜSSEN SIE REDUZIEREN UND PROZESS WIEDERHOLEN.
4. Wenn Sie die Erkennungsstufe bei Ihrem Hund gefunden haben, ist dies die Stufe, auf der Sie mit Trainingsübungen beginnen sollten.
5. Wenn Sie bei der Suche nach dem Erkennungslevel Ihres Hundes Level 10 erreicht haben und der Hund keines anzeigt Stellen Sie sicher, dass der Empfänger auf dem Hals des Hundes aufliegt. Kehren Sie dann zu Ebene 1 zurück und wiederholen Sie den gesamten Vorgang. Wenn Ihr Hund immer noch keine Anzeichen einer statischen Stimulation zeigt, haben Sie 3 Möglichkeiten: beseitigen Sie ihn Haare unter den Kontaktstellen, ersetzen Sie die Stifte durch längere (im Lieferumfang enthalten) oder ändern Sie die Frequenz statische Stimulation.

Wenn Ihr Hund auch nach dem Ausprobieren aller Schritte immer noch keine statische Stimulation verspürt, wenden Sie sich bitte an Kundendienst.

ÄNDERUNG DER STATISCHEN STIMULATIONSFREQUENZ

Der SportTrainer® 875 Empfänger im Halsband verfügt über 2 statische Stimulationsfrequenzen (niedrig und mittel). Hurra Hier sind 10 Stufen der statischen Simulation bei jeder Frequenz, mit der Zahl 1 als niedrigster und 10 als höchster. Die Standardstufe ist 2 (mittel).

Gehen Sie wie folgt vor, um die Frequenz der statischen Stimulation zu ändern:

1. Stellen Sie sicher, dass das Halsband ausgeschaltet ist.
2. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Ein-/Aus-Taste drücken und wieder loslassen.
3. Halten Sie innerhalb von 5 Sekunden, bis die Kontrollleuchte erlischt, die Ein-/Aus-Taste 3 . lang gedrückt Sekunden.
4. Das Halsband piept einmal und die Kontrollleuchte blinkt orange. Dies weist auf eine niedrige Frequenz hin statische Stimulation. Wenn Sie die Mittenfrequenz auswählen möchten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste bis gedrückt wenn die Anzahl der Pieptöne und des orangefarbenen Blinkens nicht gleich 2 ist. In der Tabelle gezeigt.
5. Lassen Sie die Ein-/Aus-Taste los, wenn die gewünschte Frequenz ausgewählt ist und sich das Halsband ausschaltet.
6. Schalten Sie das Gerät ein. Es piept entsprechend der in **Schritt 4** ausgewählten Stimulationsfrequenz .

	STATISCHE STIMULATIONSFREQUENZ	TEMPERATUR-PSA
1 Piepton	Niedrig	Zähmen
2 Pieptöne	Mittel	Mittel

Seite 33 GEMEINE TRAININGSTIPPS

BEVOR SIE IHREN HUND MIT DIESEM PRODUKT AUSÜBEN

Den größten Erfolg haben Sie bei der Verwendung eines Ferntrainers, wenn Sie versuchen, dem Hund zuerst das Kommando beizubringen ohne das Gerät zu verwenden, bevor Sie es zwingen, das Gerät zu befehlen. Denken Sie an die folgenden Tipps:

- Beseitigen Sie schlechtes Benehmen oder bringen Sie dem Hund bei, nach und nach einen Befehl nach dem anderen zu hören. Wenn Sie sich zu schnell bewegen, kann Ihr Hund verwirrt sein.
 - Seien Sie prinzipientreu. Geben Sie Ihrem Hund so wenig Statik, Geräusche oder Vibrationen wie möglich möglich.
 - Wenden Sie nicht zu viele Verhaltenskorrekturen an. Verwenden Sie so wenig Stimulation wie möglich, um Ihren Hund zu trainieren.
 - Vermeiden Sie den Hund aus Situationen, in denen er eine Vorgeschichte von schlechtem Verhalten hat. Es ist nicht notwendig, wenn Sie es bei sich haben einen Fernsender, mit dem Sie ein solches Verhalten mithilfe einer statischen, Audio- oder Vibrationsanwendung korrigieren können Stimulation.
 - Wenn es eine Situation gibt, in der sich der Hund wiederholt schlecht benimmt, verwenden Sie es als Trainingsstunde. Dadurch werden die Erfolgchancen im Training deutlich erhöht.
 - Wenn Ihr Hund auf statische, akustische oder vibrierende Reize schüchtern reagiert (besonders die ersten Male) keine Sorge. Richten Sie seine Aufmerksamkeit auf einfaches und korrektes Verhalten (zB das „Sitz“-Kommando).
 - Verwenden Sie den Fernsender niemals, um aggressives Verhalten zu ändern oder zu beseitigen. Wenn Ihr Hund ein solches Verhalten zeigt, wenden Sie sich an einen professionellen Coach. Aggression bei Hunden ist das Ergebnis vieler Faktoren. Es kann sich um erlerntes Verhalten oder durch Angst verursachtes Verhalten handeln. Ein weiterer Faktor Zur Aggressivität von Hunden trägt die soziale Dominanz bei. Jeder Hund ist anders.
- Besuchen Sie unsere Website unter www.sportdog.com für detailliertere Trainingstipps oder kontaktieren Sie das Center Kundendienst. Eine Liste mit Telefonnummern für Ihre Region finden Sie unter www.sportdog.com.

An diesem Punkt ist Ihr Remote Trainer einsatzbereit. Die Standardeinstellung ist Modus 1.

Wenn Sie den Modus an Ihre Situation anpassen möchten, sehen Sie sich SCHRITT 5 an und finden Sie Erläuterungen und Optionen.

SCHRITT 5

EINSTELLUNGEN DER FERNBEDIENUNG

Der SportTrainer® 875-Fernsender verfügt über 8 Betriebsmodi, mit denen Sie den für Sie am besten geeigneten auswählen können Trainingsstil. **Hinweis:** Die Fernbedienung ist auf Modus 1 voreingestellt.

MODUSWECHSEL:

1. Stellen Sie die Intensität gemäß der folgenden Tabelle auf den entsprechenden Modus ein.
2. Stellen Sie mit den Intensitätstasten +/- den Wert 1 auf dem Display ein.
3. Drehen Sie den Fernsender.
4. Verwenden Sie einen Stift oder eine Lasche am Clip des Halsbandriemens.
Drücken Sie die Modustaste und lassen Sie sie wieder los. Verwenden Sie die Intensitätstasten +/- wählen Sie den gewünschten Modus. Nach 5 Sekunden der ausgewählte Modus leuchtet auf und zeigt damit an, dass er eingestellt ist.

Modus	Linker Knopf	Schaltfläche oben rechts	Untere rechte Taste
1	Nur Ton	Kontinuierliche Stimulation *	Stromstimulation *
2	Nur Vibration	Kontinuierliche Stimulation *	Stromstimulation *
3	Kontinuierliche Stimulation *	Nur Ton	Nur Vibration
4	Stromstimulation *	Nur Ton	Nur Vibration
5	Remote-Locator Piep ***	Kontinuierliche Stimulation *	Nur Ton
6	Remote-Locator Piep ***	Kontinuierliche Stimulation *	Nur Vibration
7	Nur Ton	Kontinuierliche Stimulation *	Erhöhung um 2 Stufen **
8	Nur Vibration	Kontinuierliche Stimulation *	Erhöhung um 2 Stufen **

* Statische Stimulationsstufe mit den Intensitätstasten eingestellt.

** Eine Erhöhung der kontinuierlichen Stimulation um 2 Stufen sendet ein Signal an das Halsband, um eine statische Stimulation von ungefähr abzugeben 2 Ebenen höher als die aktuell ausgewählte Ebene. Das System erhöht den Level nicht auf mehr als 10.

*** Fernsignalisierung: Verbinden Sie den SportTrainer® 875-Fernsender mit der Fernsignalisierung durch Halten Ein / Aus-Tasten auf der Bake.

Die Kontrollleuchte schaltet sich ein und nach 5 Sekunden aus. Wenn die Ein-/Aus-Taste losgelassen wird zu früh beginnt die Anzeige auf der Fernbedienung zu blinken. Beginnen Sie in diesem Fall mit am Anfang. Nachdem die Anzeige an der Bake erloschen ist, lassen Sie die Ein / Aus-Taste los, drücken Sie obere rechte Taste auf der Fernbedienung. Der Fernsender und das Fernlicht sind jetzt in Verbindung gebracht. Verwenden Sie die linke Taste des Fernsenders, um die Fernbake zu aktivieren.

Seite 35

SCHRITT 6

SYNCHRONISIERUNG DES EMPFÄNGERS AUF EINEM HALSBAND MIT EINEM SENDER

Der Fernbedienungssender wurde so vorkonfiguriert, dass er mit dem Empfänger am Halsband funktioniert. Wenn Sie jedoch verwenden mehrere Empfangshalsbänder, müssen Sie den Empfänger dem Fernsender zuordnen.

DEN EMPFÄNGER AN EIN HALSBAND MIT EINEM FERNSENDER ANSCHLIESSEN:

1. Schalten Sie den Empfänger am Halsband aus.
2. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt. Die Empfängerkontrollleuchte schaltet sich ein und erlischt dann nach 5 Sekunden.
HINWEIS: Wenn die Empfängerleuchte blinkt, wiederholen Sie diesen Schritt.
3. Lassen Sie die Ein-/Aus-Taste los.
4. Halten Sie eine der seitlichen Tasten der Fernbedienung gedrückt, bis die Empfängeranzeige 5 Mal blinkt.
5. Wenn die Kontrollleuchte des Empfängers 5 Mal aufleuchtet, bedeutet dies, dass das Empfängerhalsband synchronisiert wurde und beginnt wie gewohnt zu blinken. Wenn die Empfängerleuchte nicht blinkt, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.

SCHRITT 7

PROGRAMMIEREN SIE DAS SYSTEM FÜR MEHRERE HUNDE

Der SportDOG® Add-A-Dog® Zusatzhalsbandempfänger muss gekauft werden, um andere Hunde zu trainieren. Jeder Betriebsart kann mit mehreren Hunden verwendet werden.

MODUSWECHSEL

Stellen Sie die Anzeige auf 2 - Multi-Dog-Modus (SCHRITT 4). Wählen Sie mit den Ein-Tasten zwei oder drei Hunde aus Hunderauswahl +/- . Nach 5 Sekunden blinkt die Fernbedienung und die ausgewählte Hundeanzahl wird gespeichert.

1. 1. Programmieren Sie zuerst den Empfänger am Halsband.
 - A. Schalten Sie den Empfänger am Halsband aus.
 - B. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt. Die Empfängerkontrollleuchte schaltet sich ein und erlischt dann in 5 Sekunden. Wenn die Ein-/Aus-Taste vorzeitig losgelassen wird, blinkt die Kontrollleuchte des Empfängers wie in der Regel. Beginnen Sie in diesem Fall erneut bei A.
 - C. Nachdem die Kontrollleuchte des Empfängers erloschen ist, lassen Sie die Ein-/Aus-Taste los.
 - D. Halten Sie die seitliche Taste des Fernbedienungssenders gedrückt, bis die Empfängerleuchte 5 Mal aufleuchtet blinkt nicht. Wenn die Empfängerlampe nicht 5 Mal blinkt, beginnen Sie erneut mit A.
2. Wenn Sie zusätzliche Halsbänder zuweisen möchten, verwenden Sie die Hunderauswahlstaste +/- (für Hund 2 usw.) und fahren Sie fort befolgen Sie die obigen Schritte.

Seite 36**SCHRITT 8****ID-CODE ÄNDERN**

Der ID-Code ist die Identifikation des Signals zwischen dem Fernsender und dem Empfänger am Halsband. Alle sind in der Fabrik auf 1 von 2000 ID-Codes setzen. Der SportTrainer® 875 kann zwei oder mehr programmieren Fernbedienungen auf denselben ID-Code, so dass derselbe Empfänger am Halsband unterschiedlich gesteuert werden kann Sender. 64 konfigurierbare ID-Codes stehen zur Verfügung.

ZUM MANUELLEN EINSTELLEN DES SENDER-ID-CODES

1. Stellen Sie mit den Intensitätstasten +/- den Wert auf dem Display auf 3 ein.
2. Drehen Sie den Fernsender.
3. Verwenden Sie den Stift oder Clip am Halsband, um die Modustaste zu drücken und wieder loszulassen. Wählen Sie einen neuen ID-Code mit den Intensitätstasten +/- und wählen Sie die ID-Nummer 1-64. Nach 3 - 5 Sekunden ist der von Ihnen gewählte Code blinkt und zeigt damit an, dass es eingestellt wurde.

ZURÜCK ZUR WERK VOREINGESTELLTEN ID DES SENDERS

1. Stellen Sie mit den Intensitätstasten +/- den Wert auf dem Display auf 3 ein.
2. Drehen Sie den Fernsender.
3. Verwenden Sie den Stift oder Clip am Halsband, um die Modustaste zu drücken und wieder loszulassen. Mit den Tasten Intensität +/- Striche auswählen, - ". Nach 3-5 Sekunden blinkt das Display und zeigt an, dass die Fernbedienung wurde auf die voreingestellte ID zurückgesetzt.

ZUBEHÖR

Um weiteres Zubehör für Ihren SportDOG® SportTrainer® 875 Remote Trainer zu erwerben, wenden Sie sich an Customer Service Center oder besuchen Sie unsere Website unter www.sportdog.com für eine Suche Händler in Ihrer Nähe.

Seite 37**HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN**

Es gibt statische Stimulation für mein Hund sicher?

Obwohl eine kontinuierliche oder sofortige statische Simulation für den Hund sein kann unangenehm, es ist harmlos. Elektronische Trainingsgeräte sind erforderlich Interaktion und Schulung durch den Besitzer, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Wie alt muss mein Hund sein, um das Halsband zu benutzen?	Ihr Hund sollte in der Lage sein, grundlegende Befehle wie "Setzen" oder zu lernen "bleibe". Das Gerät sollte nur bei Hunden verwendet werden, die älter als 6 Jahre sind. Monate. Für Hunde unter 3,6 kg kann das Halsband zu groß sein. Wenn es dein Hund ist verletzt oder anderweitig in seiner Beweglichkeit eingeschränkt, Kontakt einen Tierarzt oder professionellen Trainer, bevor Sie das Gerät verwenden.
Wenn mein Hund trainiert ist und er hört auf den Befehl, er muss noch ein Halsband tragen mit Empfänger?	Möglicherweise muss Ihr Hund von Zeit zu Zeit ein Halsband tragen Konsolidierung des Verhaltens. Viele Jäger lassen ihren Hunden das Halsband während der Jagd für maximale Kontrolle.
Ist das Halsband wasserdicht?	Ja. Wenn die Batterie jemals ausgetauscht werden muss, vergewissern Sie sich, dass der Ring eingelegt ist O-förmig ist nicht schmutzig oder staubig.
Das Halsband kann verwendet werden auch in der Nähe von Salzwasser?	Ja. Aber wenn es in der Nähe von oder in Salzwasser verwendet wird, sollte es nach jedem Gebrauch mit klarem Wasser gespült werden.
Ich kann einen Ferntrainer benutzen mit mehr als einem Hund?	Ja. Der SportTrainer® 875 Ferntrainer ist auf bis zu 3 Hunde erweiterbar. SportDOG® Add-A-Dog® Empfängerhalsbänder müssen erworben werden. Folgen Sie den Informationen auf der letzten Seite für eine weitere kompatibler Kragen.
Ich kann eine Fernbedienung benutzen Trainer für aggressive Hunde?	Wir empfehlen Ihnen, unsere Produkte nicht für aggressives Training zu verwenden Hunde. Wir empfehlen einen Besuch bei einem Tierarzt oder Coach zur Einschätzung möglicher Aggressivität Ihres Hundes.
Ich bekomme genau 800 m Reichweite mit Fernbedienung Trainer?	Die Reichweite, die Sie erreichen, wird variieren. Die Reichweite des Geräts ist betroffen Gelände, Wetter, Vegetation sowie die Übertragung anderer Funksignale. Die Sicherstellung der maximalen Reichweite des Gerätes wird im Abschnitt „Funktionsweise“ erklärt System“.
Wie lange kann ich ununterbrochen die Stimulation an meinen Hund senden?	Die maximale Zeit, in der es beim Drücken einer Taste kontinuierlich sein kann Die zu sendende Stimulation des statischen Stimulationsgeräts beträgt 10 Sekunden. Maximale Zeit in dem das Gerät während der Vibrationsstimulation vibrieren kann Die Stimulation zur kontinuierlichen Übertragung beträgt 10 Sekunden. Nach 10 Sekunden die Übertragung "läuft" für 5 Sekunden ab und die Taste am Funksender muss losgelassen und erneut gedrückt, um die Stimulation zu wiederholen. Die Audiostimulation wird übertragen, solange die Audiotaste gedrückt wird Stimulation.
Was soll ich tun, wenn mein Hund sie ist irritiert vom Halsband Haut?	Dies kann passieren, wenn die Kontaktstifte die Haut berühren. Hör auf Verwenden Sie das Halsband für ein paar Tage. Wenn der Zustand länger als 48 Stunden anhält, besuchen Sie Ihren Tierarzt. Wenn sich die Haut wieder normalisiert, essen Sie sie weiter prüfen.
Kann ich die Leine am Halsband befestigen?	Bringen Sie KEINE Anleitung am Gerät an. Sie können einen separaten nichtmetallischen Halsband am Hals Ihres Hundes, um eine Leine zu befestigen. Stellen Sie sicher, dass zusätzliche der Kragen stört die Kontaktstifte nicht und hat keinen Einfluss auf die Stifte.
Ich kann SportTrainer® einrichten 875 Fernbus nach arbeitete mit meinen anderen zusammen Systeme der Marke SportDOG®?	Ja. Sie können den Ferntrainer 875 so einstellen, dass er mit dem SD-425E arbeitet, SD-425S-E, SD-825E, SD-1225, SD-1275, SD-1525, SD-1825 und SD-1875-Systeme. Da das SD-875E auf einer anderen Frequenz arbeitet, funktioniert es nicht abwärtskompatibel mit allen anderen SportDOG®-Produkten.
Mein Funksender unbeabsichtigt sendet ein Signal an mehr als einen den Empfänger am Halsband habe ich tun?	In seltenen Fällen können Sie die Remote-ID ändern Sender. Wenn Sie den ID-Code ändern möchten, lesen Sie den Abschnitt „ÄNDERN DER ID CODE“.

Seite 38

PROBLEME LÖSEN

Diese Antworten auf die Fragen sollten Ihnen helfen, jedes Problem mit Ihrem Gerät zu lösen. Wenn ja Sollte dies nicht der Fall sein, wenden Sie sich bitte an unser Kundenservice-Center oder besuchen Sie www.sportdog.com.

- | | |
|--|--|
| Mein Hund reagiert nicht, wenn ich drücke Taste. | <ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass der Empfänger eingeschaltet ist und die Kontrollleuchte leuchtet. • Wenn die Frequenz seit der ersten Verwendung abgenommen hat, überprüfen Sie bitte ob die Batterie im Sender oder Empfänger schwach ist. • Viele Faktoren können die Frequenz und Reichweite eines Geräts beeinflussen. Zum Eine Liste der Faktoren finden Sie im Abschnitt "Funktionsweise des Systems". • Sie können überprüfen, ob das Halsband statische Stimulation an Sie sendet an den Hund, indem Sie das Testlicht, das in Ihrer Ausrüstung enthalten ist, auf Halsband Empfänger. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung für Testlicht. • Erhöhen Sie die Intensitätsfrequenz. Folgen Sie den Informationen auf die für Ihren Hund am besten geeignete Stufe. • Erhöhen Sie die Reichweite der statischen Stimulation. Siehe für weitere Informationen |
|--|--|

- um die Intensität der statischen Stimulation zu ändern.
- Stellen Sie sicher, dass die Kontaktstifte des Empfängers eng an Ihrer Haut anliegen Hund. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zur Kragenmontage.
- Möglicherweise müssen Sie die Stifte gegen die längeren, die mitgeliefert werden, austauschen swap Wickeln oder reißen Sie die Haare unter die Stifte.
- Wenn sich die Betriebszeit gegenüber dem Original erheblich verkürzt, müssen Sie Ersetzen Sie die Batterie des Empfängers. Kontaktieren Sie den Kundenservice für eine neue Batterie kaufen.

Kragen hoch
will nicht einschalten.

- Stellen Sie sicher, dass der Halsbandempfänger aufgeladen wurde. Das Aufladen dauert 2 Stunden.

Halsbandempfänger
reagiert nicht auf fernbedienung
Sender.

- Stellen Sie sicher, dass der Fernsender des Halsbandes aufgeladen wurde. Aufladen dauert 2 Uhr.
- Stellen Sie sicher, dass der Empfänger eingeschaltet ist und die Kontrollleuchte leuchtet. Zum Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zum Einschalten des Receivers.
- Befolgen Sie die Hinweise zum Synchronisieren des Empfängers mit dem Sender.

INSTUKTIONEN ZUM PRÜFLICHT

1. Schalten Sie den Empfänger am Halsband ein.
2. Halten Sie die Prüflampe an die Kontaktstifte.
3. Drücken Sie die Stimulationstaste an der Fernbedienung.
4. Die Prüflampe blinkt.

HINWEIS: Bei höherer statischer Stimulation leuchtet das Testlicht auf klarer.

5. Schalten Sie das Halsband aus.

Bewahren Sie die Testleuchte für zukünftige Tests auf.

HINWEIS: Wenn die Testleuchte nicht aufleuchtet, laden Sie den Akku auf und testen Sie nochmal. Wenn die Prüflampe immer noch aus ist, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Seite 39 NUTZUNGSBEDINGUNGEN UND BESCHRÄNKTE HAFTUNG

1. NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Dieses Produkt darf nur in Übereinstimmung mit den angegebenen Verwendungsbedingungen des Produkts und deren Annahme. Durch die Verwendung dieses Produkts erklären Sie sich mit den oben genannten Bedingungen einverstanden. Wenn du sie nicht willst Zur Annahme senden Sie das Produkt bitte unbenutzt und in der Originalverpackung zurück, zahlen das Porto und wenden sich an den zuständigen Kundenservice-Center mit Kaufbeleg, um eine volle Rückerstattung zu erhalten.

2. RICHTIGE VERWENDUNG

Dieses Produkt wurde für Hunde entwickelt, die eine Ausbildung benötigen. Das spezifische Temperament oder die Größe / das Gewicht Ihres Der Hund ist möglicherweise nicht für dieses Gerät geeignet. Radio Systems Corporation empfiehlt, dieses Produkt nicht zu verwenden verwendet, wenn Ihr Hund aggressiv ist und keine Verantwortung für die Eignung des Produkts für die Person übernimmt Fälle. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob dieses Gerät für Ihren Hund geeignet ist, wenden Sie sich bitte an Ihren durch einen Tierarzt oder einen zertifizierten Trainer, bevor Sie das Gerät verwenden. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehören ohne Einschränkung. Lesen Sie das gesamte Benutzerhandbuch und alle spezifischen Warnungen.

3. VERBOT DER ILLEGALEN ODER VERBOTENEN NUTZUNG DES PRODUKTS

Dieses Produkt ist für Hunde bestimmt. Dieses Produkt soll keine Schmerzen, Verletzungen oder Provokationen verursachen. Wenn es für solche Zwecke verwendet wird, kann es gegen die Gesetze dieses Landes verstoßen.

4. BESCHRÄNKTE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN

In keinem Fall haftet die Radio Systems® Corporation für Schäden oder Verletzungen im Zusammenhang mit der Verwendung oder dem Missbrauch dieses Produkts. Der Käufer ist verantwortlich für alle Risiken im Zusammenhang mit dieses Produkt verwenden. Das Produkt darf im vollen gesetzlich zulässigen Umfang verwendet werden. Vermeiden Zweifel an der Verwendung, nichts in diesem Absatz 4 sollte die Haftung von Funksystemen einschränken für Tod und Verletzung von Menschen.

5. ÄNDERUNG DER BEDINGUNGEN

Radio Systems® Corporation behält sich das Recht vor, Änderungen an den angegebenen Nutzungsbedingungen des Produkts vorzunehmen. Wenn solche Änderungen an Ihnen vor der Verwendung des Produkts vorgenommen werden, gelten sie für Sie und Ihr Produkt.

HARMONIE

Das Gerät erfüllt alle von der Europäischen Union festgelegten Normen für elektromagnetische Geräte. Wenn du ein Gerät willst außerhalb der EU müssen die Standards des Landes ermittelt werden. Unbefugter Gebrauch oder Manipulation und Veränderung des Gerätes, die nicht direkt von der Radio Systems® Corporation genehmigt wurden, gegen EU-Gesetze und Benutzer verstoßen die Verwendung des Produkts kann untersagt werden und die Produktgarantie kann ungültig werden.

Weitere Informationen unter www.sportdog.com/eu_docs.php.

IC - SD-875E / SDT54-16043

Dieses Gerät entspricht der Canadian Manufacturing Industry License und entspricht den RSS-Standards. Damit umgehen Das Produkt fällt unter zwei Bedingungen: 1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Auswirkungen haben und (2) dieses Gerät muss jeden Einfluss akzeptieren, einschließlich ungewollter Bedienung.

Dieser Funksender, Modellnummer SDT54-16043, wurde von Industry Canada für den Betrieb mit unten die oben genannten Antennentypen mit dem angegebenen maximal zulässigen Gewinn. Antennentypen, die nicht in dieser Liste enthalten sind, die eine Verstärkung aufweisen, die über der für diesen Typ angegebenen maximalen Verstärkung liegt, ist für die Verwendung mit diesem Gerät strengstens untersagt. Monopoly-Antenne, Teilenummer 610-2395 oder gleichwertig, mit einem Gewinn von -27 dBi.

ACMA

Das Gerät entspricht den geltenden EMV-Anforderungen der ACMA (Australian Communications and Media Behörde).

Seite 40 WARTUNG DER BATTERIE

Siehe wichtige Sicherheitshinweise auf Seite 23.

Dieses System funktioniert mit zwei Li - Ion Akkus (160 mAh Kapazität für Empfänger/Halsband und 500 mAh Kapazität für Radio). Nur durch ein vom Hersteller zugelassenes Netzteil ersetzen. Kontaktieren Sie das Kundencenter. www.sportdog.com.

In vielen Ländern ist eine getrennte Sammlung von Altbatterien vorgeschrieben. Befolgen Sie die Anweisungen zur Entsorgung gebrauchter Batterien - Ressourcen in Ihrem Land. Anweisungen zum Entfernen des Akkus finden Sie unten.

VERWENDEN SIE AM ENDE DER PRODUKTLEBENSDAUER DIE ANWEISUNGEN ZUM ENTFERNEN DER ENDGÜLTIGE ENTSORGUNG (ÖFFNEN SIE DEN EMPFÄNGER ODER SENDER NICHT, WENN SIE KEINE ERSATZBATTERIEN ERHALTEN).

- Entfernen Sie mit einem T8-Kreuzschlitzschraubendreher die Schrauben am Batteriefach des Senders.
 - Entfernen Sie mit einem 3/32 Inbusschlüssel die Schrauben an der Halsbandempfängerabdeckung.
 - Entfernen Sie die Batterieabdeckung.
 - Entfernen Sie die alte Batterie.
-
- Seien Sie beim Entfernen des alten Akkus bei der Auswahl des Anschlusses vorsichtig, um ihn nicht zu beschädigen. Ein Kurzschließen der Kabel kann einen Brand oder eine Explosion verursachen.
 - Diese Anweisungen gelten nicht für die Reparatur oder den Austausch von Batterien. Ersetzen Sie die Batterie durch eine Nicht-Batterie von der Radio Systems Corporation zugelassene Geräte können einen Brand oder eine Explosion verursachen. Kontakt Kundendienst, um Verstöße gegen die Garantiebestimmungen zu vermeiden.

WICHTIGE RECYCLING-INFORMATIONEN

Bitte respektieren Sie die in Ihrem Land geltenden Vorschriften für Elektroschrott. Dieses Gerät muss recycelt. Wenn Sie dieses Gerät nicht mehr benötigen, werfen Sie es nicht in den Hausmüll. Bitte geben Sie es an den Ort zurück, an dem es gekauft wurde, damit es in unsere aufgenommen werden kann Recycling-System. Sollte dies nicht möglich sein, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder unsere Website www.sportdog.com.

Seite 41 GARANTIE

DREI JAHRE NICHT ÜBERTRAGBAR GARANTIE

Dieses Produkt hat den Vorteil einer eingeschränkten Herstellergarantie. Vollständige Informationen finden Sie: www.sportdog.com oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Kundenservice.

Europa - Funksysteme PetSafe Europe Ltd, 2nd floor, Elgee Building, Market Square Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Irland

Kanada - Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA

Australien / Neuseeland - Gemäß australischem Nutzungsrecht, Gewährleistung gegen Schäden, gültig ab 1. Januar 2012. Garantiedetails: Radio Systems Australia Pty Ltd ("Radio Systems") garantiert dem Großhändler an den Käufer oder einen anderen Käufer oder Eigentümer des Produkts, das bei Verwendung für den häuslichen Gebrauch und Verwendung in gemäß der Norm für einen Zeitraum von drei (3) Jahren ab Kaufdatum frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern ist. Ein "ursprünglicher Käufer" ist eine Person, die ursprünglich ein Produkt kauft oder ein Geschenk von uns erhält unverpacktes Produkt. Radio Systems übernimmt die Arbeitskosten und Komponenten für drei Jahre Nutzung. Nach dieser Zeit der Preis gilt für die Komponenten und Modifikationen der Software gemäß den Bedingungen des Unternehmens.

Die eingeschränkte Garantie ist nicht übertragbar und erlischt automatisch, wenn der ursprüngliche Käufer dieses Produkt weiterverkauft Funksysteme oder verkaufen Sie das Grundstück, auf dem dieses Produkt installiert ist. Eingeschränkte Garantie kontrolliert keine Schäden, die durch das Kauen von Tieren, Stürme, Verantwortungslosigkeit, Modifikation oder Missbrauch verursacht werden. Käufer, wer das Produkt außerhalb von Australien, Neuseeland oder von einem nicht autorisierten Händler bezieht, muss es zurückgeben das Produkt an den Ort, an dem sie erworben wurden, bei Garantieproblemen.

Bitte beachten Sie, dass Radio Systems aufgrund der Änderung keine finanzielle Entschädigung, Sachleistung oder Änderung des Produkts leistet Meinung oder ein anderer Grund, der nicht in der Garantie erwähnt wird.

Reklamationsverfahren: Alle Reklamationen sind an das Kundencenter unter zu richten www.petsafe.net oder an den Markenverteiler für die Region:

SR / CR

blaugrau, sro

Oremburská 2320/13

97404 Banská Bystrica

SLOWAKEI

Internet: www.petsafe.sk

Tel: +421 483810311

Eingang von Reklamationen bei:

blaugrau, sro

Kremnicka 47 / A

97405 Banská Bystrica, Slowakei

Tel: +421 483810311

Um eine Reklamation abzuschließen, müssen Sie eine Quittung vorlegen. Ohne Kaufbeleg repariert Radio Systems auch nicht ersetzt keine beschädigten Komponenten. Radio Systems bittet Verbraucher, den Kunden zu kontaktieren Service, um eine Garantienummer zu erhalten. Andernfalls kann es zu einer 30-tägigen Verzögerung im Fall kommen Reklamationsbearbeitung.

Wenn das Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf beschädigt wird, ersetzt Radio Systems das Produkt, im Voraus gesendet werden, bevor das verdorbene Produkt geliefert wird. Verpackung wird in der Rücksendung enthalten Produkt anstelle des beschädigten Stücks. Das Produkt muss innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Rückerstattung zurückgegeben werden. Wenn das Produkt 30 Tage nach dem Kauf beschädigt ist, muss der Verbraucher es auf eigene Kosten zurücksenden. Radio Systems testet das Produkt und ersetzt das beschädigte Gerät und sendet das Produkt kostenlos mit einer Garantie zurück, dass Das Produkt hat gleichzeitig noch Garantie. Diese Garantie gilt zusätzlich zu anderen Rechten und Entschädigungen steht Ihnen per Gesetz zur Verfügung. Produkte von Radio Systems haben Garantien, die nicht weggelassen werden können aus dem australischen Verbraucherrecht. Sie sind verpflichtet, einen schwerwiegenden Fehler zu ersetzen oder zu erstatten und alle anderen vorhersehbaren Verluste oder Schäden zu ersetzen. Sie sind auch verpflichtet, die Ware reparieren zu lassen oder ersetzen, wenn es nicht von akzeptabler Qualität ist und der Schaden nicht zum schwerwiegenden Fehler beiträgt.

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Kundencenter Service unter 1800 786 608 (Australien) oder 0800 543 054 (Neuseeland).

Seite 42

SPORTDOG * ADD-A-DOG **

SPORTDOG.COM

SPORTTRAINER ®

KOMPATIBEL MIT SD :: 875E

SDR :: AE

SDR :: AFE

© 2017 RADIO SYSTEMS CORPORATION
Radio Systems Corporation • 10427 PetSafe Way • Knoxville, TN USA 37932 • +1 865.777.5404
Funksysteme PetSafe Europe Ltd. • 2. Etage, Elgee-Gebäude, Marktplatz
Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Irland • +353 (0) 76 892 0427
400-2075