

Benutzerhandbuch

Seite 2

Wir fangen an

WARNUNG

Bitte lesen Sie die Sicherheitsrichtlinien und

Empfängerausrüstung

Produktinformation.

Sport PRO-Systemeinstellungen

Sie müssen Sport PRO verwenden, bevor Sie es verwenden dieses Gerät einrichten.

1. Befestigen Sie den Empfänger am Halsband (siehe Verbinden des Empfängers mit dem Halsband)
2. Laden Sie das Sendegerät auf (siehe Laden Funkgeräte)
3. Laden Sie das Empfängergerät auf (siehe Laden Empfänger)
4. Schalten Sie beide Geräte ein
5. Wenn nötig, koppeln Sie den Empfänger mit Funkgerät (siehe Geräte koppeln)

Geräteübersicht

Sport PRO-Radio

- | | |
|---|---|
| 1 | Zwischen einzelnen Halsbändern wechseln |
| 2 | Intensitätsstufe |
| 3 | Langer Puls, BarkLimiter an |
| 4 | Sofortiger Puls, BarkLimiter aus |
| 5 | Vibrationsfunktion, Einschaltlicht |
| 6 | Soundfunktion, Licht aus |

Benutzerhandbuch

- 1 Ein-/Aus-Taste
- 2 LED-Status
- 3 Beleuchtung
- 4 Kontakte
- 5 Leistungskontakte

Anbringen des Geräts am Halsband

1. Befestigen Sie das Bandende 1. nach außen das Ende des Kragens durch Loch 2. am Gerät.

2. Fädeln Sie den größten Teil des Kragens durch die beiden Löcher 3. auf dem Gerät.
3. Stecken Sie das Ende des Kragens in das Loch 4. auf der gegenüberliegenden Seite Seite des Geräts.
4. Ziehen Sie das Halsband heraus, bis es gesichert ist über die Vorderseite des Geräts.

Laden des Steuergeräts

Sie sollten das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig aufladen und laden Sie es jedes Mal auf, wenn der Akku leer ist.

Es ist normal, dass sich die Batterie im Bereich von entlädt 7 bis 10 Wochen, wenn das Gerät nicht verwendet wird. Zeit bis das Gerät vollständig aufgeladen ist, dauert es ca. 2 Stunden.

Hinweis: Das Gerät wird nicht aufgeladen, wenn es sich im Freien befindet Außentemperatur 0 ° C - 40

Seite 3

1. Öffnen Sie den Wetterschutz 1.

2. Stecken Sie das kleine Ende des Ladekabels in Mini-USB-Anschluss 2. am Gerät
3. Stecken Sie das andere Ende des Ladekabels in die entsprechende Energiequelle. LED-Farbe Status beim Laden des Geräts ist rot.
4. Nachdem die Farbe der Status-LED zu wechselt grün, das Gerät ist geladen.

Aufladen des Halsbandes

Schalten Sie das Gerät am Halsband ein

- Halten Sie die Power-Taste am Gerät gedrückt, bis die LED-Anzeige leuchtet grün und das Halsband piept beim Umschalten in den Trainingsmodus.
- Halten Sie die Power-Taste am Gerät gedrückt bis die LED-Anzeige leuchtet blau - zu BarkLimiter™ wechseln
- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis mit leuchtet nicht gelb, um die Kopplung zu aktivieren Mode

Schalten Sie das Gerät aus

1. Halten Sie den Netzschalter gedrückt bis es rot wird
2. Lassen Sie die Taste los
Das Gerät bestätigt das Herunterfahren
Piep

Hinweis: Wenn das Gerät in BarkLimiter™ . ausgeschaltet ist

Beachten

Um Korrosion sehr gründlich zu verhindern trocken, die Kontakte am Halsband und deren Umgebung bevor Sie das Ladegerät anschließen.

Laden Sie den Akku vor dem ersten Laden vollständig auf. Für Batterie ist normal, wenn es zwischen 7 und 10 entlädt.

Wochen, wenn das Gerät nicht verwendet wird. Zeit zum Die volle Ladung des Geräts beträgt ca. 2 Stunden.

Hinweis : Das Gerät wird nicht aufgeladen, wenn es sich im Freien befindet Temperatur außen 0 ° C - 40 ° C

1. Verbinden Sie den Ladeclip 1. mit dem Gerät 2 .

2. Verbinden Sie das Ladekabel mit dem Netzteil. EIS Status ist beim Laden rot

3. Wenn das Gerät geladen ist, wechselt die Status-LED zu Grün.

Modus LED-Anzeige blinkt die Anzahl der korrigierenden Bellen vor dem Ausschalten.

Halsbandgerät

Sie können bis zu 3 verschiedene Geräte gleichzeitig verwenden zu einem Steuergerät.

Jedes Gerät am Halsband muss gekoppelt werden mit dem Steuergerät vor Gebrauch. Während Pairing wird jedem Gerät anders zugewiesen Farbe auf dem Steuergerät.

Koppeln des Geräts am Halsband mit dem Steuergerät

Hinweis: Wenn das Steuergerät und das Gerät eingeschaltet waren Kragen im gleichen Paket sind bereits werksseitig gepaart.

1. Fahren Sie mit dem Einschalten des Steuergeräts und wählen Sie eine Schaltfläche aus, um eine Farbe auszuwählen zu einem individuellen Halsband
2. Passen Sie die Intensität entsprechend den Optionen des Halsbandes an
3. Taste am Steuergerät gedrückt halten 5 Sek. einschalten. bis der LED-Status wechselt zu gelb

Seite 4

4. Wählen Sie die Trainingstaste

Gerät am Halsband bei korrekter Kopplung mit Kontrolle. Wenn das Gerät keinen Signalton ausgibt, koppeln war nicht erfolgreich.

Tipp: Wenn das Gerät nicht richtig gekoppelt wird, Überprüfen Sie die Batterien in beiden Geräten und wählen Sie die Intensität des Halsbandes zum angebotenen Wert.

Wahl des Gerätes am Halsband

Bevor Sie auswählen und können, steuern Sie das Gerät an Halsband müssen Sie beide Geräte koppeln.

Wählen Sie die passende Farbe für die gekoppelten Geräte das Steuergerät einschalten.

Die Trainingstasten sind mit der entsprechend ausgewählten verknüpft Farbe.

Halsbandtest an Ihrem Hund.

Beachten

Um Reizungen durch die Kontakte am Halsband zu vermeiden Entfernen Sie das Halsband alle 24 Stunden für mindestens 8 Stunden Std.

Dieses Gerät ist nicht für den menschlichen Gebrauch bestimmt. Probiere niemanden an.

Für ein gutes Training muss das Halsband angelegt sein passt perfekt zum Hund. Wenn der Kragen zu locker ist oder falsch eingefädelt Korrekturen können funktionieren uneinheitlich. Dies kann zur Folge haben

Hinweis: Das Halsband sollte dem Hund fest anliegen und es sollte sich nicht am Hals des Hundes bewegen rutschen. Der Hund muss Futter schlucken können und normal wässern. Beobachte das Verhalten Ihr Hund, um zu überprüfen, ob dies nicht der Fall ist der Kragen ist zu fest um seinen Hals geschnallt.

3. Schütteln Sie das Gerät für einen ordnungsgemäßen Betrieb Kontakte durch das Fell des Hundes.

Hinweis: Die Kontakte müssen das Fell berühren Hund effizient arbeiten.

4. Wenn die Schnalle zu lang ist, einfach den überstehenden Teil abschneiden, anlassen Ende mindestens 8cm.

TIPP: Markieren Sie das Loch zum Anziehen Halsband für die zukünftige Verwendung.

Auswahl und Verwendung von Kontakten

Für beste Ergebnisse wählen Sie Kontakte unter basierend auf dem Fell Ihres Hundes.

1. Wählen Sie die richtige Kontaktlänge je nach Typ Fell Ihres Hundes:
 - a. Für Hunde mit einem dickeren Fell wir empfehlen längere Kontakte
 - b) Verwendung für Hunde mit kürzerem Fell kürzere Kontakte

Trainingsverlängerung oder falsches Training.

1. Legen Sie ein Halsband um den Hals des Hundes.
Platzieren Sie das Gerät am Halsband vorne am Hals, mit LED-Statusanzeige auf das Kinn des Hundes und Kontakte, die zum Hals zeigen.
2. Ziehen Sie das Halsband so fest, dass es sehr eng ist um den Hals des Hundes und befestigen Sie den Gurt.

2. Verwenden Sie ggf. einen Entnahmeschlüssel Kontakte
3. Drehen Sie die Kontakte in das Halsband
4. Mit dem mitgelieferten Schlüssel befestigen, aber nicht zu fest anziehen. Wenn Sie bereitstellen Kragen stellen Sie sicher, dass die Kontakte fest sind um den Hals des Hundes.

Hundetraining

Du solltest zuerst nach Trainingsmethoden suchen die am besten zu Ihnen und Ihrem Hund passt.

Wenn der Sport Pro richtig verwendet wird, wird er eine effektive Trainingshilfe, um Ihren Hund zu trainieren und sein volles Potenzial erreichen. Benutzen Trainingskragen sollte Teil des Overalls sein Trainingsprogramm.

die Intensität sollte man vorher nicht nochmal testen geprüft.

Nachdem Sie mit dem Training begonnen haben, steuert die Sprache des Hundes Ihre Wahl der Korrekturintensität. Wenn der Hund fortschreitet, Training, Sie können das verwendete Niveau ändern Korrektur je nach Trainingssituation.

Änderung der Intensitätsstufe

Verschiedene Ebenen können unabhängig voneinander geändert werden jedes Gerät am Halsband.

Training von Intensitäten und Trainingsmethoden

Sofortige Stimulation: Gilt sofort Stimulation, wenn eine Taste gedrückt wird, egal wie halten Sie die Taste lange gedrückt.

Fortlaufendes Pacing: Wendet ein Pacing an, das dauert so lange, wie die Taste gedrückt wird. Die Stimulation sollte normalerweise weniger als 8 Sekunden dauern.

Ton: Aktiviert stattdessen einen akustischen Alarm Stimulation. Der Ton kann als positiv verwendet werden oder eine negative Warnung.

Vibration: Wendet Vibrationen auf die Stimulationsstelle an. Es dauert so lange, wie Sie die Taste drücken, aber maximal 8 Sekunden.

1. Wählen Sie das Gerät am Halsband
2. Passen Sie die Intensität durch Erhöhen oder Verringern an.

BarkLimiter

Hinweis

Sie sollten mit deinem Hund gespielt haben, bevor du anfängst zu spielen Sie sollten das elektrische Halsband abnehmen und oder die Funktion ausschalten BarkLimiter.

Wenn Sie die BarkLimiter-Funktion verwenden, sollten Sie Entfernen Sie alle anderen Halsbänder oder Metall Anhänger von Ihrem Hund. Diese zusätzlichen Halsbänder können die Aktivität der BarkLimiter-Funktion reduzieren oder es falsch laufen.

Wenn das Gerät am Halsband aktiv ist und richtig sitzt am Hals des Hundes, erkennt und korrigiert das Verhalten des Hundes automatisch. Das Gerät startet die Korrektur auf die niedrigste Level und automatisch erhöht sich das Level, bis der Hund er hört nicht auf zu bellen. Wenn der Hund nicht bellt, wird die Intensität wird mit der Zeit abnehmen. Die Status-LED blinkt, wenn das Gerät erfasst Bewegungen oder sendet eine Korrektur nach dem Bellen.

LED-Status

Grün, gelb oder rot - blinkend

Bewegung erkannt - wurde nicht angewendet Korrektur.

Blau - blinkt

Bellen war erkannt, Korrektur wurde angewendet

Auswahl der Korrekturintensität

1. Stellen Sie die Intensität auf den niedrigsten Wert ein
2. Wählen Sie die Trainingstaste
3. Beobachten Sie die Reaktion des Hundes, z. B. das Drehen Kopf-, Nackenbewegung oder einfach nur eine Abwechslung Ausdruck.
4. Wenn keine Reaktion erfolgt, erhöhen Intensität der Korrektur. Wenn der Hund auftaucht, verbal mehr als einmal die Intensität ist zu hoch eingestellt.

Die Intensität der Korrekturstufe, die wenig hervorruft, aber eine erkennbare Antwort sollte einfach sein Levels, um Ihren Hund zu trainieren. Du musst nicht und

Hinweis: Auch grün, gelb oder rot blinkend

1. Halten Sie den Ein-/Aus-Knopf am Halsband gedrückt

zeigt den Batterieladewert von den meisten bis am wenigsten.

Aktivieren Sie den BarkLimiter-Modus

Sie können damit die BarkLimiter-Funktion aktivieren Walkie-Talkie. Wenn Sie diese Funktion über den Controller einschalten Sie können das Halsband auf Auto-Boost und Vibration einstellen oder ein bestimmtes Stimulationsniveau.

1. Stellen Sie den Betriebsmodus auf AUX
2. Wählen Sie die Funktion BARKLIMITER
3. Wenn die Status-LED grün blinkt, wählen Sie

Möglichkeit:

- a. Für VIBE-Vibrationen
- b. Stimulationseinstellungen
- c) Zum automatischen Anheben BARKLIMITER ON

Das blaue Blinken der Status-LED zeigt an, dass es sich um eine Funktion handelt. BarkLimiter aktiv.

Deaktivieren Sie den BarkLimiter-Modus

Hinweis: Wenn Sie die BarkLimiter-Funktion aktiviert haben ein Ausschalten direkt am Receiver über Walkie-Talkie.

1. Stellen Sie die Auswahl auf AUX
2. Wählen Sie BarkLimiter AUS

Hinweis: Wenn Sie die BarkLimiter-Funktion aktiviert haben ein Ausschalten direkt am Receiver über Walkie-Talkie.

Wenn Sie eine sofortige Stimulation anwenden müssen Wenn sich Ihr Gerät im BarkLimiter-Modus befindet, können Sie Senden Sie eine Elternantwort vom Radio.

Schalten Sie den unabhängigen BarkLimiter-Modus direkt ein Hundehalsband.

Das Halsband kann mit der BarkLimiter-Funktion arbeiten separat, wenn Sie diese Funktion aktivieren.

bis die Status-LED auf blau wechselt.

2. Schalten Sie das Halsband aus, um in den Trainingsmodus zurückzukehren und kehre in den Trainingsmodus zurück

Bellen Kilometerzähler™

Wenn Sie das Gerät ausschalten, blinkt die Status-LED rot und grün, um die Anzahl der erkannten Rinden zu melden seit das Gerät eingeschaltet wurde. Es kann Hilfe beim Überblick über das Verhalten Ihres Hundes

Roter Blitz 10 Rinden
Grün blinkend 1 Rinde

Zum Beispiel folgte ein roter Blitz

vier grünes Blinken bedeutet 14

erkanntes Bellen. Kein Blinken bedeutet 0

erkanntes Bellen.

Überprüfung des bellenden Kilometerzählers.

1. Entfernen Sie das Gerät vom Hals des Hundes
2. Greifen Sie das Gerät, damit Sie den LED-Status sehen können
3. Halten Sie die Power-Taste gedrückt, bis die Status-LED nicht rot werden und loslassen.
4. Zählen Sie das rote und grüne Blinken.

Verwendung von Licht

Sie können dies mit einem Licht auf Ihrem Gerät überprüfen Koppeln, finden Sie Ihren Hund und sorgen Sie für Sicherheit zu Ihrem Hund in der Nacht.

1. Wählen Sie das Gerät am Halsband
2. Stellen Sie den Wahlschalter auf AUX
3. Wählen Sie die Taste, um das Licht einzuschalten
4. Wählen Sie die Taste zum Ausschalten des Lichts

Sport PRO Treiberspezifikationen

Batterietyp	Wiederaufladbares, austauschbares Lithium
Lebensdauer der Batterie	60 typische Anwendungen
Anwendungstemperaturbereich	Von -20 ° bis 60°C
Temperaturbereich beim Laden	Von 0 ° bis 40°C
Lagertemperatur weniger als 1 Monat	Von -20 ° bis 50 ° C weniger als
Lagertemperatur weniger als 3 Monate	Von -20 ° bis 40°C
Lagertemperatur weniger als 1 Jahr	Von -20 ° bis 20 ° C
Bewertung der Wasserdichtheit	IEC 60529 IPX7 *

* Das Gerät kann einer einmaligen Wasserbelastung bis zu . standhalten bis zu 1 Meter bis zu 30 Minuten.

Sport PRO Halsbandspezifikationen

Batterietyp	Wiederaufladbar, austauschbar	1 Sicherheitsschrauben
	Lithium	2 Zurück
Lebensdauer der Batterie	60 Stunden	3 Batterien
	typisch	4 Anschluss
	Verwendung	5 Frontplatte
Temperaturbereich bei Verwendung	Von -20 ° bis 60°C	6 Siegel
Temperaturbereich bei Aufladen	Von 0 ° bis 40°C	
Lagertemperatur	Von -20 ° bis 35 ° C	
Wasserdichtheitsrate	1 ATM	

* Das Gerät kann dem Druck in der entsprechenden Tiefe bis zu 10 Metern standhalten.

Batterie vom Sport PRO Steuergerät austauschen

Batterieersatz

WARNUNG

Dieses Produkt enthält eine Lithiumbatterie.

Um die Möglichkeit von Verletzungen oder Schäden zu vermeiden

Setzen Sie den Akku nicht direktem Sonnenlicht aus

Strahlung. Keine scharfen Gegenstände verwenden

um die Batterien zu entfernen.

Beachten

Wenden Sie sich an Ihre lokale Rohstoffsammlung, um die richtige zu erhalten

Batterierecycling.

Entfernen Sie vor dem Austauschen der Batterie

allen Schmutz, Wasser und Schmutz von der Ausrüstung.

Sie benötigen einen kleinen Kreuzschlitzschraubendreher und

Sicherheitsschraubendreher zusammen mit dem Set auf

Batterieersatz.

1. Lösen Sie die Sicherheitsschrauben von der Rückseite
Geräteseite
2. Heben Sie die Rückplatte an.
3. Halten Sie die Drähte des Batteriesteckers fest
Stecker und ziehen Sie den Stecker vertikal
zur Systemplatine und trennen Sie den Akkuanschluss
vom Gerät.
4. Entfernen Sie die alte Batterie

Seite 8

Der Akku sitzt fest. Verwendung kann erforderlich sein
Gegenstand, um den Akku aus dem Gerät zu hebeln.

5. Installieren Sie eine neue Batterie auf der Rückplatte
mit dem Etikett nach oben, verwenden Sie dasselbe
Standort wie bei einer alten Batterie.
6. Verbinden Sie den neuen Batteriestecker mit dem Gerät
7. Verbinden Sie den Schwenkstecker wieder mit dem Gerät.
Wenn Sie richtig angeschlossen sind, hören Sie ein Klicken.
8. Stellen Sie sicher, dass die Dichtung nicht beschädigt ist und
richtig an seinen Platz gesetzt.
9. Halten Sie die Rückplatte fest und während Sie den Akku anschließen
Gerät fest zusammen und ersetzen Sie alle 8
Sicherheitsschrauben ohne Anziehen.
10. Stellen Sie sicher, dass die Rückplatte und die Geräte
richtig positioniert
11. Ziehen Sie die Sicherheitsschrauben fest
12. Achten Sie darauf, dass die Dichtung nicht aus
Gerät.

Sport PRO Empfänger am Halsband

Batteriewechsel im Sport PRO Gerät am Halsband

Entfernen Sie vor dem Austauschen der Batterie

allen Schmutz, Wasser und Schmutz von der Ausrüstung.

Sie benötigen einen kleinen Kreuzschlitzschraubendreher und

Sicherheitsschraubendreher zusammen mit dem Set auf

Batterieersatz.

1. Entfernen Sie die sechs Schrauben von der oberen Platte a
heben Sie die obere Platte an.
2. Entfernen Sie die beiden Schrauben von der Batterieplatine a
Entfernen Sie die Batterieplatine.
3. Greifen Sie die Drähte des Batteriesteckers a
parallel zur Basis ziehen
Platine, um die Batterie vom Gerät zu trennen.
4. Entfernen Sie den Akku
5. Installieren Sie eine neue Batterie in der Vorderseite
mit dem Etikett nach oben abdecken, da
Die alte Batterie wurde eingesetzt.
6. Batterieplatine und Schrauben wieder einsetzen, festziehen
Schrauben.

- 1 Sicherheitsschrauben
- 2 Deckplatte
- 3 Schrauben der Batterieplatine
- 4 Batterieplatine
- 5 Batterie
- 6 Siegel
- 7 Frontabdeckung

7. Stellen Sie sicher, dass die Dichtung nicht beschädigt ist a sitzt richtig.
8. Verbinden Sie bei einer neuen Batterie den Batteriestecker mit Gerät. Bei richtiger Verbindung hören Sie klicken.
9. Bringen Sie die Frontplatte und die sechs Schrauben wieder an, die die Platine festziehen und sichern.
10. Stellen Sie sicher, dass die Dichtung nicht aus Gerät

Seite 9

Mehr Informationen

Weitere Informationen zu diesem Produkt findet ihr auf der Website Garmin.

- Gehen Sie zu Garmin.cz
- Gehen Sie zu Garmin.com/products

Registrieren Sie Ihr Gerät

- Rufen Sie [software.garmin.com/cs-CZ / express.html](http://software.garmin.com/cs-CZ/express.html) zur Registrierung Ihres Gerät