

DOGTRA 612C

BENUTZERHANDBUCH

Lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch.

PRODUKTSICHERHEIT UND GESUNDHEITSERKLÄRUNG

RICHTIGE VERWENDUNG DES E-HALS BANDS

Dogtra E-Halsbänder sind nur dazu gedacht, das Verhalten von Hunden zu ändern. Sie sind nicht für den Gebrauch bestimmt an Menschen oder anderen Tieren. Dogtra übernimmt keine Haftung für unsachgemäße Verwendung E-Halsband Dogtra.

AGGRESSIVE HUNDE

Dogtra empfiehlt nicht, E-Halsbänder zu verwenden, um Hunde zu korrigieren, die anderen Hunden gegenüber aggressiv sind oder zu Menschen. In vielen Fällen kombiniert der Hund dann die Impulsstimulation mit einem anderen Hund oder Lebewesen und es passiert es noch aggressiver. Die Aggressivität des Hundes lässt sich am besten durch einen Besuch bei einem Hundetrainer lösen.

STÖRUNGEN MIT ANDEREN ELEKTRONISCHEN GERÄTEN

Dogtra, die führende industrielle Filtertechnologie, garantiert minimale Störungen anderer elektronische Geräte (Garagentore, Herzschrittmacher usw.). Unsere digitalen Mikroprozessor-Angebote Tausende von einzigartigen Codes, um jede Übereinstimmung mit anderen E-Halsbändern zu eliminieren.

UNBEABSICHTIGTE AKTIVIERUNG

Wird die Taste „*Konstant*“ länger als 12 Sekunden gedrückt gehalten, schaltet das Gerät automatisch ab.

Seite 2**HAUPTEIGENSCHAFTEN**

- Reichweite 600 m
- Rheostat - Stimulationsregulator (Stufe 0-100)
- Korrektur: Vibration und elektrostatischer Impuls (kurz oder lang)
- Einhändige Manipulation
- Einfache Steuerung
- Vollständig wasserdichter und tauchfähiger Empfänger bis zu 1 Meter
- Schnellladung - 2 Stunden bis zur vollständigen Aufladung
- Möglichkeit der Ausbildung von 2 Hunden (schwarzes und oranges Halsband)

SENDER

Seite 3**EMPFÄNGER**

AN AUS

Um den Empfänger einzuschalten, bewegen Sie den roten Punkt am Sender näher an den roten Punkt am Empfänger. Gegenhalten aneinander, bis die Kontrollleuchte aufleuchtet.

Um das Gerät auszuschalten, wiederholen Sie das gleiche Verfahren. Die Kontrollleuchte leuchtet rot, um anzuzeigen dass der Empfänger ausgeschaltet ist.

Der Sender hat keine Ein/Aus-Taste. Der Sender wird durch Drücken einer beliebigen Taste eingeschaltet.

Seite 4

SENDER

Der Sender Dogtra 612C verfügt über 4 Tasten und einen Schalter (zwei Tasten vorne und zwei Tasten links Sender).

Nick & Constant Kippschalter : Der Kippschalter befindet sich auf der Vorderseite des Senders. Es schaltet mit zwischen kurzem (*Nick*) und langem (*Constant*) Puls. Die farbigen Tasten entsprechen den farbigen Kragenmarkierung (orangefarbener Knopf für orangefarbenen Kragen und grauer Knopf für schwarzen Kragen).

Wenn Sie die orangefarbene oder graue Taste drücken und der Kippschalter auf " *Nick* " steht, wird das Halsband losgelassen

kurzer Puls. Wenn Sie die orangefarbene oder graue Taste drücken und der Kippschalter auf „*Konstant*“, das Halsband sendet einen langen Impuls aus. Jedoch für maximal 12 Sekunden. Falls Sie es wollen Um die Pulskorrektur erneut zu senden, drücken Sie die Pulstaste

Pager : Die Tasten befinden sich auf der Vorderseite des Senders. Der orangefarbene Knopf entspricht dem orangefarbenen Kragen und der graue Knopf entspricht dem schwarzen Kragen. Wenn Sie diese Taste drücken, gibt das Halsband eine Vibration ab. Die längste jedoch 12 Sekunden lang.

EINSTELLUNG UND STANDORT DER KLEMMUNG

Wichtig: Die richtige Anbringung und Platzierung des Empfängerhalsbandes ist wichtig für seine Wirkung

Funktion. Die Kontaktstifte müssen an der Unterseite des Halses direkten Kontakt mit der Haut Ihres Hundes haben.

Um die sichere und korrekte Wirkung des Halsbandes zu gewährleisten, muss es richtig angepasst werden.

- Jedes elektronische Halsband muss eng an der Haut anliegen. Die Elektroden müssen direkt unter die Haut passen Mantel, darf aber nicht erwürgen.
- Wenn das Halsband zu locker ist, funktioniert die Stimulation nicht richtig, da sie nicht stattfindet richtigen Kontakt der Elektroden mit der Haut des Tieres. Wenn der Hund nicht auf die Stimulation reagiert, immer Prüfen Sie, ob die Elektroden eng an der Haut anliegen.
- Beim Training oder Laufen kann ein zu lockerer Kragen zu Hautreizungen am Hals führen Tier. Ein richtig sitzender Kragen hilft, Reizungen zu vermeiden.
- Δερ richtige Sitz des Kragens ist wichtig. Er muss so eingesetzt werden, dass er den Hund nicht erwürgt und kann normal atmen. Das Halsband darf das Tier niemals am Atmen hindern.

Das Aufnahmehalsband muss korrekt in der Mitte des Halses des Tieres positioniert sein.

Um maximale Wirkung und Sicherheit Ihres Hundes zu gewährleisten, überprüfen Sie die Position des Halsbandes, seines ausreichendes Anziehen und korrekte Platzierung der Elektroden. Überprüfen Sie auch die Haut, an der sich die Elektroden berühren es gibt keinen Ausschlag oder Reizung. In diesem Fall das Halsband kürzer anlegen

Abschnitte oder wenden Sie sich an Ihren Tierarzt. **Das Halsband sollte nicht länger als ununterbrochen getragen werden 8 Stunden** (dies ist eine Empfehlung für alle Halsbänder, auch nicht elektrische). **Wenn Reizungen auftreten, Entfernen Sie das Halsband, bis alle Anzeichen von Reizungen verschwunden sind.**

BESTIMMUNG DES RICHTIGEN STIMULATIONSSTUFENS DES HUNDES

Dogtra 612C hat einen Rheostat - Stimmulationsregler am Sender. Verwenden Sie den Rheostat, um die Stimmulationsstufe zu steuern (0 - niedrigste Stufe, 100 - höchste Stufe). **Beginnen Sie immer auf der niedrigsten Stufe und allmählich die Stufe erhöhen** . Wenn Sie das optimale Niveau finden, ändert sich das Verhalten des Hundes leicht (zum Beispiel beginnt er sich zu drehen) oder bewegen Sie die Ohren usw.).

REICHWEITENMAXIMIERUNG

Mit dem Halsband haben Sie Ihren Hund bis zu einer Entfernung von 600 m unter Kontrolle. Der Funktionsumfang variiert je nach wie der Sender gehalten wird. Halten Sie den Sender für maximale Reichweite so weit wie möglich von Ihrem Körper entfernt. Maximal Sie stellen auch die Reichweite sicher, damit der Sender vollständig aufgeladen ist.

BELEUCHTUNG

Wenn der Empfänger eingeschaltet ist, blinkt die Kontrollleuchte alle 4 Sekunden. Wenn Sie die Ein-Tasten drücken Senders blinkt die Kontrollleuchte an beiden Geräten (Empfänger und Sender).

Die Kontrollleuchte dient als Indikator für den Ladezustand des Akkus

- **Grüne Farbe** - volle Ladung
- **Gelbe Farbe** - mittlere Ladung
- **Rote Farbe** - das Gerät muss aufgeladen werden

Seite 6

LICHT AM EMPFÄNGER

Wenn Sie die Taste " *Konstante* " drücken , leuchtet das Licht am Halsband entweder grün, gelb oder rot - abhängig von der Akkuladung.

Wenn Sie die „ *Nick* “ -Taste drücken , leuchtet die Kontrollleuchte für den Bruchteil einer Sekunde auf.

AUFLADEN

Sowohl der Sender als auch der Empfänger des Dogtra 612C Halsbandes sind mit einem austauschbaren und schnell aufladbaren Lithium . ausgestattet Polymerbatterien.

HINWEIS: Verwenden Sie nur Dogtra Lithium-Polymer-Akkuladegeräte. Du wirst es vermeiden Schäden, die mit der Verwendung eines anderen Ladegeräts verbunden sind.

- **Laden Sie das Gerät auf, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden.**
- Laden Sie Batterien nicht in der Nähe von brennbaren Materialien auf.
- Wenn Sie das Gerät länger als 3 Monate nicht benutzen, laden Sie das Gerät vollständig auf.

Laden Sie das Gerät auf, wenn:

- Die Kontrollleuchte ist rot
- Die Batterieladeanzeige zeigt nur einen Balken
- Die Kontrollleuchte am Sender oder Empfänger leuchtet nicht

METHODE

1. Schließen Sie die Ladekabel an Sender und Empfänger an.

Seite 7

2. Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose an. Alle Lichter leuchten rot. Während das Laden schaltet das Gerät aus. Nach Abschluss des Ladevorgangs muss das Gerät wieder eingeschaltet werden.
3. Lithium-Polymer-Akkus sind innerhalb von 2 Stunden vollständig aufgeladen. Die Lichter leuchten während des Ladevorgangs rote Lichter. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Kontrollleuchte grün. Nach dem Trennen Sie das Ladegerät, starten Sie das Gerät neu.
4. Schließen Sie die Schublade mit einer Gummiabdeckung (bei beiden Geräten).

TRAININGSBERATUNG

Die Einführungsphase kann für einen Junghund im Alter von 6 Monaten nach Abschluss der Grundausbildung beginnen.

Geben Sie das Halsband nicht an ein Tier, das sich in einem schlechten Gesundheitszustand befindet (Herzprobleme, Epilepsie usw.) oder das hat Verhaltensprobleme.

Ihr Hund muss sich an das Halsband gewöhnen: Lassen Sie es einige Tage ohne es zu benutzen.

Machen Sie **jeden Schritt langsam**: Damit Ihr Hund eine Verbindung zwischen Stimulation und Schlechtem aufbauen kann Verhalten, seine Aufmerksamkeit muss durch die erste Warnung durch Ton oder Vibration geweckt werden und dann Stimulation.

Ermutigt ihn durch Streicheln oder Streicheln: Lassen Sie Ihren Hund zuerst alleine trainieren.

Nach der Stimulation sollte er, sobald er gelernt hat zuzuhören und zurückkehrt, gestreichelt werden; schneller zu verstehen und seine die Lust am Zuhören wächst.

Sobald sie den Zusammenhang zwischen Stimulation und schlechtem Verhalten vollständig verstanden haben, können Sie Ihre Arbeit fortsetzen, aber auch weiterhin von Zeit zu Zeit loben, um seinen "Gehorsamsgedanken" zu stärken.

GRUNDLEGENDE WARTUNG

Instandhaltung

Stellen Sie sicher, dass die Gummiabdeckung immer angebracht ist, wenn das Halsband in Betrieb ist. Nach jedem Training,

Untersuchen Sie das Gerät sorgfältig auf fehlende Teile oder Beschädigungen. Schaden kann zum Verlust der Wasserdichtheit führen. Spülen Sie den Empfänger nach der Überprüfung der Ausrüstung aus und reinigen Sie sie alle Schmutz.

Wartung bei längerem Nichtgebrauch

Das Trainingshalsband sollte vor längerer Lagerung vollständig aufgeladen werden. Halte es in Ruhe Temperatur. Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus.

Wenn Sie das Gerät länger als 3 Monate nicht benutzen, laden Sie das Gerät vollständig auf.

Seite 8

GARANTIE

Konformitätserklärung, Garantie- und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher das CE-Zeichen. Alles, was du brauchst Die Dokumentation ist auf der Website des Importeurs, auf Anfrage beim Importeur und im Laden des Einzelhändlers erhältlich Importeur.

Adresse, wo Sie die Konformitätserklärung und aktuelle Anleitungen finden:

<https://www.elektro-objky.cz/vyevikove-objky/dogtra-612c-pro-2-psy>

Änderungen von technischen Parametern, Eigenschaften und Druckfehlern behalten wir uns vor.

Garantie- und Nachgarantiereparaturen werden vom Importeur durchgeführt:

Reedog, sro
Sedmidomky 459/8
101 00
Prag 10
Tel: +420 216 216 106
E-Mail: info@elektro-objky.cz