

SICHERHEITS- UND GESUNDHEITSINFORMATIONEN

Benutzen

Dogtra-Halsbänder sind darauf ausgerichtet, das Verhalten nur für die Verwendung bei Hunden anzupassen. Sie sind nicht für Anwendung bei Menschen oder Tieren außer Hunden. Dogtra ist nicht verantwortlich für falsche Verwendung von Dogtra-Halsbändern.

Aggressives Verhalten

Dogtra empfiehlt dringend, einen geschulten Fachmann zu konsultieren, bevor Sie das k-Halsband verwenden. Korrektur von Hunden, die gegenüber Menschen aggressiv sind.

Elektronische Störungen

Die beste Filtersystemtechnologie von Dogtra sorgt für minimale elektronische Interferenzen mit andere elektronische Geräte (Garagentore, Mobiltelefone usw.) Unser digitaler Mikroprozessor bietet Tausende von einzigartigen Codes, um die Frequenzabstimmung mit anderen Dogtra-Halsbändern zu vermeiden.

Sicherheitsabschaltung

Die verlängerte Stimulation wird für maximal 12 Sekunden aktiviert. Nach 12 Sekunden wird die anhaltende Stimulation setzt zurück. Um die Stimulation wieder zu aktivieren, drücken Sie die Taste erneut.

Richtige Bereitstellung

Die richtige Anwendung ist für Dogtra-Halsbänder unerlässlich, um optimal zu funktionieren. Beide Kontakte müssen in sein Kontakt mit der Haut des Hundes während der gesamten Anwendung. Ein lockerer Kragen kann durch Wackelkontakte verursachen cause Hautreizung.

Wie lange kann der Hund das Halsband tragen

Wenn das Halsband längere Zeit in derselben Position am Hals des Hundes belassen wird, kann dies zu Hautreizungen führen. Passen Sie gelegentlich die Position der Kontakte am Hals des Hundes an. Untersuchen Sie den Hals Ihres Hundes regelmäßig auf Anzeichen von Reizungen. Wenn Sie eine Reizung feststellen, entfernen Sie das Halsband und suchen Sie einen Tierarzt auf.

Stimulationsreaktionen

Jeder Hund hat eine andere Toleranzschwelle und Reaktion auf das elektronische Halsband. Beobachte die Reaktion deines Hundes genau um die richtigen Stimulationseinstellungen zu bestimmen. Die Stimulationsintensität kann je nach Trainingsart variieren. Wenn der Hund sehr aufgeregt ist, braucht er eine höhere Stimulation.

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch.

PAKET ENTHÄLT

Optionales Zubehör

Zusätzliche Empfänger / Halsbänder mit Bändern

Dogtra EDGE kann erweitert werden, um 2, 3 oder 4 Hunde gleichzeitig zu trainieren.

Auto-Ladegerät

Das Dogtra Autoladegerät ist für die Verwendung mit einem 10 V Autoladegerät ausgelegt.

Europäisches Ladegerät

Das Dogtra European Ladegerät ist für den Betrieb an einer 230 V Steckdose konzipiert.

Seite 5

SENDERBESCHREIBUNG

BESCHREIBUNG DES EMPFÄNGERS

AUSBILDUNGSSYSTEM

1. SO SCHALTEN SIE DIE DOGTRA EDGE EIN / AUS

Um den Sender einzuschalten, halten Sie die blaue Taste auf der Rückseite des Senders gedrückt, bis sich das LCD-Display einschaltet.
Um den Sender auszuschalten, halten Sie die blaue Taste auf der Rückseite des Senders gedrückt, bis sich das LCD-Display ausschaltet.
Um den Empfänger am Halsband einzuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis sich das LED-Licht ändert zu grün. Um den Empfänger am Halsband auszuschalten, halten Sie die Power-Taste gedrückt, bis die LED aufleuchtet das Licht wechselt nicht auf rot.

2. TASTEN AM SENDER

Drücken Sie die Modusauswahl Taste, um die Auswahl zu starten, und drücken Sie dann die entsprechende Kragentaste. Der erste Kragen wird automatisch dem schwarzen Knopf zugeordnet.

N - kurzer Puls

C - langer Puls (bis zu 12 Sekunden)

P - Pager (Vibration ohne elektrostatische Stimulation)

L - Beleuchtung (hochintensives LED-Licht, das verwendet wird, um alles zu orten
Hund bei schlechten Lichtverhältnissen)

Um die Beleuchtung zu aktivieren, halten Sie die vordere Taste des Senders gedrückt. Das LED-Licht ist an intermittierendes Licht, solange die Taste gedrückt wird (jedoch nicht länger als 12 Sekunden).

Um den Lichtverfolgungsmodus zu aktivieren, drücken Sie kurz die vordere Taste des Senders. Leuchtend das Licht am Empfänger blinkt alle 3 Sekunden.

Um den Lichtverfolgungsmodus auszuschalten, drücken Sie erneut die vordere Taste des Senders.

Mit den Tasten an der Vorderseite des Senders können Sie bis zu 4 verschiedene Empfänger steuern plötzlich. Jede der vier Sendertasten kann einer Person zugeordnet werden Empfänger. Empfänger können durch die Zuordnung unter jeder Tastenfarbe unterschieden werden und Kragen.

3. ANBRINGEN DES HALSBANDS

Das Halsband sollte so fest um den Hals des Hundes gelegt werden, dass die chirurgischen Edelstahlkontakte drücken fest gegen das Fell des Hundes. Sie sollten in der Lage sein, Ihren Finger oder Finger zu stecken, wenn das Halsband richtig befestigt und festgezogen ist zwei zwischen den Kontakten und dem Fell des Hundes. Der beste Platz für die Empfängerbox am Halsband ist auf der Trachealseite. Die Empfängerbox sollte während des Trainings an Ort und Stelle bleiben.

Ein lockeres Halsband kann dazu führen, dass die Kontakte am Fell des Hundes reiben, was zur Folge haben kann Hautreizung. Wenn das Halsband zu fest angezogen wird, kann dies zu Atembeschwerden des Hundes führen. Überprüfen Sie regelmäßig den Hals Ihres Hundes. Wenn Sie Anzeichen einer Reizung feststellen, entfernen Sie das Halsband und Konsultieren Sie einen Tierarzt für die weitere Verwendung.

4. DIE RICHTIGE STIMULATIONSSTUFE

Das Dogtra EDGE Trainingshalsband hat einen Rheostat. Verwenden Sie den Rheostat, um die Stimulationsintensität anzupassen (niedrigste Stimulationsstufe = 1, höchste Stimulationsstufe = 127). Sie können auch mit der Taste wechseln Auswahl eines Intensitätsstils zwischen 8 verschiedenen Arten (niedrigste = 1, höchste = 8). Das Ausmaß der Stimulation, das sein wird Die beste Passform für Ihren Hund hängt vom Temperament und anderen Eigenschaften Ihres Hundes ab. Immer Beginnen Sie auf der niedrigsten Ebene und arbeiten Sie sich nach oben. Beobachten Sie die Reaktionen Ihres Hundes. Niveau Die Stimulation kann je nach Trainingsart variieren. Das Stimulationsniveau kann erhöht werden je nach auf Ablenkungen für Ihren Hund.

5. ERWEITERUNG DES SENDERBEREICHS

Das Dogtra EDGE Trainingshalsband hat eine Reichweite von 1,5 km. Die Reichweite kann variieren, je nachdem, wie das Radio ist gehaltenen. Halten Sie den Sender von Ihrem Körper fern, um die Reichweite zu erhöhen. Halte Dogtra für maximale Reichweite EDGE richtig aufgeladen.

Maximaler Bereich Typischer Bereich Minimaler Bereich

* Vermeiden Sie es, die Antenne zu berühren. Kann zu einer verringerten Reichweite führen.

6. LED-LICHT

Die Kontrollleuchte blinkt alle 4 Sekunden, wenn der Empfänger eingeschaltet und betriebsbereit ist. EIS

Die Kontrollleuchte blinkt sowohl am Sender als auch am Empfänger, wenn Sie die Taste drücken.

Die Farbe der Kontrollleuchte ändert sich je nach Ladezustand des Geräts.

Grüne Farbe = vollständig geladener Zustand

Gelb = geringere Ladekapazität des Akkus

Rot = Gerät muss aufgeladen werden

Wenn das Gerät verwendet wird, während das Licht rot leuchtet, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

7. AUFLADEN DER BATTERIE

I. Heben Sie die Gummiabdeckung des Ladeanschlusses an.

II. Stecken Sie den Adapter in einen Stecker und in eine Steckdose. Die Kontrollleuchte am Sender und am Empfänger leuchtet auf in rot.

III. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Kontrollleuchte sowohl am Sender als auch am Empfänger. Trennen Sie den Adapter vom Gerät und der Steckdose.

IV. Bringen Sie die Gummiabdeckung des Ladesteckers wieder an.

* Gummischutz des Steckers am Sender und Empfänger, sorgt dafür, dass kein Wasser in das Gerät eindringt und Schmutz. Das Gerät ist wasserdicht, auch wenn der Gummischutz nicht vollständig geschlossen ist.

Zum Aufladen mehrerer Empfänger/Halsbänder und Sender
Kombinieren Sie ein Ersatz-Akkuladegerät mit
Verteilerkabel wie in der Abbildung gezeigt.

* WARNUNG

1. Laden Sie das Gerät vollständig auf, bevor Sie es zum ersten Mal verwenden.

2. Laden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien auf.

3. Laden Sie das Gerät einen oder mehrere Monate lang vollständig auf, bevor Sie es lagern.

4. Verwenden Sie immer Dogtra-Ladegeräte. Wenn ein anderer Ladeadapter verwendet wird, startet die Kontrollleuchte nicht leuchtet oder blinkt gelb.

8. ÄNDERUNG DER STIMULATIONSSTUFE

Dogtra EDGE kann zwischen Rheostat / Schallintensität und Intensitätsauswahl umschalten.

Das EDGE-Gerät wird mit einem Rheostat-Controller geliefert. Zwischen Auswahl- und Schritttaste wechseln gehen Sie nach den untenstehenden Punkten vor.

1. Stellen Sie die Stimulationsstufe auf 0 ein.

2. Schrauben Sie die Oberseite des Wahlschalters mit einem Schlitzschraubendreher gegen den Uhrzeigersinn ab.

3. Entfernen Sie den Wahlschalter am Gerät und ersetzen Sie ihn durch den Intensitätswähler.

4. Während Sie den Wahlschalter festhalten, ziehen Sie die Schrauben im Uhrzeigersinn fest.
Ändern Sie dann die Programmeinstellung auf den entsprechenden Intensitätswähler.

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um die Programmeinstellungen zu ändern.

1. Stellen Sie die Intensität auf 0.

2. Stellen Sie die Modusauswahl auf "P".

3. Drücken Sie gleichzeitig die schwarze Taste auf der Vorderseite des Senders mit Ein/Aus-Taste (Rückseite des Senders).

4. Das Display zeigt nun das Symbol für Rheostat / Ton oder für Auswahl / Schritte an. Wiederholen Sie den Vorgang ab Beginn Sie, zwischen Rheostat / Ton und Auswahl / Schritten zu wechseln, um den Intensitätsstil zu ändern.

9. SYMBOLE AUF LCD-DISPLAY

Die Symbole auf dem LCD-Display des Senders sind unten aufgeführt.

10. ÄNDERUNG DER BELEUCHTUNGSFARBE

Die Beleuchtung kann in 4 verschiedenen Farben (weiß, rot, grün oder blau) geändert werden.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Beginnen Sie mit ausgeschaltetem Halsbandempfänger.
2. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste am Empfänger 10 Sekunden lang gedrückt.
Hinweis: Die Taste muss volle 10 Sekunden lang gehalten werden.
3. Lassen Sie die Taste los, nachdem das weiße Licht blinkt. Das weiße Licht beginnt nach der Kontrollleuchte zu blinken blinkt grün.
4. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die ausgewählte Farbe anzupassen.

Seite 10

Die Farbe der Beleuchtung wechselt nacheinander: weiß, rot, grün, blau.

11. KODIERUNGSEINSTELLUNGEN

1. Beginnen Sie mit dem Einschalten des Senders, indem Sie die Pro-Taste gedrückt halten ein / aus (Rückseite des Senders).

2. Stellen Sie die Senderintensität auf 0 und wählen Sie den Modus "C".

3. Halten Sie im ausgeschalteten Zustand die Ein / Aus-Taste gedrückt am Empfänger, bis die Kontrollleuchte grün leuchtet.

4. Drücken Sie sofort die Taste der gewünschten Farbe einem bestimmten Empfänger / Halsband zugeordnet.

* Hinweis: Wechseln Sie zu "P" oder "L", um zu testen, ob das Gerät richtig codiert ist.

12. ÄNDERUNG DER KONTAKTLÄNGE

Dogtra EDGE wird mit standardmäßigen 5/8" Kontaktpunkten geliefert, die auf 3/4" erweitert werden können zur Anwendung bei Hunden mit längeren Haaren.

Um die Kontaktlänge von 5/8" auf 3/4 zu erhöhen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schrauben Sie die Kontakte mit dem mitgelieferten Werkzeug mit der Markierung 5/8 " gegen den Uhrzeigersinn Hände.
2. Setzen Sie die Verlängerung mit der flachen Seite nach unten auf die freiliegenden Schrauben.
3. Legen Sie die Kontakte über die Verlängerung und ziehen Sie sie mit der Verlängerung im Uhrzeigersinn fest Hände mit dem mitgelieferten Werkzeug mit der Markierung 3/4 ".

* Achtung: Anziehen, bis die Kontakte fest sitzen. Achten Sie darauf, nicht zu ziehen Kontakte. Um die Kontakte auf ihre ursprüngliche Länge zu ersetzen, gehen Sie genauso vor, entfernen Sie einfach die Verlängerung.

Seite 11

13. GÜRTELCLIP

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um den mitgelieferten Clip an den Sender anzuschließen:

1. Richten Sie den Clip aus und setzen Sie ihn auf die markierten Löcher auf der Rückseite des Senders.
2. Während Sie fest andrücken, schrauben Sie den Clip mit den mitgelieferten Schrauben auf das Band.

Achtung: Anziehen, bis der Clip fest sitzt. Achten Sie darauf, nicht zu ziehen Schrauben.

14. TESTENTLADUNG

Testen Sie die Funktionsfähigkeit des Halsbandes mit einer Testlampe.

1. Schalten Sie den Empfänger / das Halsband und den Sender ein und legen Sie die Prüflampe so wie sie ist in den Kontaktbereich im Bild gezeigt.

2. Die Testlampe leuchtet auf, wenn die Fronttaste im Modus "N" gedrückt wird. Licht leuchtet, bis sich die Fronttaste für maximal 12 Sekunden im Modus "C" befindet.

3. Je höher die Stimulationsstufe, desto heller das Licht.

HINWEIS: Die Testlampe kann funktionslos erscheinen, wenn die Stimulationsstärke weniger als 10 beträgt.

15. AUSTAUSCH DER BATTERIE IM SENDER

Seite 12

Dogtra EDGE-Batterien sind vom Benutzer austauschbar.

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um die Batterien im Sender auszutauschen:

1. Schalten Sie den Sender aus.
2. Entfernen Sie den Clip.
* Lösen Sie die festsitzenden Schrauben und achten Sie darauf, dass das Gewinde nicht reißt.
3. Entfernen Sie die beiden Schrauben auf der Rückseite des Senders.
4. Halten Sie das Kabel fest und trennen Sie es vom Batterieanschluss (wie abgebildet).
5. Halten Sie das Kabel von der neuen Batterie weg und stecken Sie es in den Batterieanschluss.
* Hinweis: Das Batteriekabel kann nur in eine Richtung an den Stecker angeschlossen werden.
6. Stellen Sie sicher, dass das Batteriekabel fest im Anschluss sitzt.

7. Befestigen Sie die Batterieabdeckung und den Klebebandclip mit vier Schrauben am Sender.

16. AUSTAUSCH DER BATTERIE IM EMPFÄNGER

Seite 13

1. Schalten Sie den Empfänger aus.
2. Entfernen Sie das Klebeband und entfernen Sie die Schrauben an den vier Ecken des Empfängers.
3. Entfernen Sie die Vorderseite. Während Sie das Batteriekabel festhalten, trennen Sie das Kabel vom Batterieanschluss.
4. Während Sie das neue Batteriekabel festhalten, stecken Sie das Kabel in den Batterieanschluss.
5. Stellen Sie sicher, dass der Akkuanschluss fest sitzt. Die Batteriekabel müssen sich innerhalb des Standorts befinden für Batterie.

GRUNDLEGENDE TRAININGSTIPPS**Wir fangen an**

Ihr Hund muss bestimmte grundlegende Gehorsamsgewohnheiten haben, bevor das Training angewendet werden kann mit einem E-Halsband. Zuerst lernt der Hund durch Vorführung und Befehl, gefolgt von einem großen Anzahl der Wiederholungen. Wenn der Hund anfängt, sich in diesem Gehorsam zu verbessern, können Sie ihn Ablenkungen aussetzen und verschiedene Orte. Mit der richtigen Menge an positiven und negativen Belohnungen können Sie Hund sehr gut trainieren.

Leinentraining

Ihr Hund muss die Gehorsamsbefehle (sitzen, bleiben, hier, warten, zum Stall) vollständig verstehen, bevor Verwendung dieser Befehle beim Training mit einem E-Halsband. Eine Leine, die an einem klassischen Halsband befestigt ist wird verwendet, um klassische Gehorsamsbefehle zu unterrichten. Das E-Halsband an dieser Leine wird verwendet, um Stärkung dieser Aufträge. Wenn der Hund diese Befehle versteht, können Sie das E-Halsband verwenden Weiterbildung weiterzuentwickeln.

Seite 14

Wir beginnen mit dem E-Halsband

Wenn der Hund die Befehle an der Leine bereits versteht, können Sie mit Hilfe eines E-Halsbandes mit dem Training beginnen. Mit einem Hund an der Leine und mit einem E-Halsband um den Hals, diese Befehle weiterhin ablegen. Lichtstimulation, kurz oder ein langer Impuls kann mit einem Befehl angelegt werden. Die Verwendung der Stimulation wird langsam reduziert, wenn der Hund er beginnt, dem Befehl zu gehorchen und ihn zu verstehen. Trotz Wiederholung lernt der Hund, Impulse zu vermeiden und zu erfüllen Befehl, bevor Sie ihn verwenden. E-Collar-Training ist eine weitere Art der negativen Verstärkung Befehl. Wenn der Hund den Befehlen folgt, verwenden wir positive Verstärkung (Belohnungen). Der letzte Trainingsschritt Auf dem E-Collar gibt es eine Vermeidungsphase. Der Hund lernt, Befehle zu befolgen, bevor er dazu gezwungen wird elektrostatischer Impuls. Nach Abschluss der Ausbildung wird das E-Collar als Benachrichtigung, wenn der Hund Ihre Befehle erfüllt oder nicht.

Wie viel starke Stimulation verwenden?

Welche Stimulation am besten zu Ihrem Hund passt, hängt vom Temperament und mehr ab Eigenschaften Ihres Hundes. Beginnen Sie immer auf der niedrigsten Stufe und arbeiten Sie sich nach oben. Beobachten Sie die Reaktion Ihres Hundes. Die Intensität der Stimulation kann je nach Trainingsart variieren. Niveau Die Stimulation kann in Abhängigkeit von den störenden Elementen für Ihren Hund erhöht werden.

Für weitere Informationen zögern Sie nicht, den Kundensupport unseres Unternehmens unter anzurufen +420 216 216 106 oder besuchen Sie unsere Website www.elektro-objky.cz.

INSTANDHALTUNG

Grundwartung

Stellen Sie sicher, dass die Gummiabdeckung des Ladeadapters fest sitzt, wenn das Halsband angelegt ist benutzt. Untersuchen Sie die Ausrüstung nach jeder Trainingseinheit sorgfältig auf Teile oder Teile ist nicht beschädigt. Beschädigte oder beschädigte Teile können zu einem Verlust der Wasserdichtheit des Gerätes führen. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass das Gerät nicht beschädigt ist, spülen Sie den Empfänger / das Halsband aus und reinigen Sie ihn von Schmutz.

Speicherwartung

Dogtra EDGE sollte vor der Langzeitlagerung vollständig aufgeladen werden. Wenn ein Gerät vorhanden ist gespeichert, sollte es mindestens einmal im Monat und auch vor dem ersten vollständig aufgeladen werden benutzen. Bei Raumtemperatur lagern. Lassen Sie das Gerät nicht unter widrigen Bedingungen.

Probleme lösen

Wenn ein Problem mit dem Gerät auftritt, lesen Sie zuerst den Abschnitt "Fehlerbehebung". zur Reparatur an den Service schicken. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, können Sie diese per E-Mail senden info@elektro-objky.cz oder rufen Sie den Kundendienst unter +420 216 216 106 an.

PROBLEME LÖSEN

1. Mein Hund reagiert nicht auf das E-Halsband

- Stellen Sie sicher, dass der Empfänger / das Halsband eingeschaltet ist. Um das Halsband einzuschalten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, bis die Kontrollleuchte grün wird.
- Stellen Sie sicher, dass das Halsband ausreichend festgezogen ist und die Kontakte die Haut des Hundes berühren.
- Die Kontakte können zu kurz sein, wenn Ihr Hund ein langes und dickes Fell hat. Verwenden Sie das beiliegende Erweiterung für Kontakte. Wenn Sie bereits eine Extension verwenden, müssen Sie die Haare am Hals trimmen dein Hund.
- Die Pulsintensität ist möglicherweise zu niedrig. Erhöhen Sie die Stimulationsintensität.

2. Die Testlampe leuchtet, aber ich spüre keine Stimulation

- Ihre Toleranzschwelle kann höher sein als die Ihres Hundes. Sie müssen das Gerät an den Enden Ihres Finger, bei denen die Empfindlichkeit höher ist. Stellen Sie sicher, dass beide Kontakte Ihre Finger berühren.
- Die Batterie ist möglicherweise erschöpft, überprüfen Sie die Farbe der Kontrollleuchte am Sender und Empfänger.
- Stellen Sie sicher, dass der Empfänger auf den Sender codiert ist.
- Wenn der Akku vollständig geladen ist und Sie alle oben genannten Punkte überprüft haben, benötigt Ihr Gerät ihn Service-Reparatur. Schreiben Sie uns an info@elektro-objky.cz oder rufen Sie den Kundendienst an an +420 216 216 106.

3. Das Funkgerät hat keine Reichweite oder die Stimulation lässt nach, je weiter mein Hund von ihr entfernt ist.

- Achten Sie darauf, dass Ihre Finger die Antenne nicht berühren, da dies die Reichweite stark reduzieren kann.
- Die auf der Gerätebox angegebene Reichweite gilt für flaches Gelände. Unwegsames Gelände, Bäume, Hügel, Gebäude und andere können die Reichweite Ihres Geräts beeinträchtigen.

- Jedes elektrische Gerät kann die Reichweite Ihres Geräts beeinträchtigen. Verwenden Sie für die beste Reichweite Geräte außerhalb der Reichweite dieser Geräte.

4. Mein Gerät wird nicht zuletzt aufgeladen

- Der Ladestecker kann beschädigt sein. Der Metallstift im Inneren des Ladesteckers muss eingesteckt bleiben gerade Position fest in der Mitte.
- Der Ladeanschluss muss für eine ordnungsgemäße Aufladung sauber bleiben, reinigen Sie alle Verschmutzungen. Wenn der Hund dabei war Salzwasser, stellen Sie sicher, dass das Gerät gespült wurde.
- Bei Dogtra-Geräten, die älter als zwei Jahre ab Kaufdatum sind, müssen die Batterien ersetzt werden. Sie können tauschen Sie die Batterien selbst aus.

5. Mein Hund hat gereizte Haut

- Dies kann durch falsches Anlegen und Befestigen des Halsbandes am Hals des Hundes verursacht werden. Wenn Ihr Hund Anzeichen von Hautreizungen aufweist, wenden Sie sich zur weiteren Verwendung des Halsbandes an Ihren Tierarzt. Wenn die Haut Ihr Hund wieder normal ist, verwenden Sie das Halsband weiterhin. Kontrolliere regelmäßig deinen Hals Ihren Hund vor jedem Gebrauch.

GARANTIE

Konformitätserklärung, Garantie- und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher das CE-Zeichen. Alles, was du brauchst Die Dokumentation ist auf der Website des Importeurs, auf Anfrage beim Importeur und im Laden des Einzelhändlers erhältlich Importeur.

Adresse, wo Sie die Konformitätserklärung und aktuelle Anleitungen finden:

<https://www.elektro-objky.cz/vyvikove-objky/dogtra-4500-edge>

Änderungen von technischen Parametern, Eigenschaften und Druckfehlern behalten wir uns vor.

Garantie- und Nachgarantiereparaturen werden vom Importeur durchgeführt:

Reedog, sro
Sedmidomky 459/8
101 00
Prag 10
Tel: +420 216 216 106
E-Mail: info@elektro-objky.cz