

iFETCH TOO automatischer Ballwerfer

Benutzerhandbuch

Beim erstmaligen Laden muss mindestens 48 Stunden aufgeladen werden, sonst ist das Gerät wird nicht aktiviert!

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS

Bevor Sie iFetch Too verwenden, müssen Sie sich mit dem Gerät vertraut machen und dies sorgfältig lesen Anleitung.

Die Produktpassung liegt in der Verantwortung des Benutzers und liegt außerhalb der Kontrolle von iFetch. iFetch ausschließlich begrenzt Garantie für Reparatur oder Ersatz des defekten Produkts.

- Bevor Sie das Produkt verwenden, müssen Sie iFetch auf Gebrauchsspuren oder Beschädigungen überprüfen.
Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- iFetch wurde für Bälle entwickelt, die in der Größe mit klassischen Tennisbällen vergleichbar sind (Durchmesser 6,5cm). iFetch ist kein Spielzeug für Kinder.
- Versuchen Sie nicht, iFetch oder seine Komponenten zu modifizieren.

Machen Sie sich gründlich mit allen Warnungen, Anweisungen und Garantieinformationen vertraut. Garantie gilt nicht für Situationen, in denen die Garantiebedingungen nicht erfüllt sind. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht kontaktieren Sie unsere Kundennummer unter +216 216 106.

PACKUNGSINHALT

Teil	Beschreibung
UND	iFetch automatischer Ballwerfer
B	Netzwerkadapter

Seite 2

C

3 Stück Originalkugeln

Hinweis: Nach dem Aufladen kann Ihr vierbeiniger Sportler problemlos bis zu **250 Schüsse** abrufen. **Zunächst Aufladen muss mindestens 48 Stunden lang aufgeladen werden!**

EINSTELLUNG DER AUSRÜSTUNG

- Bevor Sie das Produkt verwenden, überprüfen Sie iFetch auf Gebrauchsspuren, Korrosion oder Ermüdung.
Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Arbeiten Sie nicht mit dem Produkt, wenn Teile davon nass sind oder sich das Gerät im Wasser befindet.
Verwenden Sie das Produkt nicht im Regen. Nur in feuchten oder nassen Umgebungen verwenden internen Akku als Stromquelle.
- Versuchen Sie nicht, iFetch oder seine Komponenten zu modifizieren.
- Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass iFetch auf einer ebenen Fläche steht.

VOR DEM SPIEL ALLEIN VOR DEM SPIEL ALLEIN

- **Überprüfen Sie** iFetch vor der Verwendung des Produkts auf Gebrauchsspuren, Korrosion oder Ermüdung.
Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Stellen oder lassen Sie Ihr Haustier niemals direkt vor dem Gerät stehen.
- Richten Sie iFetch niemals auf zerbrechliche Gegenstände wie Fenster, Lichter und gerahmte Gemälde.

1. Schieben Sie den Schieberegler auf der Rückseite des iFetch auf die gewünschte Einstellung:

- Down (weiß) - Einstellung für kurze Distanzen
- Ναχη oben (rot) – ermöglicht Ihnen die Einstellung einer beliebigen Entfernung

2. Drücken Sie den Netzschalter auf der Rückseite des iFetch. Das Licht zeigt den Ladezustand an Batterie.

- Grün – voll aufgeladen
- Orange – Der Ladezustand ist niedriger
- Rot – Der Akku ist schwach und muss aufgeladen werden
- Rot blinkend – Der Akku ist zu schwach, damit das Gerät richtig funktioniert. Aufladen des Akkus

ist vor der weiteren Verwendung erforderlich. **Laden Sie den Akku vollständig auf: Lassen Sie ihn aufladen volle 24 Stunden!**

Ein Licht auf dem Pfeil (über dem Netzschalter) wird blau. Distanz einstellen zum Brennen beträgt ca. 3m.

3. Um die Schussentfernung zu erhöhen, bewegen Sie zuerst den Schieberegler nach oben (falls erforderlich), dann Drücken Sie die Taste, um durch die Einstellungen zu blättern:

- Zwei blaue Lichter - ca. 7,5 m²
- Drei blaue Lichter - ca. 12 m
- Ein blaues Licht, das zufällig blinkt - eine zufällige Entfernung zwischen 3 m - 12 m

Die Reichweite kann durch den Zustand des Balls beeinflusst werden, beispielsweise wenn er feucht oder nass ist. **Nicht beschädigt verwenden Kugeln**.

Hinweis: Die Leuchte(n) erlöschen nach 30 Sekunden. iFetch läuft noch (im Standby-Modus) als Sie oder Ihr Haustier einen weiteren Ball in den Trichter werfen.

SPIELANLEITUNG

- Drücken Sie NIEMALS Ihre Hände oder Finger, während das Gerät eingeschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet im Gerät und blicken Sie nicht in den Trichter.
- Stellen Sie IMMER sicher, dass sich keine Personen oder Tiere direkt vor dem Gerät befinden, bevor Sie es anschließen Ausrüstung.
- **Verwenden Sie NUR echte iFetch-Bälle oder Bälle mit gleichem Durchmesser (6,5 cm Durchmesser).**
Versuchen Sie niemals, iFetch mit anderen Arten von Bällen oder anderen Fremdkörpern zu verwenden.
- Vergewissern Sie sich IMMER vor jedem Gebrauch, dass der iFetch richtig ausgerichtet ist und ordnungsgemäß funktioniert.

1. Führen Sie bei eingeschaltetem Gerät nur eine Kugel in den Trichter ein.
2. Passen Sie ggf. den Standort des Geräts an.
3. Verwenden Sie das Produkt unter Aufsicht von Erwachsenen. Beobachten Sie und stellen Sie sicher, dass iFetch gerade ist und funktioniert einwandfrei.

- Lassen Sie NIEMALS zu, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet das Haustier hat irgendeinen Körperteil in das Gerät geschoben oder in das Gerät geschaut.
- Denken Sie IMMER an die Gesundheit Ihres Haustieres.
- Spielen Sie NIEMALS mit Ihrem Haustier, bis es erschöpft ist. Wenn Ihr Haustier es braucht ruhen, schalten Sie das Gerät aus.

NACH DEM SPIEL

1. Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch IMMER aus. Drücken Sie die Power-Taste, bis der blaue Pfeil beginnt zu blinken und das Licht erlischt.
2. Lagern Sie iFetch drinnen in einer sauberen, trockenen Umgebung.

Hinweis: Sollte Wasser in das iFetch eindringen, müssen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie es wieder starten benutzen. Wasser kann interne Komponenten korrodieren.

- iFetch erfordert regelmäßige Wartung.
- Verwenden Sie ein leicht feuchtes Tuch.
- Verwenden Sie NIEMALS Chemikalien oder Scheuermittel.
- Schalten Sie das Gerät IMMER aus.
- Versuchen Sie NIEMALS, den Abzug zu reinigen.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Muss ich nur iFetch-Bälle verwenden?

Das iFetch-Gerät ist für iFetch-Bälle konzipiert, aber viele andere Bälle sind vergleichbar in Größe und Gewicht (zum Beispiel klassische Tennisbälle, Durchmesser 6,5 cm).

Was passiert, wenn ich andere Gegenstände (Münzen, Steine usw.) in den Trichter werfe?

Legen Sie NIEMALS etwas anderes als iFetch-Bälle (oder andere Bälle derselben Größe und) in das Gerät ein Gewicht).

Mein Hund sabbert fürchterlich. Es ist ein Problem? Manche Hunde sabbern mehr als andere. Wenn Ihr Haustier übertrieben ist Speichel, wischen Sie die Kugeln von Zeit zu Zeit ab, um sie trocken zu halten.

GARANTIE

Konformitätserklärung, Garantie- und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher das CE-Zeichen. Alles, was du brauchst Die Dokumentation ist auf der Website des Importeurs, auf Anfrage beim Importeur und im Laden des Einzelhändlers erhältlich Importeur.

Adresse, an der Sie die Konformitätserklärung und die aktuelle Anleitung finden (Download-Tab):

<https://www.elektro-objky.cz/vrhace-micku/ifetch-too-automaticky-vrhac-micku>

Änderungen von technischen Parametern, Eigenschaften und Druckfehlern behalten wir uns vor.

Garantie- und Nachgarantiereparaturen werden vom Importeur durchgeführt:

Reedog sro,

Sedmidomky 459/8, Prag

Infoline: 216 216 106