

Interaktives Spielzeug für Hunde und Katzen

ANLEITUNG

Wickedbone ist ein cleverer interaktiver Knochen, der verschiedene Funktionen wie automatische Gleichgewicht, Berührungserkennung, Hinderniserkennung und virtuelle Emotionen. Benutzer können leicht steuern Wickedbone von Ihrem Mobilgerät mit der kostenlosen Wickedbone-App.

PACKUNGSGEHALT

PACKUNGSGEHALT	Menge
Cleverer Wickedbone-Knochen	1

Micro-USB-Ladekabel 1

Anleitung 1

1

Seite 2

WICKEDBONE-SYSTEM

LED-Anzeigen

Sensor

Reifen

Micro-USB-Ladebuchse

WICKEDBONE HERUNTERLADEN

Mit der Wickedbone-App können Sie Wickedbone über Ihr IOS- oder Android-Gerät steuern.

Um Wickedbone herunterzuladen und zu installieren, scannen Sie den untenstehenden QR-Code oder Suchen Sie im App Store oder bei Google Play nach Wickedbone.

Wickedbone unterstützt iOS 9.0 (oder höher) oder Android 4.4 (oder höher).

AUFLADEN DER BATTERIE

VORSICHT: Bevor Sie das Wickedbone zum ersten Mal verwenden oder wenn Sie es längere Zeit nicht benutzt haben, laden Sie es zuerst auf.

Der Wickedbone-Akku kann über den Micro-USB-Ladeanschluss aufgeladen werden. Die LED zeigt den Ladezustand an wie folgt:

- Langsam gelb blinkend: Wird geladen
- Durchgehend grün: Vollständig aufgeladen

HINWEIS: Lesen Sie die Sicherheitshinweise zum Akku in dieser Anleitung und vor der Verwendung.

Befolgen Sie beim Laden, Transportieren und Aufbewahren dieses Produkts Sicherheitshinweise und Warnungen.

KOPPELN VON WICKEDBONE MIT MOBILGERÄT


Der Verbindungsprozess ist wie folgt:

- Stellen Sie sicher, dass der Wickedbone-Akku und das angeschlossene Mobilgerät geladen sind. Vor dem Anschließen Trennen Sie den Wickedbone vom Lade-USB.
- Gehen Sie zur Bluetooth-Einstellungsseite Ihres Bluetooth-Geräts und aktivieren Sie sie.
- Öffnen Sie die Wickedbone-Anwendung, klicken Sie auf die Schaltfläche "Verbinden"
- Die Verbindung erfolgt automatisch

Die folgende Tabelle zeigt, was der Status der LED anzeigt:

Türkis	Mit einem Mobilgerät verbunden
Blinkt schnell gelb	Firmware Update

SCHLAFMODUS

Klicke auf "  " Oder beenden Sie Wickedbone, Wickedbone trennt sich von Ihrem Mobilgerät und geht schlafen .

HINWEIS: Lesen Sie den Abschnitt Sicherheitsinformationen für weitere Details und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung.

SICHERHEITS- UND HANDHABUNGSMITTELSINFORMATIONEN

Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitshinweise unten und bevor Sie Wickedbone verwenden Betriebsanleitung, um gefährliche oder illegale Situationen zu vermeiden.

⚠ ! WARNUNG:

- Wickedbone sollte nicht von Personen bedient werden, die die damit verbundenen Risiken nicht vollständig verstehen Funktionieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Kinder unter 8 Jahren Personen unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen, die unter kann die Fähigkeit einer Person beeinträchtigen, Wickedbone sicher zu verwenden.
- Wickedbone enthält kleine Teile im Inneren des Geräts, die eine Erstickengefahr für den Mann darstellen können Kinder und Haustiere. Bewahren Sie Wickedbone und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern unter 3 Jahren auf Flug.
- Stellen Sie sicher, dass beim Betrieb des Wickedbone keine Sicherheitsrisiken bestehen, wie z. beschädigte oder gebrochene Teile

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

⚠ BEACHTEN:

- Betreiben und lagern Sie Wickedbone an einem Ort, an dem die Temperatur zwischen 0 ° C und 40 ° C (32 ° F bis 104 ° C) liegt. Niedrige oder hohe Temperaturen können Sachschäden verursachen.
- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die Wickedbone-Batterien und das angeschlossene Mobilgerät geladen sind und alle anderen Komponenten funktionieren einwandfrei.
- Verwenden Sie Wickedbone nicht außer Sicht. Um das beste Betriebserlebnis zu erzielen, warten Sie Entfernung zwischen Ihnen und Wickedbone innerhalb von 20 Metern.
- Verwenden Sie Wickedbone nicht außer Sicht. Um das beste Betriebserlebnis zu erzielen, warten Sie Entfernung zwischen Ihnen und Wickedbone innerhalb von 20 Metern.
- Stellen Sie sicher, dass sich niemand näher als 20 cm aufhält, wenn Sie das Wickedbone bedienen, und bewahren Sie es sicher auf Abstand zwischen Wickedbone und Menschen, Tieren und Eigentum.
- Halten Sie bei Verwendung des Smart-Modus einen sicheren Abstand zu Wickedbone und achten Sie darauf. Achten Sie auf alle möglichen Hindernisse und kontrollieren Sie den Wickedbone, um mögliche Unfälle zu vermeiden.
- Erlauben Sie Kindern oder Haustieren nicht, den Wickedbone und sein Zubehör zu beißen, um dies zu verhindern Beschädigung oder Verletzung.
- Halten Sie Wickedbone und sein Zubehör trocken. Verwenden Sie keine externe Heizung zum Trocknen Geräte wie Mikrowelle oder Föhn.
- Wenn der Wickedbone Wasser oder einer anderen Flüssigkeit ausgesetzt ist, entfernen Sie ihn sofort und legen Sie ihn auf sicherer und offener Ort. Halten Sie einen sicheren Abstand davon, bis es vollständig trocken ist.
- Versuchen Sie nicht, das Wickedbone-Gehäuse zu entfernen, um das Risiko von Schäden oder Verletzungen zu verringern.

HINWEIS: Wenn sich Wickedbone im Smart-Modus befindet, können Sie diesen Modus sofort beenden

Klicken Sie auf das Symbol Wickedbone stoppen oder beenden. Wenn die Verbindung getrennt wird,

Der Smart-Modus stoppt ebenfalls automatisch.

ANFORDERUNGEN AN DIE BETRIEBSUMGEBUNG

⚠ BEACHTEN:

- Vermeiden Sie bei der Verwendung von Wickedbone dramatische Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen, da Kondenswasser kann sich darauf oder darin bilden.
- Schützen Sie den Wickedbone vor übermäßiger Hitze und direkter Sonneneinstrahlung.
- Stellen Sie den Wickedbone nicht auf Heizgeräte wie Mikrowellenherde, Öfen oder Heizkörper.
- Um Schäden an den internen Schaltkreisen des Wickedbone zu vermeiden, verwenden Sie es nicht in einer feuchten Umgebung oder in der Nähe von Magnetfeldern.
- Verwenden Sie Wickedbone nicht bei schlechten Wetterbedingungen wie Regen, Schnee, Licht, Hagel und andere extreme Wetterbedingungen, die Schäden verursachen können oder elektrischer Schock.
- Halten Sie Wickedbone während des Betriebs von wertvollen und zerbrechlichen Gegenständen fern.

HINWEIS: Verwenden Sie Wickedbone auf einer geeigneten Oberfläche. Obwohl Wickedbone auf verschiedenen reiten kann funktioniert am besten auf glatten, ebenen und harten Oberflächen (Teppich, Holzböden, Fliesen oder Beton)

BATTERIESICHERHEITSHINWEISE

⚠️ WARNUNG:

- Wickedbone hat einen eingebauten Akku, der nicht entfernt werden kann. Versuchen Sie nicht, die Batterie selbst auszutauschen, um es nicht zu beschädigen. Lithium-Polymer-Akkus wie Wickedbone-Akkus sind gefährlich. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Feuer oder Sachschäden führen.
- Die Verwendung eines nicht zugelassenen oder inkompatiblen Ladeadapters kann zu Ladegeräten oder Bakterien führen Feuer, Explosion oder andere Gefahren verursachen.

BATTERIENUTZUNG

- Wenn sich die Batterie entzündet, verwenden Sie kein Wasser zum Löschen. Löschen Sie jede Lithiumbatterie mit Sand- oder Trockenpulver-Feuerlöscher.
- Lassen Sie den Akku nicht mit Flüssigkeiten oder korrosiven Elementen in Kontakt kommen. Verwenden Sie nicht Batterien im Regen oder in der Nähe von Feuchtigkeitsquellen. Jeder Kontakt mit Wasser kann die Folge sein Feuer, Batterieleck oder Explosion.
- Wenn die Batterie ausläuft, lassen Sie das auslaufende Material nicht mit der bloßen Haut oder Augen. Wenn Batterieflüssigkeit mit Haut oder Augen in Kontakt kommt, spülen betroffenen Bereich mindestens 15 Minuten lang mit Wasser und suchen Sie dann sofort einen Arzt auf.
- Batterien nicht zerlegen, durchstechen, zerdrücken oder kurzschließen.
- Entsorgen Sie Batterien nicht, da sie beschädigt werden können und nicht verwendet oder aufgeladen werden sicher.
- Setzen Sie den Akku nicht über einen längeren Zeitraum direktem Sonnenlicht oder einer Heizung, Feuer oder anderen Quellen aus Hitze.

AUFLADEN DER BATTERIE

- Stellen Sie vor dem Aufladen sicher, dass der Micro-USB-Ladeanschluss nicht blockiert ist (z. B. Haare, Kleidungsfasern, Wasser, Öl, Sand, Erde usw.)
- Laden von Akkus, die außerhalb dieses Temperaturbereichs liegen (zwischen 0° und 40° C (32° bis 104° F)) kann zu längerem Aufladen, Feuer, Batterieschäden oder Explosionen führen.
- Lassen Sie den Akku bei einem unerwarteten Unfall nicht unbeaufsichtigt. Wenn es so aussieht Wenn der Akku anschwillt oder zu rauchen beginnt, beenden Sie den Ladevorgang sofort. Vorsichtig trennen Wickedbone vom USB-Ladekabel und legen Sie den Akku an einem sicheren und offenen Ort ein. Achtung es, bis es abgekühlt ist.
- Halten Sie den Akku während des Ladevorgangs von allen brennbaren und brennbaren Materialien fern.
- Wenn der Akku schwach ist, laden Sie ihn so schnell wie möglich auf.

BATTERIELAGERUNG UND TRANSPORT

- Lithium-Polymer-Batterien sind temperaturempfindlich. Bei Verwendung und Lagerung von Batterien beachten die richtigen Temperaturbereiche für Ihre Sicherheit und maximale Akkuleistung.
- Lassen oder lagern Sie den Wickedbone in warmen Klimazonen nicht in Ihrem Auto oder anderen Fahrzeugen, da die Temperatur im Fahrzeuginneren kann schnell über den korrekten Lagerbereich ansteigen. Im Gegenteil Dies kann zu Feuer, Verletzungen oder Sachschäden führen.
- Schützen Sie den Akku vor feuchter, sandiger oder staubiger Umgebung.
- Beim Lagern oder Transportieren des Akkus den Akku nicht zusammen mit Metallgegenständen lagern.
- Ein geeigneter Temperaturbereich für Lagerung und Transport des Wickedbone Akkus liegt zwischen 22° und 28°C.
- Lagern Sie den Akku nicht in einer Umgebung über 40 °C.
- Bei Langzeitlagerung (länger als 3 Monate) den Akku mindestens alle zwei Jahre aufladen Monate, um sein Leben zu erhalten.
- Transportieren Sie keine beschädigten Batterien

ENTSORGUNG UND RECYCLING DER BATTERIE

- Entsorgen Sie die Batterie in den speziellen Batterieverpackungsbehältern oder in den entsprechenden Recyclingbehältern Zentren. Befolgen Sie bei der Entsorgung von Batterien die örtlichen und Umweltvorschriften.

GESUNDHEIT

- Um das Risiko von Kopfschmerzen, Stromausfällen, Krampfanfällen und Überanstrengung der Augen zu reduzieren, vermeiden Sie Langzeitgebrauch, halten Sie den Controller des Smart-Geräts in einem bestimmten Abstand von Ihren Augen, verwenden Sie Wickedbone in einem gut beleuchteten Raum und machen Sie häufige Pausen.
- Wenn Sie sich wiederholende Aktivitäten wie das Spielen von Spielen auf dem Smart-Device-Controller ausführen, können Sie gelegentlich Beschwerden in Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Körperteilen verspüren. Vermeiden Sie übermäßiges Spiel. Es wird empfohlen, dass Eltern ihre Kinder überwachen passendes Spiel. Machen Sie häufige Pausen und wenn Sie während oder nach einer solchen Verwendung Beschwerden, beenden Sie die Anwendung und suchen Sie einen Arzt auf.

WARTUNG UND PFLEGE

Wickedbone ist nicht wasserdicht, tauchen Sie es nicht in Wasser und spülen Sie es nicht ab. Du kannst es haben in Pfeilrichtung herausnehmen und reinigen oder ersetzen:

Verwenden Sie dieses Produkt nicht mehr, bevor Sie es verwenden oder reinigen, und trennen Sie alle Kabel.

HINWEIS: Untersuchen Sie den Wickedbone regelmäßig auf potenzielle Gefahren wie z gerissene, beschädigte oder anderweitig gebrochene Teile. Um das Risiko von Schäden oder Verletzungen zu verringern, Versuchen Sie nicht, Wickedbone selbst zu warten; Bitte lesen Sie alle ungewöhnlichen Servicefragen zu unserem After-Sales-Service. Verwenden Sie Wickedbone im Falle eines solchen Schadens nicht, solange es ist ein Austausch oder eine Reparatur ist nicht möglich .

FIRMWARE UPDATE

Verwenden Sie Wickedbone, um die Wickedbone-Firmware zu aktualisieren. Aktualisieren Sie die Firmware auf den neuesten Stand Version, um die Sicherheit und den besten Betrieb zu gewährleisten.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Firmware zu aktualisieren:

- Rufen Sie die Wickedbone-Firmwareversion ab, indem Sie Ihr Mobilgerät mit Wickedbone verbinden.
- Wenn die Firmware-Version Ihres Wickedbone nicht die neueste Version ist, wird Wickedbone automatisch aktualisiert die Firmware.
- Während des Firmware-Update-Vorgangs blinkt die LED gelb, während dieses Anwendungsvorgangs
Schließen Sie Wickedbone nicht.
- Nach einem erfolgreichen Firmware-Update verbindet sich das Mobilgerät automatisch wieder mit Wickedbone und die LED wird blau-grün.

HINWEIS : Bitte bestätigen Sie, dass die Wickedbone-Firmware auf die neueste Version aktualisiert wurde. Beim Firmware-Update sicherstellen, dass der Wickedbone-Akku zu mindestens 50 % geladen ist. Nach Fertigstellung Sie können überprüfen, ob das Update erfolgreich war, indem Sie die Firmware-Nummer überprüfen
Firmware-Version aktualisieren. Gehen Sie dazu zu > Wickedbone App - Einstellungen - Über
Anwendung.

