

SPORTDOG NOBARK SBC-RE **ANTI-SPRITZHÜLSE**



Packungsinhalt:

- Anti-Bellen Einheit
- Kurze und lange Elektroden
- Kragen
- Ladegerät
- Batterie
- Prüflampe
- Anweisungen

Vorbereitung des Kragens:

- 1) Laden Sie das Halsband vollständig auf, bevor Sie es zum ersten Mal verwenden**
- Stecken Sie das Gerät in die Ladestation und schließen Sie es an das Stromnetz an
 - Das Symbol auf dem Display leuchtet während des Ladevorgangs

- Bei voller Aufladung leuchtet das volle Akku-Symbol und das Ladegerät schaltet sich ab - kein Überladen
- Wenn Sie das Halsband längere Zeit nicht benutzen, vergessen Sie nicht, es regelmäßig aufzuladen (mindestens einmal alle 3 Monate)
- Ladezeit beträgt ca. 2 Stunden

2) Kragen an / aus:

- Einschalten - Drücken Sie den Schalter zwischen den Elektroden, das Gerät piept
- Ausschalten - Halten Sie die Power-Taste 3 Sekunden lang gedrückt - das Gerät piept und schaltet sich aus

Korrekturmodi:

SBC-RE hat 3 Betriebsarten.



Nach dem Temperament des Hundes allmählich zunehmende Stimulation Benutzereinstellungen

1) Das Erlernen des Temperaments beginnt mit der niedrigsten Stufe und erhöht und verringert das Stimulationsniveau raffiniert, abhängig vom Bellen des Hundes und seinem allmählichen Lernen.

2) Die Steigerung der Stimulation (Progressive Stimulation) beginnt wieder auf der niedrigsten Stufe, die mit jedem vorübergehenden Aufschreien verstärkt wird. Wenn der Hund jedoch für mindestens 30 Sekunden aufhört zu bellen, beginnt das Halsband wieder auf der niedrigsten Stufe zu arbeiten.

3) Anwender einstellbare Stimulation (User- Ausgewählte Stimulation) arbeitet auf einem konstanten Niveau Satz durch den Benutzer.

Moduswechsel:

- Wenn das Halsband angelegt ist, drücken Sie die Einschalttaste und lassen Sie sie wieder los - das Modussymbol beginnt zu blinken
 - Verwenden Sie die +/- Taste, um den Korrekturmodus zu ändern
 - Wenn Sie den vom Benutzer ausgewählten Modus oder den Temperamentmodus auswählen , drücken Sie die Einschalttaste erneut und stellen Sie die Puls Korrekturstufe ein
- ACHTUNG: Beim allmählich ansteigenden Pulsmodus kann der Korrekturpegel nicht geändert werden**

Richtige Passform des Kragens:

- 1) Legen Sie das Gerät um den Hals des Hundes
 - 2) An den Stimmbändern müssen Kontaktelektroden angebracht werden
 - 3) Ziehen Sie den Kragen ausreichend fest. Wenn es kostenlos ist, dreht sich das Gerät und reagiert nicht richtig
- Das Halsband ist richtig festgezogen, wenn Sie zwei Finger zwischen Gurt und Hals Ihres Hundes stecken können.

ACHTUNG: Lassen Sie das Halsband nicht länger als 8 Stunden am Tag am Hals des Hundes . Überprüfen Sie regelmäßig den Hals Ihres Hundes. Wenn eine Reizung auftritt, entfernen Sie das Halsband, bis alle Anzeichen von Hautreizungen verschwunden sind.

Auf unserem Youtube- Kanal finden Sie viele nützliche Tipps zur Hundeerziehung oder zum Einsatz und Einbau elektronischer Trainingshilfen: www.Youtube.com/ElektroObojky

Konformitätserklärung, Garantie- und Nachgarantieservice Das Gerät ist für den Einsatz in EU-Ländern zugelassen und trägt daher das CE-Zeichen. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website des Importeurs, auf Anfrage beim Importeur und im Geschäft des Importeurs erhältlich. Adresse, wo Sie die Konformitätserklärung und aktuelle Anleitungen finden: <https://www.elektro-obojky.cz/protistekaci-obojky/sportdog-nobark-sbc-re>

Änderungen von technischen Parametern, Eigenschaften und Druckfehlern behalten wir uns vor.

Garantie- und Nachgarantiereparaturen werden vom Importeur durchgeführt:

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8

101 00 Prag 10

Tel: +420 216 216 106

E-Mail: info@elektro-obojky.cz