


PETSAFE LITE

BENUTZERHANDBUCH



- 15 Pulsstufen
- LED-Batteriestatusanzeige

Funktion:

- Er reagiert auf das Bellen und Heulen eines Hundes
- Wasserdichter Schutz
- Sicherung
- Ladegerät

Packungsinhalt:

- Petsafe Lite Anti- Bell - Halsband
- Verstellbarer Kragen
- Lange und kurze Elektroden
- Netzwerkadapter
- Anweisungen

Funktionsprinzip :

Das Gerät verwendet einen allmählich ansteigenden elektrostatischen Impuls in 15 Stufen , um das Bellen zu korrigieren

Beim Bellen wird das Halsband auf der niedrigsten Stufe 1 aktiviert. Wenn der Hund noch bellt, erhöht das Gerät die Pulsstufe schrittweise auf Stufe 15. Anschließend wird das Halsband aus Sicherheitsgründen für 3 Minuten gesperrt. Wenn der Hund wieder bellt, wird das Halsband ab Stufe 1 wieder abgesenkt.

Kragenvorbereitung

1) Aufladen:

- Entfernen Sie die Gummiabdeckung im Inneren des Geräts und schließen Sie das Ladekabel an
- Die grüne Kontrollleuchte leuchtet
- Das Aufladen dauert ca. 5 Stunden. Wenn es vollständig aufgeladen ist, erlischt die grüne Kontrollleuchte
- Sichern Sie die Ladebuchse mit einer Gummikappe

Batteriestatus: Bei schwacher Batterie blinkt die LED alle 5 Sekunden 3-mal rot. Bei vollständiger Entladung blinkt kein Licht. Nach dem Aufladen blinkt die grüne Kontrollleuchte alle 5 Sekunden.

2) Einschalten:

- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste an der Vorderseite des Halsbandes gedrückt, bis Sie einen von schwächer bis stärker klingenden Piepton hören
- Die grüne LED blinkt alle 5 Sekunden

3) Herunterfahren:

- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste an der Vorderseite des Halsbandes gedrückt, bis Sie einen von lauter zu lauterem Piepton hören
- Die rote Kontrollleuchte leuchtet und das Gerät schaltet sich aus

Kragenprüfung:

- Verbinden Sie das Halsband mit dem Ladegerät
- Halten Sie den Netzschalter gedrückt und trennen Sie ihn vom Ladegerät
- Die blaue LED leuchtet, die rote und grüne LED erlöschen
- Lassen Sie den Netzschalter los. Nach 2 Sekunden piept das Halsband 15 Mal, einmal für jede Korrekturstufe.
- Ein Stummton ertönt und das Gerät schaltet sich aus

Richtige Passform des Kragens:

- 1) Legen Sie das Gerät um den Hals des Hundes
- 2) An den Stimmbändern müssen Kontaktelektroden angebracht werden
- 3) Ziehen Sie den Kragen ausreichend fest. Wenn es kostenlos ist, dreht sich das Gerät und reagiert nicht richtig
- 4) Das Halsband ist richtig festgezogen, wenn Sie zwei Finger zwischen Gurt und Hals Ihres Hundes stecken können.

Auf unserem Youtube- Kanal finden Sie viele nützliche Tipps zur Hundeerziehung oder zum Einsatz und Einbau elektronischer Trainingshilfen: www.Youtube.com/ElektroObojky

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice Das Gerät ist für den Einsatz in EU-Ländern zugelassen und trägt daher das CE-Zeichen. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website des Importeurs, auf Anfrage beim Importeur und im Geschäft des Importeurs erhältlich. Adresse, wo Sie die Konformitätserklärung und aktuelle Anleitungen finden: <https://www.elektro-obojky.cz/elektronicke-obojky/petsafe-r-lite>

Änderungen von technischen Parametern, Eigenschaften und Druckfehlern behalten wir uns vor.

Garantie- und Nachgarantiereparaturen werden vom Importeur durchgeführt:

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8

101 00 Prag 10

Tel: +420 216 216 106

E-Mail: info @ electro-collars