

BENUTZERHANDBUCH

REEDOG MX 1200 KEINE BARK



WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS

Das Produkt ist nicht für aggressive Hunde geeignet . Verwenden Sie kein Halsband, wenn Ihr Hund aggressiv ist oder hat Neigung zu aggressivem Verhalten.

WARNUNG Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

Es ist wichtig, dass das Halsband richtig am Hals des Hundes befestigt ist. Zu entspannt oder übertrieben ein enger Kragen kann zu Hautreizungen führen.

1. Wir empfehlen, das Halsband des Hundes nicht mehrere Stunden an derselben Stelle anzulegen, da kann zu Hautreizungen führen.
2. Wenn Ihr Hund das Halsband längere Zeit tragen muss, wechseln Sie regelmäßig die Position Empfänger am Hals des Hundes.
3. Befestigen Sie die Führung niemals am Trainingshalsband.
4. Waschen Sie den Nackenbereich und die Kontakte regelmäßig mit einem Tuch und milder Seife. Dann die Gegend trocken.
5. Kontrollieren Sie die Haut an der Kontaktstelle mit den Kontaktstellen.
6. Ein zu fest angezogenes Halsband mit einem Empfänger kann an der Kontaktstelle zu Blutergüssen auf der Haut führen Kontaktstellen. Verwenden Sie in diesem Fall das Trainingshalsband nicht, bis alle Spuren verfolgt wurden die Reizung verschwindet nicht.
7. Wenn die Reizung nach 48 Stunden anhält, konsultieren Sie einen Tierarzt.

Reedog MX-1200 Sport No Bark ist ein sicheres und effektives professionelles Trainingshalsband für Hunde alle Rassen **ab 5kg und älter als 6 Monate** . Das Halsband hat eine automatische intelligente Anti-Bell-Modus (Kombination von Training und Anti-Bell-Halsband in einem). Anti-Bell-Modus Um zu starten, drücken Sie die ON / OFF-Taste am Empfängerhalsband.

WICHTIG: Die tatsächliche Signalreichweite kann davon abhängen, wie Sie die Fernbedienung halten. Warten Sie mal

Fernbedienung in horizontaler Position vom Körper weg, um die optimale Reichweite zu erzielen. Gelände, Wetter, Vegetation, Fahrzeuge, Gebäude, Übertragung von anderen Funkgeräten und andere Faktoren beeinflussen die Reichweite Signal Ihres Geräts .



EINRICHTEN DER AUSRÜSTUNG FÜR DAS TRAINING FÜR MEHRERE HUNDE Um die

Ausrüstung für das gleichzeitige Training mehrerer Hunde zu erweitern, kaufen Sie einfach ein weiteres Halsband .

Schritt 1: Nehmen Sie ein unsynchronisiertes Halsband. Halten Sie die EIN / AUS-Taste gedrückt. Nach zwei piept, lassen Sie die Taste los. Der Empfänger ist eingeschaltet. **Hinweis: Schalten Sie die beiden nicht synchronisierten nicht ein Empfänger gleichzeitig.**

Schritt 2 : Nehmen Sie den Sender, mit dem Sie den Empfänger synchronisieren möchten. Halten Sie die Taste gedrückt bis sich der LCD-Bildschirm einschaltet. Lassen Sie dann die Taste los. Der Sender ist eingeschaltet. 

Schritt 3 : Drücken und halten Sie die Taste "1-3" und die Taste  gleichzeitig.

Halten Sie für Hund "1" die Taste "1" und die Taste  the gedrückt gleichzeitig. Der LCD-Bildschirm erscheint automatisch beginnt mit dem Zählen der Zahlen "08, 09, 10, 11". 99“.

Für Hund "2" drücken und halten Sie die Taste "2" und die Taste  gleichzeitig. Der LCD-Bildschirm erscheint automatisch beginnt Zahlen zu zählen.

Für Hund "3" drücken und halten Sie die Taste "3" und die Taste  gleichzeitig. Der LCD-Bildschirm erscheint automatisch beginnt Zahlen zu zählen.

Schritt 4 : Platzieren Sie den Sender ca. 2,5 - 5 cm auf dem nicht synchronisierten Empfänger. Nach unsynchronisiert der Empfänger piept 5 mal und die grüne LED leuchtet alle 4 - 5 Sekunden langsam für einen Blitz auf,

lass den Knopf los. Wenn Sie nicht synchronisieren können, wiederholen Sie den Vorgang.

Schritt 5 : Testen Sie den synchronisierten Empfänger. Wähle einen Hund aus und drücke die Taste  Das Gerät piept.

Synchronisierung abbrechen

Schritt 1 : Halten Sie die Taste  gedrückt und  gleichzeitig. Es startet automatisch auf dem LCD-Bildschirm Zählzahlen „01, 02,03,... 99“.

Schritt 2 : Platzieren Sie den Sender ca. 2,5 - 5 cm zum Empfänger. Der Empfänger piept 5 mal. Grüne LED an Der Empfänger blinkt schnell. Herzlichen Glückwunsch, die Synchronisierung wurde erfolgreich abgebrochen.

AUFLADEN

Der Empfänger und der Sender werden innerhalb von zwei Stunden schnell aufgeladen. Geräte können gleichzeitig geladen werden.

Öffnen Sie zum Aufladen die Gummiabdeckung. Stecken Sie den Adapter in eine Steckdose und das Ladekabel in die Buchse an Gerät. Das Gerät kann auch über ein USB-Kabel und andere 5V-Netzteile wie ein Mobiltelefon aufgeladen werden, Laptop, Computer. Laden Sie Akkus nicht an Orten mit hohen Temperaturen, wie z. B. Feuer.

1. Laden Sie den Empfänger auf

Während des Ladevorgangs leuchtet die rote LED.

Die grüne LED leuchtet, wenn das Gerät vollständig geladen ist.

Die rote LED blinkt, wenn die Batterie schwach ist. Der Akku muss aufgeladen werden.

2. Aufladen des Senders

Das LCD-Display zeigt beim Laden „CHA“ an.

Das LCD-Display zeigt „FUL“ an, wenn der Sender vollständig aufgeladen ist.

Die rote LED blinkt, wenn die Batterie schwach ist.

ANTIBELL-FUNKTION

Das Gerät verfügt über einen automatischen intelligenten Anti-Bell-Modus (Kombination aus Training und Anti-Bell-Kragen in einem). Sie können diese Funktion nach Bedarf aktivieren und deaktivieren.

Schritt 1: Wählen Sie die entsprechende Stufe

1. Drücken Sie die Taste + oder - , um die Intensität auszuwählen oder .

2. Drücken Sie die Taste  . Das Empfangshalsband merkt sich den gespeicherten Füllstand.
3. Wenn Sie die Stufe ändern möchten, wiederholen Sie bitte die Schritte 1 und 2.

Schritt 2: Anti-Bell-Modus aktivieren

Halten Sie die ON / OFF-Taste am Empfängerhalsband länger als 2 Sekunden gedrückt. Einmal die rote LED leuchtet, lassen Sie die Taste los. Die grüne LED blinkt zweimal in 5 Sekunden. Anti-Bell-Modus ist aktiviert, die Fernbedienungsfunktion ist ausgeschaltet. Wenn Anti-Bell aktiviert ist, kann der Empfänger nicht vom Sender gesteuert werden.

Schritt 3: Anti-Bell-Modus deaktivieren

Halten Sie die ON / OFF-Taste am Empfängerhalsband länger als 2 Sekunden gedrückt. Einmal die rote LED leuchtet, lassen Sie die Taste los. Die grüne LED blinkt alle 5 Sekunden einmal. Der Anti-Bell-Modus ist deaktiviert, die Fernbedienungsfunktion ist eingeschaltet.

Wie funktioniert die Anti-Bell-Funktion?

- 1) Sobald das Halsband ein Bellen erkennt, gibt es einen akustischen Alarm aus.
- 2) Wenn das Halsband 2 Sekunden lang ein Bellen erkennt, gibt es automatisch einen Impuls aus. Intervall zwischen Impulsen beträgt 2 Sekunden.
- 3) Wenn das Halsband 5 Sekunden lang kein Bellen erkennt, kehrt es in seinen ursprünglichen Zustand zurück. Einmal Bellen erkannt wird, gibt das Halsband zunächst wieder ein akustisches Warnsignal aus.
- 4) Nach acht kontinuierlichen Impulsen stoppt das Halsband automatisch. 2 Minuten später kehrt das Halsband in seinen ursprünglichen Zustand zurück.

HOCH HELL LED-LICHT

Halten Sie die Taste „1“ am Sender 3 Sekunden lang gedrückt. Das Empfangshalsband des Hundes "1" blinkt 5 mal und times dann alle 3 Sekunden einmal. Um das Blinklicht auszuschalten, halten Sie die Taste „1“ 3 Sekunden lang gedrückt

nochmal. Das entsprechende Empfangshalsband blinkt zweimal und das Licht erlischt.

SPERREN DES EMPFÄNGERS

Schalten Sie den Empfänger ein, indem Sie die Power-Taste gedrückt halten - der Empfänger blinkt grün und reagiert auf das Radio. Nochmal Halten Sie die Power-Taste kurz gedrückt, die rote Kontrollleuchte leuchtet - lassen Sie die Power-Taste los (der Empfänger darf nicht Piep). Die grüne Kontrollleuchte blinkt - der Empfänger ist blockiert, er reagiert nicht auf das Radio.

ENTSPERREN DES EMPFÄNGERS

Schalten Sie den Empfänger ein, indem Sie die Power-Taste gedrückt halten - der Empfänger blinkt grün und reagiert nicht auf das Radio. Nochmal halten Sie die Power-Taste kurz gedrückt, die rote Kontrollleuchte leuchtet - lassen Sie die Power-Taste los (der Empfänger darf nicht Beep) die grüne Kontrollleuchte blinkt - der Empfänger ist entsperrt, er reagiert nicht auf das Radio.

GARANTIE

Konformitätserklärung, Garantie- und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher das CE-Zeichen. Alles, was du brauchst Die Dokumentation ist auf der Website des Importeurs, auf Anfrage beim Importeur und im Laden des Einzelhändlers erhältlich Importeur.

Adresse, an der Sie die Konformitätserklärung und die aktuelle Anleitung finden (Download-Tab):

<https://www.elektro-objky.cz/vyevikove-objky/reedog-mx-1200-sport-no-bark>

Änderungen von technischen Parametern, Eigenschaften und Druckfehlern behalten wir uns vor.

Garantie- und Nachgarantiereparaturen werden vom Importeur durchgeführt:

Reedog sro,

Sedmidomky 459/8,

Prag Infoline: 216 216

106

E-Mail: info@elektro-objky.cz