

# QUICK USER CARD



## INSTRUKCJA OBSŁUGI



- 1 Włączanie:** Naciśnij przycisk  aby włączyć urządzenie



- 2 Wybór psa:** Naciśnij przycisk przełączania kanałów dla psów, aby przełączać między kanałami 1-2-3.



- 3 Trening dźwiękowy** Naciśnij przycisk BEEP, odbiornik wyemituje 2 sygnały dźwiękowe. Naciśnij długo przycisk sygnału dźwiękowego, aby wykonać polecenie bez przerywania.



- 4 Trening wibracyjny** Naciśnij przycisk wibracji, odbiornik zacznie wibrować. Naciśnij długo przycisk wibracji, aby wykonać polecenie bez przerywania.



- 5 Trening z impulsem:** Naciśnij przycisk E-Shock, a odbiornik wyśle impuls elektryczny. Intensywność 0 oznacza, że E-Shock jest wyłączony. E-Shock nie obsługuje nieprzerwanego wykonywania czynności. Długie naciśnięcie jest nieprawidłowe. Musisz naciskać go za każdym razem.



# QUICK USER CARD



1



2



3



## PAROWANIE PRODUKTU

**Wskazówka:** W pakiecie startowym odbiornik i pilot są już domyślnie sparowane na kanale 1.

1

**Przygotuj odbiornik:** W stanie wyłączenia naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, aby przejść do stanu parowania, przy czym czerwona i zielona dioda będą migać na przemian. W tym czasie zwolnij przycisk, a odbiornik będzie oczekiwał na sygnał parowania.



5 sekund



2

**Przygotuj pilot:** Najpierw wybierz żądany kanał psa na pilocie, po tym jak odbiornik będzie gotowy do parowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk **V** pilota przez 3 sekundy, pilot wyśle sygnał parowania.



3

**Automatyczne parowanie:** Gdy odbiornik odbierze sygnał parowania, czerwone i zielone diody przestaną migać na przemian i rozlegną się 3 sygnały dźwiękowe, co oznacza, że parowanie się powiodło. W tym samym czasie numer kanału pilota będzie również migał przez 3 sekundy, wskazując, że parowanie się powiodło.



4

**Zmiana kanału:** Jeśli chcesz zmienić kanał odbiornika, powtórz powyższą operację.