

NUM'axes

CANICOM 1000



NÁVOD K OBSLUZE

Před použitím vycvikového elektronického obojku si prosím důkladně přečtete tuto příručku.

ZAČÍNÁME

- Před použitím obojku důrazně doporučujeme nechat psa zkontrolovat veterinářem, aby se ujistil, že je vhodný k nošení elektrického obojku
- Nepoužívejte obojek u psů, kteří nejsou v dobré fyzické kondici (tj. Srdeční problémy, epilepsie) nebo mají problémy s chováním agresivní psi
- Pravidelně kontrolujte krk svého psa, protože může dojít k opakovanému tření kontaktních bodů o kůži zvířete podráždění. Pokud k tomu dojde, odstraňte obojek, dokud nezmizí všechny známky podráždění pokožky. Nenechávejte obojek více než 8 hodin denně na vašeho psa
- Obojek můžete začít používat u 6 měsíčních štěňat, které již absolvovalo základní výcvik
- Vždy začněte s nejnižší úrovní stimulace a definujte úroveň, které váš pes reaguje zvýšením v případě potřeby postupně
- Pro další rady neváhejte kontaktovat profesionálního trenéra.

OBSAH BALENÍ

- Přijímač
- Obojek
- 2x baterie CR2
- Dálkový ovladač
- Testovací výbojka
- Krátké, dlouhé elektrody
- Popruh na přenášení
- Návod



LCD OBRAZOVKA DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ CANICOM 1000



VLOŽENÍ BATERIE DO PŘIJÍMAČE

- Vyšroubujte 4 šrouby na horní straně přijímače pomocí šroubováku
- Vložte baterii (3voltová lithiová CR 2) a dbejte na dodržení polarity vyznačené na krytu baterie
- Ozve se pípnutí indikující správnou instalaci baterie. Pokud neuslyšíte žádné pípnutí, zkuste znovu, zkontrolujte polaritu
- Před nasazením víka na místo zkontrolujte, zda je gumové těsnění v drážce.
- 4 šrouby mírně utáhněte



ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ VYSÍLAČE

Dálkový ovladač je dodáván s vloženou baterií.

Zapnout: stiskněte na 1 sekundu červené tlačítko Zapnuto/Vypnuto umístěné na boku dálkového ovladače. Indikace se zobrazí na LCD obrazovce.

Vypnout: stiskněte na 1 sekundu červené tlačítko Zapnuto/Vypnuto umístěné na boku dálkového ovladače. LCD obrazovka se vypne.

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ OBOJKU

Magnet umístěný v dálkovém ovladači umožňuje zapnutí nebo vypnutí obojku přijímače CANICOM.

Zapnout: posuňte dálkový ovladač směrem k přijímači tak, aby indikátor polohy magnetu na dálkovém ovládní přijde do kontaktu s černou značkou na přijímáči, držte 1 sekundu u sebe. Kontrolka na přijímači bude blikat zeleně, což znamená, že obojek CANICOM je ZAPNUTÝ.

Vypnout: posuňte dálkový ovladač směrem k přijímači tak, aby indikátor polohy magnetu na dálkovém ovládní přijde do kontaktu s černou značkou na přijímáči, držte 1 u sebe sekundu. Kontrolka na přijímači začne blikat ze zelené na červenou a poté zhasne: obojek CANICOM je VYPNUT.



PÁROVÁNÍ OBOJKU S PŘIJÍMAČEM

Každý dálkový ovladač má svůj vlastní individuální kód rádiového operátora. Rádiové kódování dálkového ovladače pomocí přijímače obojek umožňuje jednotkám spolupracovat.

DŮLEŽITÉ: před zahájením párování se ujistěte, že CANICOM 1000 ani žádný jiný výcvikový obojek v okolí nepoužívá poblíž další produkty z řady NUM'AXES: Vysílač vašeho obojku by mohl omylem zaznamenat párování obojku někoho v okolí.

POSTUP PÁROVÁNÍ

Varování: pokud máte dva obojky, musíte je kódovat po jednom.

1. Dálkový ovladač aktivujte stisknutím a podržením červeného tlačítka On/Off umístěného na boku dálkového ovladače po dobu 1 sekundy.
2. Na obojku vyberte obojek, který chcete kódovat, stisknutím klávesy A nebo B (písmeno A nebo B ano se zobrazí na LCD obrazovce).
3. Vypnutý přijímač (kontrolka nesvítí), přiložte k dálkový ovladači magnety k sobě a podržte je u sebe 6 sekund. Indikátor LED na obojku přijímače svítí trvale zeleně, poté bliká červeně.
4. Přesuňte dálkový ovladač mimo přijímač přijímače (min. 30 cm od sebe) a stiskněte tlačítko zvuku umístěné na boku dálkového ovladače. Obojek přijímače vydává pípnutí; párování je dokončeno.

Obojek přijímače CANICOM lze neomezeně přepárovat, a to buď stejným dálkovým ovladačem, nebo novým dálkovým ovladačem z řady CANICOM.

Ovládání dálkového ovladače

Dálkový ovladač CANICOM 1000 je navržen tak, aby fungoval s jedním nebo dvěma výcvikovými obojky CANICOM (druhý obojek lze přidat kdykoli).

Kanál psa A, kanál psa B

Chcete -li vybrat psa, kterého chcete vycvičit, stiskněte tlačítko A nebo B na dálkovém ovladači (na displeji se zobrazí písmeno A nebo B obrazovka označující vybraný obojek).

Tlačítko zvuku

Pokud stisknete tlačítko na dálkovém ovládní, obojek přijímače bude vydávat zvukové signály. Neexistuje žádný časový limit pro tuto funkci: obojek bude vydávat pípnutí tak dlouho, dokud bude tlačítko stisknuto.

Je na vás, abyste zvuky pípání použili v závislosti na způsobu, jakým chcete psa vycvičit. Zazní-li zvukový signál může varovat vašeho psa, když je neposlušný, nebo na dálku upoutat jeho pozornost.

Krátký impuls

Stisknutím tlačítka F odešlete svému psovi impuls vysílaný přes dvě elektrody, které jsou umístěné na obojku. Krátký impuls je doba kratší než jedna sekunda.

Dlouhý impuls

Stisknutím tlačítka C odešlete svému psovi impuls vysílaný přes dvě elektrody, které jsou umístěné na obojku, dokud je tlačítko stisknuto (maximálně však na 8 sekund).

Pokud stisknete tlačítko C na více než 8 sekund, obojek se automaticky na několik sekund přepne do bezpečného režimu než budete opět normálně pracovat.

Booster

Stisknutím tlačítka B psa okamžitě zastavíte. Můžete si vybrat úroveň stimulace, pro kterou si myslíte, že je nejlepší okamžitý účinek. Výsledkem je, že nemusíte opakovaně mačkat tlačítko impulsu a navyšovat ho.

Pokud stisknete tlačítko B na více než 8 sekund, obojek se automaticky na několik sekund přepne do bezpečného režimu než budete opět normálně pracovat

Nastavení úrovně impulsu - booster

Úroveň impulsu zvolená může být odlišná pro psa A, nebo psa B




- Zapněte dálkový ovladač stisknutím a podržením červeného tlačítka On/Off po dobu 1 sekundy.
- Stiskněte tlačítko A nebo B přibližně na 5 sekund, dokud na obrazovce LCD nezačne blikat úroveň stimulace.
- Stisknutím tlačítka, upravte úroveň stimulace.
- Stisknutím tlačítka A nebo B potvrďte zvolenou úroveň stimulace.

LCD displej

LCD obrazovku můžete rozsvítit přibližně na 6 sekund krátkým stisknutím červeného tlačítka ON/OFF.

VÝMĚNA BATERIE VYSÍLAČE

Výkon (zejména dosah) dálkového ovladače se může snížit, protože je baterie slabá. Buďte připraveni vyměnit baterii. Chcete-li zkontrolovat stav baterie, zapněte dálkový ovladač a podívejte se na indikátor stavu baterie na LCD displeji obrazovky. Symboly, které se zobrazují, označují následující:

-  BATERIE JE PLNĚ NABITA
-  SLABÁ BATERIE: PŘIPRAVTE SE NA VÝMĚNU BATERIE (3V LITHIOVÁ BATERIE CR2)
-  VYBITÁ BATERIE: VÁŠ PRODUKT SE PŘEPNE DO BEZPEČNÉHO REŽIMU A SYSTÉM SE UZAMKNE.

Společnost NUM'AXES doporučuje používat stejný typ a stejnou značku baterií, jaké byly dodány při nákupu produktu. Baterie jiných značek nemusí fungovat nebo nemusí být zcela kompatibilní s vaším výrobkem.

- Na zadní straně dálkového ovladače vyšroubujte šroub a sejměte kryt baterie. Vyjměte starou baterii.
- Dávejte pozor na novou baterii (3 V lithium CR2) a dodržujte polaritu uvedenou na krytu baterie.
- Vraťte kryt baterie zpět na místo a znovu utáhněte šrouby.
- Zkontrolujte, zda dálkový ovladač funguje správně.

VÝMĚNA BATERIE PŘIJÍMAČE

Chcete -li zkontrolovat stav baterie v obojku přijímače, sledujte kontrolku umístěnou na přední straně obojku:

- **Nabitá baterie:** kontrolka pomalu zeleně bliká
- **Slabá baterie:** kontrolka rychle bliká červeně

Vyměňte starou baterii za novou stejného typu (3 V lithiová baterie CR2). Zkontrolujte správnou funkci obojku přijímače.

Společnost NUM'AXES doporučuje používat stejný typ a stejnou značku baterií, jaké byly dodány při nákupu produkt. Baterie jiných značek nemusí fungovat nebo nemusí být zcela kompatibilní s vaším výrobkem.

ELEKTRODY

Součástí balení jsou krátké i dlouhé elektrody. Délka elektrod musí být dostatečná, aby byla ve správném kontaktu s kůží psa, což umožňuje správné fungování zařízení. Pokud máte dlouhosrstého psa a krátké kontaktní body připevněné k obojku je to špatně, odstraňte a nahraďte je dlouhými dodávanými se sadou. Opatrně je utáhněte ručně (nepoužívejte nástroj).

TEST

Kdykoli můžete zkontrolovat, zda váš CANICOM 1000 funguje správně.

- Než tak učiníte, ujistěte se, že obojek přijímače, který chcete zkontrolovat, je vypnutý (kontrolka nesvítí)
- Potom můžete umístit neonovou testovací výbojku na elektrody, které jsou umístěné na přijímači obojku
- Zapněte dálkový ovladač a obojek přijímače
- Vyberte obojek, který chcete zkontrolovat, stisknutím tlačítka A nebo B na dálkovém ovladači
- Stiskněte tlačítko F nebo C a upravte úroveň intenzity stimulací: Testovací výbojka by se měla rozsvítit, pokud funguje vše správně

NASTAVENÍ OBOJKU

Obojek musí být nastaven tak, aby byly elektrody v kontaktu s kůží psa.

- Pokud je obojek příliš volný, obojek se pravděpodobně bude pohybovat a opakované tření může dráždit kůži vašeho psa. Navíc obojek nebude správně fungovat.
- Pokud je popruh příliš těsný, bude mít pes potíže s dýcháním. Řemínek je správně nastaven, když můžete mezi obojek a krk psa vložit dva prsty.
- Nenechávejte obojek na stejném místě delší dobu (tj. Déle než 3 hodiny), protože to může způsobit podráždění. Pokud váš pes musí obojek nosit delší dobu, pravidelně měňte polohu na krku psa.