


Ugatósgátló nyakörv

Patpet B800



A készülék bemutatása



Be / Kikapcsolás

Bekapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot, amíg a kijelző kivilágít és megjelennek az adatok.

Kikapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot, amíg a kijelző kikapcsoló hang hallható.

Készenléti mód: Ha a készüléket 30 másodpercnél tovább nem aktiválják, automatikusan energiatakarékos üzemmódba kapcsol. Ugatással vagy gombnyomással aktiválható.



Üzem mód választás

A készüléknek két üzemmódja van:

- **fix** - a korrekció mértékét a kutya reakciójának megfelelően állítja be
- **ismétlődő** - a készülék a korrekció legalacsonyabb szintjén aktiválódik. Ha a készülék 20 másodpercen belül ismét ugatást észlel, automatikusan magasabb szintű korrekciót aktivál. Ha 20-60 másodpercen belül ugatást észlel, a készülék az utoljára küldött korrekciós szinten aktiválódik. 1 perc elteltével, aktiválás esetén a készülék a legalacsonyabb korrekciós szintre indul.

Ismétlődő mód: Nyomja meg kétszer a Be/Ki gombot, az M betű zölden jelenik meg a kijelzőn - az ismétlődő mód aktiválva lett.

Fix mód: Nyomja meg és tartsa lenyomva az M gombot, az M betű narancssárga színben jelenik meg a kijelzőn és a korrekciós szint értékei ugrálnak. A kiválasztott szinten engedje fel a gombot, a készülék hangjelzést ad – a rögzített mód aktiválódik.

Biztonsági mód: Ha a készülék egymás után 6 alkalommal aktiválódik és a kutya tovább ugat, a készülék biztonsági okokból 1 percre automatikusan leblokkol. A kijelzőn a 0 érték látható.

A korrekció típusának beállítása

Nyomja meg az M gombot a korrekciós típusok közötti váltáshoz.

Rezgés: hangjelzés + rezgés

Elektrosztatikus impulzus: hangjelzés + rezgés + impulzus

Ugatás számláló

A készülék automatikusan rögzíti az aktiválások számát (max. 999) és megjeleníti az értéket a kijelzőn (piros színben)

Számláló törlése: Nyomja meg az M gombot 3-szor egymás után, a számláló nullázódik.

Töltés

Használat előtt töltsse fel teljesen a készüléket!

Csatlakoztassa a töltőt a készülékhez – egy sípoló hang jelzi a megfelelő töltést. Az akkumulátor állapotát mutató négyzetek fokozatosan villognak. Amint teljesen feltöltődött, az akkumulátor állapotát jelző ikon zölden világít.

Tesztelés

Mielőtt a kutya nyakára tenné a készüléket, tesztelje a megfelelő működést!!

Állítsa be a rezgésmódot és ugasson vagy fújjon erősen az elektródák között található mikrofonba – a készüléknek aktiválódnia kell. Állítsa be az üzemmódot statikus korrekcióval, majd helyezze az elektródákra a tesztdiódát és ugasson vagy fújjon erősen az elektródák között található mikrofonba - a tesztdióda világít (az impulzusok működnek).

A nyakörv felhelyezése

1. Helyezze a nyakörvet a kutya hangszálaira
2. Állítsa be a nyakörv hosszát (ideális, ha a nyakörv alá be tudja csúsztatni 1 ujját)
3. Ellenőrizze, hogy az érintkezési pontok hozzáérnek-e a kutya bőréhez



FIGYELEM: A maximális hatékonyság és biztonság érdekében rendszeresen ellenőrizze a nyakörvet a kutya nyakán. A vevőkészülék elektródáinak érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével, emellett ne húzza túl szorosra a nyakörvet. Folyamatosan ellenőrizze a kutya nyakának bőrét (az elektródák helyén), nem keletkeztek e kiütések, sérülések vagy allergiás reakció – ebben az esetben a nyakörvet ne használja, esetlegesen forduljon állatorvosához. Elektromos nyakörveket nem javasolt napi 10 óránál hosszabb ideig használni (Általános javaslat az összes elektromos nyakörvre).

JÓTÁLLÁS

A készüléket az EU országokban engedélyezték, ezért CE jelzéssel rendelkezik. Minden szükséges dokumentáció elérhető a forgalmazó honlapján. A technikai paraméterek és tulajdonságok változtatásának jogát fenntartjuk, nyomtatási és egyéb hibákért felelősséget nem vállalunk.

A garanciát és a jótállás utáni javításokat a forgalmazó biztosítja:

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +36 30 337 5905
Email: info@elektro-nyakorvek.hu