

**EYENIMAL**  
A LIVING ADVENTURE



SMART TINY PET FEEDER

NUM'axes

**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

## Műszaki adatok

- Csak kis száraz granulátummal működik. NE HASZNÁLJON nedves vagy folyékony kutya/macskaeledelt
- Egyszerű és gyors programozás az „Eyenimal Smart Feeder” alkalmazással
- Akár napi 12 adag
- 10-100 g szárazeledel adagonként (a felhasznált granulátum méretétől és sűrűségétől függően)
- Kézi adagolás közvetlenül az alkalmazásból
- Űrtartalom: 4,5 l / 2,5 kg száraz takarmány
- Hangos figyelmeztetés
- Kétirányú audiorendszer (hallgassa kedvencét / beszéljen kedvencével)
- Rögzítsen fényképeket és videókat az alkalmazásból
- Üres tartály figyelmeztetés
- Hálózati áramellátás

## Rendszerkövetelmények

- iPhone iOS 9 vagy újabb rendszerrel / smartphone Android 6.0 vagy újabb rendszerrel
- 2,4 GHz-es (802.11 b/g/n) vezeték nélküli router

## Az adagoló beállítása

1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert.
2. Töltse le az „Eyenimal Smart Feeder” alkalmazást telefonjára. Nyissa meg az alkalmazást és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az adagolóhoz való csatlakozáshoz. Az otthoni Wi-Fi hálózathoz érvényes e-mail címre és jelszóra lesz szüksége. MEGJEGYZÉS: A Wi-Fi jelszavának 6-16 karakter hosszúságúnak kell lennie. Az adagoló feltöltése előtt végezze el az összes alkalmazási utasítást és beállítást.

Az etető most használatra kész! Az "Eyenimal Smart Feeder" alkalmazással ütemezheti az egyes etetések és beállíthat értesítéseket.

A használati útmutató elérhető weboldalunkon és a gyártó weboldalán:

<https://www.numaxes.com/en/content/9-user-s-guides>

## A beállítási problémák elhárítása

Ha végigment a beállítási folyamaton, de nem tudja csatlakoztatni az adagolót, először próbálja ki az alkalmazáson belüli utasításokat.

Ha a problémák továbbra is fennállnak, próbálkozzon a következőkkel:

1. Győződjön meg arról, hogy az otthoni Wi-Fi hálózat megfelelően működik és a telefon csatlakozik hozzá.
2. Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi jelszava helyes.
3. A kezdeti beállításhoz helyezze az adagolót a router közelébe.
4. A kezdeti beállításhoz helyezze okostelefonját az adagoló közelébe.

## Tisztítás és karbantartás

A készülék szétszedhető a könnyű tisztítás érdekében. A tál, a tartály fedele és az edény mosogatógépben mosható. Ezeket a mosható részeket kézzel is tisztíthatja hideg vagy meleg szappanos vízzel. Öblítse le az összes alkatrészt és hagyja teljesen megszáradni a levegőn, mielőtt újra összeszerelné.

**VIGYÁZAT:** NE merítse vízbe a vezérlőpanelt. A készüléket SOHA ne merítse vízbe, mert ez károsíthatja az elektronikus alkatrészeket.

## Használati óvintézkedések

- Az összes csomagolóanyagot megfelelően likvidálja. A készülék egyes részei műanyag zacskókba csomagolhatók, ami fulladást okozhat; tartsa gyermekektől és háziállatoktól távol.
- NE engedje, hogy kisgyermek játsszanak az etetővel vagy annak közelében.
- A sérülések kockázatának csökkentése érdekében szoros felügyelet szükséges, ha a készüléket gyermekek használják vagy gyermekek közelében használják.
- Csak kutyák vagy macskák számára készült.
- NE használja a szabadban. CSAK BELTÉRI HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA. Rendszeresen ellenőrizze a készülék működését, hogy megbizonyosodjon a megfelelő adagolásról.
- Csak száraz és félnedves takarmányhoz. NE használjon nedves, konzerv vagy folyékony tápanyagot.
- A készüléket sík felületre kell helyezni.
- NE helyezzen idegen tárgyat az adagolóba.
- NE szerelje szét a készüléket a kézikönyvben leírtakon kívül.
- Csak a gyártó által ajánlott vagy értékesített tartozékokat használja.

- Ne működtesse a készüléket, ha a tápkábel vagy a csatlakozó sérült, ha a termék nem működik megfelelően vagy megsérült. További útmutatásért haladéktalanul lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.
- Mindig húzza ki a készüléket a konnektorból, ha nem használja, összeszerelés vagy szétszerelés, valamint tisztítás előtt.
- Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra.
- Ha a dugasz nedves lesz, azonnal kapcsolja ki az áramellátást. Ne próbálja meg kihúzni a csatlakozót a konnektorból.
- A kábelben való megbotlás elkerülése érdekében mindig helyezze távol az emberek mozgásának helyétől.
- Akadályozza meg, hogy háziállatok rágják vagy lenyeljék a készülék bármely részét. Ha szükséges, vásároljon és szereljen fel kábelvédőt.
- Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a készüléket.
- Ne telepítse és ne tárolja a készüléket olyan helyen, ahol időjárási viszontagságoknak vagy 4°C alatti hőmérsékletnek van kitéve.
- Ne emelje fel az adagolót a fedélnél, a tálcánál vagy a tálnál fogva. Két kézzel fogja meg az adagolót az alapnál és emelje fel. Tartsa a készüléket függőleges helyzetben.
- Olvassa el és kövesse a készüléken és a csomagoláson található összes fontos figyelmeztetést.

## Hibaelhárítás

Ha a termék leáll vagy hibásan működik, kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a meghibásodást nem a felhasználói hiba okozza.

Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a forgalmazóhoz, vagy olvassa el a gyakran ismételt kérdések részt a [www.numaxes.com](http://www.numaxes.com) oldalon. Felveheti a kapcsolatot a NUM'AXES-szel a +33 2 38 69 96 27 telefonszámon vagy e-mailben az [export@numaxes.com](mailto:export@numaxes.com) címen.

A hiba mértékétől függően előfordulhat, hogy a terméket szervizbe és javításra kell elküldenie.

Javítás esetén küldje el a teljes terméket és a vásárlást igazoló bizonylatot (számla vagy vásárlási bizonylat).


## Garancia

A NUM'AXES a vásárlás dátumától számított két év garanciát vállal a termékkel kapcsolatos összes gyártási hibára. Minden postai és csomagolási költség kizárólag a vásárlót terheli.

## Garanciális feltételek

1. A garancia csak érvényes vásárlást igazoló bizonylat (számla vagy vásárlási bizonylat) bemutatása esetén érvényes. A garancia kizárólag az eredeti vásárlóra vonatkozik.
2. A garancia nem terjed ki a következőkre:
  - közvetlen vagy közvetett szállítási kockázatok a termék NUM'AXES-hez való visszaküldésével kapcsolatban,
  - a termék sérülése a következők miatt:
    - a felhasználó hanyagsága vagy hibája (pl. harapás, törés, repedés),
    - az utasításoktól eltérően vagy a rendeltetéstől eltérő célra történő felhasználás,
    - illetéktelen személyek által végzett javítások,
  - elvesztés vagy lopás.
3. Ha kiderül, hogy a termék hibás, a NUM'AXES saját belátása szerint megjavítja vagy kicseréli.
4. A NUM'AXES nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő használatából vagy hibás működésemből eredő károkért.
5. A NUM'AXES fenntartja a jogot termékei tulajdonságainak módosítására a műszaki fejlesztések vagy az új előírásoknak való megfelelés tekintetében.
6. Az ebben a kézikönyvben található információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
7. A fotók és rajzok csak illusztrációk.

## A termék újrahasznosítása vagy ártalmatlanítása élettartama végén

A terméken lévő piktogram  azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni.

Az eszközt vagy az elektronikai hulladékok feldolgozására, hasznosítására, újrahasznosítására és ártalmatlanítására szolgáló gyűjtőhelyre kell vinnie, vagy vissza kell juttatnia a kereskedőhöz.

Az e-hulladék biztonságos ártalmatlanítása segít a környezet védelmében, a természeti erőforrások megőrzésében és az emberi egészség védelmében.

Ha további információra van szüksége a használt eszköz gyűjtőhelyeiről, forduljon a helyi hulladékgazdálkodási hatóságokhoz, vagy küldje vissza a terméket a NUM'AXES címre.