

**EYENIMAL**
A LIVING ADVENTURE



TINY PET FEEDER

Köszönjük, hogy az EYENIMAL terméket választotta. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat és őrizze meg ezt az útmutatót későbbi használatra.

Hogyan működik az adagoló?

Stílusos és fejlett kialakításának köszönhetően a Tiny Pet adagoló nyugalmat biztosít, mert tudja, hogy kedvencét megfelelően és a megfelelő időben eteti, akár otthon, akár távol van. Következésképpen szabályozza kedvence táplálékának kiadását az Ön által meghatározott adag és terv szerint. Lehetővé teszi az etetési ütemterv testreszabását akár napi 12 étkezésre. Azonnali tállás módban egy gomb megnyomásával egy további adag is egyszerűen kiadható. A programozás egyszerű az LCD képernyő és a 4 gombos navigáció segítségével.

Műszaki adatok

- Macskáknak és kistestű kutyáknak
- Egyszerű és gyors programozás az LCD kijelzővel
- Akár napi 12 étkezés
- 10-100 g száraz tápanyag étkezésenként (a felhasznált granulátum méretétől és sűrűségétől függően)
- Úrtartalom: 4 l / 2,5 kg száraz tápanyag
- Üres tartály jelzőfény (villogó piros fény)
- Lemerült akkumulátor jelző (villogó piros fény)

Takarmányfajták

- Kutyáknak/macskáknak csak kisméretű száraz vagy félnedves tápanyagot használjon.
- NE használjon konzervet vagy nedves kutya-/macskaeledelt.

Áramforrás

- 4 db D-LR20 1,5V alkáli elem szükséges. Az elemeket NEM tartalmazza a csomag.
- Hálózati adapterrel is működtethető (külön megvásárolható).

Elemek beszerelése/eltávolítása

A fűlek megnyomásával és felemelésével távolítsa el az elemtartó fedelét, amely az adagoló alján található. Helyezzen be 4 db D-LR20 1,5 V-os elemet az elemtartóba, ügyeljen a helyes polaritásra (+/-). Helyezze vissza az elemtartó fedelét.

A hálózati adapter működése

Az adagoló elemekkel működik, de hálózati adapter csatlakozóval is rendelkezik az adagoló alján (a hálózati adapter külön megvásárolható). Ha hálózati adaptert használ az adagoló működtetéséhez, az elemek tartalék áramforrásként működnek áramkimaradás esetén. Ha a hálózati adaptert használja egyedüli áramforrásként, az alacsony energiaszint-jelző pirosan villog, jelezve, hogy hiányzik az elem.

Be-/kikapcsolás

Az adagoló be- és kikapcsolásához nyomja meg az egység alján található BE/KI kapcsolót.

Kezelőpanel



LCD kijelző



Idő beállítása



Nyomja meg a "SET" gombot 2 másodpercig. 00:00 jelenik meg a képernyőn és az óra mező villog. A „+” vagy „-” gombokkal görgetheti a számokat és beállíthatja az aktuális órát.

Nyomja meg a "SET" gombot a perc mezőre lépéshez.

A perc mező villogni fog. A „+” vagy „-” gombok segítségével görgessen a számok között és állítsa be az aktuális percet. "SET" gomb a megerősítéshez.

Az etetési ütemterv beállítása



Nyomja meg a „MODE” gombot, hogy ételprogramozási módba váltson, majd nyomja meg a „SET” gombot 2 másodpercig.

- Az „1” szám villog az 1. sz. ételnél, nyomja meg a "SET" gombot a megerősítéshez.
- Az adagok száma villog: állítsa be az adagok számát a "+" és "-" gombokkal, majd nyomja meg a "SET" gombot a megerősítéshez (1 adag = kb. 10 g száraz tápanyag).
- Az étkezési óra mező villog: a "+" és "-" gombokkal állítsa be az időt, amikor ki szeretné adni az 1. étkezést, majd nyomja meg a "SET" gombot a megerősítéshez.
- Az étkezési perc mezője villog: állítsa be a perceket a "+" és "-" gombokkal és hagyja jóvá a "SET" megnyomásával.
- Nyomja meg a „+” gombot egy további étkezés programozásához. Ismétlje meg a fenti lépéseket annyi étkezésnél (legfeljebb 12-nél), amennyit meg szeretne tervezni.

MEGJEGYZÉS: Ha 5 másodpercen belül nem nyom meg gombot, az LCD-képernyő automatikusan visszaáll a normál állapotba.

Adj hozzá tápanyagot

FIGYELEM: nem kell átprogramoznia a teljes etetési ütemtervet; egy új tervezett étkezés automatikusan beillesztésre kerül.

01-11:00 05		01-11:00 06
02-13:00 05		02-13:00 06
03-15:00 05		03-15:00 06
04-17:00 05	→ Add a 6 th meal →	04-15:30 06
05-19:00 05		05-17:00 06
		06-19:00 06

Az adag törlése



Egy étkezés törléséhez egyszerűen csökkentse nullára az adott étkezés adagjainak számát. A "dEL" üzenet 2 másodpercig villogni fog, hogy megerősítse az adag törlését.

Azonnali adagolási mód

Ha kedvencét a következő tervezett étkezés előtt szeretné megetetni, használhatja az Azonnali etetés funkciót. Tartsa lenyomva a „FEED” gombot 2 másodpercig a kézi adagolás elindításához és tartsa lenyomva a gombot mindaddig, amíg a kívánt mennyiségű ételt ki nem adagolja.

Tisztítás és karbantartás

Az adagoló szétszerelhető a könnyű tisztítás érdekében. A tál, a tartály fedele és a tartály mosogatógépben mosható. Ezeket a mosható részeket kézzel is tisztíthatja hideg vagy meleg szappanos vízzel. Öblítse le és hagyja, hogy minden alkatrész teljesen megszáradjon, mielőtt újra összeszerelné.