

# Bedienungsanleitung

## REEDOG MX 2000 Extreme





## Halsband koppeln

1. Laden Sie Sender und Empfänger mit dem beigegeführten Kabel vollständig auf (2-3 Stunden) - wenn die Batterie schwach ist, beginnt die Anzeigeleuchte rot zu blinken.
2. Schalten Sie sowohl den Empfänger als auch das Radio ein, indem Sie die jeweilige Taste lange drücken. Einen nicht gekoppelten Empfänger erkennen Sie an einem schnell blinkenden grünen Licht.
3. Wählen Sie am Radio die Nummer des Hundes aus, mit dem Sie den Empfänger koppeln möchten (1, 2, 3 - auf dem Display unter den Buchstaben A, B, C)
4. Drücken Sie nun gleichzeitig die Tontaste (Klingel) und die A-Taste am Radio - die Zahlen (A01,02,03,04,05,06...) werden auf dem Display hinzugefügt, der Empfänger piept mehrmals und es ist gepaart.
5. Probieren Sie alle Funktionen des Halsbandes aus - Ton, Impuls und Vibration.

## Koppeln des zweiten (dritten) Empfängers

Wenn Sie dem Radio einen weiteren Empfänger hinzufügen möchten, gehen Sie genauso vor wie beim Koppeln des ersten Empfängers. Das einzige, was Sie ändern, ist die Hundenummer. Bevor Sie also mit dem Pairing beginnen, wählen Sie #2 (auf Display B 01)

## **Empfänger entkoppeln**

Wenn Sie aus irgendeinem Grund den Empfänger vom Radio entkoppeln müssen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie den Receiver und das Radio mit der entsprechenden Taste ein
2. Halten Sie am Radio die Tontaste (Klingel) und die Langpulstaste (Doppelblitz) gleichzeitig gedrückt – die Zahlen am Radio ändern sich wieder. Der Empfänger piepst mehrmals und wird entkoppelt.
3. Das erfolgreiche Entkoppeln ist am schnell blinkenden Licht am Empfänger zu erkennen.

## **EMPFÄNGER BLOCKIERT**

Schalten Sie den Empfänger ein, indem Sie die Einschalttaste gedrückt halten – der Empfänger blinkt grün und reagiert auf das Funkgerät. Halten Sie die Einschalttaste erneut kurz gedrückt, das rote Licht leuchtet auf - Lassen Sie die Einschalttaste los (der Empfänger darf nicht piepen). Das grüne Licht blinkt - der Empfänger ist blockiert, reagiert nicht auf das Funkgerät.

## **ENTSPERREN DES EMPFÄNGERS**

Schalten Sie den Empfänger ein, indem Sie die Einschalttaste gedrückt halten – der Empfänger blinkt grün und reagiert nicht auf das Funkgerät. Power-Taste erneut kurz gedrückt halten, rotes Licht leuchtet – Power-Taste loslassen (Empfänger darf nicht piepen) grünes Licht blinkt – Empfänger ist entsperrt, er reagiert nicht auf Funk.


# Trainingsleitfaden


## 1. Halsband anlegen

Legen Sie das Halsband um den Hals des Hundes. Der Empfänger sollte sich an der Unterseite des Halses des Hundes befinden, bei manchen Rassen rutscht er natürlich zur Seite. Die Gummikappe sollte nach hinten zeigen. Ziehen Sie die Schnalle fest und legen Sie das Halsband so an, dass es bequem am Hals anliegt, aber gleichzeitig seine Funktion erfüllen kann.

## 2. Stimulation

Das Gerät verfügt über 10 Intensitätsstufen. Auf diese Weise können Sie die richtige Intensität finden, die dem Temperament Ihres Hundes entspricht. Je nach Bedarf und Temperament Ihres Hundes können Sie auch zwischen Impuls oder Vibration wählen.

Drücken Sie die „+“- oder „-“-Tasten, um die Intensität auszuwählen, und halten Sie dann die „ “-Taste für 8 Sekunden kontinuierlicher Stimulation gedrückt; einmal drücken, kurz el. Entladung.

Drücken Sie die „+“- oder „-“-Tasten, um die Intensität auszuwählen, und halten Sie dann die „ “-Taste für 8 Sekunden kontinuierlicher Stimulation gedrückt; einmal drücken für eine kurze Vibration.

## **Probleme lösen**

### **Problem Nr. 1: Keine Stimulation beim Drücken der Taste.**

Der Empfänger wurde nicht aktiviert. Der Receiver muss eingeschaltet sein, sonst funktioniert er nicht.

Der Empfänger wurde nicht mit dem Sender synchronisiert. Befolgen Sie die Kopplungsanweisungen.

### **Problem Nr. 2: Der Receiver gibt keinen Ton aus, selbst wenn er eingeschaltet ist.**

Drücken Sie die Hundeauswahl Taste und wählen Sie die richtige Nummer aus, mit der der Empfänger gekoppelt wurde, bevor Sie die Tontaste drücken.

### **Problem Nr. 3: Die Stimulation ist zu hoch, nicht genug oder gar nicht.**

Das Halsband sitzt nicht richtig. Stellen Sie sicher, dass die Elektroden die Haut des Hundes richtig berühren.

Die Intensität ist nicht richtig eingestellt. Ändern Sie die Ebene. Die Batterien sind leer. Aufladen.

### **Problem Nr. 4: Der Empfänger zeigt die Entladung sehr schnell an.**

Das Gerät wurde während der Pause zwischen den Trainingseinheiten eingeschaltet gelassen. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Gerät nach dem Training ausschalten. Sie trainieren bei sehr kaltem Wetter.

### **Problem Nr. 5: Der Empfänger empfängt kein Signal oder kann kein Signal empfangen.**

Prüfen Sie, ob der Receiver richtig eingeschaltet ist. Überprüfen Sie den Sender, wenn die Batterie schwach ist, laden Sie den Sender zuerst auf. Entkoppeln Sie das Gerät und koppeln Sie es erneut.

## **Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice**

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website [www.elektro-halsbänder.de](http://www.elektro-halsbänder.de) verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.



## **Servicezentrum und Vertrieb**

Elektro-halsbänder.de  
Sedmidomky 459/8  
101 00 Prag  
Tschechische Republik  
+49 176 34 433 212  
info@elektro-halsbänder.de