

PWW00-15417

PetSafe® Drinkwell® Fontanna dla zwierząt Sedona

Przed rozpoczęciem należy przeczytać całą instrukcję produktu.

Powitanie

Ty i Twoje zwierzę jesteście dla siebie stworzeni. Naszym celem jest

pomóc Ci mieć najlepsze towarzystwo i najbardziej niezapomniane chwile razem. Twoja nowa fontanna dla zwierząt została zaprojektowana tak, aby zachęcać Twojego zwierzaka do pozostania nawodnionym i zdrowym.

Wiemy, że bezpieczne zwierzęta to szczęśliwi właściciele. Zanim zaczniesz, poświęć chwilę na przeczytanie ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, nie wahaj się z nami skontaktować.

W dalszej części Radio Systems Corporation oraz wszelkie inne spółki stowarzyszone lub marki firmy Radio Systems Corporation mogą być określane łącznie jako „My” lub „Nas”.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Objaśnienie słów i symboli związanych z uwagą używanych w niniejszej instrukcji obsługi produktu

To jest symbol ostrzegawczy dotyczący bezpieczeństwa. Służy do ostrzegania o potencjalnym ryzyku obrażeń ciała. Aby uniknąć obrażeń lub śmierci, należy przestrzegać wszystkich komunikatów dotyczących bezpieczeństwa umieszczonych po tym symbolu.

OSTRZEŻENIE oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

UWAGA, użyte bez symbolu ostrzegawczego, wskazuje na niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować krzywdę dla Twojego zwierzaka.

UWAGA odnosi się do praktyk bezpiecznego użytkowania niezwiązanych z obrażeniami ciała.

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków bezpieczeństwa, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym i/lub obrażeń osób, w tym:

- Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem tego produktu.

- Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, konieczny jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu.
- Aby zabezpieczyć się przed porażeniem prądem, nie należy zanurzać przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie lub innych płynach.
- Nie używaj żadnego urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę, albo jeśli działa nieprawidłowo lub zostało uszkodzone. Natychmiast zadzwoń do Centrum Obsługi Klienta, aby uzyskać dalsze instrukcje.
- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzeń w miejscu, w którym może spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu.
- Zawsze odłączaj od prądu każde urządzenie, gdy nie jest używane, przed zakładaniem lub zdejmowaniem części oraz przed czyszczeniem.
- Nie używaj urządzenia do celów innych niż jego przeznaczenie.

2 Centrum Obsługi Klienta +1 (800) 732-2677

- Jeśli wtyczka tego urządzenia zostanie zamoczona, wyłącz zasilanie tego gniazdka elektrycznego. Nie próbuj odłączyć.
- Sprawdź to urządzenie po instalacji. Nie podłączaj urządzenia do gniazdka elektrycznego, jeśli na przewodzie zasilającym lub wtyczce znajduje się woda.
- Nie pozwalaj zwierzętom gryźć ani połykać żadnych części. Jeśli obawiasz się, że Twoje zwierzę może pogryźć przewód zasilający, kup osłonę na przewód (twardą plastikową osłonę) w dowolnym sklepie z narzędziami.
- Plastikowe części fontanny NIE ZAWIERAJĄ BPA. Wiadomo jednak, że niektóre zwierzęta są wrażliwe na plastikowe pojemniki na żywność i wodę. Jeśli Twoje zwierzę wykazuje oznaki reakcji alergicznej na plastik, należy zaprzestać jego stosowania do czasu konsultacji z lekarzem weterynarii.
- Fontanna przeznaczona jest do pracy ciągłej (zawsze podłączona do gniazdka elektrycznego), pod warunkiem utrzymania poziomu wody i regularnego czyszczenia fontanny. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać poziom wody, aby zapobiec uszkodzeniu pompy, ponieważ Twoje zwierzę będzie piło wodę, a część może wyparować.
- Nie próbuj naprawiać pompy.
- Nie ciągnij za przewód zasilający, aby wyjąć wtyczkę z

gniazdka elektrycznego.

- Aby odłączyć urządzenie, należy chwycić za wtyczkę, a nie za przewód zasilający.
- Aby uniknąć zamoczenia wtyczki lub gniazdka elektrycznego, gniazdko elektryczne powinno zawsze znajdować się powyżej poziomu fontanny.
- Jeśli konieczny jest przedłużacz, należy użyć przedłużacza o odpowiednich parametrach.
- Zużycie energii elektrycznej tego urządzenia wynosi 2,5 W.
- Używanie osprzętu niezalecanego lub sprzedawanego przez producenta może spowodować niebezpieczne warunki. Nie modyfikuj urządzenia.
- Nie instaluj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu narażonym na działanie warunków atmosferycznych lub temperatur poniżej 40°F.
- Przeczytaj i przestrzegaj wszystkich ważnych wskazówek znajdujących się na urządzeniu i opakowaniu.
- Nigdy nie myj filtra wodą z mydłem, ponieważ pozostałości mydła przedostaną się do filtra i nie będzie można ich usunąć. Przepłucz filtr wyłącznie wodą.
- Używaj wyłącznie PetSafe® Autoryzowane przez markę filtry zamienne. W przypadku użycia nieautoryzowanych filtrów gwarancja może zostać unieważniona.
- Nie używaj na zewnątrz. Nie biegaj na sucho. Wyłącznie do

użytku domowego

Kluczowe definicje

Miska: Plastikowa miska jest podstawą fontanny. W dolnej części miski znajdują się cztery wgłębienia, przez które można przeprowadzić przewód zasilający.

Wieża: Woda jest pompowana przez ceramiczną wieżę, przechodzi przez filtr węglowy i wypływa na górę, tworząc wodospad do miski.

Obudowa filtra: Plastikowa obudowa filtra składa się z pokrywy i podstawy, w której znajduje się filtr węglowy.

Gumowa przelotka: Gumowa przelotka jest już zainstalowana w górnej części ceramicznej wieży i tworzy uszczelnienie pomiędzy obudową filtra a wieżą.

Gumowa nakładka: Ta gumowa uszczelka zabezpiecza przewód zasilający wewnątrz miski i zapobiega wyciekom.

Filtr węglowy: 3-warstwowy filtr wykonany jest z węgla aktywnego pochodzącego z łupin orzecha kokosowego. Filtr węglowy pochłania nieprzyjemny smak i zapach przepływającej wody, dzięki czemu woda smakuje świeżo i atrakcyjniej dla zwierząt.

Filtr piankowy: Filtr piankowy zbiera sierść, zanieczyszczenia i karmę dla zwierząt domowych, zanim dotrą one do pompy. Ważne jest, aby używać filtra piankowego, ponieważ pomaga on w utrzymaniu prawidłowego działania pompy.

Pompa: Małą pompę akwariową można częściowo zdemontować w celu czyszczenia. Pompy nie można myć w zmywarce! Przed czyszczeniem

zdejmij pompę z fontanny (szczegółowe instrukcje znajdują się w części „Konservacja pompy”). Pompa jest również wyposażona w wyjmowaną wtyczkę liniową, która ułatwia podłączanie i zdejmowanie.

petsafe.com 5

Zmontuj fontannę

- Nie używać na zewnątrz. Nie biegaj na sucho. Do użytku domowego w pomieszczeniach zamkniętych tylko do użytku.
- Nie ciągnij za przewód zasilający, aby wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Aby odłączyć urządzenie, należy chwycić za wtyczkę, a nie za przewód zasilający.

Przed uruchomieniem fontanny dla zwierząt przepłucz wszystkie części fontanny ciepłą wodą. Spowoduje to usunięcie wszelkich pyłów i pozostałości pozostałych w systemie z procesu produkcyjnego.

1. Ostrożnie zdejmij wszystkie elementy

fo
nt
a
n
n
y

z opakowania i odłożyć wcześniej montaż.

2. Podobnie jak w przypadku każdego urządzenia elektrycznego, przed użyciem sprawdź przewód zasilający pod kątem pęknięć lub uszkodzeń.

3. Umieścić filtr piankowy wokół pompy, wkładając pompę do filtra piankowego od góry. Upewnij się, że przewód zasilający znajduje się na gorze

filtr piankowy (1A).

4. Weź miskę i postaw na niej pompa wewnątrz wcięcie kwadratowe.

kwadrat,
upewnij się, że
pompa jest

(1B) Z
miska
ustawiona
więc
podniesiony
słupek znajduje
się po prawej
stronie

ustawiony tak, aby wypływ pompy, czyli okrągły otwór w górnej części pompy, znajdował się w lewym dolnym rogu kwadratu (1C).

5. Naciśnij pompę, aby załączyć przyssawki.
Gdy pompa zostanie już prawidłowo umieszczona na swoim miejscu, przeprowadź wtyczkę przewodu zasilającego przez podniesiony słupek i wyjdź z wycięcia w podstawie miski (1D).
Do wyboru są cztery nacięcia.

6 Centrum Obsługi Klienta +1 (800) 732-2677

6. Usuń dodatkowy luz z układu elektrycznego

przewód zasilający i włóż gumową zatyczkę w podniesiony słupek. Upewnij się, że kanał na przewód w gumowej nasadce jest wyrównany z przewodem zasilającym, a następnie włóż palec w gumową nasadkę i wciśnij ją do końca (1E).

7. Załóż górną część gumowej zatyczki na podniesiony słupek, aby uszczelnić

miszkę (**1F**).

8. Przed umieszczeniem filtra węglowego w obudowie filtra dokładnie wypłucz go pod zimną wodą. Spowoduje to usunięcie luźnego pyłu węglowego, który jest nieszkodliwy. Przez cały okres eksploatacji filtra może wydzielać się niewielka ilość pyłu węglowego. Jest to normalne i nie jest szkodliwe dla Twojego zwierzaka.



9. Zdejmij pokrywę z podstawy filtra mieszkania. Po wypłukaniu umieść filtr węglowy w podstawie obudowy filtra, większą stroną filtra skierowaną w dół. Filtr będzie pasował do podstawy obudowy filtra tylko w jeden sposób. Jeśli nie pasuje, odwróć go (**1G**).

10. Przymocuj pokrywę do podstawy obudowy filtra. Dociśnij, aż usłyszysz zatrzaśnięcie na swoim miejscu.

11. Dołącz obudowa filtra do pompy wstawianie okrągłe wycięcie pod podstawą do okólnika otwieranie u góry pompy (**1H**).

Otwór w górnej części obudowy filtra powinien znajdować się tuż obok uszczelnionego podwyższonego słupka (**1I**).

12. Umieść ceramiczną wieżę w misce. Gumowa przelotka utworzy uszczelkę pomiędzy obudową filtra a wieżą. Ostrożnie opuść wieżę, aż spocznie płasko (**1J**).

Skonfiguruj i dodaj wodę

1. Umieść fontannę w wybranym miejscu. Nie podnoś pełnej fontanny za fragment wieży. Aby prawidłowo podnieść fontannę, użyj obu rąk, chwyć boczne ścianki miski i unieś ją do góry.
2. Napełnij fontannę wlewając wodę bezpośrednio do miski. Pozostaw co najmniej ½ cala przestrzeni pomiędzy poziomem wody a krawędzią miski, aby pomóc kontrolować rozlanie i rozpryskiwanie się wody. Aby chronić podłogę, zawsze używaj maty ochronnej, takiej jak ręcznik lub wodoodporna podkładka. Pomoże to chronić podłogę przed zachlapaniem lub rozlaniem spowodowane przez Twojego zwierzaka.
3. Przed podłączeniem fontanny do prądu upewnij się, że przewód zasilający, zasilacz i ręce są całkowicie suche. Podłącz wtyczkę liniową i upewnij się, że nie widać srebra, a następnie podłącz zasilacz do standardowego gniazdka elektrycznego.
4. W razie potrzeby dolej wody do miski. Nigdy nie pozwól, aby poziom wody spadł poniżej 1 cala od podstawy miski, w przeciwnym razie możesz ryzykować awarię pompy. Pompy zamienne można nabyć osobno, dzwoniąc do Centrum Obsługi Klienta pod numer +1 (800) 732-2677 lub odwiedzając stronę www.petsafe.com.

Demontaż i czyszczenie fontanny

- Fontanna musi zostać oczyszczona, aby móc normalnie działać.
- Nigdy nie myj filtrów wodą z mydłem, ponieważ pozostałości mydła przedostaną się do filtrów i nie będzie można ich usunąć. Filtry płuczemy wyłącznie wodą.
- Używaj wyłącznie PetSafe® autoryzowane przez markę filtry zamienne. Jeśli zostaną użyte nieautoryzowane filtry, może to spowodować unieważnienie gwarancji.

Użyj miękkiej szmatki lub gąbki, aby zapobiec

zarysowaniu miski. FILTR WĘGLOWY: Wymieniaj filtr

węglowy co dwa do czterech tygodni. • Zawsze płucz filtr węglowy przed użyciem.

- Przez cały okres użytkowania filtra może wydzielać się niewielka ilość pyłu węglowego. Jest to normalne i nie jest szkodliwe dla Twojego zwierzaka.
- Częściej wymieniaj filtry, jeśli fontanna jest używana dla wielu zwierząt lub zwierząt, które wytwarzają dużo śliny.

FILTR PIANKOWY: Wymieniaj filtr piankowy co jeden do dwóch miesięcy.

- Jeśli nie zamierzasz wymieniać filtra podczas czyszczenia, dokładnie przepłucz filtr piankowy świeżą wodą.

Subskrypcje filtrów już dostępne! Uzyskaj filtry fontannowe automatycznie i wygodnie dostarczane prosto pod Twoje drzwi, kiedy ich potrzebujesz. W cenie darmowa wysyłka i 5% rabatu. Odwiedź stronę www.petsafe.com, aby się zarejestrować, lub zadzwoń do naszego Centrum Obsługi Klienta pod numer +1 (800) 732-2677.

8 Centrum Obsługi Klienta +1 (800) 732-2677

FONTANNA ZWIERZĘTA: Czyść fontannę raz w tygodniu.

1. Odłącz fontannę i odłącz wtyczkę przewodową **(2A)**.
2. Ostrożnie podnieś wieżę i poczekaj, aż woda powoli wleje się z powrotem do miski. Po spuszczeniu całej wody do miski odłóż wieżę do czyszczenia **(2B)**.
3. Weź wieżę i odwróć ją do góry nogami, aby usunąć gumową przelotkę. Chwyć gumową przelotkę od wewnątrz i wyciągnij ją, odłóż na bok czyszczenie **(2C)**.
4. Zdjąć obudowę filtra z pompy, podnosząc ją prosto do góry **(2D)**.
5. Otwórz obudowę filtra, wyjmij filtr węglowy ze środka i wyrzuć. Odłóż pokrywę i podstawę obudowy filtra na bok w celu oczyszczenia.
6. Zdejmij gumową nasadkę przymocowaną do podniesionego słupka, wkładając palec pod wargę i pociągając prosto do



góry, aby zdjąć (2E).

7. Trzymając pewnie obiema rękami przewód zasilający i spód miski, wylej pozostałą wodę z miski do zlewu.
8. Po odłączeniu wtyczki i usunięciu wody chwyć pompę i podnieś ją prosto do góry, aby odłączyć przyssawki. Kontynuuj ciągnięcie przewodu zasilającego pompy w górę i na zewnątrz przez podniesiony słupek na środku miski. Po całkowitym wyjęciu pompy z miski, oddzielić filtr piankowy i odłożyć do dokładnego oczyszczenia.
9. Po całkowitym zdemontowaniu fontanny otrzymasz: misę, wieżę, dwie gumowe elementy, obudowę filtra, filtr piankowy i pompę.
10. Wyplucz filtr piankowy samą wodą lub wymień go na nowy.
11. Patrz rozdział „Konserwacja pompy”, aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące prawidłowego czyszczenia

twoja pompa.

NIE WKŁADAĆ POMPY W

ZMYWARCE! 12. Wszystkie pozostałe części fontanny umyj ręcznie ciepłą wodą z mydłem. Pamiętaj, aby dokładnie spłukać świeżą wodą. Fontannę możesz także umieścić na górnym stojaku zmywarki. Jeśli to możliwe, zaleca się zmniejszenie temperatury wody wewnątrz zmywarki.



petsafe.com9

Konserwacja pompy

Czyszczenie pompy ma kluczowe znaczenie dla trwałości fontanny i czystości wody. Czyścić pompę co dwa tygodnie. Gwarancja może zostać unieważniona, jeśli silnik pompy nie będzie regularnie czyszczony.

1. Wymontuj pompę z fontanny zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w rozdziale „Demontaż i czyszczenie fontanny”.
2. Zdejmij panel przedni, używając kciuka i palca wskazującego, aby delikatnie ścisnąć po obu stronach panelu przedniego i zdjąć. Może być konieczne włożenie paznokcia w szew panel przedni, aby go podważyć **(3A)**.
3. Następnie wyjmij stojan, umieszczając paznokieć pod małą wargą znajdującą się na nim wąską stroną stojana w kształcie łyży **(3B)** i pociągnij, aby wyjąć.
4. Po wymontowaniu stojana zdemontuj wirnik (białe, 3-łopatkowe śmigło). Wirnik jest utrzymywany na miejscu za pomocą magnesu, wystarczy paznokciem dostać się pod ostrze i wyjąć **(3C)**.
5. Po całkowitym zdemontowaniu pompy można wyczyścić części ciepłą wodą i mydło. Użyj wacika lub „szczotki silnikowej” z Drinkwell® Zestaw czyszczący do czyszczenia wnętrza komory silnika pompy i usuwania wszelkich osadów **(3D)**. W celu dodatkowej dezynfekcji i usunięcia twardej wody należy wyczyścić silnik pompy rozcieńczonym roztworem octu (20% octu i 80% wody).
6. Gdy części będą już czyste, możesz to zrobić ponownie zmontować pompę

- do użytku. a) Wymień płytę
Wymień wirmnik. czołową.
b) Wymień stojan.

10 Centrum Obsługi Klienta +1 (800) 732-2677

Ponowny montaż fontanny

1. Umieść filtr piankowy wokół pompy i upewnij się, że przewód zasilający znajduje się na górze. **(4A)**.
 2. Weź miskę i umieść pompkę w kwadratowym wcięciu. Po ustawieniu miski w taki sposób, aby podniesiony słupek znajdował się po prawej stronie kwadratu, upewnij się, że pompa jest ustawiona w taki sposób, że wylot pompy, czyli okrągły otwór w górnej części pompy, znajdował się w lewym dolnym rogu róg placu **(4B)**.
3. Naciśnij pompę, aby załączyć przyssawki. Gdy pompa zostanie prawidłowo umieszczona na swoim miejscu, przeprowadź wtyczkę przewodu elektrycznego przez podniesiony słupek i wyjdź z wycięcia w podstawie miski. **(4C)**
Do wyboru są cztery nacięcia.
4. Usuń dodatkowy luz z przewodu zasilającego i włóż gumową zatyczkę w podniesiony słupek. Upewnij się, że kanał przewodu w gumowa nasadka jest wyrównana z przewodem zasilającym, następnie włóż palec w gumową nasadkę i wciśnij ją do końca.
5. Załóż górną część gumowej zatyczki na

podniesiony słupek, aby uszczelnić miskę (4D).

6. Przed umieszczeniem nowego filtra węglowego w obudowie filtra dokładnie wypłucz go pod zimną wodą. Spowoduje to usunięcie luźnego i nadmiarowego węgla

pył, który jest nieszkodliwy.

7. Zdejmij pokrywę z podstawy obudowy filtra.

Po wypłukaniu umieść filtr węglowy w podstawie obudowy filtra, większą stroną filtra skierowaną w dół. Filtr będzie pasował do podstawy obudowy filtra tylko w jeden sposób. Jeśli nie pasuje, odwróć go.



8. Przymocuj pokrywę do podstawy obudowy filtra. Dociśnij, aż usłyszysz zatrzaśnięcie na swoim miejscu.

9. Przymocuj obudowę filtra do pompy, wkładając okrągłe wycięcie pod podstawą w okrągły otwór w górnej części pompy. Otwór w górnej części obudowy filtra powinien znajdować się tuż obok uszczelnionego podniesionego słupka (4E).

petsafe.com 11

10. Umieść ceramiczną wieżę w misce. The

gumowa przelotka stworzy uszczelnienie pomiędzy obudową filtra a wieżą.

Ostrożnie opuść wieżę, aż spocznie płasko (4F).

11. Umieść fontannę w wybranym miejscu.

Nie podnoś pełnej fontanny za fragment wieży. Aby prawidłowo podnieść fontannę, użyj obu rąk, chwyć boczne ścianki miski i unieś ją do góry.



12. Napełnij fontannę wlewając wodę bezpośrednio do miski. Pozostaw co

najmniej ½ cala przestrzeni pomiędzy poziomem wody a krawędzią miski

aby pomóc kontrolować wycieki i rozpryskiwania. Aby chronić podłogę, zawsze używaj maty ochronnej, takiej jak ręcznik lub wodoodporna podkładka.

Pomoże to chronić podłogę przed zachlapaniem lub rozlaniem wody przez zwierzę.

13. Przed podłączeniem fontanny do prądu upewnij się, że przewód zasilający, zasilacz i ręce są całkowicie suche. Podłącz wtyczkę liniową i upewnij się, że nie widać srebra,

(4G), a następnie podłącz zasilacz do standardowego gniazdka

elektrycznego. **Fontanna i Twoje środowisko** Jeśli mieszkasz w wilgotnym środowisku i masz problemy z pleśnią lub glonami, po regularnym czyszczeniu zanurz wszystkie części fontanny w rozcieńczonym roztworze octu (20% octu białego i 80% wody) na 10 minut. Wlej również rozcieńczony roztwór octu do komory silnika pompy. Jeśli masz twardą wodę, na pompie lub wewnątrz niej mogą tworzyć się małe białe osady mineralne. Może to ostatecznie uniemożliwić prawidłowe obracanie się wirnika. Aby uniknąć wymiany lub uszkodzenia pompy, należy podjąć następujące środki ostrożności:

- Częściej czyścić pompę.
- Co tydzień czyść pompę rozcieńczonym roztworem octu.
- Używaj wody butelkowanej zamiast wody z kranu.

Ogólne wskazówki

- Po zapoznaniu się z fontanną Twoje zwierzę może zachować ostrożność w stosunku do tego nowego i niezwykłego obiektu. Po rozpoczęciu działania fontanny po prostu pozwól swojemu zwierzakowi dostosować się do niego we własnym tempie. Rozpoczęcie używania niektórych zwierząt może zająć kilka dni lub dłużej, podczas gdy inne zaczną używać od razu.
- Twoje zwierzę może preferować umieszczenie fontanny z dala od normalnego miejsca karmienia. Spróbuj umieścić go w innym miejscu, na przykład w innej części kuchni, w łazience lub pomieszczeniu gospodarczym.
- Dodaj kostki lodu do miski, aby uzyskać odświeżającą, lodowatą

bieżącą wodę.

12 Centrum Obsługi Klienta +1 (800) 732-2677

Rozwiązywanie problemów

Odpowiedzi na te pytania powinny pomóc Ci rozwiązać większość problemów, jakie możesz mieć z fontanną dla zwierząt. Jeśli tak się nie stanie, skontaktuj się z naszym Centrum Obsługi Klienta pod adresem+1 (800) 732-2677.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Pompa nie działa lub woda nie przepływa tak często, jak wcześniej.	<ul style="list-style-type: none">• Nigdy nie pozwól, aby woda w misce spadła poniżej minimalnego poziomu napełnienia. Może to spowodować przegrzanie pompy i zaprzestanie jej działania.• Podczas uzupełniania miski pamiętaj o dodaniu wody przed włączeniem fontanny.• Brak regularnego czyszczenia może spowodować zatkanie pompy sierścią zwierząt i resztkami jedzenia. Aby zapewnić prawidłowe działanie, pompę należy czyścić co 2-4 tygodnie.<ul style="list-style-type: none">• Film szczegółowo opisujący prawidłowe czyszczenie pompy jest dostępny na naszej stronie internetowej www.petsafe.com.• Napełnij fontannę wodą do linii maksymalnego napełnienia.
Fontanna jest głośna.	<ul style="list-style-type: none">• Niskie buczenie jest normalne, ale nie powinno być głośne. Sprawdź poziom wody. Jeśli poziom wody jest zbyt niski, pompa będzie musiała pracować ciężiej, powodując, że będzie głośniejsza niż zwykle.• Odłącz fontannę od prądu na 15 sekund. Jeśli po ponownym podłączeniu hałas nie ustaje, możliwe, że na wirniku dostały się zanieczyszczenia. Wymontuj pompę i

	wyczyść wirnik. Spróbuj natrzeć niewielką ilością oleju roślinnego trzpień magnetyczny za pomocą wacika, aby nasmarować wirnik.
Są czarne cząstki w misce.	<ul style="list-style-type: none"> • Jest to sypki, granulowany pył węglowy z filtra, całkowicie nieszkodliwy do picia dla Twojego zwierzaka. Aby temu zapobiec, przed umieszczeniem filtra w fontannie należy go przepłukać w zimnej wodzie.
Fontanna sprawia wrażenie śluzowatej.	<ul style="list-style-type: none"> • Jeśli z fontanny korzysta wiele zwierząt lub psów, uczucie śluzu może być spowodowane śliną Twojego zwierzaka. Aby temu zapobiec, zmieniaj wodę i czyść fontannę częściej. • Po wyczyszczeniu fontanny upewnij się, że części fontanny zostały dokładnie wypłukane. Pozostałości mydła mogą powodować śliskość.
Adapter jest ciepły w dotyku.	<ul style="list-style-type: none"> • Odłącz fontannę i podłącz ją do listwy przeciwprzepięciowej.

Fontanna przecieka.	<ul style="list-style-type: none"> • Czasami woda wokół fontanny jest spowodowana picciem zwierząt domowych. Niektóre zwierzęta mają skłonność do rozlewania. Obserwuj swojego zwierzaka, kiedy pije, aby sprawdzić, czy to jest przyczyną. Jeśli tak, możesz kupić matę fontannową lub inną matę wodoodporną do umieszczenia pod fontanną.
Fontanna wydaje się brudna nawet po czyszczeniu.	<ul style="list-style-type: none"> • Jeśli w fontannie znajduje się biała kredowa substancja, może to oznaczać, że w fontannie utworzył się osad mineralny z twardej wody. Aby usunąć te osady, należy oczyścić części fontanny wodą o stężeniu 80%.

20% roztwór octu. Następnie dokładnie spłucz wszystkie części. Aby temu zapobiec, zamiast twardej wody z kranu używaj przefiltrowanej lub oczyszczonej wody.

Części zamienne i akcesoria

Części zamienne i akcesoria do fontanny można kupić odwiedzając witrynę www.petsafe.com lub kontaktując się z naszym Centrum Obsługi Klienta pod adresem **+1 (800) 732-2677**.

Subskrypcje filtrów już dostępne! Uzyskaj filtry fontannowe automatycznie i wygodnie dostarczane prosto pod Twoje drzwi, kiedy ich potrzebujesz. W cenie darmowa wysyłka i 5% rabatu. Odwiedź stronę www.petsafe.com, aby się zarejestrować, lub zadzwoń do naszego Centrum Obsługi Klienta pod numer **+1 (800) 732-2677**.

Drinkwell® Filtr węglowy, 4 szt	PAC00-13906
Drinkwell® Filtr piankowy, 2 szt	PAC00-13711
Drinkwell® Pompa do wymiany	PAC00-13206
Drinkwell® Zamienna obudowa filtra	PAC00-13908

Obsługa klienta

USA i Kanada – Tel: **+1 (800) 732-2677**

Poniedziałek - piątek 8:00 - 20:00 / sobota 9:00 - 17:00

odpowiedzialności

1. Warunki korzystania

Korzystanie z tego produktu wymaga akceptacji bez modyfikacji warunków, warunków i uwag zawartych w tym produkcie. Korzystanie z tego produktu oznacza akceptację wszystkich takich warunków i uwag. Jeśli nie chcesz zaakceptować niniejszych warunków i uwag, prosimy o zwrócenie nieużywanego produktu w oryginalnym opakowaniu na własny koszt i ryzyko do odpowiedniego punktu obsługi klienta wraz z dowodem zakupu w celu uzyskania pełnego zwrotu pieniędzy.

2. Poprawne użycie

Prawidłowe użytkowanie obejmuje, bez ograniczeń, zapoznanie się z całą instrukcją produktu i wszelkimi szczegółowymi oświadczeniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Specyficzny temperament lub rozmiar/waga Twojego zwierzaka może nie być odpowiedni dla tego produktu. Jeśli nie masz pewności, czy ten produkt jest odpowiedni dla Twojego zwierzaka, przed użyciem skonsultuj się ze swoim lekarzem weterynarii lub certyfikowanym trenerem. W przypadku produktów stosowanych ze zwierzętami wymagającymi szkolenia firma Radio Systems Corporation zaleca, aby nie używać tych produktów szkoleniowych, jeśli zwierzę jest agresywne i nie ponosi odpowiedzialności za określenie ich przydatności w indywidualnych przypadkach.

3. Żadnego użycia niezgodnego z prawem lub zabronionego

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku ze zwierzętami. Ten produkt nie ma na celu wyrządzania krzywdy, ranienia ani prowokowania. Używanie tego produktu w sposób niezgodny z przeznaczeniem może skutkować naruszeniem przepisów federalnych, stanowych lub lokalnych.

4. Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku Radio Systems Corporation ani żadna z jej spółek stowarzyszonych nie będzie ponosić odpowiedzialności za (i) jakiegokolwiek bezpośrednio, pośrednio, karne, przypadkowe, szczególne lub wtórne szkody i/lub (ii) jakiegokolwiek straty lub szkody wynikające lub powiązane z użyciem lub niewłaściwym użyciem tego produktu. Kupujący przyjmuje na siebie całe ryzyko i odpowiedzialność związaną z użytkowaniem tego produktu w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

5. Modyfikacja Regulaminu

Radio Systems Corporation zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany warunków i uwag dotyczących tego produktu. Jeżeli takie

zmiany zostały Ci zgłoszone przed użyciem tego produktu, będą one dla Ciebie wiążące, tak jak gdyby zostały uwzględnione w niniejszym dokumencie.

Gwarancja

Roczna, nieprzenoszalna ograniczona gwarancja

Ten Produkt objęty jest ograniczoną gwarancją producenta. Pełne informacje na temat gwarancji mającej zastosowanie do tego Produktu i jej warunków można znaleźć na stronie www.petsafe.com.

petsafe.com 15

Radio
SystemsCorporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, Tennessee 37932
+1 (800) 732-2677

petsafe.com

RE400-1867/2

©2019 Korporacja Systemów Radiowych