

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

REEDOG MX400 EASY





Nyakörv párosítás

1. Töltse fel teljesen az adót és a vevőt a mellékelt kábel segítségével (2-3 óra) - ha az akkumulátor gyenge, a jelzőfény pirosan villogni kezd.
2. Kapcsolja be mind a vevőt, mind a rádiót a megfelelő gomb hosszú megnyomásával. A párosítatlan vevőegységet az alulról gyorsan villogó zöld fényről ismerheti fel.
3. A rádión nyomja meg a gombot, hogy kiválassza azt a kutyát (A, B vagy C), amelyhez a vevőt párosítani kívánja. A választást a rádió kijelzőjén is láthatja.
4. Most egyszerre nyomja meg és tartsa lenyomva a + (plusz) gombot és az impulzus gombot a rádión (villog) - amíg a számok (A01,02,03,04,05,06....) megjelennek a kijelzőn. Ezután engedje el a gombokat.
5. Érintse meg a rádiót a vevőegységhez, és nyomja meg ismételten azt a betűt (A, B vagy C), amelyhez a vevőt párosítani szeretné - amíg sípolást nem hall. A vevőegység jelzőfénye lassan villog. De a kijelzőn látható számok továbbra is hozzáadódnak.
6. Lépjen ki a párosítási módból ugyanazon kombináció - + (plusz) gomb és pulzáló (villám) gomb egyidejű lenyomásával és nyomva tartásával. Amíg a számok meg nem állnak a kijelzőn.
7. Próbálja ki a nyakörv összes funkcióját - hang, impulzus és rezgés.

A második (harmadik) vevő párosítása

Ha másik vevőegységet szeretne hozzáadni a rádióhoz, akkor járjon el ugyanúgy, mint az első vevőkészülék párosításánál. Az egyetlen dolog, amit megváltoztat, az a kutya betűje (A, B vagy C). Tehát a párosítás megkezdése előtt válassza ki a kijelzőn a B01-et

A gallér gőztelenítése

Ha valamilyen oknál fogva a vevőt le kell párosítani a rádióval, kövesse az alábbiakat:

1. Kapcsolja be a rádióerősítőt és a rádiót a megfelelő gombbal
2. A walkie-talkie-n nyomja meg hosszan és egyszerre tartsa lenyomva a hang (csengő) gombot a gomb rövid impulzushoz (villámlás) - a rádión megjelenő számok ismét megváltoznak. Ezután elengedheti a kombinációt.
3. Érintse meg a rádiót a vevőegységhez, és nyomja meg többször annak a kutyának a számát, amelyiktől a vevő érkezik törölni szeretné – amíg sípolást nem hall. A kijelzőn látható számok továbbra is összeadódnak.
4. Lépjen ki a párosítási módból ugyanazon hanggomb- kombináció hosszan lenyomásával (csengő) és egy rövid impulzus (villanás).
5. A sikeres párosítást a vevőegység gyorsan villogó fénye ismeri fel.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu