

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
REEDOG MX 3200 Extreme





Nyakörv párosítás

1. Töltse fel teljesen az adót és a vevőt a mellékelt kábel segítségével (2-3 óra) - ha az akkumulátor gyenge, a jelzőfény pirosan villogni kezd.
2. Kapcsolja be mind a rádióerősítőt, mind a rádiót a megfelelő gomb hosszú lenyomásával. A párosítatlan vevőegységet a gyorsan villogó zöld fényről ismerheti fel.
3. Most egyszerre nyomja meg a hang gombot (csengő) és a pro gombot a rádión kutya kiválasztása (1, 2 vagy 3) – a számok (A01,02,03,04,05,06....) megjelennek a kijelzőn
4. A gombok továbbra is lenyomva tartásával érintse meg a rádióerősítőt, amíg egy hangjelzést nem hall. A vevőn lévő jelzőfény lassan villog – ez azt jelenti, hogy a párosítás sikeresen megtörtént.
5. Próbálja ki a nyakörv összes funkcióját – hang, pulzus és rezgés.

A második (harmadik) vevő párosítása

Ha egy másik vevőt szeretne hozzáadni a rádióhoz, kövesse ugyanazt az eljárást, mint az első vevő párosításánál. Az egyetlen dolog, amit megváltoztatasz, az a kutya száma a rádióban.

A gallér gőztelenítése

Ha valamilyen oknál fogva meg kell szüntetnie a vevő és a rádió párosítását, tegye a következőket:

1. Kapcsolja be a rádióerősítőt és a rádiót a megfelelő gombbal
2. A rádión nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a hangerő (csengő) gombot és a pro gombot impulzus (villanás) – a rádión megjelenő számok ismét megváltoznak.

3. A gomb továbbra is lenyomva tartásával érintse meg a rádiót a vevőegységhez – amíg meg nem hallja hangjelzés. A sikeres párosítás megszüntetése a vevőegység gyorsan villogó jelzőfényéről ismerhető fel.


Képzési útmutató


1. A gallér felhelyezése

Helyezze a nyakörvet a kutya nyakába. A vevőt a kutya nyakának alsó részén kell elhelyezni, egyes fajtáknál természetesen oldalra csúszik. A gumisapka hátrafelé nézzen. Húzza meg a csatot és húzza fel a gallért úgy, hogy kényelmesen üljön a nyakon, ugyanakkor képes legyen betölteni funkcióját.

2. Stimuláció

A készülék 10 intenzitási fokozattal rendelkezik. Ez lehetővé teszi, hogy megtalálja a kutyája temperamentumának megfelelő intenzitást. Választhat impulzus vagy rezgés között is, kutyája igényeinek és temperamentumának megfelelően.

Nyomja meg a „+” vagy „-” gombot az intenzitás kiválasztásához, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a „ ” gombot 8  másodpercig folyamatos stimulációig; nyomja meg egyszer, egy rövid el. kisülés

Nyomja meg a „+” vagy „-” gombot az intenzitás kiválasztásához, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a „ ” gombot 8  másodpercig folyamatos stimulációig; nyomja meg egyszer egy rövid rezgéshez.

Problémamegoldás

1. probléma: Nincs stimuláció a gomb megnyomásakor.

A vevő nincs aktiválva. A vevőt be kell kapcsolni, különben nem fog működni.

A vevő nem volt szinkronizálva az adóval. Kövesse a párosítási utasításokat.

2. probléma: A vevő még akkor sem ad ki hangot, ha be van kapcsolva.

Nyomja meg a kutyaválasztó gombot, és válassza ki a megfelelő számot, amelyhez a vevő párosítva lett, mielőtt megnyomná a hanggombot.

3. probléma: A stimuláció túl magas, nem elég, vagy egyáltalán nem.

A gallér nincs megfelelően rögzítve. Győződjön meg arról, hogy az elektródák megfelelően hozzáérnek a kutya bőréhez.

Az intenzitás nincs megfelelően beállítva. Változtassa meg a szintet. Az elemek lemerültek. Újratöltés.

4. probléma: A vevő nagyon gyorsan jelzi a kisülést.

A készüléket bekapcsolva hagyták az edzések közötti szünetben. Edzés után feltétlenül kapcsolja ki a készüléket. Nagyon hideg időben edz.

5. probléma: A vevő nem fogad vagy nem tud jelet fogadni.

Ellenőrizze, hogy a vevő megfelelően be van-e kapcsolva. Ellenőrizze az adót, ha az akkumulátor lemerült, először töltsse fel az adót. Szüntesse meg a készülék párosítását, majd párosítsa újra.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu