

PATPET T720 FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ



FUNKCIÓ:

- Hatótávolság 1000 méter
- Hang, rezgés, fény, impulzus - 100 szint
- Ugatásgátló üzemmód
- Újratölthető vevő és adó
- Háttérvilágítású LCD kijelző
- 3 kutyának alkalmas
- Külön gomb minden funkcióhoz

CSOMAG TARTALMA:

- Vevő + nylon nyakörv
- Adó
- Kettős USB töltő
- 2x elektródák 7 mm, 18 mm
- 2x műanyag burkolat az elektródákhoz
- 2x karcólásgátló klip
- Tesztlámpa
- Útmutató

- Az eszköz első használata előtt töltsse fel teljesen és tesztelje a nyakörv működését
- Mindig a legalacsonyabb elektromos impulzusszinten kezdje az edzést, és mindig figyelje a készülék viselkedését. egy kutya
- Az elektromos impulzus használata előtt először hanggal vagy rezgéssel próbálja meg figyelmeztetni a kutyát.
- Mindig csak egy parancs végrehajtását kérje, nehogy a kutya összezavarodjon. Ban ben képzés, legyen következetes és türelmes egyszerre
- Vizsgálja meg a kutya nyakán lévő bőrt, hogy nem irritált-e



ADÓ GOMBOK:

- Be / Ki - Nyomja meg a gombot a rádió be- és kikapcsolásához - Nyomja meg hosszan a gombot az ugatásgátló üzemmód be- és kikapcsolásához
- Hang - Nyomja meg a hang gombot - a vevő sípol. A hangerő nem állítható
- Impulzus - Nyomja meg az impulzus gombot, és a vevő elektrosztatikus korrekciót végez. Az impulzus az 1-100 fokozat között állítható.
- Rezgés - Nyomja meg a vibrációs gombot, és a vevő rezegni fog. A vibráció beállítható 100 szint.
- Gomb +/- - Beállítja a vibráció és a statikus stimuláció szintjét 1-100 között
- CH gomb - Kiválasztja a kutya csatornáját - 1, 2 vagy 3
- Világító gomb

GARLÉR ÉS VEVŐ PÁROSÍTÁSA

- Nyomja meg a POWER gombot a be-/adó bekapcsolásához
Megjegyzés: Ha 30 másodpercen belül nem történik semmi, a kijelző háttérvilágítása kikapcsol
- Nyomja meg a POWER gombot a rádióerősítő bekapcsolásához, és a hangjelzés jelzi
- Tartsa lenyomva ismét a POWER gombot 3 másodpercig, amíg a piros LED gyorsan villogni nem kezd
- Az adón nyomja meg bármelyik korrekciós gombot (hang, rezgés, impulzus), amíg a vevő sípol. Ha a párosítás sikeres volt, a vevőn lévő jelzőfény gyorsan abbahagyja a villogást.
- Ha egy második vevőt kell párosítani, akkor ugyanígy járjon el, de előbb váltson másik kutyacsatornára a CH gombbal.

A megfelelő használat érdekében a nyakörvet és a vevőt párosítani KELL. Ezután minden funkciót tesztelnie kell, mielőtt felveszi kedvencére a nyakörvet.

ANTI SPLIT MÓD

Ez a galléros modell ugatásgátló üzemmóddal rendelkezik. Nyomja meg a POWER gombot a vevő bekapcsolásához. Nyomja meg hosszan a POWER gombot a távadón az ugatásgátló üzemmód be- vagy kikapcsolásához.

Ha a vevő kétszer sípol, az ugatásgátló funkció kikapcsol.
Ha a vevő 1x sípol, az ugatásgátló funkció be van kapcsolva.

Ha a kutya ugat, a készülék automatikusan 2 másodperces figyelmeztető hangot ad ki. Ha 30 másodpercen belül újabb ugatás hallható, a készülék 3 másodperces figyelmeztető hangot ad ki. Ha a kutya a harmadik eszköz után is 30 másodpercen belül ugat, a készülék 5 másodpercig figyelmeztető hangot ad ki + egy gyenge elektrosztatikus korrekció, amely emlékezteti a kutyát, hogy ne ugasson a figyelmeztető hang után. Ha a kutya továbbra is ugat, az egész folyamat legfeljebb 7-szer megismétlődik. Első alkalommal csak figyelmeztető hangok hallhatók. Ha a kutya továbbra is ugat, 3-7x figyelmeztető hang + növekvő elektrosztatikus korrekció indul. A statikus korrekció erősségét lépésről lépésre növeljük a kutya viselkedésének korrigálása érdekében.

1. Csak hang
2. Csak hang
3. Hang + gyenge impulzus
- 4-7. Hang + növekvő impulzus

A NYALKOZÓ MEGFELELŐ ALKALMAZÁSA:

A nyakörv biztonságának és megfelelő működésének garantálása érdekében azt helyesen kell felszerelni.

- Minden elektronikus nyakörvnek szorosan illeszkednie kell a bőrhöz. Az elektródáknak illeszkedniük kell a bőrt a szőr alatt, de nem szabad megfojtani.
- Ha a nyakörv túl laza, a stimuláció nem működik megfelelően, mivel az elektródák nem érintkeznek megfelelően az állat bőrével. Ha a kutya nem reagál a stimulációra, mindig ellenőrizze, hogy az elektródák szorosan illeszkednek-e a bőrhöz.
- Edzés vagy futás közben a túl laza nyakörv irritációt okozhat az állat nyakán. A megfelelően illeszkedő gallér segít megelőzni az irritációt.
- Fontos a gallér megfelelő illeszkedése. Úgy kell viselni, hogy ne fojtja meg a kutyát, és normálisan tudjon lélegezni. A nyakörv soha nem akadályozhatja meg az állatot a lélegzésben. A fogadó nyakörvnek megfelelően kell elhelyezkednie az állat nyakának közepén.
- A maximális hatás és kutyája biztonsága érdekében ellenőrizze az elhelyezést a nyakörv, annak megfelelő meghúzása és az elektródák helyes elhelyezése. Ezenkívül ellenőrizze a bőrt, ahol az elektródák érintik, hogy nincs-e kiütés vagy irritáció. Ebben az esetben használja a nyakörvet rövidebb ideig, vagy forduljon állatorvosához. A nyakörvet 12 óránál tovább ne viselje folyamatosan (ez minden nyakörvhöz ajánlott, még a nem elektromoshoz is).

ELÉRÉS MAXIMALIZÁLÁSA

A Patpet T720 nyakörvvel akár 1000 m távolsáig is irányíthatja a kutyáját. A maximális hatótávolság érdekében tartsa a jeladót a lehető legtávolabb a testétől. A maximális hatótávolságot is biztosíthatja, ha az adót teljesen feltöltve tartja.

TÖLTÉS

Az adó és a vevő működését akár 650 mAh kapacitású, újratölthető cserélhető Lithium-Ion akkumulátor biztosítja. A QuickCharge technológiának köszönhetően 2 óra alatt töltődik, és 14 napig marad készenléti állapotban. Töltse fel az adót és a vevőt a mellékelt USB-kábellel.

BERENDEZÉS VIZSGÁLATA – ELEKTROSZTATIKUS KORREKCIÓK

1. Kapcsolja be a vevőt
2. Állítsa be az impulzusszintet az adó oldalán a + és – gombokkal
3. Helyezze a tesztdiódát az elektródákra
4. Nyomja meg az impulzus gombot
5. A tesztdióda villog. Megjegyzés: magasabb impulzusszintnél a tesztdióda fényesebben világít
6. Kapcsolja ki a vevőt.

BERENDEZÉS VIZSGÁLATA - REZGÉS

1. Kapcsolja be a vevőt
2. A CH adó gombjával válassza ki a tesztelni kívánt kutya vevőjét
3. Állítsa be a rezgésszintet az adó oldalán található + és – gombokkal
4. Nyomja meg a rezgő gombot az adón
5. Ha jól csinálta, a nyakörv vevő rezegni fog

KÉSZÜLÉK TESZTELÉSE – HANG

1. Kapcsolja be a vevőt
2. A CH adó gombjával válassza ki a tesztelni kívánt kutya vevőjét
3. Nyomja meg a hang gombot az adón
4. Ha jól csinálta, a nyakörv vevő hangot ad ki

BIZTONSÁG

- A kutyája maximális hatásának és biztonságának biztosítása érdekében ellenőrizze a nyakörv elhelyezését, megfelelő meghúzását és az elektródák helyes elhelyezését. Ezenkívül ellenőrizze a bőrt, ahol az elektródák érintik, nincs-e kiütés vagy irritáció. Ebben az esetben használja a nyakörvet rövidebb ideig, vagy forduljon állatorvosához. A gallért nem szabad 12 óránál hosszabb ideig folyamatosan hordani (ez minden nyakörvhöz ajánlott, még a nem elektromoshoz is).

ESZKÖZHIBA:

Úgy tűnik, hogy a nyakörv nem működik megfelelően:

- győződjön meg arról, hogy az adó és a vevő teljesen fel van töltve
- kövesse az utasításokat a vevő és az adó párosításához
- győződjön meg arról, hogy a korrekciós intenzitás nem nulla értéken
- győződjön meg arról, hogy kiválasztotta a megfelelő csatornát az adón (1 vagy 2)
- párosítsa a nyakörvet, állítsa be az intenzitást és próbálja újra a készüléket

A VEVŐ VAGY ADÓ NEM TÖLTÉSE:

- ellenőrizze, hogy a csatlakozók megfelelően vannak-e csatlakoztatva a hálózathoz és az eszközhöz
- tesztelje mindkét eszközt, hogy nincs-e hiba a töltőben vagy a hálózatban

A KUTYÁM NEM VÁLASZOL A JAVÍTÁSRA:

- tesztelje a vevőt a fenti utasítások szerint
- ellenőrizze, hogy az elektródák hozzáérnek-e a bőrhöz
- növelje a korrekciók intenzitását

MŰSZAKI ADATOK

ADÓ

Hatótáv - 1000 m

Tápellátás - 650 mAh lítium-ion akkumulátor

Kijelző - Háttérvilágítású LCD kijelző

Antenna - Integrált

Lefedettségi - IPX1 (a legalapvetőbb víz elleni védelem)

Súly - 72 g

Méret - 4,5 x 14,5 x 2 cm

VEVŐ

Tápellátás - 650 mAh lítium-ion akkumulátor

Lefedettségi - IPX5 (vízálló vevő)

Állítható gallér kerülete - 24 - 69 cm

Súly - 86 g

Méret - 3,5 x 5,5 x 2 cm

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu