

NEREZOVÁ FONTÁNA S KOHOUTKEM PWS 117

FONTÁNA PRO DOMÁCÍ MAZLIČKY

Než začnete: Pokyny pro péči

Abyste svému mazlíčkovi mohli nepřetržitě dodávat čerstvou a čistou vodu, nezapomeňte na tyto tři jednoduchá pravidla:

- Včasné doplnění: hladina vody musí být výše než je značka MIN vody. V opačném případě se může spálit vodní čerpadlo a způsobit poruchu
- Čerpadlo a fontánu rozeberte, vyčistěte vodou a mýdlem každé 2-4 týdny. Neumývejte filtr mýdlem, protože jej nelze zcela vypláchnout.
- Vyměňujte filtr pravidelně: uhlíkový filtr vyměňujte každé 2-4 týdny; pěnový filtr každé 4 týdny.

Co máte k dispozici

Instalace

1. Nejříve nasadte držák čerpadla, poté prostrčte čerpadlo houbou. Umístěte filtr s aktivním uhlím do pouzdra na filtr a pouzdro zavřete.

Nejdříve namočte filtr do misky s čistou vodou na 5 minut.

Poznámky:
1. Filtr musí být před zapnutím fontány plně ponořen, jinak voda nemůže proudit přes filtr a přeskákat.
2. Nenamáčejte filtr do nádrží fontány. Prach by se mohl vysypat do vody v nádrži.

Zmáčkněte tady.

2 Otevřete víko a položte jej zpět

Položte víko zpět, aby se nádrž zapečetila.
Poznámka: ujistěte se, že je čerpadlo připevněno na svém místě v nádrži.

3 Vložte vodovodní kohoutek.

Vložte vodovodní kohoutek.

Zapojte do sítě.

Návod k obsluze

Umístěte fontánku na místo, kde ji bude váš mazlíček používat. Naplňte misku dostatečným množstvím vody, ale níže, než je značka MAX. Ujistěte se, že Vaše ruce, kabel i napájecí adaptér jsou suché a poté fontánku zapojte do zásuvky.

Udržujte zdravý a šťastný tok!

Čerpadlo a fontánu čistěte každé dva týdny.

Sundejte kryt čerpadla a rotor. Pomocí kartáče vyčistěte díly vodou.

Upozornění

1. Pokud fontánu nepoužíváte, nezapomeňte z bezpečnostních důvodů vypnout a odpojit napájení.
2. Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.
3. Napájecí adaptér a drát musí zůstat během čištění suché.
4. Tato fontána nesmí být provozována bez vody.
5. Před údržbou a čištěním fontány odpojte ze sítě.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je
proto opatřen značkou CE.

Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na
webových stránkách: www.elektro-objky.cz

Změny technických parametrů, vlastností a
tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8 101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-objky.cz