

Dziękujemy za wybranie Uahpet!

Celem Uahpet jest pomoc zwierzętom w życiu w zgodzie z ich naturą, poprzez naukowe i zaawansowane koncepcje rodzicielskie, takie jak fizjologia, środowisko, zachowanie i psychologia.

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać instrukcję obsługi



Środki ostrożności

Niedostosowanie się do poniższych warunków może spowodować nieprawidłowe działanie produktu lub inne nieoczekiwane straty.

- Należy ściśle przestrzegać instrukcji instalacji i użytkowania tego urządzenia.
- Podczas ładowania produktu lub korzystania z kabla ładującego należy uważać, aby zwierzęta domowe nie pogryzły lub nie uszkodziły kabla, aby uniknąć porażenia prądem.
- Za wyjątkiem personelu wykonującego naprawy, nikt inny nie powinien podejmować prób naprawy produktu, aby uniknąć różnych wypadków.
- Jeżeli produktem posługują się dzieci, należy upewnić się, że znajdują się one pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie należy używać ładowarki o napięciu przekraczającym napięcie znamionowe.
- Przed pierwszym użyciem zaleca się pełne naładowanie urządzenia.
- Jeśli podczas użytkowania produktu wystąpią jakiegokolwiek problemy, prosimy o niezwłoczny kontakt z działem obsługi klienta.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Czechy
Tel: +48 579 061 399
E-mail: info@obroza-elektryczna.pl

I Przepisy dotyczące braku gwarancji

Poniższe przypadki (ale nie wyłącznie) nie są objęte zakresem gwarancji:

- Brak certyfikatu gwarancyjnego, brak ważnej faktury lub przekroczenie okresu gwarancji.
- Niezgodne z wymaganiami instrukcji obsługi, konserwacją, przechowywaniem i uszkodzeniami spowodowanymi przez.
- Szkody spowodowane pożarem, uderzeniem pioruna, powodzią i inną siłą wyższą.
- Model lub numer produktu na karcie gwarancyjnej nie odpowiada rzeczywistemu produktowi.
- Uszkodzenia powstałe na skutek demontażu i naprawy wykonywanej przez nieautoryzowane podmioty serwisowe.
- Normalne zużycie, blaknięcie i zużycie podczas użytkowania produktu, co nie stanowi wady objętej gwarancją.
- Stosowanie produktu w obszarach geograficznych niezgodnych z przepisami, skutkujące złym stanem

uahpet

Poidelko dla zwierząt Glow Wireless

Instrukcja obsługi



Wprowadzenie do produktu

I Opis części



I Specyfikacja produktu

Model produktu	UYSJ05	Napięcie wejściowe	5V=2A
Materiał produktu	ABS+Silikon+PMMA	Moc znamionowa	10 W
Pojemność produktu	67,6 uncji/2 l	Bateria	7500mAh
Kolor produktu	Biały	Waga produktu	2 funty/910 g
Rozmiar produktu	8,96"(dł.) x 6,70"(szer.) x 6,06"(wys.)/227,6(dł.) x 170,4(szer.) x 154(wys.) mm		

Instalacja produktu

Potwierdź, że wszystkie akcesoria są dołączone zgodnie z listą produktów

I Kroki instalacji produktu

KROK 1



Umieść filtr magnetyczny prawidłowo pod tacką na wodę.

KROK 2



Zainstaluj inteligentną bezprzewodową tackę na wodę na zbiorniku.

Instrukcje użytkowania produktu

Wprowadzenie do filtra

- Przed pierwszym użyciem namocz filtr i gąbkę filtracyjną przez 15 minut.
- Należy używać w połączeniu z inteligentną bezprzewodową tacką na wodę pitną.
- Dla zdrowia Twojego pupila zaleca się wymianę filtra magnetycznego oraz gąbki filtra grawitacyjnego raz w miesiącu.

Instrukcje ładowania

- Podłącz magnetyczny kabel ładujący z pinami pogo i adapter 5 V = 2 A. (Adapter nie jest dołączony do zestawu)
- Ładowanie: Niebieskie światło miga; W pełni naładowane: Niebieskie światło włączone
- Czas ładowania: 5-6h
- Można używać podczas ładowania.

Opis funkcji i kontrolki

Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby włączyć/wyłączyć W stanie włączenia naciśnij krótko przycisk zasilania/trybu, aby przełączać się między trybami. Zaświeci się odpowiednia kontrolka trybu, której towarzyszyć będzie krótki sygnał dźwiękowy „beep” jako monit.



Tryb czasu

Wypuszczanie wody co 15 minut.

Tryb wykrywania

Woda jest wydawana, gdy zwierzę podejdzie do fontanny.

Opis oświetlenia

Na biało: Przełączono w tryb timera.

Na niebiesko: przełączono na tryb czujnika.

Utrzymuj kolor biały: Stały przepływ wody.



Miga na czerwono/świeci na czerwono: Poziom naładowania baterii jest niższy niż 5%

Instrukcje czyszczenia

- Należy regularnie czyścić inteligentną bezprzewodową tackę na wodę pitną, zbiornik na wodę, filtr magnetyczny (wymienny), kulę grawitacyjną i zespół gąbki filtrującej.
- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie.
- Elementy bezprzewodowej fontanny dla zwierząt Glow nie nadają się do czyszczenia w wysokiej temperaturze. Do czyszczenia należy używać wody o temperaturze poniżej 50°C/122°F.

