

Ustawieniach

- o Ustawienia początkowe:
 - a) Potwierdź, że jest włączony.
 - b) Długie naciśnięcie przycisku „Manual” spowoduje obrót podnika o jedną kratkę
 - c) Powsz: powyższa instrukcja 3 razy; podnika działa prawidłowo, jeżeli za każdym razem obraca się o jedną kratkę.
- o Ustaw aktualny czas:
 - a) Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Time” (Czas), jednocześnie naciśnij przycisk „Hour” (Godzina), aby ustawić godzinę.
 - b) Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Czas”, jednocześnie naciśnij przycisk „Minuta”, aby ustawić minutę.
- o Ustaw czas i porcję posilku:
 - a) Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Śniadanie”, w wyświetlaczu pojawi się dwukrotnie przycisk „Wt/Myt”, aby ustawić, czy podawać śniadanie. „Wt” obok przycisku „Śniadanie” wskazuje na karmienie, a „Myt” wskazuje na brak karmienia.
 - b) Naciśnij przycisk „Śniadanie”, a następnie naciśnij przycisk „Wielkość posilku”, aby ustawić ilość śniadania 11 oznacza obrót jednej kratki (około 5 g). Możesz ustawić maksymalnie 20 porcji (około 100 g).
 - c) Naciśnij przycisk „Śniadanie”, a następnie naciśnij przycisk „Godzina”, aby ustawić godzinę śniadania. Naciśnij przycisk „Śniadanie”, a następnie naciśnij przycisk „Minuta”, aby ustawić minutę śniadania.
- o Ustaw lunch, kolację i czwartą posilki: Zapoznaj się z powyższymi instrukcjami, naciśnij przycisk „Lunch/Colacja/Posilek” i 4 naciśnij odpowiedni przycisk, aby ustawić lunch, kolację i czwartą posilkę.
- o Nagrywanie i odtwarzanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Mic”, aż zakończą się nagrywanie. Kontrola zaświeci się, co oznacza rozpoczęcie nagrywania głosu. Po zakończeniu nagrywania głosu na ekranie pojawi się sygnał 10. Możesz nagrać około 10 sekund i naciśnij przycisk „Play”, aby odtworzyć to, co nagrywałeś.

Q Ustaw aktualny czas:
Czas fabryczny pierwszego włączenia to 12:00 w nocy.
Na przykład, aktualna godzina to 21:51.
a) Naciśnij i przytrzymaj przycisk „time*“, a następnie naciśnij przycisk „Hour*“, aż na pozycji godziny wyświetli się 21;
b) Naciśnij i przytrzymaj przycisk „time*“, a następnie naciśnij przycisk „Minute*“, aż na pozycji minut wyświetli się 51.

Aktualny czas jest wyświetlany, gdy nie jest wykonywana żadna operacja ustawiania



© Sprawdź i ustaw godzinę i porcję śniadania:
Aby sprawdzić godzinę i porcję śniadania: Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Śniadanie”. Czas na ekranie zmieni się z czasu bieżącego na godzinę i porcję śniadania. Domyślna godzina śniadania produktu to 8:00 rano, jak pokazano poniżej.

„Rozmiar porcji” wskazuje porcje śniadaniowe, „1*” oznacza wydanie jednej porcji. Dokładna objętość jednej porcji jest oparta na różnych rozmiarach karmy dla zwierząt (możesz ustawić maksymalnie 20 porcji po 5 g na porcję).



Przezroczyste okienko umożliwiające łatwą obserwację nadwyżek karmy dla zwierząt.

Pojemnik do przechowywania karmy wykonany ze stali nierdzewnej SUS304.

Specjalna konstrukcja chroniąca przyciski, Twoje harmonogramy karmienia nie zostaną zmienione, nawet jeśli Twoje zwierzęta przypadkowo ich dotkną. Przyjazna dla użytkownika konstrukcja ułatwia konfigurację, funkcja nagrywania głosu pomaga Ci dbać o swoje zwierzęta w każdej chwili.

Rozdzielacz dwudrożny

Dzięki precyzyjnemu dozowaniu karmnik pomoże zadbać o zdrowie Twojego pupila, a tacka ze stali nierdzewnej na karmie jest łatwa do czyszczenia.

Importowane materiały ABS do ochrony środowiska. Podwójne zasilanie: zewnętrzne zasilanie i tryb baterii.

Przegroda

Heightening the base

Podstawa jest stabilna i antypoślizgowa, co zapewnia lepszą ochronę Twoim pupilom.

Czas i ustawienia porcji śniadania:

Nie jest wymagana żadna zmiana, jeśli wstępnie ustawiona wartość śniadania dobrze pasuje do Twojego zwierzęcia. Aby dokonać jakichkolwiek zmian ustawień, wykonaj następujące czynności: (Na przykład, aby zmienić porcie „Rozmiar posiłku” na 3, „Czas posiłku” na 07:21)

a) Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Breakfast”, w międzyczasie naciśnij dwukrotnie przycisk „On/Off”, aby ustawić, czy ustawić śniadanie. Ikona „On” obok przycisku śniadania wskazuje na karmienie, a „Off” wskazuje

b) Naciśnij przycisk „Śniadanie”, a następnie naciśnij przycisk „Wielkość posiłku”, aby ustawić liczbę porcji śniadaniowych na 3.

c) Naciśnij przycisk „Śniadanie”, a następnie naciśnij przycisk „Godzina”, aby ustawić godzinę śniadania na 7:00. W lewym górnym rogu pojawi się napis „Wi.”.

Jeśli „Wielkość posiłku” pokazuje 3, oznacza to, że

porcje śniadania wynoszą 3.
Sprawdź i ustaw czas i porcje obiadu.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Lunch”. Czas na ekranie zmieni się z czasu bieżącego na czas lunchu i porcje.

Wartość domyślna produktu: Brak ustawienia lunchowego, mianowicie „Wyt.” znajduje się w pozycji chowej.

„Wyłączone”
oznacza brak
ustawienia lunchu



Ustal czas i porcje obiadu:

W przypadku jakichkolwiek zmian, takich jak zmiana ustawienia opcji lunch, naciśnij przycisk „Lunch”, a następnie naciśnij przycisk „On/Off”, aby zmienić ustawienie z „Off” na „On”.
Domyślna wartość „Wielkości posiłku” wynosi 1. Możesz naciśnąć przycisk „Lunch”. W międzyczasie naciśnij przycisk „Wielkość posiłku”, aby dokonać zmian.
Domyślna wartość „Czasu posiłku” wynosi 12:00. Możesz naciśnąć przycisk „Lunch”, a następnie naciśnąć przycisk „Godzina” lub „Minuta”, aby zmienić czas kamienia.

0 Sprawdź i ustaw czas i porcję* kolacji i czwartego posiłku:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Dinner”. Czas na ekranie zmieni się z czasu bieżącego na czas kolacji i porcję.
Wartość domyślna produktu: Porcja karmienia wynosi 1; Czas karmienia: 18:30, jak pokazano poniżej. Metoda ustawiania jest zgodna z powyższą instrukcją.

W trzecim wierszu wyświetli się „On”, co oznacza karmienie obiadem.

Sprawdź czas i porcje posiłku 4 m:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „4” Meal”. Czas na ekranie zmieni się z bieżącego czasu na czas i porcję 4. posiłku.

Wartość domyślna produktu: Czas karmienia: 22:00, jak pokazano poniżej. Metoda ustawień jest zgodna z instrukcją powyżej.

lewym dolnym rogu wyświetla się napis „Off”, wskazujący na brak posiłku.

[illegible]

e Ustaw czas i porcję posiłku

Diagram of the NAGRA 2000 alarm clock with labels in Polish:

- Nagrywać** (Record) - points to the top left button.
- Śniadanie** (Breakfast) - points to the top left button.
- Obiad** (Lunch) - points to the top left button.
- Niski poziom baterii** (Low battery level) - points to the battery level indicator.
- Kolacja** (Dinner) - points to the top left button.
- Posiłek 4** (Meal 4) - points to the top left button.
- Włączyć** (Turn on) - points to the top right button.
- On/Off** - points to the top right button.
- Godzina** (Hour) - points to the top right button.
- Minuta** (Minute) - points to the top right button.
- Podręcznik** (Manual) - points to the top right button.
- Część** (Part) - points to the bottom center button.
- Czas** (Time) - points to the bottom center button.

0 Nagrywanie i odtwarzanie Setting: Aby nagrać głos przypominający Twojemu pupilowi o posiłku, możesz nagrać swój głos krótszy niż 10 sekund. Na przykład, aby nagrać Czas posiłku. Poppy*, instrukcja jest następująca:

a) Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Mikrofon”, aż wskaźnik się włączy.

b) Powiedz głośno do mikrofonu: „Czas na posiłek, Poppy”.

Podajnik będzie odtwarzać nagranie Twojego głosu trzy razy przy każdym posłuchu, aby przypomnieć Ci o tym

Anulowanie nagrywania: Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Odtwórz”, aż sygnał

Odtwórz: Naciśnij przycisk „Odtwórz”, aby sprawdzić, co nagrałeś

0 Natychmiastowe karmienie: Aby aktywować funkcję natychmiastowego karmienia, naciśnij i przytrzymaj przycisk „Ręczny”, a podajnik obróci się o jedną kratkę.

planujesz wyjazd służbowo, sprawdź, czy wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii jest włączony. W przypadku zapalenia się lub migania podczas rozładowywania lub wydawania dźwięku, wymień baterie.

b) Pod żadnym pozorem nie wkładaj palców do podajnika.

c) Ten podajnik wykorzystuje baterie o rozmiarze D, 3 (baterie alkaliczne działają ponad rok przy regularnym użytkowaniu). Uwaga: Proszę utylizować zużyte baterie zgodnie z przepisami krajowymi (zwróć uwagę na ochronę środowiska). Jeśli podajnik nie będzie używany przez dłuższy czas, proszę wyjąć baterie.

d) Nie należy wsypanywać do podajnika półsuchej lub mokrej karmy. Ten produkt nadaje się wyłącznie do podawania suchej karmy.

e) W przypadku pytań prosimy o kontakt z dystrybutorem lub producentem

0 Jaki jest problem, jeśli podajnik podaje pokarm nieprawidłowo, ekran wyświetla błąd? Jest niewyżarty lub podajnik przestaje działać?
Takie problemy występujące po pewnym okresie użytkowania są najczęściej spowodowane niskim poziomem napełniania baterii. Wymień baterie alkaliczne rozmiaru D.

0 Jak czyścić podajnik?
Tęto produktu nie można umieszczać na zewnątrz ani wylanie niebezpiecznych substancji należy unikać. Wylanie gęstej karmy i zapobieganie przedostawaniu się wody do karmnika. Zbierak na karmę i miske na karmę można myć wodą.

0 Jak mogę sprawdzić jakie porcje ustawiłem?
Naciśnij przycisk Śniadanie/Obiad/Kolacja/Posiłki 4, aby sprawdzić ustawione porcje.

0 Jak mogę sprawdzić jakie porcje ustawiłem?
Naciśnij przycisk Śniadanie/Obiad/Kolacja/Posiłek 4, aby sprawdzić ustawione porcje.

Ciepła wskazówka: Ten karmnik jest przeznaczony głównie dla następujących zwierząt domowych.

Wielkość posiłku wynosi około 5 g na porcję. Możesz ustawić wielkość mięsa na 1-20 porcji zgodnie z Twoim pEL. Ten podajnik jest odpowiedni dla małych i średnich zwierząt domowych. Na przykład pudla,

szpica miniaturowego, owczarka, bichona frise, kota itp.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie CE. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone. Serwis i dystrybucja Reedog s.r.o Sedmidomky 459/8 101 00 Praga 10 Czechy Tel: +48 579 061 399 E-mail: info@obroza-elektryczna.pl