



PFD10-18001 5 MEAL FEEDER Automata etető kutyáknak, macskáknak

Használati utasítás

Elemek telepítése

1. Nyissa ki az elemfedelet. Helyezze be a nyílásba a 4 db D típusú elemet. Az elemek nem képezik a szállítás részét.

Állítsa be az időt

2. Nyomja meg a Clock gombot, majd a Set gombot. Az óra villogni kezd a kijelzőn.
3. Nyomja meg az Increase vagy a Decrease (nyílak) gombot az óra beállítására (AM vagy PM a délutánra).
4. Nyomja meg a Set gombot. A kijelzőn villogni kezd a perc.
5. Ismétlje meg az eljárást a perc beállítására.
6. Nyomja meg a Clock gombot. Most már beállította az időt.

Állítsa be az első napi etetés idejét

7. Nyomja meg a Clock gombot, majd az Increase gombot, amíg a kijelzőn nem látja a kijelzést
! 1.
8. Nyomja meg a Set gombot.
9. Nyomja meg az Increase vagy a Decrease (nyílak) gombot az óra beállítására (AM vagy PM a délutánra).
10. Nyomja meg a Set gombot. A kijelzőn villogni kezd a perc.
11. Ismétlje meg az eljárást a perc beállítására.
12. Nyomja meg a Clock gombot. Most már beállította az időt.
13. Tölts fel a tárolót táppal. NE TEGYEN BELE TÚL SOK TÁPOT — ez a készülék működésképtelenségéhez vezethet.
14. Zárja be a táp tároló tálat az etető felső részével.
15. Nyomja meg a Manual Advance gombot a tál megfelelő pozícióba tolására.
16. Zárja be az etetőt a fedéllel.
17. Helyezze az etetőt az igényelt helyre.

Állítsa be a következő etetési időt (ha naponta többször etet).

18. Nyomja meg a Clock gombot, majd az Increase gombot, amíg a kijelzőn nem látja a kijelzést
! 2 1 3 ...
19. Ismétlje meg a 8. — 12. pont szerinti eljárásokat a további etetési idők beállítására.

A beállított etetési idő törlése

20. Nyomja meg a Clock gombot, majd nyomja meg az Increase gombot amíg a kijelzőn megjelenik a törölni kívánt etetési idő.
21. Nyomja meg a Suspend Feeding gombot.
22. Nyomja meg a Clock gombot.

A beállított etetési idő törlése — miközben fennmarad az etetőprogram

23. Nyomja meg a Suspend Feeding gombot 7 másodpercre — majd engedje el a gombot. A Suspend Feeding ikon megjelenik a kijelzőn.
MEGJEGYZÉS: "" szimbólum a percek és órák között minden másodpercben villog.

Folytassa a programozott etetést (a programozott intervallumokban végzett etetés)

24. Nyomja meg a Clock gombot. A Suspend Feeding ikon eltűnik a kijelzőről.

Az etető kikapcsolása

Vegye ki az elemeket

Az eszközt az EU országokban engedélyezték, ezért CE-jelöléssel rendelkezik. Minden szükséges dokumentáció elérhető a weboldalon: www.elektro-objky.cz A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák módosítása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8, 101 00 Prága 10

+36 21 300 7514
info@elektro-nyakorvek.hu

reedog