



PetSafe®, 5-Meal Pet Feeder | Futterspender für Hunde und Katzen

PFD10-18001

BATTERIEMONTAGE

1. Öffnen Sie das Batteriefach. Legen Sie 4 D-Batterien in die Öffnung ein. Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.

ZEIT EINSTELLEN

1. Drücken Sie die Taste Uhr und dann die Taste Einstellen. Die Uhr blinkt auf dem Display.
2. Drücken Sie die Taste Erhöhen oder Verringern (Pfeile), um die Uhrzeit einzustellen (AM oder PM für Nachmittag).
3. Drücken Sie die Set-Taste. Die Minuten beginnen auf dem Display zu blinken.
4. Wiederholen Sie den Vorgang, um die Minuten einzustellen.
5. Drücken Sie die Taste Uhr. Die Uhrzeit ist nun korrekt eingestellt.

DIE UHRZEIT DER ERSTEN FÜTTERUNG DES TAGES EINSTELLEN

1. Drücken Sie die Uhrentaste und dann die Erhöhungstaste, bis Sie die Anzeige auf dem Display sehen
 1.
2. Drücken Sie die Set-Taste.
3. Drücken Sie die Aufwärts- oder Abwärts-Taste (Pfeile), um die Uhrzeit einzustellen (AM oder PM für Nachmittag).
4. Drücken Sie die Set-Taste. Auf der Anzeige beginnen die Minuten zu blinken.
5. Wiederholen Sie den Vorgang, um die Minuten einzustellen.
6. Drücken Sie die Taste Uhr. Die Uhrzeit ist nun korrekt eingestellt.
7. Füllen Sie den Trichter mit Futter. Füllen Sie NICHT ZU VIEL NAHRUNGSMITTEL ein – dies kann zu einer Fehlfunktion des Geräts führen.
8. Schließen Sie die Futterschalen mit der Oberseite des Trichters.
9. Drücken Sie die manuelle Vorschubtaste, um die Schale in die richtige Position zu bringen.
10. Schließen Sie den Futterautomaten mit dem Deckel.
11. Stellen Sie den Futterautomaten an den gewünschten Ort.

Stellen Sie die Zeit für die nächste Fütterung ein (wenn Sie mehr als einmal am Tag füttern)

1. die Taste „Clock“ und dann die Taste „Increase“ drücken, bis die Anzeige auf dem Display erscheint
! 2, ! 3 ...
2. Wiederholen Sie den Vorgang von Punkt 8 bis Punkt 12, um die anderen Vorschübe einzustellen.

Abbrechen der eingestellten Fütterungszeit

1. Drücken Sie die Taste „Clock“ und dann die Taste „Increase“, bis auf dem Display die Fütterungszeit angezeigt wird, die Sie abbrechen möchten.
2. drücken Sie die Taste „Suspend Feeding“.
3. drücken Sie die Taste „Clock“.

Abbruch der eingestellten Fütterungszeit – unter Beibehaltung des Fütterungsprogramms

1. 7 Sekunden lang auf „Suspend Feeding“ drücken – dann die Taste loslassen. Das Symbol für die Unterbrechung der Fütterung wird auf dem Display angezeigt.
HINWEIS: Das Symbol ":" blinkt jede Sekunde zwischen Minuten und Stunden.

Programmierte Fütterung fortsetzen (in programmierten Intervallen)

1. auf „Clock“ drücken. Das Symbol „Suspend Feeding“ sollte vom Display verschwinden.

AUSSCHALTEN DER FÜTTERUNG

Entfernen Sie die Batterien

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbander.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefon: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbander.de