

CZ

MOT SA19EL



# ELEKTRONICKÝ TREZOR



## NÁVOD K POUŽITÍ



**UPOZORNĚNÍ:** Nezamykejte klíče do trezoru.

### 1. OTEVŘENÍ TREZORU POPRVÉ

Jestliže otevíráte trezor poprvé, odtraňte malý plastový kryt na předním panelu, vložte klíč do zámku a otočte jím proti směru hodinových ručiček a zároveň otočte knoflíkem ve směru hodinových ručiček.

### 2. VLOŽENÍ BATERIÍ

Pro napájení trezoru je zapotřebí 4ks “AA” baterií (1.5V/ R06). Odstraňte kryt baterií a baterie vložte dovnitř ve správné polaritě. Na displeji se objeví stav systému automaticky. Jestliže je vše v pořádku, na displeji se objeví “good”.

### 3. OTEVŘENÍ TREZORU PO VLOŽENÍ BATERIÍ

Jestliže chcete otevřít dveře trezoru, zmáčkněte tlačítko “START”, displej na předním panelu zobrazí “----- --“, potom navolote jeden z výrobních kódů “0,0,0,0” (uživatelský kód) nebo 8,8,8,8 (servisní kód) a poté zmáčkněte tlačítko “START”.

Uslyšíte tón a na displeji se objeví “OPEN”, během přibližně 4 sekund otočte knoflíkem.

### 4. PROGRAMOVÁNÍ KÓDŮ: Trezor může být naprogramován na dva různé kódy. Pro Vaši bezpečnost, po otevření trezoru a instalaci baterií by jste si měli naprogramovat oba dva nové kódy

#### Programování uživatelského kódu:

**A.** S otevřenými dvířkami trezoru, stiskněte červené tlačítko (které se nachází uvnitř dvířek u pantu) a na displeji se ukáže “SET CodE”.

**B.** Nyní stiskněte 3 až 8 čísel, které si přejete použít pro Váš nový kód a potvrďte je stisknutím tlačítka “START”. Potom co uslyšíte pípnutí na displeji se objeví nápis “IN” a Váš zvolený kód. To znamená, že Váš nový uživatelský kód je potvrzen. **Programování servisního kódu:**

**A.** Stiskněte červené tlačítko a potom tlačítko “START”. Na displeji se objeví “oLd CodE”.

**B.** Nyní vložte původní servisní kód (8,8,8,8) a stiskněte tlačítko “START”.

Na displeji se objeví “SET”. Nyní stiskněte 3 až 8 čísel, které si přejete použít pro Váš nový servisní kód a potvrďte je stisknutím tlačítka “START”. Na displeji se ukáže “rE-InPUT”.

**C.** Nyní zadejte Vaše čísla znovu a potvrďte je tlačítkem “START”. Potom co uslyšíte pípnutí, na displeji se ukáže “IN” a vaše navolená čísla. To znamená, že Váš servisní kód je potvrzen.

Jestliže někdo použije nesprávnou kombinaci čísel, uslyšíte pípnutí a na displeji se objeví “Error” a trezor se neotevře. Zadáte-li kód 4x posobě špatně na displeji se ukáže “Error” a tón bude znít přibližně 3 minuty. Správný kód nemůže být vložen dříve než po 3 minutách od zadání chybného kódu.

V 3 minutové čekací době nesprávného zadání hesla můžete na otevření použít klíč. Jestliže použijete na otevření klíč, zvukovou signalizaci můžete vypnout stisknutím červeného tlačítka .

Jestliže nechcete aby se na displeji zobrazovala čísla kódů když trezor otevřete,

Tak napoprvé stačí dvakrát zmáčknout tlačítko “START”, ostatní postup je stejný.



## **5. TEST A VÝMĚNA BATERIÍ**

Chcete-li otestovat baterie, stiskněte tlačítko “START”. Jsou-li baterie na nízké hodnotě před vybitím, na displeji se ukáže “Lo-BAE”. V tomto případě by ste měli baterie vyměnit.

## **6. VÝMĚNA BATERÍ**

Je zapotřebí 4ks “AA” baterií (1.5V/ R06). Odstraňte kryt baterií na zadní straně dvérek a baterie vložte dovnitř ve správné polaritě.

Doporučujeme použít alkalické baterie.

## **7. OTEVŘENÍ TREZORU KLÍČEM**

Tento trezor může být otevřen manuálně klíčem.

A. Chcete-li použít klíč, odstraňte malý plastový kryt na předním panelu.

B. Otočte klíčem proti směru hodinových ručiček a otevřete dvířka.

## **8. INSTALACE TREZORU**

Aby se snížilo riziko krádeže trezoru, trezor může být přišroubován k podlaze nebo na zeď. Uvnitř trezoru jsou 2 nebo 4 díry průměru ve spodu a vzadu trezoru, které Vám dovolí trezor vhodně připevnit dodávanými šrouby.