



Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4




Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10A




Fig. 10B




Fig. 11




Fig. 12





Fig. 13



1	OBLAST POUŽITÍ.....	3
2	POPIS (OBR. A).....	3
3	SEZNAM OBSAHU BALENÍ	3
4	SYMBOLY	4
5	OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE	5
5.1	<i>Pracovní oblast</i>	5
5.2	<i>Elektrická bezpečnost.....</i>	5
5.3	<i>Osobní bezpečnost</i>	5
5.4	<i>Používání elektrických nástrojů a péče o ně.....</i>	6
5.5	<i>Servis.....</i>	6
6	DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO TRAVNÍ SEKAČKY	6
7	MONTÁŽ	8
7.1	<i>Přípevnění skříňky přepínače (obr. 1).....</i>	8
7.2	<i>Montáž tlačné rukojeti.....</i>	8
7.3	<i>Skříňka na sběr trávy</i>	8
8	NASTAVOVÁNÍ VÝŠKY SEČENÍ.....	8
8.1	<i>Seřízení polohy výšky sekání předního kola (obr. 10a)</i>	8
8.2	<i>Seřízení polohy výšky sekání zadního kola (obr. 10b).....</i>	8
8.3	<i>Polohy pro výšku sekání</i>	9
9	PROVOZ.....	9
9.1	<i>Připojte ke zdroji proudu</i>	9
9.2	<i>Spuštění (obr. 11).....</i>	9
10	ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	10
10.1	<i>Údržba nože (obr. 13).....</i>	10
10.2	<i>Výměna čepele.....</i>	10
11	TECHNICKÉ ÚDAJE	10
12	HLUČNOST.....	11
13	SERVISNÍ ODDĚLENÍ	11
14	USKLADNĚNÍ	11

14.1	<i>Dlouhodobé skladování</i>	11
14.2	<i>Přezimování</i>	11
15	ZÁRUKA	11
16	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	12
17	PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	13

**TRAVNÍ SEKAČKA 1100W – 320MM
POWEG63702****1 OBLAST POUŽITÍ**

Výrobek je určen pro domácí sekání trávníku. Není určen ke komerčnímu využití.



UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti tento návod k použití a obecné bezpečnostní instrukce. Váš elektrický nástroj by se měl předávat dalším osobám jen s těmito pokyny.

2 POPIS (OBR. A)

1. Páčka vypínače
2. Horní rukojeť
3. Krabicový vypínač
4. Bezpečnostní tlačítko
5. Křídlové matice
6. Dolní rukojeť
7. Vak na trávu
8. Kryt usměrňovače trávy
9. Přední kryt
10. Kola
11. Držák kabelu

3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ

- Odstraňte veškeré balicí materiály.
- Odstraňte zbývající obaly a přepravky přípravky (jsou-li přítomny).
- Zkontrolujte úplnost obsahu obalu.
- Zkontrolujte, zda na zařízení, síťové přívodní šňůře, zástrčce a veškerém příslušenství nevznikly během přepravy škody.
- Uložte si balicí materiály na co nejdelší dobu, nejlépe až do konce záruční doby. Potom je zlikvidujte vyhozením do místního systému na odvoz odpadu.



VAROVÁNÍ: Balicí materiály nejsou vhodné na hraní! Děti si nesmějí hrát s plastovými sáčky! Nebezpečí udušení!


- 1 travní sekačka 1100 W
- 1 sběrná skříňka
- 1 návod k použití
- 4 ks kola a kryty kol
- 4 ks závlačka
- 4 ks podložka 8 mm
- 1 drátěná spona
- 1 odlehčovač tahu kabelu



Jestliže některé díly chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na svého obchodníka.

4 SYMBOLY

V této příručce a/nebo na stroji se používají následující symboly:

	Označuje riziko úrazu nebo poškození nástroje.		Před použitím si přečtěte návod k použití.
	Udržujte okolostojící osoby mimo dosah.		Varování! Létající předměty!
	Držte ruce a nohy mimo dosah ostrých dílů.		Dojde-li k poškození nebo řezu do kabelu, ihned zástrčku odpojte od sítě.
	Označuj nebezpečí úrazu elektrickým proudem.		Nikdy stroj neprovozujte za deště nebo za vlhka či mokra. Za vlhka roste nebezpečí zasažení elektrickým proudem.
	Nežli se dotknete některého z pohyblivých dílů stroje, vyčkejte na jeho úplné zastavení. Čepele se po vypnutí stroje ještě dále otáčejí, otáčející čepel může způsobit úraz.		Držte přívodní kabel mimo dosah řezných prvků!
	V souladu se základními platnými bezpečnostními normami Evropských směrnic.		Stroj třídy II – Dvojitá izolace – Nepotřebujete uzemněnou zástrčku.
	Noste ochranné brýle.		Noste bezpečnostní brýle a chrániče sluchu.
	Noste ochranné rukavice.		Doporučeno nošení ochranné obuvi.

5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE

Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny instrukce. Nedodržení upozornění a instrukcí může vést k zasažení elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému úrazu. Uchovte si veškerá upozornění a instrukce, abyste do nich mohli později nahlédnout. Termín "elektrický nástroj" v upozorněních znamená elektrický nástroj připojený (kabelem) k síti nebo elektrický nástroj provozovaný (bez kabelu) na akumulátor.

5.1 Pracovní oblast

- Udržujte pracoviště čistě a dobře osvětlené. Tmavá a nepřehledná pracoviště zvyšují riziko nehody.
- Neprovozujte elektrické nástroje v potenciálně výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nástroje produkují jiskry, které mohou prach nebo výpary zapálit.
- Při práci s elektrickým nástrojem udržujte děti a okolostojící osoby opodál. Mohou odvést vaši pozornost a ztratíte kontrolu nad nástrojem.

5.2 Elektrická bezpečnost



Vždy kontrolujte, zda přiváděné napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.

- Zástrčky elektrického nástroje musejí odpovídat zásuvkám. Zástrčku nikdy nijak neupravujte. S uzemněnými elektrickými nástroji nepoužívejte nikdy rozvodné zástrčky. Riziko zasažení elektrickým proudem je menší u neupravovaných zástrček a kompatibilních zásuvek.
- Vyhněte se tělesnému kontaktu s uzemněnými povrchy například na trubkách, radiátorech, sporácích a ledničkách. Nebezpečí zasažení elektrickým proudem je větší, jestliže je vaše tělo uzemněné.
- Nevystavujte elektrické nástroje dešti nebo vlhkosti. Voda, která se dostane do elektrického nástroje, zvyšuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- S kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nástroj nenoste nebo netahejte na kabelu a nevytahujete zástrčku ze zásuvky tahem za kabel. Šňůru chraňte před teplem, olejem, ostrými hranami a pohybujícími se díly. Poškozené nebo zapletené kabely zvyšují riziko zasažení elektrickým proudem.
- Při práci s elektrickým nástrojem pod širým nebem používejte prodlužovací kabel vhodný k vnějšímu použití. Použití kabelu vhodného k vnějšímu použití zmenšuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- Je-li práce s elektrickým nástrojem na vlhkém místě nevyhnutelná, použijte zdroj proudu chráněný spínačem proti zbytkovému proudu (RCD). Použití RCD zmenšuje riziko zasažení elektrickým proudem.

5.3 Osobní bezpečnost

- Při práci s elektrickým nástrojem buďte pozorní, sledujte, co děláte, a řiďte se zdravým rozumem. Nepracujte s elektrickým nástrojem, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilková nepozornost při zacházení s elektrickým nástrojem může vést k vážnému osobnímu zranění.
- Používejte bezpečnostní vybavení. Vždy si chraňte zrak. Bezpečnostní vybavení, jakým je protiprašný respirátor, neklouzavá bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo chránič sluchu, které se použije, kdykoliv to okolnosti vyžadují, omezuje osobní zranění.
- Vyhněte se nahodilému spuštění. Před zasunutím zástrčky do zásuvky se ubezpečte, že je vypínač v poloze vypnuto. Nošení nástrojů s prstem na vypínači a připojování nástrojů k síti s vypínačem v poloze zapnuto zvyšuje riziko nehody.

- Před nastartováním nástroje odstraňte veškeré stavěcí klíny a klíče. Klín nebo klíč ponechaný v otáčivé části elektrického nástroje může způsobit úraz.
- Nesazte se dosáhnout příliš daleko. Vždy si udržujte pevný postoj a rovnováhu. To vám umožní mít nástroj pod lepší kontrolou v neočekávaných situacích.
- Vhodně se oblékejte. Nenoste volné oblečení ani bižuterii. Udržujte své vlasy, oblečení a rukavice mimo dosah pohybujících se dílů. Volné oblečení, bižuterie nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit v pohybujících se dílech.
- Jsou-li k dispozici mechanismy umožňující odvod a sběr prachu, zabezpečte jejich připojení a řádné používání. Použití těchto mechanismů snižuje rizika vyvolávaná prachem.

5.4 Používání elektrických nástrojů a péče o ně

- Neočekávejte od elektrického nástroje, co nemůže splnit. Používejte elektrický nástroj vhodný pro váš účel. Elektrický nástroj vykoná svůj úkol lépe a bezpečněji, použije-li se tempem, pro které byl zkonstruován.
- Nepoužívejte elektrický nástroj, jestliže ho nelze vypínačem zapnout i vypnout. Každý elektrický nástroj, který nelze ovládat vypínačem, je nebezpečný a je třeba ho opravit.
- Před prováděním jakýchkoliv změn, výměnou příslušenství nebo ukládáním elektrických nástrojů odpojte zástrčku od zdroje energie. Taková preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného zapnutí elektrického nástroje.
- Nepoužívané elektrické nástroje ukládejte mimo dosah dětí a nedovolte s nimi pracovat osobám, které nejsou obeznámeny s nástrojem ani s těmito pokyny. Elektrické nástroje jsou v rukách neškolených uživatelů nebezpečné.
- Provádějte údržbu elektrických nástrojů. Kontrolujte, zda nejsou pohyblivé díly nesprávně seřízené nebo zadřené, zda nejsou prasklé a zda na nich není patrné nic, co by se mohlo dotknout provozu elektrického nástroje. Při poškození dejte elektrický nástroj před použitím opravit. Mnoho nehod způsobují právě nedostatečně udržované elektrické nástroje.
- Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Je méně pravděpodobné, že by se řádně udržované řezné nástroje s ostrými břity někde zadržly, a proto se ostré nástroje snáze ovládají.
- Používejte elektrický nástroj, příslušenství a nástrojové bity atd. v souladu s těmito pokyny a způsobem předepsaným pro konkrétní typ elektrického nástroje; přitom berte v úvahu pracovní podmínky a práci, již je třeba vykonat. Použití elektrického nástroje způsobem jiným, než pro který je určen, může vytvořit potenciálně nebezpečnou situaci.

5.5 Servis

- Servisní práce na elektrickém nástroji přenechejte kvalifikovanému technikovi, který používá výhradně originální náhradní díly. Tak si zajistíte, že nástroj bude i nadále

6 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO TRAVNÍ SEKAČKY

- Toto zařízení není určeno dětem. Na děti je třeba dohlížet a zajistit, aby si se zařízením nehrály. Čištění údržbu nesmějí provádět děti.
- Toto zařízení mohou používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností znalostí za podmínky, které se jim dostalo dohledu poučení o bezpečném používání zařízení které porozuměly výsledným rizikům.
- Obeznamte se dobře s pokyny se správným používáním stroje.
- Vyvarujte se volného oblečení-nové nebo oblečení-nové, z něhož visí šňůry nebo pásky.
- Opotřeбенé nebo poškozené díly je třeba vyměnit.
- Před použitím je vždy třeba prohlédnout kabel prodlužovací kabel, svobodny nenesou křest poškození nebo bloky. Pokud se kabel poškodí při použití, musí být ihned odpojen od elektrické sítě. NEDOTÝKEJTE SE KABELU, JE-LI POŠKOZEN. Stroj nepoužívejte, je-li kabel opotřebován nebo poškozen.
- Buďte zvláště opatrní, když sekačku otáčíte když ji přitahujete k sobě. Nepouštějte motor, když není nasazen vak na trávu.

- Uvědomte si, že na strojích s více řeznými noži je pohyb řezného průměru vést k otáčení i Martinova řezných nožů.
- Při seřizování stroje se ujistěte, které žádné prsty nejsou zachyceny mezi pohybujícími se řeznými noži pevnými částmi stroje.
- Před uložením stroje nechte motor vychladnout.
- Při údržbě řezného nože myslete na to, že jsem když je napájení vypnuto, nože May or may být SN v pohybu.
- V zájmu bezpečnosti vyměňujte opotřebované nebo poškozené díly. Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- Stroj od měl být provozován s vypínacím proudem nepřesahujícím 30 mA přes proudový chránič (RCD).
- Nikdy nedovolte používat sekačku dětem nebo osobám, které nejsou obeznámeny s tímto návodem k použití travní sekačky. Místní předpisy mohou omezovat věk pracovníka obsluhy.
- Nikdy neprovádějte sečení, když jsou poblíž lidé, zvláště děti nebo domácí zvířata.
- Mějte na mysli, že obsluha nebo uživatel odpovídají za úrazy, které se stanou jiným lidem, a za škody na jejich majetku.
- Neprovozujte travní sekačku bosí nebo v otevřených sandálech, vždy si obujte pevnou obuv a dlouhé kalhoty.
- Důkladně si prohlédněte plochu, na níž budete travní sekačku používat, a odstraňte z ní veškeré kameny, klacky, dráty a jiné cizí předměty.
- Před použitím vždy zrakem zkontrolujte, zda nejsou čepele, šrouby čepelí a řezací ústrojí opotřebované nebo poškozené.
- Vyměňujte opotřebované nebo poškozené čepele a šrouby v celých sadách, aby byla zachována rovnováha.
- Sekejte jen za denního světla nebo při dobrém umělém světle.
- Kde je to možné, vyhýbejte se provozování travní sekačky ve vlhké trávě.
- Chodte, neběhejte.
- Nikdy zařízení neprovozuje s vadnými kryty nebo štíty nebo bez bezpečnostních mechanismů například bez nasazených usměrňovačů a/nebo zachytávačů trávy.
- Sečení na náspech může být nebezpečné:
 - Nesekejte na příliš strmých svazích.
 - Na svazích a ve vlhké trávě vždy dbejte o bezpečný postoj.
 - Vždy sekejte napříč svahem - nikdy nahoru a dolů.
 - Při změně směru na svahu buďte zvlášť opatrní.
 - Buďte zvlášť opatrní, postupujete-li směrem dozadu nebo přitahujete-li sekačku k sobě.
 - Nikdy nesekejte tak, že byste sekačku přitahovali k sobě.
- Vyčkejte úplného zastavení čepelí, má-li být sekačka nakloněna za účelem přejezdu ploch jiných než je tráva nebo při přepravě sekačky na místo určené k sečení a zpátky.
- Nenaklánějte sekačku při startování nebo zapínání motoru s výjimkou situace, kdy je třeba sekačku naklonit při spouštění ve vysoké trávě. V tomto případě ji naklánějte jen v nutném rozsahu a nadzvedávejte jen tu část, která je na druhé straně od obsluhy. Než stroj vrátíte do polohy na zemi, ujistěte se, že máte obě ruce v provozní poloze.
- Travní sekačku zapínejte v souladu s pokyny, nohy přitom mějte dostatečně daleko od čepelí.
- Nedávejte ruce nebo nohy do blízkosti otáčejících se dílů nebo pod ně.
- Výstupní otvor udržujte vždy volný.
- Nikdy sekačku nezvedejte ani nepřenašejte s běžícím motorem.
- Vypněte motor a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Ujistěte se, že se všechny pohyblivé díly úplně zastavily.
 - kdykoliv od sekačky odcházíte;
 - před odebráním blokáce nebo odstraňováním blokáce v kanálu výhozu;
 - před kontrolou, čištěním nebo pracemi na sekačce samotné;

- když je zasažen cizí předmět. Podívejte se na poškození sekačky a proveďte potřebné opravy před opětovným nastartováním a provozem sekačky.
- Pokud travní sekačka začne abnormálně vibrovat, je nutná okamžitá kontrola.
 - zkontrolujte ucpaná místa;
 - proveďte nezbytné opravy na poškozených částech;
 - ujistěte se, že jsou všechny matice, svorníky a šrouby utaženy.
- Udržujte všechny matice, svorníky a šrouby utažené, abyste si mohli být jisti, že sekačka je bezpečná a provozuschopná.
- Záchytnou nádobu na trávu často kontrolujte, zda není opotřebovaná nebo poškozená.
- V zájmu bezpečnosti vyměňujte opotřebované nebo poškozené díly.

7 MONTÁŽ

Sekačka se dodává v rozmontovaném stavu. Před používáním sekačky je třeba smontovat úplnou tlačnou tyč. Řiďte se krok za krokem provozními pokyny a v zájmu snadné montáže používejte jako vizuálního průvodce příslušné obrázky.

7.1 *Přípevnění skříňky přepínače (obr. 1)*

Přípevnění skříňky přepínače a pevná deska na horní rukojeti dodanými šrouby.

7.2 *Montáž tlačné rukojeti*

- Umístěte kabelový hák na horní rukojeť (obr. 2).
- Propojte horní a dolní rukojeť dodanými šrouby a knoflíky (obr. 3).
- Zasaňte rukojeti do tělesa sekačky (obr. 4).
- Nasadte každé kolo na nápravu a připevněte je čepy 'R' (obr. 5).
- Připevněte držáky kabelu (obr. 6).

7.3 *Skříňka na sběr trávy*

- Připevněte sběrnou skříňku a rukojeť skříňky dodanými šrouby (obr. 7).
- Spojte obě poloviny dohromady a upevněte je tak (obr. 8).
- Zvedněte víko a umístěte skříňku na sběr trávy na otvor výhozu (obr. 9).

8 NASTAVOVÁNÍ VÝŠKY SEČENÍ

Požadované výšky sečení docílíte tak, že přední i zadní nápravy přesunete na podvozku skříňky sekačky.

8.1 *Seřízení polohy výšky sekání předního kola (obr. 10a)*

- Přitáhněte nápravu kola směrem k předku sekačky.
- Usadte nápravu kola do požadované polohy pro výšku sekání.



Poznámka: Ujistěte se, že jak přední pravé tak přední levé kolo jsou umístěny ve stejné poloze pro výšku sekání.

8.2 *Seřízení polohy výšky sekání zadního kola (obr. 10b)*

- Zmáčkní zadního kola nápravu směrem sekačky chytač plác.
- Přitáhněte nápravu kola do požadované polohy pro výšku sekání.



Poznámka: Ujistěte se, že jak zadní pravé tak zadní levé kolo jsou umístěny ve stejné poloze pro výšku sekání.

8.3 Polohy pro výšku sekání

- 20 mm (1) (nejnižší poloha pro výšku sekání)
- 38 mm (2)
- 56 mm (3) (nejvyšší poloha pro výšku sekání)



Výstraha! Před připojením k elektrické síti vždy zkontrolujte, zda je vypínač v poloze vypnuto! Připojte zástrčku do zásuvky elektrické sítě s proudovým chráničem.

9 PROVOZ

9.1 Připojte ke zdroji proudu

Nežli zařízení připojíte k síťovému zdroji, přesvědčte se, že údaje na přístrojovém štítku souhlasí s parametry vaší sítě.

Zástrčku připojte k prodlužovací šňůře. Je velmi důležité zajistit prodlužovací kabel kabelovým okem.



Varování! Před připojením k elektrické síti vždy zkontrolujte, zda je vypínač v poloze vypnuto! Připojte zástrčku do zásuvky elektrické sítě s proudovým chráničem.

9.2 Spuštění (obr. 11)



Výstraha! Nespouštějte sekačku, jestliže stojí ve vysoké trávě.

Stiskněte bezpečnostní tlačítko (A) sestavy vypínače a potom přitáhněte páčku spínače (B) tyčí. Uvolněte bezpečnostní tlačítko, přitom nepouštějte páčku spínače. Sekačku zastavíte uvolněním páčky spínače, která se automaticky vrátí do polohy vypnuto.



POZOR: Po vypnutí se bude řezací čepel několik vteřin dále otáčet, ujistěte se, že se čepel úplně zastavila.



VÝSTRAHA: Nevypínejte a nezapínejte v těsném sledu.

Doporučujeme používat sekačku tak, jak je uvedeno v tomto odstavci, abyste dosáhli optimálních výsledků a abyste snížili riziko přeříznutí napájecího kabelu.

- Položte hlavní klubko přívodního kabelu blízko k výchozímu bodu.
- Zapněte sekačku, jak je popsáno výše.
- Postupujte, jak je uvedeno na obrázku 12.
- Přesuňte se z polohy 1 do polohy 2.
- Otočte se vpravo a pokračujte směrem k poloze 3.
- Otočte se doleva a přejděte do polohy 4.
- Opakujte výše uvedený postup podle potřeby.



Varování! Nepracujte směrem ke kabelu.

10 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



Pozor! Než začnete na zařízení provádět jakoukoliv práci, vždy nejprve vyjměte akumulátor.

10.1 Údržba nože (obr. 13)

- Z nože pravidelně odstraňujte trávu a nečistoty.
 - Na začátku zahrádkářské sezony pečlivě prohlédněte stav nože.
 - Je-li čepel velmi tupá, nabruste ji nebo vyměňte.
 - Je-li čepel poškozena nebo opotřebována, nasadte novou.
- V případě, že nůž podkluzuje, vložte šroubovák do pozičního otvoru a utáhněte nůž klíčem.



Varování! Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Odpojte sekačku z elektrické sítě a pokračujte až poté, co se nůž přestane otáčet.
- Buďte opatrní a nepořežte se. Nůž berte do rukou pevnými rukavicemi nebo kusem látky.
- Použijte pouze konkrétně stanovený náhradní nůž.
- Oběžné kolo z žádného důvodu neodstraňujte.

10.2 Výměna čepele

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme, aby výměnu čepele prováděl autorizovaný specialista.



Důležité: Noste pracovní rukavice!

11 TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	230-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	1100 W
Rychlost otáčení	3400 min-1
Šířka řezu	320 mm
Stupeň krytí	Třída II
Stupeň krytí	IP24
Sběrná nádoba	30 l
Řezací výška	20-38-56 mm
Materiál krytu	Plast
Materiál skříňky na trávu	Tvrdý plast
Počet výškových poloh	3
Uhlíkové kartáčky motoru	Ano
Průměr předního kola	140 mm
Průměr zadního kola	140 mm
Odlehčovač tahu kabelu	Ano
Horní přenosné držadlo	Ano
Zadní výhoz	Ano
Sběr	Ano

12 HLUČNOST

Hodnoty hlukových emisí se měří podle příslušné normy. (K=3)

Úroveň akustického tlaku LpA	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu LwA	96 dB(A)



POZOR! Hladina akustického tlaku může přesáhnout 85 dB(A), v takovém případě noste individuální chránič sluchu.

aw (Vibration):	2.1m/s ²	K = 1,5 m/s ²
-----------------	---------------------	--------------------------

13 SERVISNÍ ODDĚLENÍ

Poškozené vypínače je třeba nechat vyměnit v našem poprodejním servisním oddělení. Je-li poškozen spojovací kabel (nebo síťová zástrčka), je třeba jej nahradit speciálním spojovacím kabelem, který je k dispozici v našem servisním oddělení. Výměnu spojovacího kabelu by mělo provést naše servisní oddělení (viz poslední stránku) nebo kvalifikovaný specialista (kvalifikovaný elektrikář).

14 USKLADNĚNÍ

Před uskladněním sekačky vždy vyčistěte. Sekačku skladujte v čistém a suchém prostředí. Aby zbytky trávy netlely ve sběrném vaku na trávu, vyprázdněte ji a nechte vyschnout. V zájmu úspory místa můžete složit držadlo; k tomu účelu povolte 2 svorky na každé straně držadla a nakloňte horní část držadla směrem k přední části stroje.

14.1 Dlouhodobé skladování

Potřete čepel sekačky trochou ekologického oleje, aby nerezivěla.

14.2 Přezimování

Po skončení sezóny sekání si dejte čepel nabrousit, aby byl váš stroj připraven na novou sezónu.

15 ZÁRUKA

- V souladu s právními předpisy se na tento produkt vztahuje záruční doba 24 měsíců platná od data jeho zakoupení prvním uživatelem.
- Tato záruka kryje veškeré materiálové nebo výrobní vady kromě: baterií, nabíječek, vadných dílů podléhajících běžnému opotřebení, jakými jsou ložiska, kartáčky, kabely a zástrčky, nebo příslušenství, jakým jsou vrtáky, vrtací bity, pilové kotouče atd.; poškození nebo vad vyplývajících ze špatného zacházení, nehod nebo provedených změn; přepravních nákladů.
- Poškození a / nebo závady vyplývající z nevhodného používání také nespádají do záručních ustanovení.
- Také odmítáme veškerou odpovědnost za jakékoliv poranění vyplývající z nevhodného použití nástroje.
- Opravy může provádět pouze servisní středisko autorizované pro nástroje Powerplus.
- Více informací můžete vždy získat na čísle 00 32 3 292 92 90.
- Dopravní náklady vždy nese zákazník, pokud není písemně dohodnuto jinak.
- Stejně tak nelze vznášet nárok ze záruky v případě, že škoda na zařízení vznikla následkem nedbalé údržby nebo přetížení.

- Zcela vyloučeny ze záruky jsou škody vzniklé následkem zaplavení tekutinou, přílišného zaprášení, úmyslného poškození (ať jde o záměr či hrubou nedbalost), nepatřičného používání (používání k účelům, k nimž zařízení není vhodné), diletského používání (např. nedodržováním pokynů z návodu), nekvalifikovaného sestavení, zásahu bleskem a chybného síťového napětí. Tento seznam není omezující.
- Uznání záručního nároku nemůže nikdy vést k prodloužení záruční lhůty ani začátku nové záruční lhůty v případě, že bylo zařízení vyměněno.
- Zařízení nebo díly vyměněné v rámci záruky se proto stávají vlastnictvím Varo NV.
- Vyhrazujeme si právo odmítnout jakýkoliv nárok v případech, kdy nelze ověřit nákup nebo kdy je zřejmé, že výrobek nebyl správně udržován (pravidelné čištění větracích otvorů, pravidelné servisování uhlíkových kartáčků, atd.).
- Uschovejte si doklad o zakoupení, neboť se jím prokazuje datum nákupu.
- Zařízení se musí prodejci vrátit nerozmontované, v přijatelně čistém stavu, (v původním kuffíku s výliskem na uložení zařízení, pokud se tento požadavek vztahuje na tento případ) spolu s dokladem o zakoupení.

16 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Bude-li vaše zařízení po delší době používání třeba vyměnit za nové, nelikvidujte použité zařízení spolu s běžným domovním odpadem, ale proveďte to způsobem ekologicky bezpečným.

Elektrický odpad se nesmí likvidovat jako součást domovního odpadu. Kde je to možné, provádějte recyklaci. Zeptejte se na místním úřadu nebo u maloobchodníků, kde a jak lze recyklovat.

17 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

VARO – Vic. Van Rompuy N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, prohlašuje, že

Výrobek: TRAVNÍ SEKAČKA 1100W – 320mm
Výrobní značka: POWERplus
Model: POWEG63702

je ve shodě se základními požadavky a ostatními relevantními ustanoveními příslušných evropských směrnic založených na aplikaci evropských harmonizovaných norem. Jakákoliv neschválená úprava přístroje vede ke ztrátě platnosti tohoto prohlášení.

Evropské směrnice (včetně, nastanou-li, jejich změn a doplňků až do data podpisu):

2011/65/EU
2006/42/EC
2014/30/EU
2000/14/EC Annex VI LwA 93dB(A) / 96dB(A)
Testing Authority SNCH

Evropské harmonizované normy (včetně, nastanou-li, jejich změn a doplňků až do data podpisu):

EN60355-1 : 2012
EN60335-2-77 : 2010
EN55014-1 : 2006
EN55014-2 : 2015
EN61000-3-2 : 2014
EN61000-3-3 : 2013

Držitel technické dokumentace: Philippe Vankerkhove, VARO - Vic. Van Rompuy N.V.

Níže podepsaný jedná jménem vedení společnosti,

Philippe Vankerkhove
Regulativní postupy - Manažer pro dohled nad řádným jednáním
25/11/16