

VERDEMAX®

ANALOGOVÝ ZAVLAŽOVACÍ PC 9483

PŘED ZAPOJENÍM:

- Tento časovač je pouze pro venkovní použití
- Časovač musí být použit pouze s čistou vodou.
- Časovač by neměl být vystavován příliš nízkým teplotám (mráz).
- Minimální pracovní tlak: 0,5 bar (8PSI)
- Maximální pracovní tlak: 8 bar (174PSI)
- Nikdy nepoužívejte časovač bez vhodného filtru.
- Pravidelně kontrolujte filtr a ujistěte se, že je čistý.
- Vždy používejte 9V alkalické baterie a vyndejte, pokud ponecháte časovač delší dobu nepoužívaný.
- Pokud je hladina baterie nízká, na dolním displeji RH se zobrazí ikona baterie.
- Poté musíte vyměnit baterie, jakmile to bude možné.



POPIS KONTROLNÍHO PANELU

- RUN TIME (DOBA ZAVLAŽOVÁNÍ) - manuální nastavení času zavlažování
- FREQUENCY (FREKVENCE ZAVLAŽOVÁNÍ) - manuální nastavení frekvence zavlažování
- ŽLUTÉ TLAČÍTKO - odložení doby zavlažování



INSTALACE

Otevřete kryt baterie a vložte jednu 9V alkalickou baterii. Zapojte adaptér do vodovodního kohoutku a upevněte časovač šroubovací maticí, není potřeba náradí.





POUŽITÍ / PROGRAMOVÁNÍ

Otočte pravým knoflíkem a nastavte dobu zavlažování od 1 do 120 minut.

- ikona ukazuje, že časovač je v režimu programování.

1. Stiskněte tlačítko B a C a zvolte ON nebo OFF. Zvolte ON pro začátek programování a stiskněte tlačítko A pro potvrzení.
2. Stiskněte tlačítko B a C pro pohyb kurzoru a zvolte den v týdnu. Potvrďte stisknutím tlačítka A.
3. Na displeji začne blikat 24H. Stiskněte tlačítko B nebo C a zvolte 24H nebo 12H hodinový formát. Stiskněte tlačítko A pro potvrzení.
4. TIME (ČAS): Začne blikat "hours", stisknutím tlačítek B a C zvolte hodinu. Potvrďte stisknutím tlačítka A. Poté blikají "minutes". Stisknutím tlačítek B a C zvolte minuty a potvrďte stisknutím tlačítka A.
5. START: Začne blikat "Start watering time", stisknutím tlačítek B a C zvolte hodinu. Potvrďte stisknutím tlačítka A. Poté blikají minuty, stisknutím tlačítek B a C zvolte minuty a potvrďte stisknutím tlačítka A.
6. RUN TIME (DOBA ZAVLAŽOVÁNÍ): Na displeji se objeví blikající "watering time", stiskněte tlačítka B a C pro snížení nebo zvýšení doby zavlažování, kterou lze nastavit od 1 do 199 minut. Potvrďte stisknutím tlačítka A.
7. CYCLE TIME (ČASOVÝ CYKLUS): Na displeji začne blikat frekvence časování. Zavlažování lze opakovat během jednoho dne zvolením hodin (HR) 1,2,3,4,6,8,12 nebo během jednoho týdne zvolením dnů(DAY) od 1 do 7 dnů. Pokud si například přejete zalévat 1 x denně, stiskněte tlačítka B nebo C a zvolte 1 DAY (1 den). Potvrďte stisknutím tlačítka A. Pokud si přejete více než 2 dny, žádný další den v týdnu nemůže být zvolen.
8. (MIST CYCLE) PŘERUŠOVANÝ CYKLUS začne blikat přerušovaný cyklus: zalévání /pauza . POZOR: Zvolte OFF a stiskněte klávesu A pro potvrzení.
9. Nastavte dny zalévání: ikona jedné dešťové kapky bliká na LH displeji s počátečním dnem v týdnu (MO = pondělí - SU = neděle). Stisknutím tlačítka B se ikona dešťové kapky ustálí a ukazuje vybraný den zalévání, stisknutím klávesy C zrušíte ikonu dešťové kapky. Po výběru dnů v týdnu stiskněte tlačítko A pro uložení nastavení. Systém zobrazí ikonu dešťové kapky poblíž vybraného zalévacího dne. Všechny hodnoty jsou nyní nastaveny. Displej dvakrát zabliká a systém se spustí.


10. Stisknutím tlačítka A zkontrolujte čas zahájení. Odpovídající hodnota bude na několik sekund blikat.
11. Program lze upravit stisknutím tlačítka A, dokud se na spodní straně displeje nezobrazí ikona .
12. Postup nastavení je přerušeno: Postup nastavení je přerušeno, pokud je systém neaktivní déle než 3 minuty. V případě „prvního nastavení“ bude systém spuštěn v každém případě, protože časovač byl dříve nastaven výrobcem. Výrobní nastavení je následující: čas 12:00 - začátek 12:00 - doba zavlažování 01 min - přerušovaný cyklus 0 min - doba cyklu 1 hodiny. Pro další nastavení v případě, že je nastavení programů přerušeno, bude veškeré nastavení zrušeno a budou zobrazeny všechny předchozí hodnoty nastavení.
13. Když je program spuštěn, na displeji bude blikat nápis RUN TIME. Na displeji se zobrazí hodnota RUN TIME, která se bude snižovat v průběhu  doby napájení.

DALŠÍ NASTAVENÍ A Pokud si přejete nastavit čas zalévání nikoli v nepřetržitém režimu, ale podle předem nastaveného intervalu 10 minut, vyberte funkci ON v MIST CYCLE stisknutím tlačítek B nebo C. Stiskněte tlačítko A pro potvrzení. PŘÍKLAD: Pokud doba zavlažování (RUN TIME) byla nastavena na 30 minut a přerušovaný cyklus (MIST CYCLE) na ON, systém bude zavlažovat 15 minut, zastaví na 10 minut a poté opět zavlažuje. Celková doba zavlažování je 15 minut zavlažování + 10 minut pauza + 15 minut zavlažování.

POUŽITÍ / MANUÁLNÍ PROVOZ


Stiskněte tlačítko B pro začátek manuálního provozu. Na displeji se zobrazí ikony kohoutku a ruky a začne blikat čas zavlažování. V případě manuálního zavlažování budou nastavené programy přerušeny. Doba zavlažování při manuálním provozu je výrobcem nastavena na 30 minut.

Pouze stiskněte C+B dokud se neobjeví blikající RUNNING TIME (doba zavlažování). Čas lze nastavit v hodnotách od 0 do 199 minut. Potvrďte stisknutím tlačítka A.


Aktivaci manuálního provozu provedete stisknutím tlačítka B. Pro ukončení manuálního provozu stiskněte tlačítko C. Pokud bude přerušeno zavlažování při manuálním provozu, po opětovném spuštění bude zavlažování probíhat od začátku dle předešlého nastavení času. 

V průběhu zavlažování na displeji blikají RUN TIME (čas), kohoutek a ruka. Časový údaj ukazuje uplynulý čas zavlažování.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

- Po provedení programování zavlažování se automaticky spustí další zavlažovací cyklus (RUN TIME). 
- Ve vypnutém režimu OFF se RUN TIME nezobrazí a nastavené zavlažovací programy budou přerušeny. Zalévání je nyní možné pouze v manuálním režimu. Manuální zavlažování bude mít přednost před nastavenými zavlažovacími

cykly.

- Pokud je baterie vyměněna do 30 sekund, probíhající program  ončen, v opačném případě je nutné resetovat časovač.
- Pokud do 15 sekund nestisknete žádné tlačítko, časovač se nastaví automaticky podle údajů výrobce.
- Pokud je naprogramovaný zavlažovací režim přerušeno, nedokončený cyklus bude automaticky zrušen.
- Pokud proud vody neteče, zkontrolujte následující:
 - kohoutek by měl být zapnutý.
 - ujistěte se, že je vaše baterie v dobrém stavu.
 - zavlažovací program je nastaven podle potřeby.

Výrobek splňuje požadavky směrnice EU 2002/96 / ES pro elektrická a elektronická zařízení. Na konci své životnosti by měl být zneškodněn na stanici vybavené ekologickým zařízením.

přeloženo z originálního návodu

