

Postup aktualizace pro robotickou sekačku Mammotion LUBA a YUKA a RTK stanici

1. Přidání zařízení v aplikaci

- V aplikaci musí být přidány obě zařízení (robotická sekačka/RTK).
- K přepínání mezi jednotlivými zařízeními slouží šipky vpravo/vlevo na hlavní stránce aplikace (vidíme obrázek sekačky).

2. Aktualizace robota

- Na hlavní stránce aplikace, klikněte v pravém horním rohu na ikonu matice (nastavení).
- Zkontrolujte síťové připojení robotické sekačky. Pokud u tohoto svítí červená tečka, je robot odpojen a je nutné jej opět připojit k Wi-Fi.
- Je-li robot připojen a je k dispozici aktualizace, u nápisu "verze robot" svítí oranžová šipka směrem nahoru.
- Klikněte na "verze robot" a potvrďte "aktualizovat nyní".
- Během celé aktualizace sekačku nepřemísťujte, nevypínejte a počkejte na dokončení.
- Někdy se stane, že je aktualizací více po sobě. Zkontrolujte to opět kliknutím na "Verze robot".

3. Aktualizace RTK stanice

- Na hlavní stránce aplikace, klikněte v pravém horním rohu na ikonu matice (nastavení).
- Zkontrolujte síťové připojení RTK stanice. Pokud u tohoto svítí červená tečka, je RTK odpojena a je nutné ji opět připojit k Wi-Fi.
- Je-li RTK připojena a je k dispozici aktualizace, u nápisu "verze robot" svítí oranžová šipka směrem nahoru.
- Klikněte na "verze robot" a potvrďte "aktualizovat nyní".
- Během celé aktualizace RTK nevypínejte a počkejte na dokončení.
- Někdy se stane, že je aktualizací více po sobě. Zkontrolujte to opět kliknutím na "Verze robot".

Řešení problémů po aktualizaci

Někdy se po aktualizaci stane, že RTK nepřijímá žádné SAT. V takovém případě je potřeba RTK restartovat. Restart provedete tak, že odpojíte sekačku od napájení, ovšem ne tak, že odpojíte napájecí trafo od sítě, ale tak, že rozpojíte přívodní kabel RTK od napájecího trafo (v případě napájení z dokovací stanice, odpojíte od ní). Vyčkejte cca 2 minuty a poté připojte zpět. Nechte načíst RTK, dokud nesvítí konstantně zeleně. V aplikaci se zobrazí "připravena" – to znamená, že sekačka i RTK jsou připojeny a můžete sekačku poslat pracovat. Přes ikonu antény (POS) si můžete zkontrolovat, kolik SAT každé ze zařízení přijímá.