

Uživatelský manuál Scudoo Kido Pro



1) Důležité

- Před použitím koloběžky si pečlivě přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní upozornění. Poučte své děti o možných rizicích jízdy na koloběžce. A nezapomeňte na děti při jízdě na koloběžce dohlížet.
- zkontrolujte, zda je tyč řízení zcela zasunutá a zda jsou všechny šrouby dotažené. Zkontrolujte, zda jsou kola pevně uchycena a nevykazují známky opotřebení.
- Po několika demontážích ztrácení šrouby ochranu proti povolování. To znamená, že se mohou během jízdy samovolně povolovat. V tomto případě aplikujte standardní lepidlo na šrouby.
- Jezděte opatrně, pády nebo kolize mohou jezdce nebo ostatní zranit.,
- Doporučuje se obuv s plochou gumovou podrážkou, přilba a ochranné pomůcky na kolena, lokty, zápěstí a dlaně.
- Nepoužívejte brzdu delší dobu, protože může dojít k jejímu zahřátí. Vyhněte se přímému dotyku s pokožkou.
- Maximální přípustná hmotnost: 20 kg. najednou by mělo jezdit pouze jedno dítě.
- Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

2) Bezpečnostní pokyny

- Návčik jízdy na koloběžce: Doporučujeme trénovat na prázdném parkovišti nebo na otevřeném asfaltovém hřišti. Dbejte na to, aby se jezdec nepokoušel o žádné experimenty nebo riskantní manévry, které nejsou vhodné pro jeho věk nebo úroveň dovedností.
- Jezděte pouze po rovném povrchu: Brzda není určena ke zpomalování při rychlém sjezdu kopců.
- Nebezpečné podmínky: nejezděte v provozu, za tmy, na mokřém, mastném, písčitém, drsném nebo nerovném povrchu a rychlostí vyšší než 5 km/h.
- Nebezpečné povrchy: Obrubníky a dlažební kostky ovlivňují rovnováhu jezdce, proto při přejezdu těchto nebo podobných nerovností zvažte sesednutí. Dávejte pozor na drážky v chodníku, jako jsou tramvajové koleje nebo poklopy šachet apod., které mohou kola zachytit a způsobit jejich zablokování.
- Bezpečnost součástí výrobku: Úprava koloběžky jakýmkoli způsobem ohrožuje bezpečnost vašich dětí a ruší záruku na výrobek. Kovové díly mohou stářím korodovat, zejména pokud jsou používány v blízkosti moře nebo ponechány venku.
- Stezky pro chodce: držte se na správné straně stezky pro chodce. Dávejte pozor na chodce, vozíčkáře, cyklisty, bruslaře a zvířata.
- Vždy dodržujte pravidla silničního provozu, koloběžka není určena k jízdě v silničním provozu.
- Při nasedání a sesedání z koloběžky je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke zranění prstů.
- Nedovolte svému dítěti používat koloběžku na cestách a místech, kde se pohybují motorová vozidla.

3) Jízdní pokyny

- Před jízdou na skútru uchopte řídítka ve tvaru T.
- Začněte tak, že se jednou nohou opřete o palubu a druhou nohou se odrazíte. Jakmile se rozjedete, položte obě nohy rozkročmo na palubu koloběžky v úhlu přibližně 45 stupňů ke směru jízdy.
- Varování:** Nepokoušejte se na koloběžce provádět kaskadérské kousky, triky, skoky, najíždění na obrubník nebo jízdu pozpátku, protože koloběžka není na takové zacházení stavěná. Závodní a kaskadérské kousky také zvyšují riziko ztráty kontroly nad koloběžkou. Agresivní jízda snižuje vaši ovladatelnost a kontrolu. Přijměte veškerá nezbytná opatření a trénujte v bezpečném prostoru.
- Brzda koloběžky je třecí, určená pouze ke snížení rychlosti na rovném povrchu.
- Při nízkých rychlostech brzděte jemným tlakem nohy na brzdu zadního kola. Při vyšších rychlostech je třeba vyvinout větší tlak, ale buďte opatrní: příliš silné brzdění může způsobit, že vaše děti zpomalí nebo prudce zastaví, což může způsobit jejich pád. Procvičujte brzdění při rychlosti chůze.
- POZNÁMKA: brzda a ochranná deska se mohou po delším používání zahřát.

4) Sestavení



- Stiskněte červené tlačítko a zasuňte říditka do otvoru na palubě koloběžky, jak je znázorněno na obrázku A, přičemž logo směřuje dopředu. Říditka zasouvejte, dokud neuslyšíte cvaknutí, které znamená, že se zajistila na těle koloběžky.
- Posuňte upevňovací objímku směrem dolů, abyste podepřeli říditka.
- Nastavte výšku řídítek podle potřeby jezdce.

5) Údržba

- Údržba koleček
 - Časem může dojít k opotřebení nebo poškození kol, zejména při použití na nerovném povrchu. Postiženo je zejména zadní kolo, na které brzda vyvíjí tlak. Kola je třeba pravidelně kontrolovat, zda nevykazují známky opotřebení, a v případě potřeby je vyměnit.
 - Pro demontáž levého kola použijte imbusový klíč a otočte šroubem proti směru hodinových ručiček.
 - Chcete-li vyjmout pravé kolo, otočte šroubem ve směru hodinových ručiček pomocí imbusového klíče.
- Výměna paluby
 - Po ujetí asi 5 kilometrů zkontrolujte, zda paluba dobře sedí.
 - V případě potřeby uvolněte všech 6 šroubů držící desku, desku vyměňte a znovu přitáhněte všechny šrouby.

6) Záruční podmínky

- Koloběžka má záruku 24 měsíců od data prodeje na materiál a na práci. Během záruční lhůty je na posouzení společnosti Sportago Company s.r.o., zda je zboží v záruce opravitelné a nebo zda bude vyměněno.
- **Záruka se nevztahuje na škody související s:**
 - nesprávné použití (např. skoky, u-rampy, skateparky apod), překročení nosnosti koloběžky, použití pro jiný účel, než je určeno, nedbalé použití nebo na normální opotřebení
 - na vnější okolnosti (např. prudký náraz do obrubníku, kolejnice, překážky na silnici, atd.)
 - neodborně provedené opravy nebo zásahy do modelu
 - nesprávná montáž koleček, kuličkových ložisek, pružin, stupátka a ostatních částic
 - zadní kolečko musí být zavčas vyměněno podle stylu jízdy, váhy jezdce a podle kvality povrchu terénu