

GRILL&BAKE

Před prvním použitím:

- Odstraňte všechny obaly, štítky a nálepky. Obaly před použitím zlikvidujte; pokud je nevyhodíte, představují nebezpečí požáru.
- Lemy umyjte teplou vodou a mycím prostředkem, poté opláchněte a důkladně osušte měkkým hadříkem nebo papírovým ručníkem.

Návod k použití:

- Podložka Grill & Bake lze použít k přípravě různých potravin, např. masa, sýrů, zeleniny a dezertů.
- Poškozená podložka není vhodná pro použití.
- Podložka není vhodná pro použití na otevřeném ohni.
- Podložka lze použít při teplotách -70°C do +260°C.
- Ostré předměty, jako jsou nože nebo vidlice, nejsou vhodné k použití podložky, protože mohou poškodit její ochrannou vrstvu. K manipulaci s potravinami na podložce používejte dřevěné nebo plastové kuchyňské nádobí.
- Po každém použití důkladně očistěte a osušte.

Varování:

- Poškozená podložka není vhodná pro použití.