

# GRILL&BAKE

## Pred prvým použitím:

- Odstráňte všetky obaly, štítky a nálepky. Obal pred použitím zlikvidujte; ak sa nezlikviduje, predstavuje nebezpečenstvo požiaru.
- Okraje umyte teplou vodou so saponátom, potom opláchnite a dôkladne osušte mäkkou handričkou alebo papierovou utierkou.

## Návod na použitie:

- Podložku Grill & Bake možno použiť na prípravu rôznych pokrmov, napríklad mäsa, syrov, zeleniny a dezertov.
- Poškodená podložka nie je vhodná na použitie.
- Podložka nie je vhodná na použitie na otvorenom ohni.
- Podložku možno používať pri teplotách od  $-70\text{ }^{\circ}\text{C}$  do  $+260\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- Ostré predmety, ako sú nože alebo vidličky, nie sú vhodné na používanie podložky, pretože môžu poškodiť jej ochrannú vrstvu. Na manipuláciu s potravinami na podložke používajte drevené alebo plastové kuchynské náčinie.
- Po každom použití ho dôkladne vyčistite a vysušte.

## Varovanie:

- Poškodená podložka nie je vhodná na použitie.