

## 3in1 forrólevegős fésű a maximális hangerőért



**HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV**

Köszönjük, hogy megvásárolta a 2 az 1-ben kefét: hajszárító és hajformázó. Mostantól pillanatok alatt meg tudja szárítani és formázni a haját anélkül, hogy károsítaná azt. A három lehetséges hőmérséklet-beállítás lehetővé teszi a megfelelő formázást a haj típusának és hosszának megfelelően, garantálva a tökéletes végeredményt.

**A kézikönyvben biztonsági utasításokat és fontos tippeket talál az új hajkefe használatához és ápolásához.**

## **A CSOMAG TARTALMAZ**

1 x hőkefe

1 x használati utasítás

## **JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK**

- Tourmaline negatív ion technológia az egészségesebb hajért
- Ultra-könnyű készüléktest
- Csendes és erős 1000 W-os motor
- 60%-kal gyorsabb száradás
- 3 fűvási sebesség
- Kerámia fűtőelem

## **MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK**

- Anyag: ABS, kerámia
- Szélesség: 0,60 kg
- Feszültség: 110 V - 240 V
- Teljesítmény: 1 000 W
- Kábel hossza: 160 c

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK:**

A készülék helyes használata és biztonsága érdekében nagyon fontos, hogy a felhasználó a használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezeket az utasításokat a későbbi használatra.

- A kefe/sörték területe forró, NE érintse meg ezt a területet, amikor az egység be van kapcsolva.
- Ha a készülék be van dugva, soha ne hagyja felügyelet nélkül. Ha a készüléket gyermekek vagy bizonyos fogyatékossgal élő személyek használják, vagy ha gyermekek vagy fogyatékkal élő személyek közelében használják, gondos felügyelet szükséges.
- Gyermekek elől elzárva tartandó.
- Ne használja, ha a termék bármely részén szemrevételezéskor repedés vagy repedés látható.
- Ne használja a készüléket, ha az sérült, vagy ha a vezeték sérült. Ha a készülék nem működik megfelelően, először ellenőrizze a csatlakozót, majd ellenőrizze, hogy a fő áramellátás be van-e kapcsolva. Soha ne babráljon a készülékkel. Használja ki a csere lehetőségét, és szerezzen be egy új terméket.
- SOHA ne használja a készüléket vízben vagy más folyadékban.
- SOHA ne használja a készüléket fürdőkád, vízzel teli zuhanyzó vagy más nedves hely közelében. SOHA ne használja, ha a keze vagy a lába nedves.
- SOHA ne érintsen meg olyan elektromos készüléket, amely vízbe vagy más nedves helyre került. Kapcsolja ki az áramot a főkapcsolóból, majd húzza ki a készüléket a konnektorból.
- Ne használja a hajszárító kefét az aeroszol közelében.  
dobozok, spray-k vagy egyéb toalett eszközök  
vagy más piperecikkek.
- Mindig ügyeljen arra, hogy használat közben ne égesse meg magát.
- Használaton kívül mindig húzza ki a készüléket a konnektorból.
- Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra.
- Ne használja feszültségátalakítóval.
- Minden tisztítás vagy karbantartás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van húzva a hálózathoz és teljesen lehűlt.

- Elektromos készülékeink beépített GFCI konnektorral vannak felszerelve. Ha a készüléket nem lehet bekapcsolni, szükség szerint ellenőrizze a GFCI visszaállító gombot és a DFCl csatlakozót.
- SOHA ne működtesse a készüléket a hátsó szűrő nélkül.
- SOHA ne zárja el a készülék szellőzőnyílását, és ne helyezze a készüléket puha felület közelébe vagy arra, hogy megakadályozza a szellőzőnyílás eltömődését.
- SOHA ne működtessen olyan elektromos készüléket, amelyet a szabadban hagytak vagy vízbe merítettek.
- Soha ne irányítson forró levegőt a szemébe.
- Ha a hajszáritó kefe tartozékokkal van felszerelve, hagyja a kefét kihűlni, mielőtt a tartozékokat felhelyezné vagy eltávolítaná.
- Nem vállalunk felelősséget az ezen utasítások be nem tartása vagy egyéb nem megfelelő használat vagy kezelés miatt bekövetkezett károkért.

## A KÉSZÜLÉK EGYES RÉSZEI:



1. Hideg hegy
2. Nem eltávolítható kefefej
3. Innovatív szellőzőnyílások
4. Könnyű, ergonomikus kialakítás
5. Többféle hőmérséklet-beállítási mód
6. Professzionális forgatható zsinór

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

- A bekötés előtt ellenőrizze a típusáblán feltüntetett feszültséget, és győződjön meg róla, hogy az megfelel a helyi feszültségnek.
- A kefe három sebességgel van felszerelve: alacsony, közepes és magas. Általában a nagy sebesség a durva szárításhoz és a vastagabb hajhoz, a közepes a finomabb hajhoz és a pontosabb szabályozáshoz a hajformázás során. A végső formázáshoz a végén használhatja az alacsony fokozatot.
- Hajszárításkor kezdje a fej hátsó részéből, és kövesse a hajszárítót az eleje felé.
- Ne irányítsa a légáramot hosszú ideig egy helyre.
- FIGYELEM: Alacsony sebességgel kezdje a munkát, hogy meghatározhassa a fejbőrének megfelelő hőmérsékletet.
- MEGJEGYZÉS: A kezdeti használat első néhány percében füstöt és enyhe szagot érezhet, mindkettő normális, és gyorsan elillan.

## MAGA A FELHASZNÁLÁSI ELJÁRÁS:

1. Törölközővel szárítsa meg a haját.
2. Bobby pins segítségével ossza a haját megfelelő részekre.
3. A sima ecsetszáritáshoz helyezze a hajtöveknél, és fésülje a haját a gyökerek felé a hajvégek felé.
4. Hogy elkerülje a termék túlmelegedésétől, először kezdje alacsony fokozaton, és tesztelje a fejbőrének megfelelő hőmérsékletet.
5. Higiéniai okokból a készüléket tiszta hajon használja.
6. Soha ne öblítse ki a kefét víz alatt.





## STÍLING TIPPEK:

A gyorsabb száradás érdekében: törölközőszárász haj a felesleges víz eltávolításához, a legjobb eredmény érdekében fésülje át a nedves haját fésűvel. Használjon hajcsatokot, hogy a haját megfelelő részekre ossza a könnyebb formázás érdekében.

Nagyobb volumenért: tartsa a keféét a töveknél, és csavarja meg.

Fordítsa a végek felé.

Sima, egyenes hajért.

A vége felé.

Hullámos végekre.

Tartsa lenyomva 2-3 másodpercig.

Göndörítés kifelé: helyezze a keféét a hajvégek alá, és tartsa 2-3 másodpercig, mielőtt kifelé göndörítené.



## KARBANTARTÁS ÉS GONDOZÁS:

- Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket a hálózathoz, és hagyja lehűlni.
- Rendszeresen ellenőrizze a kefe hátulján lévő levegőbeömlőnyílást/szűrőt, és távolítsa el a felgyülemlt szennyeződések. Ezek a törmelékek korlátozhatja a légáramlást és károsíthatja a kefét.
- Soha ne használja a következő vegyszereket a termék tisztításához: hígítók, petróleumalkoholok vagy más gyúlékony anyagok. Egyéb veszélyes vegyi anyagok.
- NE tekerje a kábelt a berendezés köré: ez a kábel kopását okozhatja.
- A tisztításhoz puha, száraz ruhát használjon.

## A JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEKRŐL SZÓLÓ UTASÍTÁSOKAT:

A termékek a legmagasabb színvonalú szabványok szerint készülnek, és kiváló teljesítményt nyújtanak, ha a jelen kézikönyvben található utasításoknak megfelelően használják őket. Mivel termékeinkre egy év csere- és két év garancia vonatkozik, ha bármilyen problémája van, kérjük, forduljon hozzánk, a lehető leggyorsabban válaszolunk.



## Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások



Ez a címke azt jelenti, hogy az EU egész területén ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Az ellenőrizetlen hulladéklerakás okozta esetleges környezeti vagy emberi egészségkárosodás elkerülése érdekében, az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának ösztönzése érdekében felelősségteljesen újrahasznosítsa ezt a terméket. A használt berendezések visszaküldéséhez használja a visszaküldési és visszavételi rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azzal a kiskereskedővel, akitől a terméket vásárolta. Ők képesek lesznek átvenni a terméket, és garantálják annak környezetbarát újrahasznosítását.