

# HŘEBEN S HORKÝM VZDUchem 2 v 1: VYSOUŠEČ A VLASOVÝ STYLER



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Děkujeme, že jste si zakoupili kartáč 2 v 1: Vysoušeč vlasů a vlasový styler. Nyní budete moci vlasy ve chvílce vysušit a upravit, aniž byste je poškodili. Tři možná nastavení teploty umožňují vhodný styling podle typu a délky vlasů a zajišťují dokonalý konečný výsledek.

**V příručce najdete bezpečnostní pokyny a důležité tipy pro používání a péči o váš nový fénový kartáč.**

### **BALÍČEK OBSAHUJE:**

1 x kartáč na horký vzduch  
1 x návod k použití

### **VLASTNOSTI A VÝHODY**

- Turmalínová technologie negativních iontů pro zdravější vlasy
- Ultra lehké tělo přístroje
- Tichý a výkonný motor o výkonu 1 000 W
- O 60 % rychlejší vysoušení
- 3 rychlosti foukání
- Keramické topné těleso

### **TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

- **Materiál:** ABS, keramika
- **Šířka:** 0,60 kg
- **Napětí:** 110 V - 240 V
- **Výkon:** 1 000 W
- **Délka kabelu:** 160 c

## **DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:**

Pro správné používání a bezpečnost spotřebiče je velmi důležité, aby si uživatel před použitím důkladně přečetl níže uvedené pokyny. Tento návod uschovejte pro budoucí použití.

- Oblast kartáče / štětin je horká, **NEDOTÝKEJTE SE TÉTO ČÁSTI, KDYŽ JE PŘÍSTROJ ZAPNUTÝ.**
- Pokud je přístroj zapojený, neměli byste jej nikdy nechávat bez dozoru. Pokud spotřebič používají děti či osoby s určitým zdravotním postižením nebo se používá v jejich blízkosti, je nutný pečlivý dohled.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- **Nepoužívejte**, pokud je na jakékoliv části tohoto produktu při vizuální kontrole viditelné odštipnutí nebo prasklina.
- **Nepoužívejte** zařízení, pokud je vadné nebo je poškozen kabel. Pokud přístroj nepracuje správně, nejprve prověřte zástrčku a poté zkontrolujte, zda je zapnuto hlavní elektrické napájení. Do přístroje nikdy nezasahujte. Využijte možnosti výměny zboží a zajistěte si nový produkt.
- **NIKDY** nepoužívejte zařízení ve vodě nebo jiných tekutinách.
- **NIKDY** nepoužívejte zařízení v blízkosti vany, sprchové kabiny s vodou nebo na jiném vlhkém místě. Nikdy nepoužívejte, pokud jsou vaše ruce nebo nohy mokré.
- **Nikdy** nesahejte na elektrický spotřebič, který spadl do vody nebo na jiné vlhké místo. Vypněte napájení hlavního jističe a potom přístroj odpojte.
- **Nepoužívejte** fénový kartáč v blízkosti aerosolových plechovek, sprejových produktů nebo jiných toaletních potřeb.
- Při používání buďte vždy opatrní, abyste se nespálili.
- Pokud přístroj nepoužíváte, vždy jej odpojte.
- **Nepoužívejte** přístroj k jinému účelu, než pro který je určen.
- **Nepoužívejte** s měničem napětí.
- Před prováděním jakéhokoli čištění nebo údržby se ujistěte, že je zařízení odpojené a zcela ochlazené.

- Naše elektrické spotřebiče jsou vybaveny integrovanou zásuvkou GFCI. Pokud se váš přístroj nemůže zapnout, podle potřeby zkontrolujte resetovací tlačítko GFCI a konektor DFCI.
- **NIKDY** nepoužívejte přístroj bez zadního filtru.
- **NIKDY** neblokuje vzduchový otvor spotřebiče ani neumísťujte spotřebič blízko měkkého povrchu nebo na něj, aby nedošlo k blokování otvorů.
- **NIKDY** nepoužívejte elektrický spotřebič, který byl ponechán venku nebo ponořen do vody.
- **Nikdy** nemiřte horkým vzduchem do očí.
- Pokud je váš fénový kartáč vybaven nastavci, nechte před připevněním nebo sejmutím nastavců kartáč vychladnout.
- Za škody způsobené nedodržením těchto pokynů nebo jiným nesprávným použitím či nesprávným zacházením nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost.

## JEDNOTLIVÉ ČÁSTI PŘÍSTROJE



1. Studená špička
2. Nesnímatelná hlava kartáče
3. Inovativní průduchy pro vzduch
4. Lehký ergonomický design
5. Více režimů nastavení teploty
6. Profesionální otočný kabel

## NÁVOD K POUŽITÍ:

- Před zapojením zkontrolujte napětí uvedené na typovém štítku a prověřte, zda odpovídá vašemu místnímu napětí.
- Váš kartáč je vybaven třemi rychlostními stupni: nízký, střední a vysoký. Jako obecné pravidlo platí, že vysoký rychlostní stupeň slouží pro hrubé sušení a silnější vlasy, střední pro jemnější vlasy a přesnější regulaci při tvarování. Nízké nastavení lze použít ke konci pro konečné tvarování stylingu.
- Při vysoušení vlasů, začněte od zadní části hlavy a pracujte směrem dopředu.
- Nemiřte proudem vzduchu po delší dobu na jedno místo.
- BUĎTE OPATRNÍ: Začněte pracovat s nízkým rychlostním stupněm, abyste určili správnou teplotu pro vaši pokožku hlavy.
- POZNÁMKA: Během prvních několika minut při prvním použití si můžete všimnout kouře a mírného zápachu, obojí je normální a rychle se vytratí.

## SAMOTNÝ POSTUP POUŽITÍ:

1. Osušte si vlasy ručníkem.
2. Pomocí sponek rozdělte vlasy na přiměřené části.
3. Pro hladké fénování kartáč umístěte ke kořínkům a vlasy rozčesávejte směrem ke konečkům.
4. Chcete-li se vyhnout přehřátí produktu, začněte nejprve s nízkým rychlostním stupněm a vyzkoušejte vhodnou teplotu pro vaši pokožku hlavy.
5. Z hygienických důvodů přístroj používejte na čisté vlasy.
6. Nikdy kartáč neoplachujte pod vodou.





## STYLINGOVÉ TIPY:

**Pro rychlejší vysoušení:** Osušte si vlasy ručníkem pro odstranění přebytké vody, pro nejlepší výsledek mokré vlasy rozčeště hřebenem.

**Pro snazší styling:** Pomocí sponek vlasy rozdělte na přiměřené části.

**Pro dosažení většího objemu vlasů:** Kartáč držte u kořínků a otáčejte jím směrem ke konečkům.

**Pro dosažení hladkých rovných vlasů:** Vlasy hladce rozčesávejte směrem ke konečkům.

**Natočené konečky:** Před natočením kartáč umístěte pod konečky vlasů a přidržte 2 až 3 sekundy.

**Kudrny směrem ven:** Před natočením směrem ven kartáč umístěte pod konečky vlasů a přidržte 2 až 3 sekundy.

**TIP: Chraňte své vlasy před teplem!** Krátce před použitím kartáče Styloom doporučujeme na vlasy aplikovat ochranný sprej pro jejich ochranu před poškozením způsobeným tepelnou úpravou vlasů, takto snížíte počet rozštěpených vlasů a zvýšíte jejich lesk.



## ÚDRŽBA A PÉČE:

- Před čištěním vždy odpojte napájení a nechte přístroj vychladnout.
- Pravidelně kontrolujte přívod vzduchu / filtr na zadní straně kartáče a odstraňte případné nahromaděné nečistoty. Tyto nečistoty omezují proudění vzduchu a poškozují kartáč.
- K čištění produktu nikdy nepoužívejte následující chemikálie: Ředidlo, benzínové alkoholy nebo jiné hořlavé chemikálie.
- NEOMOTÁVEJTE kabel kolem zařízení: mohlo by to způsobit opotřebení kabelu.
- K čištění použijte měkký suchý hadřík.

## POKYNY PRO ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Produkty jsou vyráběny podle nejvyšších standardů a při použití v souladu s pokyny uvedenými v této příručce zajišťují vynikající výkon.

Vzhledem k tomu, že mají naše produkty jednoletou záruku na výměnu a dvouletou záruční lhůtu, nás v případě jakýchkoliv problémů prosím kontaktujte, odpovíme vám co nejrychleji.



## Pokyny k recyklaci a likvidaci



Toto označení znamená, že by v celé EU tento produkt neměl být likvidován s jiným odpadem z domácnosti. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví způsobenému

nekontrolovanou likvidací odpadu, recyklujte tento produkt zodpovědně, podpořte tím udržitelné opětovné využití materiálních zdrojů. Chcete-li použité zařízení vrátit, použijte systémy pro vrácení a sběr nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl produkt zakoupen. Ten bude schopen tento produkt převzít a zaručit recyklaci, která bude bezpečná pro životní prostředí.