



- | | | | |
|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 1.USB | 2. tlačidlo režimu | 3. Slot na kartu SD | 4. reproduktor |
| 5. mikrofón | 6. objektív | 7. tlačidlo napájania | 8. video |
| 9. displej | 10. menu | 11. šípka nadol | 12. šípka nahor |

1. USB - slúži na pripojenie k počítaču na prenos údajov alebo nabíjanie
2. Tlačidlo režimu - umožňuje prepínať medzi prezeraním videí a fotografií
3. Slot na kartu SD - naformátujte kartu SD a vložte ju do fotoaparátu
4. Reproduktor - prehráva video alebo zvuk súboru
5. Mikrofón - príjem zvuku z videa alebo súboru
6. Objektív - okno hľadáča objektívu
7. Tlačidlo napájania - na prepínanie zariadení, 2 indikátory nabíjania
8. Tlačidlo nahrávania/fotografovania - krátkym stlačením spustíte nahrávanie, ďalším stlačením ho zastavíte, dvoma krátkymi stlačeniami spustíte fotografovanie
9. Displej - 2,0-palcový farebný displej
10. Menu - krátkym stlačením zobrazíte menu s nastaveniami funkcií
11. Šípka nadol
12. Šípka nahor

ZÁKLADNÉ POKYNY

1. Zapnutie/vypnutie - stlačením a podržaním tlačidla napájania ho zapnete, po zapnutí sa rozsvieti modrý indikátor, opätovným stlačením tlačidla napájania modrý indikátor zhasne
2. Režim fotoaparátu - krátkym stlačením tlačidla MODE prepnete do režimu fotoaparátu a zobrazenie rozlíšenia kamery v hornom rohu obrazovky - krátkym stlačením tlačidla VIDEO/PHOTO spustíte nahrávanie, indikátor bude blikať (indikuje prácu na nahrávaní)
3. Fotografovanie - krátkym stlačením tlačidla MODE sa prepnete do režimu fotoaparátu a v pravom hornom rohu obrazovky sa zobrazí rozlíšenie fotoaparátu, stlačením tlačidla VIDEO/FOTO nasnímate fotografiu, po nasnímaní fotografie indikátor raz zabliká (fotografovanie dokončené).
4. Prehrávanie videa/fotografií - krátkym stlačením tlačidla Mode prepnete do režimu prehrávania a v pravom hornom rohu sa zobrazí ikona prehrávania - šípka hore na výber súboru smerom nahor, šípka dole na výber súboru smerom nadol. Krátkym stlačením tlačidla video/foto prehráte vybraný videosúbor
5. Nastavenie ponuky - krátko stlačte tlačidlo ponuky - pohybujte šípkami nahor a nadol. Vyberte položku nastavenia, ktorú chcete zmeniť, a krátkym stlačením tlačidla Video/Foto zmeňte položku
6. Ukončenie ponuky nastavenia Po opustení stavu nastavenia stlačte tlačidlo ponuky.

Režim USB - pripojte kanál USB k počítaču a detská kamera sa automaticky pripojí. Môžete si vybrať medzi prenosom fotografií a videí alebo pokynmi na nabíjanie fotoaparátu