



- |                |                         |                       |                     |
|----------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.USB          | 2. przycisk trybu pracy | 3. gniazdo kart SD    | 4. głośnik          |
| 5. mikrofon    | 6. obiektyw             | 7. przycisk zasilania | 8. wideo            |
| 9. wyświetlacz | 10. menu                | 11. strzałka w dół    | 12. strzałka w górę |

1. USB - służy do podłączenia do komputera w celu transferu danych lub ładowania
2. Przycisk trybu - umożliwia przełączanie między oglądaniem filmów i zdjęć
3. Gniazdo kart SD - sformatować kartę SD i włożyć do kamery
4. Głośnik - odtwarza dźwięk z pliku lub wideo
5. Mikrofon - odbiera dźwięk z wideo lub pliku
6. Obiektyw - okno wizjera obiektywu
7. Przycisk zasilania - do przełączania urządzeń, 2 wskaźniki ładowania
8. Przycisk nagrywania/zdjęcia - krótkie naciśnięcie rozpoczyna nagrywanie, kolejne naciśnięcie zatrzymuje nagrywanie, dwa krótkie naciśnięcia rozpoczynają fotografowanie
9. Wyświetlacz - 2.0 calowy kolorowy wyświetlacz
10. Menu - krótkie naciśnięcie powoduje wyświetlenie menu z ustawieniami funkcji
11. Strzałka w dół
12. Strzałka w górę

### INSTRUKCJE PODSTAWOWE

1. Włączanie/wyłączanie zasilania - naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie, po włączeniu zaświeci się niebieski wskaźnik, naciśnij przycisk zasilania ponownie, a niebieski wskaźnik zgaśnie
2. Tryb kamery - naciśnij krótko przycisk MODE, aby przełączyć się w tryb kamery i wyświetlić rozdzielczość kamery w górnym rogu ekranu - naciśnij krótko przycisk VIDEO/PHOTO, aby rozpocząć nagrywanie, wskaźnik będzie migał (sygnalizując pracę nagrywania)
3. Zdjęcie - naciśnij krótko przycisk MODE, aby przełączyć się w tryb aparatu, a rozdzielczość aparatu zostanie wyświetlona w prawym górnym rogu ekranu, naciśnij przycisk VIDEO/PHOTO, aby zrobić zdjęcie, po zrobieniu zdjęcia wskaźnik mignie raz (zdjęcie zakończone)
4. Odtwarzanie filmów/zdjęć - naciśnij krótko przycisk Mode, aby przejść do trybu odtwarzania, a ikona odtwarzania pojawi się w prawym górnym rogu - strzałka w górę, aby wybrać plik w górę, strzałka w dół, aby wybrać plik w dół. Naciśnij krótko przycisk video/photo, aby odtworzyć wybrany plik video
5. Aby ustawić menu - naciśnij krótko przycisk menu - przesunij strzałki w górę i w dół. Wybierz element ustawienia, który ma zostać zmieniony i zmień pozycję, naciskając krótko przycisk Video/Photo
6. Wyjście z menu ustawień Po wyjściu ze stanu ustawień należy nacisnąć przycisk menu.

**Tryb USB** - podłącz kanał USB do komputera, a kamerka automatycznie się połączy. Można wybrać transfer zdjęć i filmów lub instrukcje dotyczące ładowania aparatu.