

Powerbanka 100 000 mAh, 22.5W Super Fast Charge, černá

POPIS PRODUKTU

Tato powerbanka s kapacitou 100 000 mAh je ideální pro nabíjení více zařízení na cestách. Podporuje super rychlé nabíjení 22.5W a je vybavena několika výstupními porty pro současné nabíjení. LED displej jasně zobrazuje zbývajících procento baterie. Kompatibilní s protokoly Power Delivery (PD) a Quick Charge (QC).

OBSAH BALENÍ

Před použitím se ujistěte, že balení obsahuje všechny uvedené položky. Zkontrolujte powerbanku, nabíjecí kabel USB-A na USB-C a uživatelskou příručku. V případě chybějících nebo poškozených dílů kontaktujte prodejce.

PRVNÍ POUŽITÍ

Před prvním použitím powerbanku plně nabijte. Připojte ji k napájecímu adaptéru pomocí dodaného kabelu. LED displej bude ukazovat průběh nabíjení a po dosažení 100 % je powerbanka připravena k použití.

PROVOZ

Pro nabíjení zařízení připojte svůj nabíjecí kabel k jednomu z výstupních portů powerbanky a druhý konec k vašemu zařízení. Powerbanka automaticky detekuje a začne nabíjet. LED displej zobrazuje aktuální stav baterie.

NABÍJENÍ

Pro nabíjení powerbanky použijte port USB-C nebo Micro USB. Připojte powerbanku k síťovému adaptéru pomocí vhodného kabelu. Během nabíjení bude LED displej blikat a zobrazovat aktuální úroveň nabití. Po plném nabití se displej ustálí na 100 %.

INDIKÁTORY STAVU

LED digitální displej zobrazuje zbývajících procento kapacity baterie. Během nabíjení powerbanky se číslo na displeji zvyšuje. Při nabíjení externích zařízení se číslo snižuje. Displej poskytuje přesný přehled o stavu nabití.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nevystavujte powerbanku extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření ani vlhkosti. Nerozebírejte ani nepropichujte zařízení. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte pouze originální nebo certifikované nabíjecí kabely.

ČEMU SE VYHNOUT

Vyhnete se pádu powerbanky a silným nárazům. Nepoužívejte ji v blízkosti hořlavých materiálů. Zabraňte kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami. Nepokoušejte se nabíjet powerbanku a zároveň z ní nabíjet jiná zařízení, pokud to není výslovně povoleno.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Pokud se powerbanka nenabíjí, zkontrolujte připojení kabelu a funkčnost adaptéru. Pokud nenabíjí zařízení, ujistěte se, že je powerbanka nabitá a kabel je správně připojen. V případě přetrvávajících problémů kontaktujte zákaznickou podporu.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

Powerbanku čistěte suchým, měkkým hadříkem. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani rozpouštědla. Udržujte porty čisté a bez prachu. Skladujte na suchém a chladném místě, když ji nepoužíváte.

LIKVIDACE A WEEE

Tento produkt nesmí být likvidován s běžným domovním odpadem. Odevzdejte jej na sběrném místě pro recyklaci elektronických zařízení. Správnou likvidaci pomáháte chránit životní prostředí a lidské zdraví. Dodržujte místní předpisy pro likvidaci elektronického odpadu.

ZÁRUKA A PODPORA

Na tento produkt se vztahuje standardní záruka výrobce. Pro více informací o záručních podmínkách nebo v případě potřeby technické podpory kontaktujte svého prodejce. Uchovejte si doklad o koupi pro případné uplatnění záruky.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Kapacita baterie	100000 mAh
Typ baterie	Lithium Polymer
Maximální výstupní výkon	22.5 W
Vstupní porty	USB-C, Micro USB
Výstupní porty	2x USB-A, 1x USB-C
USB-C výstup	5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (PD)
USB-A výstup 1	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (QC)
USB-A výstup 2	5V/2.4A
USB-C vstup	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (PD)
Micro USB vstup	5V/2A, 9V/2A
Barva	Černá
Displej	LED digitální displej

OBSAH BALENÍ

- 1x Powerbanka
- 1x Nabíjecí kabel USB-A na USB-C
- 1x Uživatelská příručka

Používateľská príručka pre Powerbanku 100 000 mAh

POPIS PRODUKTU

Táto vysokokapacitná powerbanka je navrhnutá tak, aby poskytovala spoľahlivé a rýchle nabíjanie pre vaše elektronické zariadenia. S kapacitou 100 000 mAh dokáže nabiť viacero zariadení opakovane. Podporuje technológie rýchleho nabíjania 22.5W Super Fast Charge, Power Delivery (PD) a Quick Charge (QC). Vďaka viacerým výstupným portom môžete nabíjať až tri zariadenia súčasne. Integrovaný LED displej prehľadne zobrazuje zostávajúcu úroveň batérie.

OBSAH BALENIA

Pred použitím powerbanky skontrolujte, či balenie obsahuje všetky uvedené položky. V balení by ste mali nájsť samotnú powerbanku, nabíjací kábel USB-A na USB-C a túto používateľskú príručku. Ak niektorá položka chýba alebo je poškodená, kontaktujte predajcu. Uschovajte si túto príručku pre budúce použitie.

PRVÉ POUŽITIE

Pred prvým použitím powerbanku úplne nabite. Pripojte dodaný kábel USB-A na USB-C k powerbanke a k vhodnému zdroju napájania. LED displej bude indikovať priebeh nabíjania. Po úplnom nabití je powerbanka pripravená na použitie. Odporúča sa plné nabitie pre optimálny výkon batérie.

PREVÁDZKA

Pre nabíjanie zariadenia pripojte nabíjací kábel k jednému z výstupných portov powerbanky a k vášmu zariadeniu. Powerbanka automaticky rozpozná pripojené zariadenie a začne ho nabíjať. LED displej zobrazí aktuálnu úroveň nabitia powerbanky. Pre vypnutie powerbanky ju odpojte od všetkých zariadení, alebo sa automaticky vypne po krátkej nečinnosti.

NABÍJANIE

Powerbanku môžete nabíjať pomocou portov USB-C alebo Micro USB. Pre najrýchlejšie nabíjanie powerbanky použite port USB-C s podporou Power Delivery. Pripojte powerbanku k sieťovému adaptéru (nie je súčasťou balenia) pomocou vhodného kábla. Počas nabíjania bude LED displej blikať a zobrazovať aktuálnu úroveň nabitia. Keď je powerbanka plne nabitá, displej zobrazí 100% a prestane blikať.

INDIKÁTORY STAVU

Powerbanka je vybavená LED digitálnym displejom, ktorý zobrazuje presné percento zostávajúcej kapacity batérie. Počas nabíjania powerbanky displej bliká a ukazuje aktuálne percento. Keď je powerbanka plne nabitá, displej zobrazí 100%. Pri nabíjaní externých zariadení displej zobrazuje zostávajúcu kapacitu powerbanky.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Nevystavujte powerbanku extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu ani vlhkosti. Nerozoberajte, neprepichujte ani neupravujte zariadenie. Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Používajte iba originálne alebo certifikované nabíjacie káble. V prípade akéhokoľvek poškodenia alebo prehriatia okamžite prestaňte zariadenie používať.

ČOMU SA VYHNÚŤ

Vyhnite sa pádom a silným nárazom, ktoré by mohli poškodiť vnútorné komponenty. Nepoužívajte powerbanku v blízkosti horľavých materiálov alebo výbušných plynov. Neumiestňujte ťažké predmety na powerbanku. Vyhnite sa nabíjaniu powerbanky a iných zariadení súčasne, ak to nie je nevyhnutné, aby ste predišli prehriatiu.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak sa powerbanka nenabíja, skontrolujte, či je kábel správne pripojený a či je zdroj napájania funkčný. Ak nenabíja vaše zariadenie, uistite sa, že kábel je v poriadku a zariadenie je kompatibilné. Ak displej nefunguje, skúste powerbanku úplne nabiť. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte zákaznícku podporu.

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

Na čistenie powerbanky používajte suchú, mäkkú handričku. Nepoužívajte žiadne tekuté čistiace prostriedky ani abrazívne materiály. Uistite sa, že porty sú čisté a bez prachu. Skladujte powerbanku na chladnom a suchom mieste, keď ju nepoužívate dlhší čas. Pravidelne ju nabíjajte, aby sa udržala životnosť batérie.

LIKVIDÁCIA A OEEZ

Tento produkt by sa nemal likvidovať s bežným domovým odpadom. Obsahuje batériu a elektronické komponenty, ktoré si vyžadujú špeciálnu likvidáciu. Odovzdajte ho na zbernom mieste pre recykláciu elektronického odpadu. Správna likvidácia pomáha chrániť životné prostredie a ľudské zdravie. Informácie o zberných miestach získate od miestnych úradov.

ZÁRUKA A PODPORA

Na tento produkt sa vzťahuje štandardná záruka výrobcu. Podrobnosti o záručných podmienkach nájdete v záručnom liste alebo na webovej stránke predajcu. V prípade akýchkoľvek otázok, problémov alebo potreby technickej podpory sa obráťte na zákaznícky servis. Uschovajte si doklad o kúpe pre prípad uplatnenia záruky.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Kapacita batérie	100000 mAh
Typ batérie	Lítium-polymér
Maximálny výstupný výkon	22.5 W
Vstupné porty	USB-C, Micro USB
Výstupné porty	2x USB-A, 1x USB-C
Výstup USB-C	5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (PD)
Výstup USB-A 1	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (QC)
Výstup USB-A 2	5V/2.4A
Vstup USB-C	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (PD)
Vstup Micro USB	5V/2A, 9V/2A
Farba	Čierna
Displej	LED digitálny displej

OBSAH BALENIA

- 1x Powerbanka
- 1x Nabíjací kábel USB-A na USB-C
- 1x Používateľská príručka

100,000 mAh Power Bank, 22.5W Super Fast Charge, Black

PRODUCT DESCRIPTION

This high-capacity power bank provides reliable and fast charging for all your devices. With an impressive 100,000 mAh battery, it can charge multiple devices multiple times. The 22.5W Super Fast Charge technology ensures your gadgets are powered up quickly. Its versatile input and output ports support various charging protocols, including Power Delivery and Quick Charge.

PACKAGE CONTENTS

Carefully unpack the box and ensure all items are present and in good condition. The package includes the 100,000 mAh Power Bank, one USB-A to USB-C charging cable, and this user manual. If any item is missing or damaged, please contact customer support immediately.

FIRST USE

Before using your new power bank for the first time, it is recommended to fully charge it. Connect the power bank to a suitable power adapter using the provided USB-A to USB-C cable or your own USB-C cable. The LED digital display will show the charging progress. Once fully charged, the display will indicate 100%.

OPERATION

To charge your device, connect it to one of the power bank's output ports using an appropriate charging cable. The power bank will automatically detect the connected device and begin charging. The LED display will show the remaining battery percentage. You can charge multiple devices simultaneously using the available output ports.

CHARGING

To recharge the power bank, use either the USB-C input or the Micro USB input port. Connect the power bank to a wall charger or computer using a compatible cable. The LED display will show the current charge level as it recharges. For optimal charging speed, use a power adapter that supports Power Delivery or Quick Charge.

STATUS INDICATORS

The integrated LED digital display shows the precise remaining battery percentage of the power bank. When charging the power bank, the numbers will flash, indicating it is receiving power. When charging an external device, the display will show the current battery level and remain steady. A full display of 100 indicates a complete charge.

SAFETY WARNINGS

Do not expose the power bank to extreme temperatures, direct sunlight, or water. Avoid dropping, disassembling, or puncturing the device. Keep out of reach of children and pets. Do not use if the power bank is visibly damaged or swollen, as this may pose a safety risk.

WHAT TO AVOID

Avoid using non-certified or damaged charging cables, which can harm the power bank or your devices. Do not attempt to charge the power bank and another device simultaneously using the same port. Prevent overcharging or deep discharging the power bank for optimal battery life. Do not store in humid or dusty environments.

TROUBLESHOOTING

If the power bank is not charging, ensure both the cable and power adapter are working correctly and properly connected. If your device is not charging from the power bank, try a different output port or cable. If the issue persists, fully recharge the power bank and try again. For further assistance, consult the warranty and support section.

CLEANING AND CARE

To clean the power bank, gently wipe its surface with a soft, dry cloth. Do not use harsh chemicals, abrasive cleaners, or liquids directly on the device. Store the power bank in a cool, dry place when not in use. Periodically recharge the power bank if stored for extended periods to maintain battery health.

DISPOSAL AND WEEE

This product contains a lithium-polymer battery and should not be disposed of with household waste. Please follow local regulations for the proper disposal of electronic devices and batteries. Look for designated collection points for WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) recycling. Proper disposal helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.

WARRANTY AND SUPPORT

This product comes with a standard manufacturer's warranty. For details regarding warranty coverage, please refer to the purchase documentation or contact your retailer. If you experience any issues or require technical support, please reach out to our customer service team. Have your product model and purchase date ready for faster assistance.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Battery Capacity	100000 mAh
Battery Type	Lithium Polymer
Maximum Output Power	22.5 W
Input Ports	USB-C, Micro USB
Output Ports	2x USB-A, 1x USB-C
USB-C Output	5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (PD)
USB-A Output 1	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (QC)
USB-A Output 2	5V/2.4A
USB-C Input	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (PD)
Micro USB Input	5V/2A, 9V/2A
Color	Black
Display	LED Digital Display

PACKAGE CONTENTS

- 1x Power Bank
- 1x USB-A to USB-C Charging Cable
- 1x User Manual

Powerbank 100.000 mAh, 22.5W Super Schnelles Laden, Schwarz

PRODUKTBESCHREIBUNG

Diese Powerbank bietet eine extrem hohe Kapazität von 100.000 mAh für mehrfaches Aufladen Ihrer Geräte. Sie unterstützt 22.5W Super Fast Charging für kompatible Geräte und verfügt über mehrere Ausgangsanschlüsse für gleichzeitiges Laden. Die integrierte LED-Anzeige zeigt den verbleibenden Akkustand präzise an. Sie ist kompatibel mit Power Delivery (PD) und Quick Charge (QC) Protokollen.

LIEFERUMFANG

Bitte überprüfen Sie nach dem Auspacken, ob alle unten aufgeführten Artikel im Paket enthalten sind. Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, kontaktieren Sie bitte umgehend unseren Kundendienst. Bewahren Sie die Originalverpackung für eventuelle Rücksendungen auf.

ERSTE VERWENDUNG

Laden Sie die Powerbank vor der ersten Verwendung vollständig auf. Verbinden Sie dazu die Powerbank über einen der Eingangsanschlüsse mit einem geeigneten Ladegerät. Die LED-Anzeige zeigt den Ladefortschritt an. Ein vollständiger Ladezyklus kann aufgrund der hohen Kapazität einige Stunden dauern.

BEDIENUNG

Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem der Ausgangsanschlüsse der Powerbank. Der Ladevorgang beginnt automatisch. Die Powerbank schaltet sich nach dem Trennen des Geräts oder bei Inaktivität automatisch ab. Drücken Sie kurz die Taste, um den aktuellen Akkustand auf der LED-Anzeige zu überprüfen.

AUFLADEN

Verwenden Sie ein USB-C- oder Micro-USB-Kabel, um die Powerbank aufzuladen. Schließen Sie das Kabel an den entsprechenden Eingangsanschluss der Powerbank und an ein Netzteil an. Die LED-Anzeige blinkt während des Ladevorgangs und zeigt den aktuellen Ladestand an. Sobald die Powerbank vollständig geladen ist, leuchtet die Anzeige konstant.

STATUSANZEIGEN

Die digitale LED-Anzeige zeigt den prozentualen Akkustand der Powerbank an. Während des Ladevorgangs blinkt die Anzeige und zeigt den aktuellen Ladestand. Beim Entladen zeigt sie den verbleibenden Akkustand an. Eine niedrige Anzeige warnt Sie, die Powerbank bald aufzuladen.

SICHERHEITSWARNUNGEN

Setzen Sie die Powerbank keinen extremen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht aus. Versuchen Sie nicht, die Powerbank zu zerlegen oder zu modifizieren. Halten Sie sie von Wasser und Feuchtigkeit fern. Verwenden Sie nur zertifizierte Kabel und Netzteile, um Schäden zu vermeiden.

WAS ZU VERMEIDEN IST

Vermeiden Sie das Fallenlassen oder starke Stöße der Powerbank. Lagern Sie sie nicht in der Nähe von brennbaren Materialien. Laden Sie die Powerbank nicht unbeaufsichtigt über Nacht auf. Verwenden Sie keine beschädigten Kabel oder Adapter.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn die Powerbank nicht lädt, überprüfen Sie die Kabelverbindungen und das Netzteil. Stellt sie keine Ladung bereit, stellen Sie sicher, dass sie selbst ausreichend geladen ist. Bei anhaltenden Problemen kontaktieren Sie bitte den Kundendienst. Ein Neustart durch kurzes Drücken der Taste kann manchmal helfen.

REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigen Sie die Powerbank mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Lösungsmittel. Halten Sie die Anschlüsse sauber und frei von Staub. Lagern Sie die Powerbank an einem kühlen, trockenen Ort, wenn sie längere Zeit nicht verwendet wird.

ENTSORGUNG UND WEEE

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll. Es enthält Batterien und elektronische Komponenten, die recycelt werden müssen. Bringen Sie es zu einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektroschrott. Dies trägt zum Schutz der Umwelt bei.

GARANTIE UND SUPPORT

Für dieses Produkt gilt eine Standardgarantie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an den Händler oder unseren Kundendienst. Halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

TECHNISCHE DATEN

Batteriekapazität	100000 mAh
Batterietyp	Lithium-Polymer
Maximale Ausgangsleistung	22.5 W
Eingangsanschlüsse	USB-C, Micro USB
Ausgangsanschlüsse	2x USB-A, 1x USB-C
USB-C Ausgang	5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (PD)
USB-A Ausgang 1	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (QC)
USB-A Ausgang 2	5V/2.4A
USB-C Eingang	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (PD)
Micro USB Eingang	5V/2A, 9V/2A
Farbe	Schwarz
Anzeige	LED Digitalanzeige

LIEFERUMFANG

- 1x Powerbank
- 1x USB-A auf USB-C Ladekabel
- 1x Benutzerhandbuch

Powerbank 100 000 mAh, 22.5W Super Szybkie Ładowanie, Czarny

OPIS PRODUKTU

Ten powerbank o pojemności 100 000 mAh zapewnia niezawodne źródło zasilania dla wszystkich Twoich urządzeń mobilnych. Dzięki technologii szybkiego ładowania 22.5W, możesz szybko naładować kompatybilne smartfony i tablety. Posiada wiele portów wyjściowych, co umożliwia jednoczesne ładowanie kilku urządzeń. Cyfrowy wyświetlacz LED informuje o pozostałym poziomie naładowania baterii.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Przed użyciem upewnij się, że wszystkie elementy wymienione w sekcji 'Zawartość opakowania' są obecne. W opakowaniu znajdziesz powerbank, kabel ładujący USB-A do USB-C oraz instrukcję obsługi. Sprawdź, czy żaden element nie jest uszkodzony. W przypadku braków lub uszkodzeń skontaktuj się ze sprzedawcą.

PIERWSZE UŻYCIIE

Przed pierwszym użyciem w pełni naładuj powerbank. Podłącz go do odpowiedniego źródła zasilania za pomocą kabla USB-C lub Micro USB. Wyświetlacz LED pokaże postęp ładowania. Po osiągnięciu 100% naładowania, powerbank jest gotowy do użycia.

OBSŁUGA

Aby naładować urządzenie, podłącz je do jednego z portów wyjściowych powerbanku za pomocą odpowiedniego kabla. Powerbank automatycznie rozpocznie ładowanie. Naciśnij krótko przycisk zasilania, aby sprawdzić poziom naładowania baterii na wyświetlaczu LED. Aby wyłączyć powerbank, odłącz wszystkie urządzenia lub poczekaj, aż automatycznie się wyłączy.

ŁADOWANIE

Powerbank można ładować za pomocą portu USB-C lub Micro USB. Użyj dołączonego kabla lub innego kompatybilnego kabla i zasilacza. Podczas ładowania wyświetlacz LED pokaże aktualny poziom naładowania. Aby zapewnić optymalne ładowanie, używaj zasilaczy obsługujących szybkie ładowanie.

WSKAŹNIKI STANU

Cyfrowy wyświetlacz LED pokazuje procentowy poziom naładowania baterii powerbanku. Podczas ładowania powerbanku, cyfry będą migać, wskazując postęp. Po pełnym naładowaniu wyświetlacz pokaże '100'. Podczas ładowania urządzeń zewnętrznych, wyświetlacz pokaże pozostały poziom naładowania.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie wystawiaj powerbanku na działanie wysokich temperatur, bezpośredniego światła słonecznego ani wilgoci. Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia. Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Używaj tylko oryginalnych lub certyfikowanych kabli i zasilaczy, aby uniknąć uszkodzeń.

CZEGO UNIKAĆ

Unikaj upuszczania powerbanku lub narażania go na silne wstrząsy. Nie używaj go w środowiskach o ekstremalnych temperaturach. Nie zanurzaj powerbanku w wodzie ani innych płynach. Unikaj przechowywania go w pobliżu materiałów łatwopalnych.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli powerbank nie ładuje się, sprawdź połączenie kabla i zasilacza. Jeśli nie ładuje urządzeń, upewnij się, że kabel jest prawidłowo podłączony do obu urządzeń. Jeśli problem nadal występuje, spróbuj użyć innego kabla lub portu. W przypadku poważniejszych problemów skontaktuj się z obsługą klienta.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Do czyszczenia powerbanku używaj suchej, miękkiej szmatki. Nie używaj środków chemicznych ani ściernych. Regularnie sprawdzaj porty pod kątem kurzu i zanieczyszczeń. Przechowuj powerbank w chłodnym i suchym miejscu, gdy nie jest używany.

UTYLIZACJA I WEEE

Ten produkt zawiera baterię litowo-polimerową, która wymaga specjalnej utylizacji. Nie wyrzucaj go razem z odpadami domowymi. Zanieś zużyte urządzenie do wyznaczonego punktu zbiórki odpadów elektronicznych. Pomaga to chronić środowisko i zdrowie ludzkie.

GWARANCJA I WSPARCIE

Ten produkt jest objęty standardową gwarancją producenta. W przypadku pytań lub problemów technicznych, skontaktuj się z punktem zakupu lub obsługą klienta producenta. Zachowaj dowód zakupu na potrzeby gwarancji. Szczegółowe informacje o gwarancji znajdziesz na stronie internetowej producenta.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Pojemność baterii	100000 mAh
Typ baterii	Litowo-polimerowa
Maksymalna moc wyjściowa	22.5 W
Porty wejściowe	USB-C, Micro USB
Porty wyjściowe	2x USB-A, 1x USB-C
Wyjście USB-C	5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (PD)
Wyjście USB-A 1	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (QC)
Wyjście USB-A 2	5V/2.4A
Wejście USB-C	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (PD)
Wejście Micro USB	5V/2A, 9V/2A
Kolor	Czarny
Wyświetlacz	Cyfrowy wyświetlacz LED

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1x Powerbank
- 1x Kabel ładujący USB-A do USB-C
- 1x Instrukcja obsługi

Powerbank 100 000 mAh, 22.5W Szupergyors Töltés, Fekete

TERMÉKLEÍRÁS

Ez a nagy kapacitású powerbank ideális útközbeleni töltéshez. Akár több eszközt is tölthet egyszerre a különböző kimeneti portoknak köszönhetően. A 22.5W-os szupergyors töltés biztosítja, hogy eszközei gyorsan feltöltődjenek. A beépített LED kijelző pontosan mutatja a hátralévő akkumulátor töltöttségi szintet.

A CSOMAG TARTALMA

Kérjük, ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza-e az összes felsorolt elemet. Ha bármelyik alkatrész hiányzik vagy sérült, forduljon a forgalmazóhoz. A csomagban található egy powerbank, egy USB-A – USB-C töltőkábel és egy felhasználói kézikönyv.

ELSŐ HASZNÁLAT

Az első használat előtt tölts fel teljesen a powerbankot. Csatlakoztassa a mellékelt USB-kábelt egy megfelelő áramforráshoz. A LED kijelzőn láthatja a töltés állapotát. A teljes feltöltés biztosítja a maximális teljesítményt és élettartamot.

MŰKÖDÉS

A powerbank használatához csatlakoztassa eszközét a megfelelő USB kimeneti porthoz. A powerbank automatikusan elkezd töltetni az eszközt. A töltés leállításához egyszerűen húzza ki az eszközt. A LED kijelzőn bármikor ellenőrizheti a powerbank töltöttségi szintjét.

TÖLTÉS

A powerbank töltéséhez használja a mellékelt USB-kábelt és csatlakoztassa a powerbank bemeneti portját egy USB töltőhöz vagy számítógéphez. A powerbank támogatja az USB-C és Micro USB bemeneteket. A LED kijelző villog, jelezve a töltést, és folyamatosan világít, ha teljesen feltöltődött.

ÁLLAPOTJELZŐK

A powerbank digitális LED kijelzővel rendelkezik, amely a hátralévő akkumulátor töltöttségi szintet mutatja százalékban. Töltés közben a szám villog, jelezve a folyamatot. Ez a funkció segít nyomon követni a powerbank energiaellátását.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Ne tegye ki a powerbankot szélsőséges hőmérsékletnek vagy közvetlen napfénynek. Ne ejtse le, ne üsse meg, és ne szerelje szét a készüléket. Tartsa távol víztől és nedvességtől. Gyermekektől elzárva tartandó. Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat használja.

MIT KERÜLJÖN EL

Ne használja a powerbankot, ha az sérültnek tűnik. Ne próbálja meg rövidre zárni a kimeneti portokat. Ne tölts túl az eszközeit, és ne hagyja a powerbankot felügyelet nélkül töltés közben. Kerülje a powerbank töltését és kisütését egyszerre.

HIBAE LHÁRÍTÁS

Ha a powerbank nem tölt, ellenőrizze a kábel csatlakozását és a töltőforrást. Ha az eszköz nem töltődik, győződjön meg róla, hogy a powerbank fel van töltve. Próbáljon meg másik kábelt vagy portot használni. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az ügyfélszolgálatához.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A powerbank tisztításához használjon puha, száraz ruhát. Ne használjon folyékony tisztítószereket vagy oldószereket. Tárolja száraz, hűvös helyen, amikor nem használja. Rendszeresen tölts fel a powerbankot, még akkor is, ha nem használja, hogy megőrizze az akkumulátor élettartamát.

ÁRTALMATLANÍTÁS ÉS WEEE

A terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Kérjük, vigye el egy kijelölt gyűjtőhelyre az elektronikus hulladékok újrahasznosításához. Ez segít megőrizni a környezetet és elkerülni a veszélyes anyagok kibocsátását. Kérjük, tájékozódjon a helyi előírásokról.

GARANCIA ÉS TÁMOGATÁS

A termékre a vásárlás dátumától számított szabványos garancia vonatkozik. A garanciális feltételekről és a támogatási lehetőségekről további információkért forduljon a forgalmazóhoz. Kérjük, őrizze meg a vásárlást igazoló bizonylatot.

MŰSZAKI ADATOK

Akkumulátor kapacitása	100000 mAh
Akkumulátor típusa	Lítium-polimer
Maximális kimeneti teljesítmény	22.5 W
Bemeneti portok	USB-C, Micro USB
Kimeneti portok	2x USB-A, 1x USB-C
USB-C kimenet	5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (PD)
USB-A kimenet 1	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (QC)
USB-A kimenet 2	5V/2.4A
USB-C bemenet	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (PD)
Micro USB bemenet	5V/2A, 9V/2A
Szín	Fekete
Kijelző	LED Digitális Kijelző

A CSOMAG TARTALMA

- 1x Powerbank
- 1x USB-A – USB-C töltőkábel
- 1x Felhasználói kézikönyv

Baterie externă 100 000 mAh, Încărcare Super Rapidă 22.5W, Negru

DESCRIEREA PRODUSULUI

Această baterie externă de înaltă capacitate este soluția ideală pentru a vă menține dispozitivele încărcate. Cu o capacitate de 100 000 mAh, oferă multiple încărcări pentru smartphone-uri, tablete și alte gadgeturi. Tehnologia de încărcare super rapidă de 22.5W asigură o alimentare eficientă. Afișajul LED digital vă permite să monitorizați cu ușurință nivelul bateriei rămase.

CONȚINUTUL PACHETULUI

Vă rugăm să verificați cu atenție conținutul pachetului la despachetare. Asigurați-vă că toate componentele enumerate sunt prezente și în stare bună. În cazul în care lipsesc articole sau sunt deteriorate, contactați imediat serviciul de asistență. Păstrați ambalajul original pentru eventuale returnări sau garanție.

PRIMA UTILIZARE

Înainte de prima utilizare, vă rugăm să încărcați complet bateria externă. Conectați bateria externă la o sursă de alimentare utilizând cablul USB-C inclus sau un cablu Micro USB. Afișajul LED va indica progresul încărcării. O încărcare completă poate dura câteva ore, în funcție de sursa de alimentare.

OPERARE

Pentru a încărca un dispozitiv, conectați-l la unul dintre porturile de ieșire USB-A sau USB-C ale bateriei externe. Bateria externă va detecta automat dispozitivul și va începe încărcarea. Apăsăți scurt butonul de alimentare pentru a verifica nivelul bateriei. Apăsăți lung butonul de alimentare pentru a opri bateria externă, dacă este necesar.

ÎNCĂRCARE

Pentru a reîncărca bateria externă, utilizați porturile de intrare USB-C sau Micro USB. Conectați un cablu de încărcare la un adaptor de perete sau la un port USB al computerului. Afișajul LED va arăta procentul de încărcare. Asigurați-vă că utilizați un adaptor compatibil pentru o încărcare optimă și sigură.

INDICATORI DE STARE

Afișajul digital LED indică procentul exact al bateriei rămase. Când bateria externă se încarcă, numerele de pe afișaj vor clipi. Odată ce bateria este complet încărcată, afișajul va arăta 100% constant. Aceasta vă ajută să monitorizați cu ușurință starea de încărcare.

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

Nu expuneți bateria externă la temperaturi extreme, umiditate ridicată sau lumina directă a soarelui. Nu dezamblați, perforați sau aruncați bateria externă în foc. Nu lăsați la îndemâna copiilor. Utilizați doar cabluri și adaptoare compatibile pentru a evita deteriorarea sau riscurile de siguranță.

CE SĂ EVITAȚI

Evitați supraîncărcarea sau descărcarea completă frecventă a bateriei externe pentru a prelungi durata de viață a acesteia. Nu utilizați bateria externă dacă este deteriorată, umflată sau prezintă semne de scurgere. Evitați utilizarea în medii cu praf excesiv sau substanțe chimice. Nu blocați orificiile de ventilație, dacă există.

DEPANARE

Dacă bateria externă nu se încarcă, verificați cablul și sursa de alimentare. Dacă nu încarcă dispozitivele, asigurați-vă că bateria externă este încărcată și că dispozitivul este conectat corect. Reporniți bateria externă apăsând lung butonul de alimentare. Pentru probleme persistente, contactați asistența tehnică.

CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE

Curățați bateria externă cu o cârpă moale, uscată. Nu utilizați substanțe chimice dure sau abrazive. Păstrați bateria externă într-un loc răcoros și uscat atunci când nu este utilizată. Evitați contactul cu lichide. Încărcați bateria externă cel puțin o dată la trei luni pentru a menține performanța bateriei.

ELIMINARE ȘI DEEE

Acest produs conține o baterie litiu-polimer și nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să-l reciclați la un punct de colectare autorizat pentru echipamente electronice. Eliminarea corectă ajută la prevenirea efectelor negative asupra mediului și sănătății umane. Respectați reglementările locale privind

eliminarea deșeurilor electronice.

GARANȚIE ȘI SUPORT

Acest produs beneficiază de o garanție standard conform legislației în vigoare. Pentru detalii complete privind termenii și condițiile garanției, vă rugăm să consultați documentația inclusă. În cazul în care întâmpinați probleme sau aveți întrebări, contactați echipa noastră de suport clienți. Informațiile de contact sunt disponibile pe ambalaj sau pe site-ul nostru.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Capacitate baterie	100000 mAh
Tip baterie	Litiu Polimer
Putere maximă de ieșire	22.5 W
Porturi de intrare	USB-C, Micro USB
Porturi de ieșire	2x USB-A, 1x USB-C
Ieșire USB-C	5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (PD)
Ieșire USB-A 1	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (QC)
Ieșire USB-A 2	5V/2.4A
Intrare USB-C	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (PD)
Intrare Micro USB	5V/2A, 9V/2A
Culoare	Negru
Afișaj	Afișaj digital LED

CONȚINUTUL PACHETULUI

- 1x Baterie externă
- 1x Cablu de încărcare USB-A la USB-C
- 1x Manual de utilizare

Външна батерия 100 000 mAh, 22.5W Супер бързо зареждане, черна

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Тази външна батерия предлага изключително висок капацитет от 100 000 mAh, осигурявайки многократно зареждане на вашите устройства. С 22.5W супер бързо зареждане, тя е идеална за съвместими устройства. Множеството изходни портове позволяват едновременно зареждане на няколко джаджи. LED дисплеят показва оставащия процент на батерията за ваше удобство.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

Моля, проверете съдържанието на опаковката при разопаковане. Уверете се, че всички изброени елементи са налични и в добро състояние. Ако нещо липсва или е повредено, моля, свържете се с продавача. Запазете опаковката за евентуално бъдещо транспортиране или съхранение.

ПЪРВА УПОТРЕБА

Преди първата употреба, моля, заредете напълно външната батерия. Свържете я към подходящ източник на хранване с помощта на предоставения кабел. LED дисплеят ще показва напредъка на зареждането. Пълното зареждане може да отнеме няколко часа поради големия капацитет.

РАБОТА

За да заредите устройство, свържете го към външната батерия с подходящ кабел. Батерията автоматично ще започне да зарежда. Можете да зареждате няколко устройства едновременно, като използвате различните изходни портове. LED дисплеят показва текущия капацитет на батерията.

ЗАРЕЖДАНЕ

За да заредите външната батерия, използвайте USB-C или Micro USB входния порт. Свържете батерията към стенно зарядно устройство или компютър. LED дисплеят ще показва напредъка на зареждането в проценти. Използвайте зарядно устройство, поддържащо PD или QC, за по-бързо зареждане на самата батерия.

ИНДИКАТОРИ ЗА СЪСТОЯНИЕ

Външната батерия е оборудвана с LED цифров дисплей. Този дисплей показва оставащия процент на заряд на батерията. По време на зареждане, цифрите ще мигат, докато достигнат 100%. Когато батерията е напълно заредена, дисплеят ще показва '100' постоянно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Не излагайте продукта на високи температури, пряка слънчева светлина или влага. Не разглобявайте, пробивайте или модифицирайте устройството. Пазете далеч от деца и домашни любимци. Използвайте само оригинални или сертифицирани кабели за зареждане, за да избегнете повреди.

КАКВО ДА ИЗБЯГВАТЕ

Избягвайте изпускане или силни удари върху външната батерия. Не я потапяйте във вода или други течности. Не използвайте повредени кабели или адаптери, тъй като това може да причини късо съединение или пожар. Избягвайте зареждане на батерията в близост до запалими материали.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Ако външната батерия не зарежда, проверете дали кабелите са правилно свързани. Уверете се, че зарядното устройство работи и има достатъчно мощност. Ако дисплеят не свети, опитайте да заредите батерията за известно време. При продължителни проблеми, свържете се с отдела за поддръжка.

ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖА

Почиствайте външната батерия само със суха, мека кърпа. Не използвайте агресивни почистващи препарати или разтворители. Уверете се, че портовете са чисти от прах и отломки. Съхранявайте продукта на хладно и сухо място, когато не се използва за дълги периоди.

ИЗХВЪРЛЯНЕ И ОЕЕО

Не изхвърляйте този продукт с битовите отпадъци. Той съдържа батерии и електронни компоненти, които трябва да бъдат рециклирани. Моля, предайте го в оторизиран пункт за събиране на електронни

отпадъци. По този начин допринасяте за опазването на околната среда.

ГАРАНЦИЯ И ПОДДРЪЖКА

Този продукт се предлага с гаранция съгласно местното законодателство. За повече информация относно гаранционните условия, моля, вижте документите за покупка. При възникнали въпроси или нужда от поддръжка, свържете се с вашия търговец или производителя. Моля, запазете касовата бележка като доказателство за покупка.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Капацитет на батерията	100000 mAh
Тип батерия	Литиево-полимерна
Максимална изходна мощност	22.5 W
Входни портове	USB-C, Micro USB
Изходни портове	2x USB-A, 1x USB-C
USB-C изход	5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (PD)
USB-A изход 1	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (QC)
USB-A изход 2	5V/2.4A
USB-C вход	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (PD)
Micro USB вход	5V/2A, 9V/2A
Цвят	Черен
Дисплей	LED цифров дисплей

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- 1x Външна батерия
- 1x USB-A към USB-C кабел за зареждане
- 1x Ръководство за потребителя

Powerbanka 100 000 mAh, 22.5W Super brzo punjenje, crna

OPIS PROIZVODA

Ova powerbanka nudi iznimno visok kapacitet od 100 000 mAh, omogućujući višestruko punjenje vaših uređaja. Podržava 22.5W super brzo punjenje za kompatibilne uređaje, osiguravajući brzo dopunjavanje baterije. S više izlaznih priključaka, možete istovremeno puniti nekoliko uređaja. Ugrađeni LED zaslon jasno prikazuje preostali postotak baterije. Kompatibilna je s Power Delivery (PD) i Quick Charge (QC) protokolima za optimalnu učinkovitost punjenja.

SADRŽAJ PAKIRANJA

Pažljivo raspakirajte kutiju i provjerite je li sav sadržaj prisutan i neoštećen. U pakiranju ćete pronaći powerbanku, USB-A na USB-C kabel za punjenje i ovaj korisnički priručnik. Ako nešto nedostaje ili je oštećeno, odmah kontaktirajte prodavatelja. Sačuvajte originalno pakiranje za buduću upotrebu ili transport.

PRVA UPOTREBA

Prije prve upotrebe, preporučuje se potpuno napuniti powerbanku. Spojite priloženi USB-A na USB-C kabel na powerbanku i odgovarajući USB adapter za napajanje (nije uključen). LED zaslon će prikazivati postotak napunjenosti. Kada zaslon pokaže 100%, powerbanka je spremna za upotrebu. Ovaj početni ciklus punjenja osigurava optimalne performanse baterije.

RAD

Za punjenje uređaja, jednostavno spojite svoj uređaj na jedan od izlaznih priključaka powerbanke pomoću odgovarajućeg kabela. Powerbanka će automatski početi puniti uređaj. LED zaslon će prikazivati preostali kapacitet baterije. Za najbolje rezultate, koristite originalne kabele vaših uređaja. Powerbanka može istovremeno puniti više uređaja, ovisno o dostupnim priključcima.

PUNJENJE

Powerbanku možete puniti putem USB-C ili Micro USB ulaznih priključaka. Spojite odgovarajući kabel na ulazni priključak powerbanke i na izvor napajanja, poput zidnog punjača. LED zaslon će prikazivati trenutni postotak napunjenosti tijekom punjenja. Kada je potpuno napunjena, zaslon će pokazivati 100%. Preporučuje se korištenje punjača koji podržavaju brzo punjenje za brže dopunjavanje powerbanke.

INDIKATORI STATUSA

LED digitalni zaslon prikazuje preostali postotak baterije powerbanke. Tijekom punjenja, brojevi će treperiti i postupno se povećavati. Kada je powerbanka potpuno napunjena, zaslon će stalno prikazivati 100. Kada puniti vanjske uređaje, zaslon će prikazivati preostali kapacitet i postupno se smanjivati. Ovaj indikator pomaže vam da uvijek znate koliko energije vam je preostalo.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Ne izlažite powerbanku ekstremnim temperaturama, izravnoj sunčevoj svjetlosti ili vlazi. Ne pokušavajte rastavljati, modificirati ili popravljati uređaj. Držite ga podalje od djece i kućnih ljubimaca. Izbjegavajte ispuštanje ili udaranje powerbanke. Koristite samo certificirane kabele i adaptere za punjenje. Nepoštivanje ovih uputa može dovesti do oštećenja uređaja, požara ili ozljeda.

ŠTO IZBJEGAVATI

Izbjegavajte punjenje powerbanke i istovremeno punjenje drugih uređaja ako to nije izričito navedeno u specifikacijama. Ne koristite oštećene kabele ili punjače. Ne ostavljajte powerbanku da se puni bez nadzora dulje vrijeme, posebno preko noći. Izbjegavajte skladištenje powerbanke u blizini zapaljivih materijala. Ne bacajte powerbanku u vatru ili vodu.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Ako se powerbanka ne puni, provjerite jesu li kabeli ispravno spojeni i je li izvor napajanja funkcionalan. Ako se uređaji ne pune, provjerite je li powerbanka dovoljno napunjena i jesu li kabeli ispravni. Ako LED zaslon ne radi, pokušajte ponovno pokrenuti powerbanku pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje. Za ozbiljnije probleme, kontaktirajte korisničku podršku.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Za čišćenje powerbanke koristite suhu, meku krpu. Ne koristite tekuća sredstva za čišćenje, abrazivna sredstva ili otapala. Redovito provjeravajte priključke na prašinu i prljavštinu te ih po potrebi nježno očistite. Čuvajte powerbanku na suhom i hladnom mjestu kada je ne koristite dulje vrijeme. Izbjegavajte izlaganje ekstremnim temperaturama radi očuvanja vijeka trajanja baterije.

ODLAGANJE I WEEE

Ovaj proizvod ne smije se odlagati s kućnim otpadom. Sadrži bateriju i elektroničke komponente koje zahtijevaju posebno odlaganje. Molimo odložite ga na ovlaštenim sabirnim mjestima za elektronički otpad u skladu s lokalnim propisima. Pravilno odlaganje pomaže u zaštiti okoliša i sprječava potencijalne negativne učinke na ljudsko zdravlje. Simbol prekrižene kante za smeće označava da se proizvod ne smije odlagati kao nerazvrstani komunalni otpad.

JAMSTVO I PODRŠKA

Ovaj proizvod dolazi s jamstvom proizvođača. Za detalje o jamstvu, molimo pogledajte uvjete navedene na jamstvenom listu ili se obratite prodavatelju. Ako imate pitanja, probleme ili vam je potrebna tehnička podrška, kontaktirajte našu službu za korisnike. Pripremite model proizvoda i dokaz o kupnji kako biste ubrzali proces. Naš tim je tu da vam pomogne.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Kapacitet baterije	100000 mAh
Vrsta baterije	Litij polimer
Maksimalna izlazna snaga	22.5 W
Ulazni priključci	USB-C, Micro USB
Izlazni priključci	2x USB-A, 1x USB-C
USB-C izlaz	5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (PD)
USB-A izlaz 1	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (QC)
USB-A izlaz 2	5V/2.4A
USB-C ulaz	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (PD)
Micro USB ulaz	5V/2A, 9V/2A
Boja	Crna
Zaslon	LED digitalni zaslon

SADRŽAJ PAKIRANJA

- 1x Powerbanka
- 1x USB-A na USB-C kabel za punjenje
- 1x Korisnički priručnik

Powerbanka 100 000 mAh, 22.5W Super Hitro Polnjenje, Črna

OPIS IZDELKA

Ta powerbanka z izjemno visoko kapaciteto 100 000 mAh zagotavlja zanesljivo napajanje za vaše naprave na poti. Podpira 22.5W super hitro polnjenje, kar omogoča hitro polnjenje združljivih naprav. Z več izhodnimi vrati lahko polnite več naprav hkrati. Vgrajen LED zaslon prikazuje preostali odstotek baterije za enostavno spremljanje.

VSEBINA PAKETA

Pred uporabo preverite, ali so vsi navedeni predmeti v paketu. V paketu boste našli powerbanko, polnilni kabel USB-A na USB-C in uporabniški priročnik. Če kateri koli del manjka ali je poškodovan, se obrnite na prodajalca. Shranite embalažo za morebitne prihodnje potrebe.

PRVA UPORABA

Pred prvo uporabo popolnoma napolnite powerbanko. Priključite priloženi kabel v vhodna vrata powerbanke in v ustrezen polnilnik. LED zaslon bo prikazoval napredek polnjenja. Ko je baterija polna, se bo na zaslonu prikazalo 100%.

DELOVANJE

Za polnjenje naprave priključite polnilni kabel v eno od izhodnih vrat powerbanke in v svojo napravo. Powerbanka bo samodejno začela polniti. LED zaslon prikazuje preostalo kapaciteto baterije. Za izklop powerbanke, če se ne izklopi samodejno, pritisnite gumb za vklop.

POLNJENJE

Powerbanko lahko polnite preko vrat USB-C ali Micro USB. Za najhitrejše polnjenje uporabite vrata USB-C s polnilnikom, ki podpira Power Delivery. Med polnjenjem bo LED zaslon prikazoval trenutno raven baterije. Ko je popolnoma napolnjena, odklopite polnilnik.

INDIKATORJI STANJA

Digitalni LED zaslon prikazuje preostali odstotek baterije powerbanke. Med polnjenjem se bo številka povečevala, dokler ne doseže 100%. Med praznjenjem se bo številka zmanjševala. To vam omogoča natančno spremljanje stanja napolnjenosti.

VARNOSTNA OPOZORILA

Ne izpostavljajte powerbanke ekstremnim temperaturam, neposredni sončni svetlobi ali vlagi. Ne poskušajte je razstaviti, popraviti ali predelati. Hranite jo izven dosega otrok in hišnih ljubljencev. Uporabljajte samo originalne ali certificirane kable za polnjenje in praznjenje.

ČESA SE IZOGIBATI

Izogibajte se padcem in močnim udarcem, saj lahko poškodujejo notranje komponente. Ne shranjujte powerbanke v bližini vnetljivih materialov. Ne uporabljajte je, če je očitno poškodovana ali če zaznate nenavaden vonj ali pregrevanje. Izogibajte se prekomernemu polnjenju ali praznjenju.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Če se powerbanka ne polni, preverite priključke kabla in polnilnik. Če ne polni vaše naprave, preverite, ali je powerbanka napolnjena in ali je kabel pravilno priključen. Ponovni zagon naprave ali powerbanke lahko reši manjše težave. Za nadaljnjo pomoč se obrnite na podporo.

ČIŠČENJE IN NEGA

Powerbanko čistite z mehko, suho krpo. Ne uporabljajte tekočih čistil ali abrazivnih sredstev. Pred čiščenjem se prepričajte, da je naprava izklopljena in odklopljena od vseh virov napajanja. Redno preverjajte vrata za morebitno umazanijo ali prah.

ODSTRANJEVANJE IN OEEO

Izdelka ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. Vsebuje litij-polimerno baterijo, ki zahteva posebno ravnanje. Odstranite ga na določenih zbirnih mestih za elektronske odpadke v skladu z lokalnimi predpisi. S pravilnim odstranjevanjem prispevate k varovanju okolja.

GARANCIJA IN PODPORA

Ta izdelek ima standardno garancijo, ki je navedena v vaših nakupnih dokumentih. Za tehnično podporo, vprašanja o garanciji ali morebitne težave se obrnite na prodajalca ali proizvajalca. Shranite dokazilo o nakupu za uveljavljanje garancije.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Kapaciteta baterije	100000 mAh
Tip baterije	Litij-polimer
Največja izhodna moč	22.5 W
Vhodna vrata	USB-C, Micro USB
Izhodna vrata	2x USB-A, 1x USB-C
Izhod USB-C	5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (PD)
Izhod USB-A 1	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (QC)
Izhod USB-A 2	5V/2.4A
Vhod USB-C	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (PD)
Vhod Micro USB	5V/2A, 9V/2A
Barva	Črna
Zaslon	LED digitalni zaslon

VSEBINA PAKETA

- 1x Powerbanka
- 1x Polnilni kabel USB-A na USB-C
- 1x Uporabniški priročnik

Powerbanka 100 000 mAh, 22.5W Υπερταχεία Φόρτιση, Μαύρο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αυτή η power bank προσφέρει εξαιρετικά υψηλή χωρητικότητα 100.000 mAh για πολλαπλές φορτίσεις των συσκευών σας. Διαθέτει υπερταχεία φόρτιση 22.5W, συμβατή με τις περισσότερες σύγχρονες συσκευές. Με πολλαπλές θύρες εξόδου, μπορείτε να φορτίζετε πολλές συσκευές ταυτόχρονα. Η ενσωματωμένη ψηφιακή οθόνη LED εμφανίζει το υπόλοιπο ποσοστό μπαταρίας. Υποστηρίζει πρωτόκολλα Power Delivery (PD) και Quick Charge (QC) για βέλτιστη απόδοση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ελέγξτε προσεκτικά τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας. Βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα αναγραφόμενα αντικείμενα. Εάν λείπει κάτι ή είναι κατεστραμμένο, επικοινωνήστε με τον πωλητή. Φυλάξτε τη συσκευασία για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε πλήρως την power bank. Συνδέστε την power bank σε έναν φορτιστή τοίχου χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB-C ή ένα καλώδιο Micro USB. Η ψηφιακή οθόνη θα δείξει την πρόοδο της φόρτισης. Μόλις φτάσει το 100%, η power bank είναι έτοιμη για χρήση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Για να φορτίσετε μια συσκευή, συνδέστε την στην power bank χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο καλώδιο. Η power bank θα ανιχνεύσει αυτόματα τη συσκευή και θα ξεκινήσει τη φόρτιση. Μπορείτε να φορτίσετε πολλές συσκευές ταυτόχρονα χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες θύρες. Η ψηφιακή οθόνη θα εμφανίζει το υπόλοιπο επίπεδο μπαταρίας κατά τη χρήση.

ΦΟΡΤΙΣΗ

Για να φορτίσετε την power bank, χρησιμοποιήστε τη θύρα USB-C ή Micro USB. Συνδέστε την power bank σε έναν συμβατό φορτιστή τοίχου. Η οθόνη θα δείξει το ποσοστό φόρτισης. Για ταχύτερη φόρτιση της power bank, χρησιμοποιήστε έναν φορτιστή PD μέσω της θύρας USB-C.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η ψηφιακή οθόνη LED εμφανίζει το ακριβές ποσοστό της υπολειπόμενης μπαταρίας. Κατά τη φόρτιση της power bank, ο αριθμός θα αναβοσβήνει και θα αυξάνεται. Όταν η power bank φορτίζει μια συσκευή, ο αριθμός θα μειώνεται σταδιακά. Μια πλήρως φορτισμένη power bank θα δείχνει 100%.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μην εκθέτετε την power bank σε ακραίες θερμοκρασίες ή υγρασία. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να τροποποιήσετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή. Κρατήστε την μακριά από παιδιά και κατοικίδια. Αποφύγετε την πτώση ή την πρόκληση ισχυρών κραδασμών στην power bank. Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα καλώδια και φορτιστές.

ΤΙ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ

Αποφύγετε την υπερφόρτιση ή την πλήρη αποφόρτιση της power bank για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Μην χρησιμοποιείτε την power bank σε περιβάλλοντα με υψηλή σκόνη ή χημικά. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω της. Αποφύγετε την επαφή με αιχμηρά αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Εάν η power bank δεν φορτίζει, ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων και δοκιμάστε διαφορετικό φορτιστή. Εάν δεν φορτίζει τις συσκευές σας, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια είναι συμβατά και λειτουργικά. Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών. Μην προσπαθήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Καθαρίζετε την power bank με ένα στεγνό, μαλακό πανί. Μην χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή διαλυτικά. Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες είναι καθαρές από σκόνη και υπολείμματα. Αποθηκεύστε την σε δροσερό και ξηρό μέρος όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ WEEE

Μην απορρίπτετε την power bank στα οικιακά απορρίμματα. Περιέχει μπαταρία λιθίου και πρέπει να απορριφθεί σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Αναζητήστε σημεία συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων (WEEE) στην περιοχή σας. Η σωστή απόρριψη συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η power bank καλύπτεται από εγγύηση σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται στην απόδειξη αγοράς. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον πωλητή ή την υποστήριξη πελατών. Κρατήστε την απόδειξη αγοράς ως απόδειξη εγγύησης. Η ομάδα υποστήριξης είναι διαθέσιμη για να σας βοηθήσει.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα μπαταρίας	100000 mAh
Τύπος μπαταρίας	Πολυμερές λιθίου
Μέγιστη ισχύς εξόδου	22.5 W
Θύρες εισόδου	USB-C, Micro USB
Θύρες εξόδου	2x USB-A, 1x USB-C
Έξοδος USB-C	5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (PD)
Έξοδος USB-A 1	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (QC)
Έξοδος USB-A 2	5V/2.4A
Είσοδος USB-C	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (PD)
Είσοδος Micro USB	5V/2A, 9V/2A
Χρώμα	Μαύρο
Οθόνη	Ψηφιακή οθόνη LED

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- 1x Power Bank
- 1x Καλώδιο φόρτισης USB-A σε USB-C
- 1x Εγχειρίδιο χρήστη

Akupank 100 000 mAh, 22.5W ülikiire laadimine, must

TOOTEKIRJELDUS

See akupank pakub erakordselt suurt mahtuvust, et laadida teie seadmeid mitu korda. Tänu 22.5W ülikiirele laadimisele saate oma ühilduvaid seadmeid kiiresti laadida. Mitu väljundporti võimaldavad laadida mitut seadet samaaegselt. LED-ekraan näitab aku järelejäänud protsenti, tagades, et olete alati kursis.

PAKENDI SISU

Enne kasutamist kontrollige, et kõik pakendi osad on olemas ja terved. Pakendist leiate akupanga, USB-A USB-C laadimiskaabli ja kasutusjuhendi. Kui midagi on puudu või kahjustatud, võtke ühendust edasimüüjaga. Hoidke pakend alles edaspidiseks kasutamiseks.

ESMAKORDNE KASUTAMINE

Enne akupanga esmakordset kasutamist laadige see täielikult täis. Ühendage akupank sobiva laadija ja kaabli abil vooluvõrku. LED-ekraan näitab laadimise edenemist ja aku taset. Täielik laadimine tagab optimaalse jõudluse ja pikema aku eluea.

KASUTAMINE

Ühendage oma seade akupanga USB-A või USB-C väljundporti. Akupank tuvastab ühendatud seadme ja alustab laadimist automaatselt. LED-ekraan näitab laadimise ajal aku järelejäänud taset. Pärast laadimist eemaldage seade ja akupank lülitub automaatselt välja.

LAADIMINE

Akupanga laadimiseks kasutage USB-C või Micro USB sisendporti. Ühendage akupank sobiva laadija ja kaabli abil vooluvõrku. Laadimise ajal vilgub LED-ekraanil aku tase. Kui kõik segmendid põlevad pidevalt, on akupank täielikult laetud.

OLEKUINDIKAATORID

Akupangal on digitaalne LED-ekraan, mis näitab aku järelejäänud protsenti. See annab täpse ülevaate akupanga laetuse tasemest. Laadimise ajal näitab ekraan laadimise edenemist. Väljundite kasutamisel kuvatakse samuti järelejäänud energiat.

OHUTUSHOIATUSED

Ärge demonteerige, purustage ega torgake akupanka. Vältige kokkupuudet vee, tule või äärmuslike temperatuuridega. Hoidke lastele kättesaamatus kohas. Kasutage ainult tootja poolt heaks kiidetud laadimiskaableid ja adaptereid. Ebaõige kasutamine võib põhjustada kahjustusi või vigastusi.

MIDA VÄLTIDA

Vältige akupanga ülelaadimist või täielikku tühjenemist pikema aja jooksul. Ärge jätke akupanka otsese päikesevalguse kätte ega kuumas autosse. Vältige akupanga kukkumist või tugevaid lööke. Ärge kasutage akupanka, kui see on kahjustatud või lekib.

VEAOTSING

Kui akupank ei lae, kontrollige kaabli ja laadija ühendusi. Veenduge, et laadija on piisavalt võimas. Kui akupank ei lae seadet, proovige teist kaablit või porti. Kui probleem püsib, võtke ühendust klienditoega.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Puhastage akupanka pehme ja kuiva lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid ega kemikaale. Hoidke akupanka kuivas ja jahedas kohas, eemal otsesest päikesevalgusest. Laadige akupanka iga kolme kuu tagant, kui seda pikemat aega ei kasutata.

KÕRVALDAMINE JA WEEE

See toode sisaldab elektroonilisi komponente ja akut, mida ei tohi visata olmejäätmete hulka. Palun viige toode vastavasse elektroonikajäätmete kogumispunkti. See aitab kaitsta keskkonda ja inimeste tervist. Järgige kohalikke eeskirju elektroonikajäätmete kõrvaldamisel.

GARANTII JA TUGI

Sellel tootel on tootja garantii vastavalt kehtivatele seadustele. Garantiitingimused leiate ostukohast või tootja veebisaidilt. Tehnilise toe või garantiinõuete korral võtke ühendust edasimüüjaga. Hoidke ostutšekk alles

garantiinõude esitamiseks.

TEHNILISED ANDMED

Aku mahtuvus	100000 mAh
Aku tüüp	Liitiumpolümeer
Maksimaalne väljundvõimsus	22.5 W
Sisendpordid	USB-C, Micro USB
Väljundpordid	2x USB-A, 1x USB-C
USB-C väljund	5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (PD)
USB-A väljund 1	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (QC)
USB-A väljund 2	5V/2.4A
USB-C sisend	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (PD)
Micro USB sisend	5V/2A, 9V/2A
Värv	Must
Ekraan	LED digitaalne ekraan

PAKENDI SISU

- 1x Akupank
- 1x USB-A USB-C laadimiskaabel
- 1x Kasutusjuhend

Ārējā baterija 100 000 mAh, 22.5W Īpaši ātra uzlāde, melna

PRODUKTA APRAKSTS

Šī ārējā baterija nodrošina milzīgu 100 000 mAh ietilpību, kas ļauj vairākkārt uzlādēt jūsu ierīces. Tā atbalsta 22.5W īpaši ātru uzlādi saderīgām ierīcēm, nodrošinot ātru un efektīvu enerģijas piegādi. Ar vairākiem ievades un izvades portiem jūs varat uzlādēt vairākas ierīces vienlaicīgi. LED digitālais displejs skaidri parāda atlikušo akumulatora procentuālo daudzumu.

IEPAKOJUMA SATURS

Pirms lietošanas pārbaudiet, vai iepakojumā ir visas norādītās sastāvdaļas. Pārliecinieties, ka ārējā baterija un uzlādes kabelis nav bojāti. Ja trūkst kādas detaļas vai ir redzami bojājumi, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu. Saglabājiet iepakojumu turpmākai uzziņai.

PIRMĀ LIETOŠANA

Pirms pirmās lietošanas reizes pilnībā uzlādējiet ārējo bateriju. Pievienojiet to strāvas avotam, izmantojot komplektā iekļauto USB-C kabeli. Uzlādes laikā LED displejs rādīs uzlādes progresu. Kad displejs rāda 100%, ārējā baterija ir pilnībā uzlādēta un gatava lietošanai.

DARBĪBA

Lai uzlādētu ierīci, pievienojiet to ārējai baterijai, izmantojot atbilstošu USB kabeli. Ārējā baterija automātiski sāks uzlādi. Lai pārbaudītu atlikušo akumulatora līmeni, īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Displejs parādīs pašreizējo uzlādes procentuālo daudzumu.

UZLĀDE

Ārējo bateriju var uzlādēt, izmantojot USB-C vai Micro USB ieeju. Lai nodrošinātu ātru uzlādi, izmantojiet PD saderīgu lādētāju un USB-C kabeli. Uzlādes laikā LED displejs rādīs uzlādes statusu. Pēc pilnīgas uzlādes atvienojiet ārējo bateriju no strāvas avota.

STATUSA INDIKATORI

LED digitālais displejs parāda precīzu atlikušo akumulatora procentuālo daudzumu. Kad ārējā baterija tiek uzlādēta, cipari mirgos, norādot uzlādes progresu. Kad ierīce tiek uzlādēta, displejs rādīs atlikušo jaudu. Ja displejs ir tukšs, ārējā baterija ir izlādējusies un ir jāuzlādē.

DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

Neizjauciet, nepārduriet un nemodificējiet ārējo bateriju. Sargājiet to no ūdens, mitruma un ekstremālām temperatūrām. Neuzglabājiet to tiešos saules staros vai karstās vietās. Glabājiet bērniem nepieejamā vietā. Izmantojiet tikai oriģinālos vai sertificētus kabeļus.

NO KĀ IZVAIRĪTIES

Neizmantojiet ārējo bateriju, ja tā ir bojāta vai uzrādās pārkaršanas pazīmes. Neuzlādējiet to ar bojātiem kabeļiem vai lādētājiem. Izvairieties no smagu priekšmetu novietošanas uz ārējās baterijas. Nepakļaujiet to spēcīgiem triecieniem vai kritieniem.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Ja ārējā baterija neuzlādējas, pārbaudiet kabeļa un lādētāja savienojumus. Pārliecinieties, ka lādētājs darbojas pareizi. Ja ierīce neuzlādējas, pārbaudiet, vai ārējā baterija ir uzlādēta un vai kabeļi ir pareizi pievienoti. Ja problēmas saglabājas, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.

TĪRĪŠANA UN KOPŠANA

Tīriet ārējo bateriju ar mīkstu, sausu drānu. Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus. Pārliecinieties, ka porti ir tīri no putekļiem un netīrumiem. Uzglabājiet to vēsā, sausā vietā, kad to nelietojat.

UTILIZĀCIJA UN EEIA

Neizmetiet šo produktu kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet to atbilstošā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādei. Pareiza utilizācija palīdzēs novērst iespējamu kaitējumu videi un cilvēku veselībai. Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai iegūtu informāciju par savākšanas punktiem.

GARANTIJA UN ATBALSTS

Šim produktam ir standarta ražotāja garantija. Lai iegūtu informāciju par garantijas nosacījumiem un atbalstu, lūdzu, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar pārdevēju. Saglabāiet pirkuma apliecinājumu garantijas gadījumā. Mūsu klientu atbalsta komanda ir gatava atbildēt uz jūsu jautājumiem.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Akumulatora ietilpība	100000 mAh
Akumulatora tips	Litija polimērs
Maksimālā izejas jauda	22.5 W
Ievades porti	USB-C, Micro USB
Izejas porti	2x USB-A, 1x USB-C
USB-C izeja	5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (PD)
USB-A izeja 1	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (QC)
USB-A izeja 2	5V/2.4A
USB-C ieeja	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (PD)
Micro USB ieeja	5V/2A, 9V/2A
Krāsa	Melna
Displejs	LED digitālais displejs

IEPAKOJUMA SATURS

- 1x Ārējā baterija
- 1x USB-A uz USB-C uzlādes kabelis
- 1x Lietotāja rokasgrāmata

Išorinė baterija 100 000 mAh, 22.5W Itin greitas įkrovimas, juoda

PRODUKTO APRAŠYMAS

Ši itin didelės talpos išorinė baterija sukurta patikimam jūsų įrenginių įkrovimui kelyje. Su 100 000 mAh talpa ir 22.5W itin greitu įkrovimu, ji užtikrina, kad jūsų telefonai, planšetiniai kompiuteriai ir kiti įrenginiai visada būtų įkrauti. LED skaitmeninis ekranas rodo likusį baterijos procentą, o kelios išvesties jungtys leidžia įkrauti kelis įrenginius vienu metu. Ji palaiko Power Delivery (PD) ir Quick Charge (QC) protokolus, užtikrinančius greitą ir efektyvų įkrovimą.

PAKUOTĖS TURINYS

Atidžiai išpakuokite dėžutę ir patikrinkite, ar yra visi komponentai. Dėžutėje turėtumėte rasti vieną išorinę bateriją, vieną USB-A į USB-C įkrovimo laidą ir vieną vartotojo vadovą. Jei trūksta kokių nors dalių arba jos yra pažeistos, susisiekitė su pardavėju. Išsaugokite pakuotę ateičiai.

PIRMASIS NAUDOJIMAS

Prieš pirmą kartą naudodami išorinę bateriją, rekomenduojama ją visiškai įkrauti. Prijunkite išorinę bateriją prie maitinimo šaltinio naudodami pridėtamą USB-C laidą arba Micro USB laidą. LED ekranas rodys įkrovimo eigą. Kai baterija bus visiškai įkrauta, ekranas rodys 100%.

NAUDOJIMAS

Norėdami įkrauti įrenginį, prijunkite jį prie išorinės baterijos naudodami tinkamą USB laidą. Išorinė baterija turi du USB-A ir vieną USB-C išvesties prievadą. Įkrovimas prasidės automatiškai. LED ekranas rodys likusią išorinės baterijos energiją. Baigę įkrovimą, atjunkite įrenginį.

ĮKROVIMAS

Išorinę bateriją galima įkrauti per USB-C arba Micro USB įvesties prievadus. Prijunkite atitinkamą laidą prie išorinės baterijos ir prie maitinimo adapterio (nepriedamas). LED ekranas rodys įkrovimo būseną. Visiškas įkrovimas gali užtrukti kelias valandas, priklausomai nuo naudojamo adapterio galios.

BŪSENOS INDIKATORIAI

Integruotas LED skaitmeninis ekranas rodo tikslų likusios baterijos energijos procentą. Įkrovimo metu skaičiai mirksės, rodydami įkrovimo eigą. Kai baterija bus visiškai įkrauta, ekrane bus rodoma „100“. Naudojant išorinę bateriją, ekranas rodys likusią energijos lygį.

SAUGOS ĮSPĖJIMAI

Niekada nemėginkite ardyti, modifikuoti ar taisyti šio gaminio. Saugokite nuo vandens, drėgmės, ugnies ir ekstremalių temperatūrų. Nelaikykite tiesioginiuose saulės spinduliuose ilgą laiką. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Naudokite tik suderinamus įkrovimo laidus ir adapterius.

KO VENGTI

Venkite numesti ar smarkiai sutrenkti išorinę bateriją. Nenaudokite pažeistų laidų ar adapterių. Niekada nepalikite įkraunamos išorinės baterijos be priežiūros ilgą laiką. Venkite perkrauti įrenginius, nors išorinė baterija turi apsaugą nuo perkrovos.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Jei išorinė baterija neįkrauna jūsų įrenginio, patikrinkite, ar laidas tinkamai prijungtas prie abiejų galų. Įsitikinkite, kad išorinė baterija yra įkrauta. Jei išorinė baterija neįkraunama, patikrinkite įkrovimo laidą ir maitinimo šaltinį. Jei problemos išlieka, susisiekitė su klientų aptarnavimo tarnyba.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Valykite išorinę bateriją sausa, minkšta šluoste. Nenaudokite cheminių valiklių ar abrazyvinių medžiagų, nes jos gali pažeisti paviršių. Laikykite išorinę bateriją vėsioje, sausoje vietoje, kai ji nenaudojama. Reguliariai įkraukite ir iškraukite, kad išlaikytumėte baterijos ilgaamžiškumą.

UTILIZAVIMAS IR EEĮ ATLIEKOS

Šis simbolis ant gaminio arba jo pakuotės rodo, kad gaminio negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Jį reikia pristatyti į atitinkamą surinkimo punktą, skirtą elektros ir elektroninės įrangos perdirbimui. Tinkamai utilizuodami padėsite išvengti galimos žalos aplinkai ir žmonių sveikatai. Dėl išsamesnės informacijos apie šio

gaminio perdirbimą kreipkitės į vietos valdžios institucijas, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje įsigijote gaminį.

GARANTIJA IR PALAIKYMAS

Šiam gaminiui taikoma standartinė gamintojo garantija. Išsamesnės informacijos apie garantijos sąlygas ieškokite pirkimo dokumentuose. Jei turite klausimų, susiduriate su problemomis arba jums reikia techninės pagalbos, susisiekite su pardavėju arba gamintojo klientų aptarnavimo tarnyba. Išsaugokite pirkimo kvitą kaip pirkimo įrodymą.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Baterijos talpa	100000 mAh
Baterijos tipas	Ličio polimeras
Maksimali išėjimo galia	22.5 W
Įvesties prievadai	USB-C, Micro USB
Išvesties prievadai	2x USB-A, 1x USB-C
USB-C išvestis	5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (PD)
USB-A išvestis 1	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (QC)
USB-A išvestis 2	5V/2.4A
USB-C įvestis	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (PD)
Micro USB įvestis	5V/2A, 9V/2A
Spalva	Juoda
Ekranas	LED skaitmeninis ekranas

PAKUOTĖS TURINYS

- 1x Išorinė baterija
- 1x USB-A į USB-C įkrovimo laidas
- 1x Vartotojo vadovas

Varavirtalähde 100 000 mAh, 22.5W Superpikalataus, musta

TUOTEKUVAUS

Tämä varavirtalähde tarjoaa valtavan 100 000 mAh kapasiteetin, joka riittää useisiin latauksiin. Se tukee 22.5W superpikalatausta yhteensopiville laitteille. Useiden lähtöporttien ansiosta voit ladata useita laitteita samanaikaisesti. LED-näyttö näyttää jäljellä olevan akun prosenttimäärän selkeästi. Laite tukee sekä Power Delivery (PD) että Quick Charge (QC) -protokollia.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Tarkista pakkauksen sisältö huolellisesti varmistaaksesi, että kaikki osat ovat mukana. Pakkauksen tulee sisältää varavirtalähteen, USB-A-USB-C-latauskaapelin ja käyttöoppaan. Jos jokin osa puuttuu tai on vaurioitunut, ota yhteyttä jälleenmyyjään. Säilytä pakkausmateriaali mahdollista tulevaa kuljetusta varten.

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Ennen ensimmäistä käyttöä lataa varavirtalähde täyteen. Liitä mukana toimitettu USB-kaapeli varavirtalähteen tuloporttiin ja toinen pää yhteensopivaan USB-virtalähteeseen. LED-näyttö osoittaa latauksen edistymisen. Täysi lataus varmistaa parhaan suorituskyvyn heti alusta alkaen.

KÄYTTÖ

Liitä laitteesi varavirtalähteen USB-lähtöporttiin sopivalla latauskaapelilla. Varavirtalähde tunnistaa laitteesi ja aloittaa latauksen automaattisesti. Voit ladata useita laitteita samanaikaisesti käytettävissä olevien porttien kautta. LED-näyttö näyttää jäljellä olevan virran tason.

LATAUS

Lataa varavirtalähde liittämällä se USB-C- tai Micro USB -tuloportin kautta virtalähteeseen. Käytä laadukasta laturia ja kaapelia optimaalisen latausnopeuden saavuttamiseksi. LED-näyttö vilkkuu latauksen aikana ja näyttää täyden latauksen, kun kaikki segmentit palavat. Varmista, että varavirtalähde on täysin ladattu ennen pitkiä matkoja.

TILAN ILMAISIMET

Varavirtalähteessä on LED-digitaalinen näyttö, joka näyttää akun jäljellä olevan prosenttimäärän. Tämä auttaa sinua seuraamaan varavirtalähteen virran tilaa tarkasti. Näyttö aktivoituu, kun laite kytketään tai kun virtapainiketta painetaan lyhyesti. Se sammuu automaattisesti virran säästämiseksi.

TURVALLISUUSVAROITUKSET

Älä altista varavirtalähdettä äärimmäisille lämpötiloille, suoralle auringonvalolle tai kosteudelle. Älä pura, muokkaa tai yritä korjata laitetta itse. Pidä poissa lasten ulottuvilta. Käytä vain yhteensopivia latauskaapeleita ja -sovittimia. Vältä pudottamista tai iskemästä laitetta.

MITÄ VÄLTÄÄ

Vältä varavirtalähteen yllilataamista tai täydellistä tyhjentämistä säännöllisesti, sillä se voi lyhentää akun käyttöikää. Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai turvonnut. Vältä metalliesineiden joutumista latausportteihin. Älä käytä laitetta syttyvien materiaalien lähellä.

VIANMÄÄRITYS

Jos varavirtalähde ei lataa, tarkista, että kaapelit ovat kunnolla kiinni ja että virtalähde toimii. Jos laite ei lataudu, varmista, että varavirtalähteessä on riittävästi virtaa. Jos ongelmat jatkuvat, yritä käyttää toista kaapelia tai virtalähdettä. Ota tarvittaessa yhteyttä asiakastukeen.

PUHDISTUS JA HOITO

Puhdista varavirtalähde säännöllisesti kuivalla, pehmeällä liinalla. Älä käytä nestemäisiä puhdistusaineita tai liuottimia, jotka voivat vahingoittaa pintaa. Varmista, että latausportit ovat puhtaat pölystä ja liasta. Säilytä laitetta viileässä ja kuivassa paikassa, kun se ei ole käytössä.

HÄVITTÄMINEN JA WEEE

Tämä tuote on merkitty WEEE-direktiivin mukaisella yliväivätyllä roskakorimerkillä. Se tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Vie tuote valtuutettuun sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen. Oikea hävittäminen auttaa estämään mahdollisia haitallisia vaikutuksia ympäristölle ja

ihmisten terveydelle.

TAKUU JA TUKI

Tällä tuotteella on valmistajan myöntämä takuu. Takuuehdot ja -aika voivat vaihdella alueittain. Mahdollisissa takuuasioissa tai teknisissä kysymyksissä ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valmistajan asiakaspalveluun. Säilytä ostokuitti todisteena ostosta.

TEKNISET TIEDOT

Akun kapasiteetti	100000 mAh
Akkutyyppe	Litiumpolymeeri
Suurin lähtöteho	22.5 W
Tuloportit	USB-C, Micro USB
Lähtöportit	2x USB-A, 1x USB-C
USB-C-lähtö	5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (PD)
USB-A-lähtö 1	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (QC)
USB-A-lähtö 2	5V/2.4A
USB-C-tulo	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (PD)
Micro USB -tulo	5V/2A, 9V/2A
Väri	Musta
Näyttö	LED-digitaalinäyttö

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- 1x Varavirtalähde
- 1x USB-A-USB-C-latauskaapeli
- 1x Käyttöopas

Powerbank 100 000 mAh, 22.5W Supersnabb Laddning, Svart

PRODUKTBESKRIVNING

Denna powerbank med ultrahög kapacitet på 100 000 mAh är designad för att ladda dina enheter flera gånger om. Den stöder 22.5W supersnabb laddning för kompatibla enheter, vilket minskar väntetiden. Med flera utgångsportar kan du ladda flera enheter samtidigt. Den inbyggda LED-displayen visar tydligt återstående batteriprocent.

FÖRPACKNINGSSINNEHÅLL

Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. Du bör hitta en powerbank, en USB-A till USB-C laddningskabel och en användarmanual. Om något saknas eller är skadat, kontakta återförsäljaren omedelbart. Spara förpackningen för eventuell framtida transport eller retur.

FÖRSTA ANVÄNDNING

Innan du använder powerbanken för första gången, ladda den helt. Anslut den medföljande USB-kabeln till powerbankens ingångsport och en lämplig strömkälla. LED-displayen visar laddningsstatus. När displayen visar 100% är powerbanken fulladdad och redo att användas.

ANVÄNDNING

Anslut din enhet till en av powerbankens utgångsportar med en lämplig laddningskabel. Powerbanken börjar ladda din enhet automatiskt. För att kontrollera batterinivån, tryck kort på strömknappen. Powerbanken stängs av automatiskt när ingen enhet är ansluten eller när laddningen är klar.

LADDNING

För att ladda powerbanken, anslut en USB-C eller Micro USB-kabel till motsvarande ingångsport. Anslut den andra änden av kabeln till en USB-vägggladdare eller en dator. LED-displayen visar den aktuella laddningsnivån. Laddningstiden varierar beroende på strömkällans uteffekt.

STATUSINDIKATORER

Den digitala LED-displayen visar batteriets återstående procentandel. När powerbanken laddas, blinkar siffrorna tills den når 100%. När en enhet laddas från powerbanken, visar displayen den aktuella batterinivån. Detta ger dig en tydlig överblick över powerbankens status.

SÄKERHETSVARNINGAR

Utsätt inte powerbanken för extrema temperaturer, direkt solljus eller fukt. Försök inte att demontera, modifiera eller reparera enheten själv. Håll den borta från barn och husdjur. Använd endast original eller certifierade laddningskablar för att undvika skador.

VAD MAN SKA UNDVIKA

Undvik att tappa powerbanken eller utsätta den för kraftiga stötar. Använd den inte i närheten av brandfarliga material eller vätskor. Ladda inte powerbanken och en annan enhet samtidigt med samma port. Undvik att överladda eller djupurladda batteriet för att förlänga dess livslängd.

FELSÖKNING

Om powerbanken inte laddar, kontrollera att kablarna är korrekt anslutna och att strömkällan fungerar. Om din enhet inte laddas, prova en annan kabel eller en annan utgångsport. Om problemet kvarstår, kontakta kundsupport. Försök inte att reparera enheten själv.

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

Rengör powerbanken med en torr, mjuk trasa. Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel. Förvara powerbanken på en sval och torr plats när den inte används. Ladda den minst var tredje månad för att bibehålla batteriets hälsa.

AVFALLSHANTERING OCH WEEE

Denna produkt får inte kastas tillsammans med hushållsavfallet. Den innehåller elektroniska komponenter och batterier som måste återvinnas separat. Lämna in produkten vid en godkänd insamlingsplats för elektroniskt avfall. Korrekt avfallshantering bidrar till att skydda miljön och människors hälsa.

GARANTI OCH SUPPORT

Denna produkt omfattas av en standardgaranti enligt gällande lagstiftning. För garantianspråk eller teknisk support, kontakta din återförsäljare. Vänligen ha ditt inköpsbevis till hands. Förvara denna manual för framtida referens.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Batterikapacitet	100000 mAh
Batterityp	Litumpolymer
Maximal Uteffekt	22.5 W
Ingångsportar	USB-C, Micro USB
Utgångsportar	2x USB-A, 1x USB-C
USB-C Utgång	5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (PD)
USB-A Utgång 1	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (QC)
USB-A Utgång 2	5V/2.4A
USB-C Ingång	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (PD)
Micro USB Ingång	5V/2A, 9V/2A
Färg	Svart
Display	LED Digital Display

FÖRPACKNINGSSINNEHÅLL

- 1x Powerbank
- 1x USB-A till USB-C Laddningskabel
- 1x Användarmanual

Powerbank 100.000 mAh, 22.5W Superhurtig Opladning, Sort

PRODUKTBESKRIVELSE

Denne powerbank med ultrahøj kapacitet er designet til at oplade dine enheder flere gange. Den understøtter 22.5W superhurtig opladning for compatible enheder. Med flere udgangsporte kan du oplade flere enheder samtidigt. Det indbyggede LED-display viser den resterende batteriprocent.

PAKKENS INDHOLD

Kontroller venligst, at alle dele er inkluderet i pakken. Hvis noget mangler eller er beskadiget, bedes du kontakte forhandleren. Opbevar emballagen til fremtidig reference.

FØRSTE BRUG

Før første brug anbefales det at oplade powerbanken helt. Tilslut powerbanken til en strømkilde ved hjælp af det medfølgende USB-kabel. LED-displayet vil vise opladningsstatus.

BETJENING

For at oplade en enhed skal du tilslutte den til en af powerbankens udgangsporte. Powerbanken registrerer automatisk den tilsluttede enhed og starter opladningen. Tryk kort på tænd/sluk-knappen for at tjekke batteriniveaut.

OPLADNING

Oplad powerbanken ved at tilslutte et USB-C eller Micro USB kabel til en strømadapter. LED-displayet viser opladningsfremskridtet. Når powerbanken er fuldt opladet, vil displayet vise 100%.

STATUSINDIKATORER

Det digitale LED-display viser den aktuelle batteriprocent. Under opladning vil tallet blinke, indtil det når 100%. Når en enhed oplades fra powerbanken, vil displayet vise den faldende batteriprocent.

SIKKERHEDSADVARSLER

Udsæt ikke powerbanken for ekstreme temperaturer eller direkte sollys. Undgå at tabe, punktere eller skille enheden ad. Hold den væk fra vand og fugt. Brug kun godkendte kabler og adaptere til opladning.

HVAD SKAL MAN UNDGÅ

Undgå at overoplade eller dybdeaflade powerbanken. Brug ikke powerbanken, hvis den er beskadiget eller overophedet. Undgå at placere tunge genstande ovenpå enheden. Hold den uden for børns rækkevidde.

FEJLFINDING

Hvis powerbanken ikke oplader, skal du kontrollere, at kablerne er korrekt tilsluttet. Hvis den ikke oplader en enhed, skal du prøve en anden port eller et andet kabel. Kontakt kundesupport, hvis problemet fortsætter.

RENGØRING OG PLEJE

Rengør powerbanken med en tør, blød klud. Brug ikke slibende rengøringsmidler eller kemikalier. Opbevar powerbanken på et køligt, tørt sted, når den ikke er i brug. Oplad den delvist hver tredje måned for at bevare batteriets levetid.

BORTSKAFFELSE OG WEEE

Dette produkt må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det skal afleveres på et godkendt indsamlingssted for genbrug af elektronisk udstyr. Korrekt bortskaffelse hjælper med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

GARANTI OG SUPPORT

Dette produkt leveres med en standard producentgaranti. For garantioplysninger eller teknisk support, bedes du kontakte din forhandler. Gem din købskvittering som bevis for køb.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Batterikapacitet	100000 mAh
Batteritype	Lithium Polymer

Maksimal udgangseffekt	22.5 W
Indgangsporte	USB-C, Micro USB
Udgangsporte	2x USB-A, 1x USB-C
USB-C udgang	5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (PD)
USB-A udgang 1	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (QC)
USB-A udgang 2	5V/2.4A
USB-C indgang	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (PD)
Micro USB indgang	5V/2A, 9V/2A
Farve	Sort
Display	LED Digitalt Display

PAKKENS INDHOLD

- 1x Powerbank
- 1x USB-A til USB-C opladerkabel
- 1x Brugermanual

Powerbank 100.000 mAh, 22.5W Super Snel Opladen, Zwart

PRODUCTBESCHRIJVING

Deze powerbank biedt een ultra-hoge capaciteit van 100.000 mAh voor meerdere oplaadbeurten van uw apparaten. Met 22.5W Super Snel Opladen laadt u compatibele apparaten razendsnel op. De powerbank beschikt over meerdere uitgangspoorten voor gelijktijdig opladen van diverse gadgets. Een helder LED-display toont het resterende batterijpercentage. Het apparaat ondersteunt zowel Power Delivery (PD) als Quick Charge (QC) protocollen voor optimale compatibiliteit.

INHOUD VAN DE VERPAKKING

Controleer bij het uitpakken of alle onderdelen aanwezig zijn. U ontvangt één powerbank, één USB-A naar USB-C oplaadkabel en één gebruikershandleiding. Mocht er iets ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met de klantenservice. Bewaar de verpakking voor eventuele toekomstige verzending.

EERSTE GEBRUIK

Laad de powerbank volledig op voor het eerste gebruik. Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de USB-C of Micro USB ingang van de powerbank en een geschikte USB-oplader. Het LED-display toont de voortgang van het opladen. Een volledige lading kan enkele uren duren vanwege de hoge capaciteit.

WERKING

Om een apparaat op te laden, sluit u het apparaat aan op een van de uitgangspoorten van de powerbank met een geschikte kabel. De powerbank detecteert automatisch het aangesloten apparaat en begint met opladen. Druk kort op de aan/uit-knop om het resterende batterijpercentage op het LED-display te controleren. De powerbank schakelt automatisch uit wanneer het opladen is voltooid of wanneer er geen apparaat is aangesloten.

OPLADEN

U kunt de powerbank opladen via de USB-C of Micro USB ingang. Gebruik een wandadapter met voldoende vermogen voor de snelste oplaadtijden. De USB-C ingang ondersteunt Power Delivery voor sneller opladen van de powerbank zelf. Zorg ervoor dat de oplaadkabel correct is aangesloten aan beide zijden.

STATUSINDICATOREN

Het ingebouwde LED digitale display toont het resterende batterijpercentage van de powerbank. Dit geeft u een duidelijk overzicht van de beschikbare energie. Tijdens het opladen van de powerbank knippert het display en toont het de huidige laadstatus. Wanneer de powerbank volledig is opgeladen, blijft het display 100% tonen.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

Stel de powerbank niet bloot aan extreme temperaturen, direct zonlicht of vocht. Probeer de powerbank niet te demonteren, te doorboren of te wijzigen. Houd het apparaat buiten bereik van kinderen en huisdieren. Gebruik alleen originele of gecertificeerde kabels en adapters om schade te voorkomen. Overbelast de powerbank niet en laat deze niet vallen.

WAT TE VERMIJDEN

Vermijd het gebruik van de powerbank in stoffige of vuile omgevingen. Voorkom contact met water of andere vloeistoffen. Plaats geen zware voorwerpen op de powerbank. Gebruik geen beschadigde kabels of adapters, dit kan leiden tot oververhitting of storingen. Vermijd het opladen van de powerbank en een ander apparaat tegelijkertijd met dezelfde poort.

PROBLEEMOPLOSSING

Als de powerbank niet oplaadt, controleer dan of de kabel en adapter correct zijn aangesloten en werken. Als een apparaat niet oplaadt, probeer dan een andere poort of kabel. Zorg ervoor dat de powerbank voldoende is opgeladen. Raadpleeg de handleiding of neem contact op met de klantenservice bij aanhoudende problemen.

REINIGING EN ONDERHOUD

Reinig de powerbank met een zachte, droge doek. Gebruik geen agressieve chemicaliën of schuurmiddelen. Houd de poorten vrij van stof en vuil. Bewaar de powerbank op een koele, droge plaats wanneer deze niet in gebruik is. Laad de powerbank elke drie maanden volledig op om de levensduur van de batterij te behouden.

AFVOER EN AEEA

Gooi dit product niet weg met het normale huisvuil. Dit product bevat een lithium-polymeer batterij en moet worden ingeleverd bij een erkend inzamelpunt voor elektronisch afval. Volg de plaatselijke voorschriften voor de afvoer van elektronische apparaten. Correcte afvoer helpt schadelijke gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

GARANTIE EN ONDERSTEUNING

Dit product wordt geleverd met een standaard fabrieksgarantie. Raadpleeg de garantiekaart in de verpakking voor specifieke voorwaarden en duur. Voor technische ondersteuning, vragen of garantieclaims kunt u contact opnemen met de klantenservice van de fabrikant. Houd uw aankoopbewijs bij de hand voor snelle service.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Batterijcapaciteit	100000 mAh
Batterijtype	Lithium Polymeer
Maximaal uitgangsvermogen	22.5 W
Ingangspoorten	USB-C, Micro USB
Uitgangspoorten	2x USB-A, 1x USB-C
USB-C uitgang	5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (PD)
USB-A uitgang 1	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (QC)
USB-A uitgang 2	5V/2.4A
USB-C ingang	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (PD)
Micro USB ingang	5V/2A, 9V/2A
Kleur	Zwart
Display	LED Digitaal Display

INHOUD VAN DE VERPAKKING

- 1x Powerbank
- 1x USB-A naar USB-C oplaadkabel
- 1x Gebruikershandleiding

Batterie Externe 100 000 mAh, Charge Super Rapide 22.5W, Noire

DESCRIPTION DU PRODUIT

Cette batterie externe de 100 000 mAh offre une capacité ultra-élevée pour recharger vos appareils plusieurs fois. Elle prend en charge la charge super rapide de 22.5W et dispose de plusieurs ports de sortie pour une charge simultanée. L'affichage numérique LED indique le pourcentage de batterie restant. Elle est compatible avec les protocoles Power Delivery (PD) et Quick Charge (QC).

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Veuillez vérifier que tous les éléments suivants sont présents dans votre emballage. Si un article est manquant ou endommagé, veuillez contacter le service client. L'emballage comprend la batterie externe, un câble de charge USB-A vers USB-C et un manuel d'utilisation.

PREMIÈRE UTILISATION

Avant la première utilisation, il est recommandé de charger complètement la batterie externe. Connectez la batterie externe à un adaptateur mural à l'aide du câble USB-C fourni. L'affichage LED indiquera la progression de la charge jusqu'à 100%.

FONCTIONNEMENT

Pour charger un appareil, connectez-le à l'un des ports de sortie USB-A ou USB-C de la batterie externe. La charge démarrera automatiquement. L'affichage LED montrera le niveau de batterie restant de la batterie externe. Déconnectez l'appareil une fois qu'il est complètement chargé.

CHARGEMENT

Pour recharger la batterie externe, utilisez le port d'entrée USB-C ou Micro USB. Connectez le câble de charge à un adaptateur mural compatible. L'affichage LED indiquera le niveau de charge actuel. Une charge complète peut prendre plusieurs heures en raison de la grande capacité.

INDICATEURS D'ÉTAT

L'affichage numérique LED affiche le pourcentage de batterie restant de la batterie externe. Pendant la charge, les chiffres clignoteront pour indiquer la progression. Une fois complètement chargée, l'affichage restera à 100%.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

Ne pas exposer la batterie externe à des températures extrêmes, à l'humidité ou à des chocs. Ne pas démonter, percer ou modifier l'appareil. Gardez-le hors de portée des enfants. Utilisez uniquement des câbles et des adaptateurs de charge certifiés.

CE QU'IL FAUT ÉVITER

Évitez de laisser la batterie externe se décharger complètement pendant de longues périodes. Ne la laissez pas tomber et ne la soumettez pas à des vibrations excessives. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs pour le nettoyage. Ne la surchargez pas et ne la court-circuitiez pas.

DÉPANNAGE

Si la batterie externe ne charge pas, vérifiez que le câble est correctement connecté et que l'adaptateur mural fonctionne. Si elle ne charge pas votre appareil, assurez-vous que l'appareil est compatible et que le câble est fonctionnel. Si le problème persiste, contactez le support technique.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyez la batterie externe avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de liquides ou de produits de nettoyage abrasifs. Rangez-la dans un endroit frais et sec lorsqu'elle n'est pas utilisée. Chargez-la au moins une fois tous les trois mois pour maintenir la santé de la batterie.

MISE AU REBUT ET DEEE

Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers. Il contient des composants électroniques et une batterie qui doivent être recyclés de manière appropriée. Veuillez le déposer dans un point de collecte désigné pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Cela contribue à protéger l'environnement.

GARANTIE ET SUPPORT

Ce produit est couvert par une garantie standard du fabricant. Pour toute question, problème ou demande de support, veuillez contacter le service client du détaillant où vous avez acheté le produit. Veuillez conserver votre preuve d'achat pour toute réclamation au titre de la garantie.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité de la batterie	100000 mAh
Type de batterie	Lithium Polymère
Puissance de sortie maximale	22.5 W
Ports d'entrée	USB-C, Micro USB
Ports de sortie	2x USB-A, 1x USB-C
Sortie USB-C	5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (PD)
Sortie USB-A 1	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (QC)
Sortie USB-A 2	5V/2.4A
Entrée USB-C	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (PD)
Entrée Micro USB	5V/2A, 9V/2A
Couleur	Noire
Affichage	Affichage numérique LED

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1x Batterie Externe
- 1x Câble de charge USB-A vers USB-C
- 1x Manuel d'utilisation

Powerbanka 100 000 mAh, Carga Súper Rápida de 22.5W, negra

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esta power bank de alta capacidad está diseñada para cargar sus dispositivos múltiples veces. Ofrece una carga súper rápida de 22.5W para dispositivos compatibles, asegurando que nunca se quede sin batería. Con múltiples puertos de salida, puede cargar varios dispositivos simultáneamente. La pantalla LED digital muestra el porcentaje de batería restante, brindándole información clara sobre el estado de la carga.

CONTENIDO DEL PAQUETE

Dentro de la caja, encontrará la power bank de alta capacidad, un cable de carga USB-A a USB-C y un manual de usuario. Asegúrese de que todos los componentes estén presentes antes de usar el producto. Si falta algún artículo, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

PRIMER USO

Antes de usar su power bank por primera vez, se recomienda cargarla completamente. Conecte la power bank a una fuente de alimentación utilizando el cable USB-C incluido. La pantalla LED mostrará el progreso de la carga. Una carga completa garantiza un rendimiento óptimo desde el principio.

FUNCIONAMIENTO

Para cargar un dispositivo, conecte su cable de carga al puerto de salida apropiado de la power bank y luego a su dispositivo. La power bank detectará automáticamente el dispositivo y comenzará a cargarlo. La pantalla LED mostrará el nivel de batería restante. Para apagar la power bank, desconecte todos los dispositivos.

CARGA

Para cargar la power bank, utilice el puerto de entrada USB-C o Micro USB. Conecte el cable de carga a una fuente de alimentación, como un adaptador de pared o un puerto USB de computadora. La pantalla LED indicará el estado de carga. Una vez que la power bank esté completamente cargada, el indicador mostrará el 100%.

INDICADORES DE ESTADO

La power bank cuenta con una pantalla digital LED que muestra el porcentaje exacto de batería restante. Durante la carga de la power bank, los números parpadearán hasta que se complete la carga. Cuando se están cargando dispositivos, la pantalla mostrará la capacidad actual. Esto le permite monitorear fácilmente el nivel de energía.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

No exponga la power bank a temperaturas extremas, luz solar directa o líquidos. Evite dejar caer, perforar o desarmar el dispositivo. Manténgala fuera del alcance de los niños. El uso inadecuado puede provocar incendios, explosiones o lesiones.

QUÉ EVITAR

No utilice la power bank si está dañada o hinchada. Evite cargar la power bank y un dispositivo simultáneamente con la misma entrada. No utilice cables de carga no certificados o dañados. Esto puede afectar el rendimiento y la seguridad del dispositivo.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si la power bank no carga, asegúrese de que el cable esté conectado correctamente y que la fuente de alimentación funcione. Si no carga un dispositivo, pruebe con un cable diferente o un puerto de salida diferente. Si el problema persiste, consulte la sección de garantía o póngase en contacto con el soporte técnico.

LIMPIEZA Y CUIDADO

Limpie la power bank con un paño suave y seco. No utilice productos químicos agresivos ni abrasivos. Mantenga los puertos libres de polvo y residuos. Almacene la power bank en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso.

ELIMINACIÓN Y RAEE

Este producto no debe desecharse con la basura doméstica. Entréguelo en un punto de recogida designado

para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. La eliminación adecuada ayuda a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Siga las normativas locales para el reciclaje.

GARANTÍA Y SOPORTE

Este producto viene con una garantía limitada del fabricante. Para obtener detalles sobre la garantía, consulte la documentación incluida o el sitio web del fabricante. Si necesita soporte técnico o tiene preguntas, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente. Estamos aquí para ayudarle con cualquier problema o consulta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de la batería	100000 mAh
Tipo de batería	Polímero de Litio
Potencia máxima de salida	22.5 W
Puertos de entrada	USB-C, Micro USB
Puertos de salida	2x USB-A, 1x USB-C
Salida USB-C	5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (PD)
Salida USB-A 1	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (QC)
Salida USB-A 2	5V/2.4A
Entrada USB-C	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (PD)
Entrada Micro USB	5V/2A, 9V/2A
Color	Negro
Pantalla	Pantalla Digital LED

CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1x Power Bank
- 1x Cable de carga USB-A a USB-C
- 1x Manual de usuario

Power Bank 100.000 mAh, Ricarica Super Veloce 22.5W, Nero

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Questo power bank ad alta capacità è progettato per ricaricare i tuoi dispositivi in movimento. Offre una ricarica super veloce da 22.5W per dispositivi compatibili. Dotato di molteplici porte di uscita, consente la ricarica simultanea di più dispositivi. Il display LED integrato mostra la percentuale di batteria rimanente. Supporta i protocolli Power Delivery (PD) e Quick Charge (QC) per una ricarica efficiente.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Verifica che tutti gli articoli elencati siano presenti nella confezione. In caso di articoli mancanti o danneggiati, contatta immediatamente il servizio clienti. Conserva la confezione originale per eventuali necessità future.

PRIMO UTILIZZO

Prima del primo utilizzo, si consiglia di caricare completamente il power bank. Collegare il power bank a una fonte di alimentazione utilizzando il cavo fornito. Il display LED indicherà lo stato di carica. Una carica completa assicura prestazioni ottimali fin dall'inizio.

FUNZIONAMENTO

Per ricaricare un dispositivo, collegalo a una delle porte di uscita del power bank utilizzando un cavo appropriato. Il power bank rileverà automaticamente il dispositivo e inizierà la ricarica. Il display LED mostrerà la percentuale di batteria rimanente. Per spegnere il power bank, scollegare tutti i dispositivi.

RICARICA

Per ricaricare il power bank, collegalo a un adattatore di alimentazione tramite la porta USB-C o Micro USB. Utilizza un adattatore di ricarica rapida per tempi di ricarica più brevi. Il display LED mostrerà l'avanzamento della ricarica. Una volta completamente carico, il display indicherà il 100%.

INDICATORI DI STATO

Il display digitale LED mostra la percentuale esatta della batteria rimanente. Durante la ricarica del power bank, i numeri lampeggeranno fino al raggiungimento della carica completa. Quando si ricaricano altri dispositivi, la percentuale diminuirà gradualmente. Questo ti permette di monitorare facilmente il livello di energia.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Non esporre il power bank a temperature estreme, luce solare diretta o umidità. Non smontare, forare o modificare il dispositivo. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare cadute o urti violenti che potrebbero danneggiare la batteria interna. Utilizzare solo cavi e adattatori compatibili.

COSA EVITARE

Non utilizzare il power bank se è danneggiato o presenta segni di gonfiore. Evitare di caricare il power bank e un altro dispositivo contemporaneamente se non strettamente necessario. Non lasciare il power bank in carica incustodito per periodi prolungati. Non gettare il power bank nel fuoco o nell'acqua.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il power bank non si carica, controlla il cavo e l'adattatore di alimentazione. Se non ricarica i dispositivi, assicurati che il cavo del dispositivo sia funzionante e che il power bank abbia carica sufficiente. Per problemi persistenti, prova a riavviare il power bank scollegando e ricollegando tutti i cavi. Se il problema persiste, contatta il supporto tecnico.

PULIZIA E CURA

Pulisci il power bank con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare detergenti liquidi o abrasivi. Assicurati che le porte siano prive di polvere e detriti. Conserva il power bank in un luogo fresco e asciutto quando non in uso.

SMALTIMENTO E RAEE

Questo prodotto contiene una batteria e non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Smaltisci il power bank presso un punto di raccolta designato per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Contribuisci alla protezione dell'ambiente e alla salute umana. Per maggiori informazioni, contatta le autorità

locali.

GARANZIA E SUPPORTO

Questo prodotto è coperto da una garanzia limitata. Per i dettagli sulla garanzia, consulta la documentazione fornita al momento dell'acquisto. In caso di domande o necessità di supporto, contatta il nostro servizio clienti. Siamo qui per aiutarti con qualsiasi problema o richiesta.

SPECIFICHE TECNICHE

Capacità della batteria	100000 mAh
Tipo di batteria	Polimeri di Litio
Potenza massima in uscita	22.5 W
Porte di ingresso	USB-C, Micro USB
Porte di uscita	2x USB-A, 1x USB-C
Uscita USB-C	5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (PD)
Uscita USB-A 1	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (QC)
Uscita USB-A 2	5V/2.4A
Ingresso USB-C	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (PD)
Ingresso Micro USB	5V/2A, 9V/2A
Colore	Nero
Display	Display Digitale LED

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1x Power Bank
- 1x Cavo di ricarica USB-A a USB-C
- 1x Manuale utente

Power Bank 100 000 mAh, Carregamento Super Rápido 22.5W, Preto

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Este power bank de alta capacidade oferece 100 000 mAh para múltiplas cargas dos seus dispositivos. Com carregamento super rápido de 22.5W, garante que os seus aparelhos compatíveis sejam carregados rapidamente. Possui várias portas de saída para carregar múltiplos dispositivos simultaneamente. O ecrã LED digital mostra a percentagem restante da bateria.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Verifique se todos os itens listados estão presentes na embalagem. Qualquer item em falta ou danificado deve ser comunicado ao seu revendedor. Guarde a embalagem original para referência futura ou para transporte seguro.

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Antes da primeira utilização, carregue completamente o power bank. Conecte o power bank a uma fonte de alimentação usando um dos cabos de entrada. O ecrã LED indicará o progresso do carregamento. Uma carga completa pode levar várias horas.

OPERAÇÃO

Para carregar um dispositivo, conecte-o a uma das portas de saída do power bank usando o cabo apropriado. O power bank detetará automaticamente o dispositivo e iniciará o carregamento. O ecrã LED mostrará a carga restante. Desconecte o dispositivo quando estiver totalmente carregado.

CARREGAMENTO

Para carregar o power bank, utilize a porta USB-C ou Micro USB. Conecte o cabo de carregamento a um adaptador de parede ou a uma porta USB de computador. O ecrã digital mostrará o nível de bateria atual e piscará durante o carregamento. Quando totalmente carregado, o ecrã mostrará 100%.

INDICADORES DE ESTADO

O ecrã digital LED exibe a percentagem exata da bateria restante. Durante o carregamento do power bank, os números piscarão para indicar o progresso. Quando um dispositivo está a ser carregado, o ecrã permanece aceso, mostrando a carga disponível. Esta funcionalidade permite um controlo preciso do nível de energia.

AVISOS DE SEGURANÇA

Não desmonte, perfure ou modifique o power bank. Evite expor o dispositivo a temperaturas extremas, humidade ou luz solar direta. Mantenha-o afastado de crianças e animais de estimação. Utilize apenas cabos e adaptadores de carregamento aprovados para evitar danos ou riscos de segurança.

O QUE EVITAR

Não deixe o power bank cair ou sofrer impactos fortes. Evite carregar o power bank e outros dispositivos simultaneamente se isso causar sobreaquecimento. Não utilize o power bank em ambientes explosivos ou inflamáveis. Evite o contacto com líquidos.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se o power bank não carregar, verifique as conexões dos cabos e a fonte de alimentação. Se não carregar um dispositivo, certifique-se de que o cabo está bem conectado e que o dispositivo é compatível. Se o problema persistir, entre em contacto com o suporte ao cliente. Reiniciar o power bank pode resolver pequenos problemas.

LIMPEZA E CUIDADOS

Limpe o power bank com um pano macio e seco. Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou solventes. Mantenha as portas livres de pó e detritos. Armazene o power bank num local fresco e seco quando não estiver em uso.

ELIMINAÇÃO E WEEE

Não descarte este produto no lixo doméstico. Este dispositivo contém uma bateria de polímero de lítio que deve ser reciclada. Descarte-o num ponto de recolha designado para resíduos eletrónicos e eléctricos. A

eliminação correta ajuda a proteger o ambiente e a saúde humana.

GARANTIA E SUPORTE

Este produto vem com uma garantia limitada contra defeitos de fabrico. Para detalhes sobre a garantia, consulte o seu revendedor ou o site do fabricante. Para suporte técnico ou questões, entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente. Tenha o número do modelo e a prova de compra à mão.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade da Bateria	100000 mAh
Tipo de Bateria	Polímero de Lítio
Potência Máxima de Saída	22.5 W
Portas de Entrada	USB-C, Micro USB
Portas de Saída	2x USB-A, 1x USB-C
Saída USB-C	5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (PD)
Saída USB-A 1	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (QC)
Saída USB-A 2	5V/2.4A
Entrada USB-C	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (PD)
Entrada Micro USB	5V/2A, 9V/2A
Cor	Preto
Ecrã	Ecrã Digital LED

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1x Power Bank
- 1x Cabo de Carregamento USB-A para USB-C
- 1x Manual do Utilizador

Banc Cumhachta 100 000 mAh, Muirearú Sár-Thapa 22.5W, Dubh

CUR SÍOS AR AN TÁIRGE

Is gléas iniompartha é an Banc Cumhachta seo atá deartha chun do ghléasanna leictreonacha a mhuirearú ar an mbealach. Tá cumas ultra-ard 100,000 mAh aige, ag cinntiú go leor muirearú do ghléasanna iomadúla. Tacaíonn sé le muirearú sár-thapa 22.5W agus tá calafoirt aschuir iomadúla ann. Taispeánann an taispeántas LED digiteach an céatadán ceallraí atá fágtha go soiléir.

ÁBHAR AN PHACÁISTE

Déan cinnte go bhfuil na míreanna seo a leanas sa phacáiste. Má tá aon rud in easnamh nó millte, déan teagmháil le do dhóltóir. Gheobhaidh tú an Banc Cumhachta, cábla muirearaithe USB-A go USB-C, agus lámhleabhar úsáideora. Coinnigh an pacáistiú le haghaidh tagartha sa todhchaí.

AN CHÉAD ÚSÁID

Sula n-úsáideann tú an Banc Cumhachta den chéad uair, moltar é a mhuirearú go hiomlán. Ceangail an Banc Cumhachta le foinse cumhachta ag baint úsáide as an gcábla USB-C nó Micrea USB. Fan go dtaispeánfaidh an taispeántas LED 100%. Tá an gléas réidh anois le húsáid.

OIBRIÚ

Chun gléas a mhuirearú, ceangail é le ceann de na calafoirt aschuir USB-A nó USB-C ar an mBanc Cumhachta. Tosódh an muirearú go huathoibríoch. Taispeánfaidh an taispeántas LED an leibhéal ceallraí atá fágtha. Chun an Banc Cumhachta a mhúchadh, dícheangail na gléasanna go léir.

MUIREARÚ

Chun an Banc Cumhachta a mhuirearú, ceangail cábla USB-C nó Micrea USB leis an gcalafort ionchuir comhfhreagrach. Ceangail an taobh eile den chábla le hoiriúnóir cumhachta USB (nach bhfuil san áireamh). Taispeánfaidh an taispeántas LED an stádas muirearaithe. Nuair a bheidh sé lánmuirearaithe, taispeánfaidh sé 100%.

TÁSCAIRÍ STÁDAIS

Tá taispeántas digiteach LED ag an mBanc Cumhachta a thaispeánann an céatadán ceallraí atá fágtha. Léiríonn sé seo go cruinn an méid cumhachta atá ar fáil. Le linn muirearaithe, taispeánfaidh an taispeántas an céatadán ag méadú. Nuair a bhíonn sé lánmuirearaithe, fanfaidh sé ag 100%.

RABHAIDH SÁBHÁILTEACHTA

Ná cuir an Banc Cumhachta faoi lé teochtaí foircneacha, solas díreach, nó uisce. Ná déan iarracht an gléas a dhíchóimeáil nó a dheisiú tú féin. Coinnigh as teacht leanaí é. Ná húsáid ach cáblaí muirearaithe comhoiriúnacha chun damáiste a sheachaint.

CAD BA CHÓIR A SHEACHAINT

Seachain an Banc Cumhachta a scaoileadh nó a chur faoi réir tionchair láidir. Ná stóráil in áiteanna tais nó deannach. Ná húsáid glantóirí ceimiceacha crua chun an gléas a ghlanadh. Ná cuir rudaí miotail isteach sna calafoirt.

FABHTCHEARTÚ

Mura bhfuil an Banc Cumhachta ag muirearú, déan cinnte go bhfuil na cáblaí ceangailte i gceart. Seiceáil an bhfuil an foinse cumhachta ag obair. Mura bhfuil gléasanna ag muirearú, déan cinnte go bhfuil an Banc Cumhachta muirearaithe go leor. Déan iarracht cáblaí éagsúla a úsáid.

GLANADH AGUS CÚRAM

Chun an Banc Cumhachta a ghlanadh, bain úsáid as éadach bog, tirim. Ná húsáid leachtanna nó spraeanna glantacháin. Stóráil an gléas in áit fhionnuar, tirim nuair nach bhfuil sé in úsáid. Seachain teagmháil le rudaí géara chun an dromchla a chosaint.

DIÚSCAIRT AGUS WEEE

Ná diúscairt an táirge seo le dramhaíl tí rialta. Caithfear é a dhiúscairt ag pointe bailiúcháin ainmnithe le haghaidh athchúrsála trealamh leictreach agus leictreonaigh. Cuidíonn diúscairt cheart le hacmhainní nádúrtha a chaomhnú agus cosnaíonn sé sláinte an duine agus an comhshaol.

BARÁNTAS AGUS TACAÍOCHT

Tagann an táirge seo le barántas caighdeánach an mhonaróra. Le haghaidh sonraí barántais nó tacaíochta, déan teagmháil le do dhíoltóir nó féach ar an gcárta barántais atá san áireamh. Coinnigh do admháil ceannaigh mar chruthúnas ar cheannach.

SONRAÍOCHTAÍ TEICNIÚLA

Cumas Ceallraí	100000 mAh
Cineál Ceallraí	Litiam Polaiméir
Uaschumhacht Aschuir	22.5 W
Calafoirt Isteach	USB-C, Micrea USB
Calafoirt Amach	2x USB-A, 1x USB-C
Aschur USB-C	5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (PD)
Aschur USB-A 1	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (QC)
Aschur USB-A 2	5V/2.4A
Ionchur USB-C	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (PD)
Ionchur Micrea USB	5V/2A, 9V/2A
Dath	Dubh
Taispeántas	Taispeántas Digiteach LED

ÁBHAR AN PHACÁISTE

- 1x Banc Cumhachta
- 1x Cábla Muirearaithe USB-A go USB-C
- 1x Lámhleabhar Úsáideora

Power Bank 100 000 mAh, 22.5W Iċċarġjar Super Mgħaġġel, Iswed

DESKRIZZJONI TAL-PRODOTT

Dan il-power bank ta' kapaċità ultra-għolja jipprovdi enerġija affidabbli għall-apparati kollha tiegħek. B'kapaċità ta' 100,000 mAh, jista' jiċċarġja l-smartphone tiegħek diversi drabi. Jappoġġja iċċarġjar super mgħaġġel ta' 22.5W għal kompatibilità wiesgħa. Il-wiri diġitali LED juri l-perċentwal tal-batterija li jifdal b'mod ċar.

KONTENUT TAL-PAKKETT

Iċċekkja l-kontenut tal-pakkett biex tiżgura li l-oġġetti kollha huma preżenti u f'kondizzjoni tajba. Għandek tirċievi l-power bank, kejbil tal-iċċarġjar USB-A għal USB-C, u dan il-manwal tal-utent. Jekk xi ħaġa tkun nieqsa jew bil-ħsara, ikkuntattja lill-bejjiegħ tiegħek. Żomm l-ippakkjar oriġinali għal referenza futura.

L-EWWEL UŻU

Qabel l-ewwel użu, iċċarġja kompletament il-power bank. Qabbad il-power bank ma' sors ta' enerġija billi tuża l-kejbil USB-C jew Mikro USB. Il-wiri LED se juri l-progress tal-iċċarġjar. Ladarba jkun iċċarġjat kompletament, il-power bank ikun lest għall-użu.

OPERAZZJONI

Biex tiċċarġja apparat, qabbad il-kejbil tal-iċċarġjar tal-apparat tiegħek ma' wieħed mill-portijiet tal-ħruġ tal-power bank. Il-power bank se jibda jiċċarġja awtomatikament. Il-wiri LED juri l-livell tal-batterija li jifdal. Biex tivverifika l-livell tal-batterija, aghfas il-buttuna tal-enerġija darba.

IĊĊARĠJAR

Iċċarġja l-power bank permezz tal-port USB-C jew Mikro USB. Uża adapter tal-ħajt kompatibbli għall-aħjar riżultati. Il-ħin tal-iċċarġjar jista' jvarja skont il-qawwa tal-adapter. Evita li tiċċarġja l-power bank f'temperaturi estremi.

INDIKATURI TAL-ISTATUS

Il-wiri diġitali LED juri l-perċentwal eżatt tal-batterija li jifdal. Dan jippermettilek tkun taf kemm fadal enerġija fil-power bank. Meta l-power bank ikun qed jiċċarġja, in-numri fuq il-wiri se jteptep. Ladarba jkun iċċarġjat kompletament, il-wiri juri '100'.

TWISSIJET TA' SIGURTÀ

Żomm il-power bank 'il bogħod minn ilma, nar, u temperaturi għoljin. Thallix il-power bank jaqa' jew jgħaddi minn impatti qawwija. Tippruvax iżżarma jew timmodifika l-apparat. Uża biss kejbils u adapters approvati biex tevita ħsara jew periklu.

X'Għandek Tevita

Tgħabbi żżejjed il-power bank billi tikkonnettja apparati li jaqbzu l-kapaċità tal-ħruġ tiegħu. Evita li thalli l-power bank fix-xemx diretta għal perjodi twal. Thallix lit-tfal jużaw il-power bank mingħajr superviżjoni. Tarmix il-power bank fl-iskart domestiku.

ISSOLVI L-PROBLEMI

Jekk il-power bank ma jiċċarġjax, iċċekkja l-kejbil u l-adapter tal-ħajt. Jekk apparat ma jiċċarġjax, kun żgur li l-kejbil huwa konness sew u l-power bank għandu biżżejjed enerġija. Jekk il-problemi jippersistu, ikkuntattja l-appoġġ tal-klijent. Tippruvax issewwi l-apparat int stess.

TINDIF U KURA

Naddaf il-power bank b'carruta niexfa u ratba. Tużax kimiċi ħarxa jew aġenti tat-tindif li joborxu. Żomm il-portijiet ħielsa mit-trab u l-fdalijiet. Aħżen il-power bank f'post frisk u niexef meta ma jkunx qed jintuża.

RIMI U WEEE

Armi dan il-prodott b'mod responsabbli skont ir-regolamenti lokali. Dan il-prodott fih batteriji tal-litju u m'għandux jintrema mal-iskart domestiku. Fittex faċilitajiet ta' riċiklaġġ apposta għal apparat elettroniku. Ir-rimi xieraq jgħin biex jipproteġi l-ambjent.

GARANZIJA U APPOĠĠ

Dan il-prodott jiġi b'garanzija standard tal-manifattur. Għal dettalji dwar il-garanzija, jekk jogħġbok irreferi għad-dokumentazzjoni pprovduta mal-prodott. Jekk tiltaqa' ma' xi problemi jew teħtieġ appoġġ tekniku, ikkuntattja lill-bejjiegħ jew lill-manifattur. Żomm il-prova tax-xiri tiegħek.

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI

Kapaċità tal-Batterija	100000 mAh
Tip ta' Batterija	Polimeru tal-Litju
Qawwa Massima tal-Ħruġ	22.5 W
Portijiet tad-Dħul	USB-C, Mikro USB
Portijiet tal-Ħruġ	2x USB-A, 1x USB-C
Ħruġ USB-C	5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (PD)
Ħruġ USB-A 1	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (QC)
Ħruġ USB-A 2	5V/2.4A
Dħul USB-C	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (PD)
Dħul Mikro USB	5V/2A, 9V/2A
Kulur	Iswed
Wiri	Wiri Diġitali LED

KONTENUT TAL-PAKKETT

- 1x Power Bank
- 1x Kejbil tal-lċċarġjar USB-A għal USB-C
- 1x Manwal tal-Utent