



THE WAND



SK: DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PREČÍTAJTE AKO PRVÉ

WWW.PARADISEPLEASUREPRODUCTS.COM

THE WAND STRUČNÝ NÁVOD

Vitajte vo svete Illumination by Paradise! V rukách držíte osobnú wellness pomôcku, ktorá prináša do vašej intímnej starostlivosti viac radosti, zvedavosti a svetla. The Wand je vyrobený z materiálov bezpečných pre telo a jeho tvar umožňuje jednoduché a intuitívne používanie. Spája pohodlie, kreativitu a všestrannosť - pre prvé objavovanie aj skúsenejších používateľov.

Tento návod vás prevedie nastavením, ovládaním, čistením a údržbou. Pred použitím si ho pozorne prečítajte, aby ste mohli všetky funkcie využívať bezpečne a s istotou.

Pred prvým použitím overte, že napájací zdroj zodpovedá technickým údajom. Nabíjací kábel ani adaptér neponárajte do vody alebo iných kvapalín. Čas nabíjania závisí od stavu batérie; pred ďalším nabíjaním ju nie je potrebné úplne vybiť. Použite bežný USB adaptér so zodpovedajúcim napätím a prúdom (nie je súčasťou balenia). Aby ste zachovali dobrý stav batérie, pomôcku pravidelne dobíjajte, aj keď ju práve nepoužívate.

NABÍJANIE

- Keď kontrolka blíkajú, zariadenie sa nabíja.
- Keď kontrolka svieti nepretržite, batéria je úplne nabitá.

device is fully c



IPX7: Pomôcka je chránená pri dočasnom ponorení do vody do hĺbky 1 metra po dobu maximálne 30 minút.

ČISTENIE A POKYNY

Pomôcku čistíte pred každým použitím aj po ňom. Povrch umyte teplou vodou a jemným antibakteriálnym mydlom alebo čističom erotických pomôcok. Dôkladne opláchnite a osušte mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Pred uložením alebo nabíjaním musí byť pomôcka úplne suchá.

Pravidelne kontrolujte pomôcku a nabíjacie príslušenstvo. Nepoužívajte ich, ak sú prasknuté, rozstrapkané alebo inak poškodené. Nevystavujte výrobok ani batériu teplotám nad 60 °C. Pomôcku neatvárajte, nestláčajte ani neupravujte jej vnútorné časti.

Používajte ju iba na určený účel. Zdieľanie osobných pomôcok môže prenášať infekcie; pri zdieľaní použite vhodnú ochranu. Pred použitím odstráňte z miesta kontaktu piercingy a šperky. Ak sa pomôcka správa nezvyčajne, samovoľne sa zapína alebo vypína či nefunguje podľa opisu, ihneď ju vypnite a kontaktujte zákaznicku podporu.

OVLÁDANIE

- HLAVNÉ TLAČIDLO
- TLAČIDLO PROGRAMOV
- TLAČIDLO INTENZITY
- TLAČIDLO LED

Hlavné tlačidlo: Podržte 2 sekundy na zapnutie alebo vypnutie. Keď je pomôcka zapnutá, krátkym stlačením prepínate medzi 3 uloženými profilmi.

Tlačidlo programov: Krátkym stlačením prepínate medzi 7 prednastavenými vibračnými programami.

Tlačidlo intenzity: Krátkym stlačením prepínate medzi 5 úrovňami vibrácií. Podržaním upravíte jas LED. Po dosiahnutí maxima začne jas klesať k najnižšej úrovni; uvoľnením zvolený jas uložíte.

Tlačidlo LED: Krátkym stlačením prepínate medzi 8 prednastavenými svetelnými profilmi.

SÓLO

Jakmile je The Wand nabitý, ZÁBAVA MÔŽE ZAČÍŤ!

ZOZADU

HRA S PARTNEROM NEBO PARTNERKOU

POKYNY K APLIKÁCII

- V App Store alebo Google Play vyhľadajte aplikáciu iToys.
- Otvorte ju a povoľte vyhľadávanie zariadení Bluetooth.
- Zvoľte Connect.
- Po výzve zadajte kód produktu 520189.
- Po pripojení sa vpravo hore zobrazí logo Paradise a stav batérie.

CUSTOMIZE
Sekcia Customize obsahuje 3 karty.

VIBRATION MODE

- Silu nastavíte pomocou Mode Strength.
- Pomocou Choose Mode vyberiete z 9 vibračných programov.

LIGHTING EFFECT MODE

- Nastavte zapnutie/vypnutie, jas a jeden z 9 farebných profilov.
- Select Color umožňuje zvoliť stálu farbu.

MEMORY

- Kombináciu vibrácií, intenzity, osvetlenia a jas uложите do jedného z 3 pamäťových slotov.
- Možno uložiť aj samotné osvetlenie.
- Uložené profily prepínate krátkym stlačením hlavného tlačidla.

APLIKÁCIA - POKRAČOVANIE

MUSIC MODE

Vibračný program aj intenzita sa menia podľa rytmu hudby uloženej v telefóne.

SOUND MODE

Intenzita a rytmus reagujú na okolité zvuky. V aplikácii možno upraviť citlivosť mikrofónu. Režim spustíte ikonou mikrofónu.

IMMERSION MODE

Podržte prst na ovládacej ploche. Pohybom nahor intenzitu znižujete, pohybom nadol ju zvyšujete.

SHAKE MODE

Vibrácie ovládáte pohybom alebo zatrasením telefónu.

REMOTE MODE

Pomôcku môže cez internet ovládať partner alebo partnerka odkiaľkoľvek. Obaja otvorte Remote Mode. Osoba s pomôckou zvolí Create Room a zdieľa kód miestnosti. Druhá osoba zvolí Join Room a kód zadá. Dostupné sú funkcie Customize, Immersion a Music.

CESTOVNÝ ZÁMOK

Na aktiváciu súčasne podržte hlavné tlačidlo a tlačidlo LED, kým pomôcka trikrát nezablíkajú. Rovnakým postupom zámok deaktivujete.

STIAHNUTIE APLIKÁCIE

Naskenujte príslušný QR kód a budete presmerovaní na správnu verziu aplikácie.



KÓD PRODUKTU
520189

© 2025 Paradise Pleasure Products
Illumination je registrovaná ochranná známka.