

Sposób użycia:

Bo masz swoją zabawkę naprawdę świetnie, konieczne jest przestrzeganie pewnych zasad do zastosowania. Odnoszą się one do kanalizacji, energii elektrycznej, prawidłowego użytkowania i specjalnej opieki dla niektórych rodzajów materiałów i wodoodpornych zabawek. Prosimy o zapoznanie się z reguły dokładnie przeczytać i kontrolowane przez nich.

Zagrożenia dla zdrowia:

Zanim kupisz zabawkę, należy upewnić się, przykład, jeśli nie jesteś uczulony na materiał, z którego zabawka jest. (Na przykład, jeśli cierpią z powodu alergii na lateks lub silikonu itp)

Korzystanie z zabawek erotycznych z smarowych żele:

Podczas korzystania z zabawek erotycznych są zalecane dla żeli zastosowanie smarowania. Nie należy zakładać, na przykład, nigdy wibracyjne lub inne siły dopochwowo lub anal zabawki, zwłaszcza gdy wejście jest wystarczająco wilgotne. Może to spowodować rozerwania tkanki, która jest w tych miejscach bardzo bolesne i goją przez długi czas. Żele smarujące są bezpieczne i nie są niezliczone, z którego można wybrać taki, który jest odpowiedni dla Ciebie, aby bawić się najlepiej, czy to silikonowa na bazie wody z dodatkami antybakteryjnymi itp Pod należy używać zabawki żadnych okolicznościach nie boli! Jeśli tak jest, albo nie używasz zabawkę prawidłowo lub anatomicznie dopasowany do Ciebie. W tym przypadku należy użyć zabawkę, lub upewnić się o słuszności jej leczenia, które nie powodują problemów zdrowotnych. Jeśli nie masz pewności co do właściwego użytkowania zabawek, prosimy o kontakt poprzez e-mail lub telefon. Podobnie, można bezpośrednio skontaktować się z lekarzem, jeśli cierpią z powodu jakichkolwiek ograniczeń zdrowotnych, w jaki ch może być nieodpowiednie korzystanie z zabawki.

Higiena:

Konieczne jest, aby zawsze swoją zabawkę przed i po użyciu dokładnie umyć się (najlepiej antybakteryjne mydło w naszej ofercie, a także specjalne produkty do czyszczenia swoje zabawki erotyczne). Zabawki, które nie są wodoodporne, nie myć pod wodą, ale to jest dokładnie czyścić wilgotną szmatką, aby zapobiec psuciu. Zawsze należy używać prezerwatywy, i we wszystkich rodzajach zabawek (z wyjątkiem oczywiście erotyczne biżuteria i podobne zabawki, które wchodzą w kontakt z płynami ustrojowymi i narządów rodnych). Zabawki, które biorą stymulację odbytu, używać do stymulacji pochwy. Aby to zrobić, przed każdym takim użyciu dokładnie umyć zabawki ponownie i wymienić prezerwatywy.

Moc:

Twój wibracją, pulsujące, obrotowe lub inne zabawki, które wymagają baterii do ich działania, nie będą działać poprawnie, jeśli są wyczerpane, słabo lub źle skonfigurowane umieszczone kontakty. Dlatego też korzystać w pełni funkcjonalną baterię, upewnij się, że styki w mocy wibratora są wolne od zanieczyszczeń i nie są skorodowane, zardzewiałe, mokre lub uszkodzone w inny sposób, i że bateria tworzy stały kontakt. Po użyciu należy zawsze wyjąć baterie z zabawki, a następnie, jeśli jest przechowywany w suchym miejscu. Utrzymujące się wilgoci może powodować psucie.

Prawidłowa obsługa:

Nigdy nie czyścić zabawka nie używać żadnych środków chemicznych - wystarczy woda i mydło. Zabawki tylko dla działań, dla których są one przeznaczone. Obróć lub naciśnij klawisz szybkiego wybierania powoli i delikatnie, nie na siłę. Wodoodporne zabawki po użyciu wodą, wysuszyć dokładnie. Jeśli używasz smar, upewnij się, że jest kompatybilny z lateksu (prezerwatywy) jako zabawki materialnych. W przeciwnym wypadku, naruszenie prezerwatywy i ewentualnie amortyzacyjnych zabawek. Sklep z zabawkami z powrotem w oryginalnym opakowaniu, nigdy nie wolno umieszczać w innym miejscu. Dla niektórych materiałów są szczególnie narażone na ryzyko po kontakcie z płynami ustrojowymi i smarów, które uwalnia kolor, lub w inny sposób uszkodzone miejsce, które w takim stanie, aby być zapisane.

Szczególność ostrożność w przypadku niektórych materiałów:

Dla substancji przyrody skóry niebezpieczeństwie podczas używania żelu silikonowego spala produkt! Dla tych materiałów, producent zaleca stosowanie jako środek konserwujący talkiem. Materiały silikonowe, nie zaleca się użycie środków smarujących, na bazie silikonu, ponieważ mogą one reagować z materiałem, a tym samym zlekceważyć produktu. Do wodoodpornych zabawek jest bardzo ważne, aby zawsze idealnie suche. Mimo, że nie przenikają one woda może być dodana do sterowania i przez to wilgotność i, jeśli nie zostanie usunięty, może spowodować ich uszkodzenie. W związku z tym, wodoodporne zabawki zawsze dokładnie wytrzeć i pozostawić do wyschnięcia.

Najczęstsze zaburzenia:

Najczęstsze awarie powodują są źle umieszczone lub rozładowane baterie. Gdy jakkolwiek usterka należy sprawdzić, czy są one w porządku. Jeśli tak, aby kontakty w sekcji zasilania, czy bateria jest prawidłowo montażu. Jeśli nie uda się tobie lub usunąć usterkę, prosimy o kontakt z reklamacji towarów.

Uniwersalne instrukcje użytkowania zabawek erotycznych, w tym wibratorów

1. Zdejmij pokrywę ochronną. 2. Narzędzie umyć ciepłą wodą z mydłem. 3. W zależności od typu urządzenia, należy użyć odpowiedniego akumulatora, akumulator powinien być prawidłowo podłączony do poszczególnych biegunów (+/-). 4. Po użyciu narzędzia ponownie poprawnie umyć i wysuszyć. 5. Podczas czyszczenia wibratora należy zwrócić uwagę na niezatekły detergentów, płynu do silnika, akumulatora, regulatora i kontaktów. 6th Należy unikać umieszczania produktu w obszarach o nieprawidłowych temperaturach. Najlepszym sposobem, aby przechowywać je w temperaturze pokojowej. Akumulator rozładowany lub 7th zredukowano potencjał wymiany. Nie należy mieszać różnych typów baterii lub nowe i używane w jednym urządzeniu. Bateria włączeniu urządzenie będzie działać. W przypadku, gdy urządzenie jest wyposażone w ściemniacz i prędkość, można zmniejszyć lub zwiększyć częstotliwość drgań, przesuwając przełącznik.

Proszę zauważyć:

Podczas korzystania z zabawek erotycznych, stosować prezerwatywy i smaru. Pomoce dla środków myjących przeznaczonych do wybierania i mycie rąk ciała, najlepsze środki przeznaczone specjalnie dla utrzymania zabawek erotycznych. Tak więc, agresywnych środków chemicznych.