

Návod na použitie:

Preto, aby ste si svoju hračku skutočne skvele užili, je potrebné dodržiavať určité pravidlá používania. Tie sa týkajú hygieny, napájania, správneho použitia špeciálnej starostlivosti o niektoré druhy materiálov ao vodotesné hračky. Prosíme, aby ste si pálená Tieto Pravidlá dôkladne prečítali riadili sa podľa nich.

Zdravotné Riziká:

Pred tým, ako si zaobstaráte hračku, by ste sa mali uistiť, či nie ste alergickí na materiál, z ktorého hračka JE. (Napríklad alergia na latex Alebo silikón atď.)

Použití erotických hračiek s lubrikačnými gémi:

Pri používaní erotických hračiek sa odporúča používať lubrikačné gély. Nikdy napríklad nevsúvajte vibračné Alebo Iné vaginálny Či análne hračky silou, obzvlášť ak nie vchod dostatočne vlhký. Mohli by ste Tim spôsobiť aj natrhnutie tkaniva, ktoré je v týchto miestach Veľmi bolestivé dlho sa hoja. Lubrikačné gély sú Zdravotne nezávadné JE ich nepreberné Množstvo ZO ktorého si vyberiete ten, which JE pre Vas v kombinácii s Vasu hračku najvhodnejšie, AT Už na Bude desať na báze vody, silikónu, s antibakteriálnymi prísadami ATD. V žiadnom prípade by Vas používaní hračky nemalo bolieť! V prípade že je to tak Bud nepoužívajte hračku Správne, Alebo sa k vam anatomický nehodí. V takom prípade hračku nepoužívajte, Alebo sa presvedčte o správnosti používania ňu, aby ste si nespôsobili zdravotné problémy. Ak nie ste si istí správnym použitím Vasu hračky, obráťte sa na Nás Nech Už prostredníctvom e-mailu, Alebo telefónov. Rovnako Tak sa môžete obrátiť na svojho lekára Primo v prípade, že trpíte nejakými zdravotnými obmedzeniami, vvi ktorých by mohol byť používanie hračky nevhodné.

Hygiena:

Je absolútne nevyhnutné, aby ste Vasu hračku vždy Pred aj po použití dôkladne umyli (najlepšie antibakteriálnym mydlom, v našej ponuke sú aj špeciálne prípravky na Čistenie Vašich erotických hračiek). Hračky, Ktoré Nie sú vodotesné neumývajte pod vodou, pivo dôkladne čistite vlhkou handričkou JE, aby nedošlo k ich znehodnoteniu. Vždy používajte kondóm na U všetkých type hračiek (samozrejme okrem erotických šperkov podobných hračiek, Ktoré neprídu robiť styku s telesnými tekutinami pohlavným ústrojenstvom). Hračku, ktorú užívate pre análnu stimuláciu, nepoužívajte aj pre stimuláciu vaginálne. Ak tak chcete urobiť, Pred každým takýmto použitím Opäť hračku dôkladne umyte vymeríte kondóm.

Napájanie:

Vaša vibračné, pulsační, rotačné Či Iné hračky, ktoré vyžadujú pre svoju prevádzku batérie, nebudú fungovať Správne, ak budú batérie vybité, zle umiestnené, alebo zle nastavenej kontakty. Preto používajte iba plné funkčné batérie, uistite sa, Zé kontakty v napájacej časti vibrátora SÚ bez nečistôt Nie sú zoxidované, zhrdzavené, Mokrú, alebo inak poškodené ZO s batériami tvorí Pevný kontakt. Po použití vždy batérie z hračky vyberte Tú Potom skladujte na suchom mieste. Trvalá vlhkosť môže spôsobiť Jej znehodnotenie.

Správne zaobchádzanie:

Nikdy pre Čistenie hračiek nepoužívajte žiadne chemické čistiace prostriedky - Len Vodu a mydlo. Používajte hračky Len pre činnosti, na ktoré sú určené. Otáčajte Alebo stlačte rýchlostný ovládač pomaly Jemné, Nikdy nie silou. Vodotesné Hračky vždy po použití s Vodou dôkladne vysušte. Ak Používate lubrikačný gél, uistite sa, že je kompatibilný s latexom (kondóm) as materiálom HRAČKY. V opačnom prípade hrozí porušenie kondómu prípadne aj znehodnoteniu hračky. Hračky ukladajte späť do pôvodných obalov, nekladte JE Nikdy inam. U niektorých materiálov hrozí najmä po styku s lubrikanty telesnými tekutinami, ZO pustiť farbu, Alebo Inak poškodí miesto na ktore by v takom stave boli uložené.

Špeciálna starostlivosť o niektoré materiály:

U materiálu prírodnej kože hrozí pri použití silikónových Gélu poleptanie VÝROBKU! Pre pálená Tieto materiály Výrobca odporúča použiť Ako konzervačný prípravok telový púder. Pre silikónové materiály sa neodporúča používať silikónové lubrikanty, keďže môžu s materiálom Reagovať výrobok Tak znehodnotiť. U vodotesných hračiek JE Veľmi dôležité je vždy Dokonalé osušiť. Hoci robíť Nich neprenikne Voda, moze sa k OVLÁDANIE aj Tak dostať vlhkosť pokiaľ nie je odstránená, môže dôjsť k jeho poškodeniu. Preto vodotesné hračky vždy dôkladne osušte nechajte vyschnúť.

Najčastejšie Poruchy:

Najčastejšou príčinou porúch bývajú spatne umiestnené Či vybité batérie. Pri akejkolvek poruche prosím skontrolujte, SÚ ak v poriadku. Keď mu áno, skontrolujte kontakty v napájacej časti, Či k batérii Správne priliehajú. Ak sa nepodarí vám Ani Tak poruchu odstrániť, obráťte sa na nás s reklamáciou tohto tovaru.

Univerzálny návod na použití erotických pomôcok Vráťane vibrátorov

1. Zložte Ochranný obal.
2. Umyte pomôcku Teplou Vodou mydlom.
3. Podľa druhu pomôcky použite vhodné batérie, batérie musia byť správne zapojené na jednotlivé póly (+/-).
4. Po použití opäť pomôcku riadne umyte osušte.
5. Počas čistenia vibrátora je treba venovať pozornosť tomu, aby nezatiaklo umývacie prostriedky, tekutiny urobiť motorku, batérii, regulátora a kontaktov.
6. Vyvarujte sa ukladania tohto VÝROBKU V priestoroch s abnormálnymi teplotami. Najlepší spôsob Skladovanie JE v izbovej teplote.
7. Batérie vybité Alebo sa zníženým potencionalom vymeňte za nové. Nekombinujte rôzne typy batérií Alebo nové použite v jednom prístroji.

Zapnutím batérií Bude prístroj spustený. V prípade, že JE pomôcka vybavená reostatov Alebo rýchlostným prepínačom, môžete znížiť alebo zvýšiť frekvenciu vibrácie posunutím spínača.

Upozornenie:

Pri používaní erotických pomôcok používajte prezervatív lubrikačný gél. Na omývanie pomôcok voľte prostriedkami určenými na omývanie rúk tela, najlepšie prostriedky určené pramo na údržbu erotických pomôcok. Teda prostriedky Chemický neagresívne.