

NÁSTĚNNÉ MECHANICKÉ HODINY ADLER - NÁVOD K POUŽITÍ

1. **Vybalení:** Vybalte všechny díly z obalu. Odstraňte zabezpečovací prvky z bicího mechanismu. Uvolněte háček pro zavěšení kyvadla (odstranit gumičku). **Zavěste hodiny na zeď rovně ve všech směrech.**
2. Zavěste kyvadlo na háček. Při případném transportu ho vždy sundejte a háček zajistěte proti pohybu, např. gumičkou.
3. **Natažení hodin:** Vložte klíč do otvoru na číselníku a natahujte ve směru šipek až do momentu, kdy ucítíte odpor. **Otvor u číslice 4 je určen pro natahování chodu hodin. Otvor u číslice 8 je určen k natahování bicího mechanismu.** Hodiny po natažení půjdou až 15 nebo 31 dní (dle varianty, doporučuje se natahovat 1x za 7 dní nebo 14 dní).
4. **Nastavení času:** Přesuňte minutovou ručku **vždy ve směru chodu** až na správný čas, v půl a v celou hodinu nechte hodiny odbít. Případně před nastavováním vypněte bití a po nastavení jej opět zapněte. Nepřesouvejte hodinovou ručičku.
5. **Chybný počet odbíjení:** Pokud dojde k posunutí hodinové ručky nebo hodiny bijí jiný počet hodin, je třeba minutovou ručičku při aktivovaném bití nastavit na číslici 12, spočítat počet bití a na tuto hodinu pak opatrně přesunout hodinovou ručičku – posun této ručičky může jít ztuhla, proto ji uchopte blíže ke středu hodin, aby se nepoškodila. Poté nastavte minutovou ručičkou hodiny na správný čas a odbíjení již bude v pořádku.
6. **Spuštění hodin:** Proved'te vychýlením kyvadla do maximální polohy vlevo nebo vpravo. Když se pohyb stabilizuje – uslyšíte pravidelný tikot hodin.
7. **Regulace správného chodu:** Provádějte pomocí matice na spodní části kyvadla (pod čočkou). **Šroubováním matice nahoru chod hodin zrychluje, šroubováním dolů chod hodin zpomaluje** (čočku je případně nutné opatrně stáhnout k matici, pokud sama nesjede). Otočením matice o 360° se chod zpomalí nebo zrychlí o cca 30-60 vteřin / za den.. Regulaci hodin provádějte maximálně 1x denně.
8. Pokud má bití křaplavý zvuk, je možné opatrně upravit pružinu, aby se dráty navzájem nedotýkaly, případně lze upravit i kladívko, aby zvuk odbíjení byl příjemný. Pokud chcete, aby zvuk bití byl tišší, je u některých modelů, které mají přístupné bicí kladívko a pružinu povolit šroub právě u bicí pružiny a oddálit ji od kladívka. Poté je nutné šroub opět utáhnout.
9. Upozornění:
 - hodiny udržujte v čistotě a suchém prostředí
 - při změně umístění hodin může dojít k deregulaci hodin, je nutné je opět regulovat
 - dřevěné části hodin udržujte stejně jako ostatní dřevěný nábytek (voskování, leštění)
 - cca 1x za deset let by se měla provést údržba strojku (čištění, promazání)
10. **Některé hodiny obsahují ozdobná závaží,** která se dají zavěsit pod ciferník. Tyto závaží není nutné používat, nemají vliv na funkčnost strojku a není jich třeba ani při případné reklamaci.
11. **Vypínání bití:** Některé modely mají možnost vypínání bití, provádí se táhlem pod ciferníkem. **Táhlo nahoru – bití je zapnuté. Táhlo dolů – bití vypnuté**

Pozor! NIKDY nepřesouvejte čas proti směru hodinových ručiček.

Doporučujeme uschovat obalový materiál pro případné servisní účely – přepravu hodin.

SEŘÍZENÍ STROJE (KROKU) V PŘÍPADĚ, ŽE SE ZASTAVUJE NEBO TIKÁ KE STRANĚ

Seřízení

Hodiny musí ve všech směrech viset (stát) svisle.

Když zastavíte kyvadlo musí ukazovat na střed skříně - nebo visí kolmo.

Oběma rukama táhnete kyvadlo vpravo - hodiny udělají TIK.

Oběma rukama táhnete kyvadlo na druhou stranu -hodiny udělají TAK.

TIK a TAK musí být zhruba stejně daleko od středu tikání, rozdíl 0,5 cm je ještě v normě. **Pokud tomu tak není, stroj nemusí správně fungovat.**

Pokud hodiny tikají více vpravo, nebo více vlevo od středu, než by měly (případně netikají vůbec), je možné je seřídit.

Hodiny tikají moc vpravo - levou rukou zatlačíte kyvadlo až k levé straně bedny - ke sklu.

Případně pokud to nebude stačit, tak rukou sáhnete po závěsu kyvadla (spoj mezi kyvadlem – zde se zavěšuje kyvadlo) a zatlačíte jej doleva ke stěně hodin.

Tím se posune tikání vlevo.

Lépe je zatlačit nepatrně a když to nepomůže, přitlačit víc.

Pokud hodiny tikají více vlevo, stejný postup uděláte opačně. Kyvadlo přesunete vpravo a na závěs zatlačíte levou rukou.

Pokud se Vám to na poprvé nepodaří, tento postup opakuje tak dlouho, až hodiny tikají zhruba na obě strany stejně – 5 mm rozdíl je již v normě.