

# Kukačky mechanické - KLASICKÉ - návod

**Jednodenní - hodiny jdou 1 den na natažení.**

**Osmidenní - hodiny jdou 8 dní na natažení.**

1. Opatrně vyndejte hodiny z krabice. Uvolněte – otočte plíšek, který zajišťuje zadní stěnu hodin. Vyndejte zadní stěnu hodin a vytáhněte zajištění měchů – pojistky mají červený (oranžový) praporek a jsou dva. Vyndejte papírový čtvereček, který zajišťuje zvuk při kukání. Nasaďte zadní stěnu hodin a dejte plíšek do původní polohy.
2. Nasaďte horní nastavbu na dva plíšky na vrchní straně hodin – tuto nastavbu nemusejí mít všechny modely. Jeden plíšek je zkosený, druhý je rovný. Nasaďte nejprve rovný plíšek, potom zkosený plíšek. Dvířka na přední straně, za kterými je kukačka, jsou zajištěna. **Uvolněte je pootočením drátku.**
3. Zavěste hodiny na stěnu – hmoždinka, skobička- **hodiny musí viset kolmo k zemi.** Uvolněte drátek, který jistí kyvadlo a řetízky, nasaďte kyvadlo, nasaďte závaží. Jedno závaží pohání kukačku – měchy, druhé závaží pohání chod stroje. **Myslete na to, že je třeba kukačky pověsit dostatečně vysoko, aby mohla závaží sjíždět dolů.**
4. Na levé stěně hodin je páčka vypínání kukání. Jedna poloha – hodiny kukají, druhá poloha hodiny nekukají. ON – OFF
5. **Natahování se provádí** zatažením za volné řetízky směrem k zemi. Natahování se provádí 1x za týden, případně pokud šišky sjedou úplně dolů.

## **6. Seřizování času:**

a/ Vypnete kukání, pomalu přetočíte čas **ve směru chodu hodin**, nemusíte zastavovat na půl ani celé hodině. Po přetočení zapnete kukání, hodiny se seřídí samy.

NEBO

b/ Necháte kukání zapnuté, ale musíte hodiny vždy nechat odbít v celou i v půl.

## **Přetáčení musí být vždy ve směru chodu hodin**

7. Letní čas, zimní čas – o hodinu dopředu – viz předchozí bod, o hodinu dozadu – na hodinu zastavíte kyvadlo, po uplynutí hodiny spustíte kyvadlo. Nebo přetočíte hodiny o 11 hodin dopředu – viz bod 5a
7. **Regulace správného chodu:** Provádějte pomocí matice na spodní části kyvadla (obvykle pod listem na kyvadle). Šroubováním matice nahoru chod hodin zrychluje, šroubováním dolů chod hodin zpomaluje (list je případně nutné stáhnout k matici, pokud sám nesjede). Otočením matice o 360° se chod zpomalí nebo zrychlí o cca 30-60 vteřin / za den. Regulaci hodin provádějte maximálně 1x denně.
8. Hodiny kukají v půl jednou, v celou 1 – 12x
9. **Zprovoznění hodin:** Vytáhněte obě závaží nahoru a spust'te kyvadlo rozhoupáním
10. Zamezte přístupu dětí k hodinám.
11. Hodiny nepotřebují údržbu, výrobce doporučuje po cca 10-15 letech vyčištění a promazání.

## **Důležitá upozornění:**

- **Pokud otočíte ručky směrem dozadu (v půl i v celou) proti směru chodu hodin, poškodíte kukání a to i když bude vypnuté.**
- **Nikdy neotáčejte malou ručkou, vždy pouze velkou ručkou.**
- **Nemanipulujte s vypínacím táhlem, pokud kukačky kukají, hrají nebo se pohybuje jiná ozdoba.**

Na tyto závady se nevztahuje záruka.