Vítej ve světě PlayStation

Nastartuj svůj systém PS4 s touto užitečnou Stručnou příručkou.

Stručná příručka

Česky CUH-1216A / CUH-1216B

7026992

Začínáme

1 Připoj systém k televizoru.

Podle kroků **①** až **④** níže připoj svůj systém PlayStation®4 k televizoru.

Pohled ze zadní strany Konektor AC IN Port HDMI OUT Vstupní port HDMI Vstupní port HDMI Síťový kabel AC Kabel HDMI K elektrické síti

Používáš kameru PlayStation_®Camera? Zjisti, jak ji nastavit v uživatelské příručce.

2 Připojte kabel LAN (prodáván samostatně).

Žádné připojení Wi-Fi? Pro připojení systému PS4™ k internetu je možné místo toho použít kabel LAN.

Pokud chcete systém PS4™ připojit k internetu pomocí Wi-Fi, kabel LAN nepřipojuj.

Pohled ze zadní strany



Doporučujeme, abys systém PS4™ připojil k internetu, užiješ si ho tak nejvíc.

3 Zapni televizor a poté změň televizní kanál na HDMI™.

Zapni systém PS4™ stisknutím tlačítka (napájení).

Kontrolka napájení se symbolem 📲 modře zabliká, než se symbol rozsvítí bíle.



Pokud se ti nepodaří získat obraz, když je systém PS4[™] zapnutý (kontrolka napájení se symbolem I bude svítit bíle), stačí stisknout tlačítko () (napájení) minimálně na 7 sekund (dokud systém dvakrát nepípne), tím vypnout napájení, a poté ho znovu zapnout.

5 Připoj k systému PS4™ pomocí kabelu USB bezdrátový ovladač DUALSHOCK®4 a poté stiskni tlačítk () (PS).

Ovladač se zaregistruje (spáruje) a zapne.



- V některých situacích, například když ovladač používáš poprvé nebo když používáš ovladač na jiném systému PS4™, bude potřeba ovladač zaregistrovat.
- Po registraci ovladače je možné kabel USB odpojit a používat ovladač bezdrátově.

6 Zvol si nastavení.

Nastav připojení k internetu, nastav datum a čas a uprav další nastavení. Při úpravě různých nastavení postupuj podle pokynů na obrazovce a poté vyber na obrazovce dokončení nastavení možnost [Start Now (Začít teď)].

Po nastavení připojení k internetu se automaticky stáhne aktualizace systémové softwaru – to samé platí i pro budoucí aktualizace systémové softwaru.

Bude systém PS4™ používat dítě? Pokud ano, nezapomeň si přečíst část "Nastavení rodičovské kontroly".

Libovolné nastavení, které jsi předtím vynechal, je možné změnit pomocí možnosti 🚔 (Settings (Nastavení)) na function screen (obrazovce funkcí).

Nastavení rodičovské kontroly

Některý obsah pro systém PS4™ nemusí být pro tvé dítě vhodný. Většinu obsahu pro systém PS4™ hodnotí nezávislý hodnotící orgán.

Aby tvoje dítě mělo přístup jen k patřičně vyhodnocenému obsahu, stačí nastavit rodičovskou kontrolu před tím, než necháš svoje dítě poprvé hrát. Rodičovské kontroly je možné nastavit u možnosti (Settings (Nastavení)) na function screen (obrazovce funkcí) > [Parental Controls (Rodičovské kontroly)] > [Restrict Use of PS4 Features (Omezit použití funkcí systému PS4)] > [Application (Aplikace)]. Tabulky níže ti pomůžou určit, jak Nastavení rodičovské kontroly souvisí s rozdílnými věkovými skupinami.

Bez ohledu na Nastavení rodičovské kontroly bys aktivitu svého dítěte na systému PS4™ měl sledovat. Nastavení rodičovské kontroly je možné kdykoli potlačit a umožnit hraní staršímu dítěti nebo dospělému.

Evropa, Afrika a Indie

Věk hráče	Pod 3	3-6	7-11	12-15	16-17	18 a více
Nastavení rodičovské kontroly systému PS4™	1	2	3	5	7	9
Nejvyšší věkové hodnocení hry		3 www.peg.Unto	7	12 www.peg.unto	16	18 WWK.SegUnto

Německo Věk hráče Pod 6 6-11 12-15 16-17 18 a více Nastavení rodičovské kontrolv systému PS4™ Nejvyšší věkové 6 Ő 12 16 hodnocení hry

Portugalsko

Věk hráče	Pod 4	4-5	6-11	12-15	16-17	18 a více
Nastavení rodičovské kontroly systému PS4™	1	2	3	5	7	9
Nejvyšší věkové hodnocení hry		4. NUNC peg Unito	6 www.cegi.vec	12 www.pegUnto	16	18 UNIX SEGUID

Více informací o rodičovských kontrolách a věkových hodnoceních nalezneš na adrese eu.playstation.com/parents nebo v části Settings (Nastavení) uživatelské příručky.

Použití obrazovky



Function screen (Obrazovka funkcí)

Žde se nachází přístup k několika funkcím včetně aktuálních údajů o tvých Trophy (Trofejích), nových upozornění. Friends (Přátel) a Settings (Nastavení).



Tlačítko dolů



Home screen (Domovská obrazovka)

Oblast obsahu

Přístup ke tvým hrám a jinému obsahu. Veškerý obsah se uvádí zleva doprava v pořadí podle posledního přístupu.



Tlačítko nahoru

Content info screen (Obrazovka informací

Přístup k nejnovějším informacím o aktuálně zvoleném obsahu.

o obsahu)

CS

Hraní her



V oblasti obsahu home screen (domovské obrazovky) se zobrazí hra.

Pohled z přední strany



2 Vyber hru, kterou chceš začít hrát.

Ukončení hry

Stiskni a podrž tlačítko (PS) a poté vyber možnost [Close Application (Zavřít aplikaci)].

Návrat na domovskou obrazovku ze hry

Na domovskou obrazovku se bez ukončení hry vrátíš stisknutím tlačítka () (PS). Pokud chceš v hraní hry pokračovat, vyber ji v oblasti obsahu.

Vyjmutí disku Stiskni tlačítko ≜ (vysunutí).

Pohled z přední strany



Přejdi na možnost 💩 (PlayStation®Store)

Teď, když máš systém PS4™, je čas vydat se zjistit, co je k mání v obchodě PlayStation®Store.

V obchodě PlayStation®Store najdeš širokou nabídku obsahu ke stažení, a část z něj nedostaneš nikde jinde. Najdeš hry, které vyhoví jakémukoli vkusu, spolu s herními doplňky, se kterými budou tvoje hry ještě zábavnější, bezplatnými demoverzemi a spoustou dalších věcí. A své hry můžeš začít hrát dokonce ještě dřív, než se dokončí jejich stahování.

Sdílení herních zážitků

Při použití některých služeb systému PS4™ online je možné nahrávat snímky obrazovky a videoklipy průběhu hry nebo průběh hry vysílat (streamovat). Chcete-li použít tuto funkci, stiskněte tlačítko SHARE a postupujte podle obrazovek.



Tlačítko SHARE

Přihlášení ke službě PlayStation™Network

Rozšiřte své zážitky se systémem PS4[™] díky službě PlayStation[™]Network. Po přihlášení ke službě PlayStation[™]Network můžete využívat celou řadu funkcí a služeb. Chcete-li se přihlásit ke službě PlayStation[™]Network, musíte mít účet Sony Entertainment Network a připojení k internetu. Účet si můžete vytvořit zdarma. V systému PS4[™] můžete také využít účet, který byl vytvořen na jiném zařízení, například na systému PlayStation_®3 nebo systému PlayStation_®Vita.

Na obchod PlayStation®Store a službu PlayStation™Network se mohou vztahovat podmínky a omezení země či jazyková omezení, podrobnosti viz eu.playstation.com/legal.

Poplatky za internetové služby hradí uživatelé. Uživatelům musí být 7 či více let a uživatelé mladší 18 let potřebují souhlas rodičů. Mohou být uplatněna další věková omezení. Určitý obsah či služby jsou zpoplatněny. Dostupnost služby není zaručena.

Pokud nemáš účet služby SEN

Vyber na function screen (obrazovce funkcí) možnost 🚔 (Settings (Nastavení)) > [PlayStation™Network/Account Management (PlayStation™Network/Správa účtu)] > [Sign In to PlayStation™Network (Přihlášení ke službě PlayStation™Network)] a poté postupuj podle pokynů na obrazovce a vytvoř si účet.

Pokud už účet služby SEN máš

Chcete-li vytvořit vedlejší účet pro uživatele pod určitou věkovou hranicí, musíte nejprve vytvořit hlavní účet pro rodiče nebo opatrovníka.

Použití ovladače

Nabíjení

Při bezdrátovém používání ovladače je nutné nejprve nabít jeho baterii. Po stisknutí a podržení tlačítka () (PS) se na obrazovce zobrazí úroveň nabití baterie ovladače.

- Zapni svůj systém PS4™ (symbol I na kontrolce napájení bude svítit bíle) nebo ho nastav do režimu odpočinku (symbol I na kontrolce napájení bude svítit oranžově).
- 2 Připoj ovladač k systému PS4™ pomocí kabelu USB.



Pokud se má ovladač nabíjet v režimu odpočinku, je nutné nejprve zaškrtnout možnost [Supply Power to USB Ports (Napájení portů USB)] v nabídce 🚔 (Settings (Nastavení)) > [Power Saving Settings (Nastavení úspory energie)] > [Set Functions Available in Rest Mode (Nastavit funkce dostupné v režimu odpočinku)].

Použití monofonních sluchátek

Po připojení monofonních sluchátek k ovladači je možný hlasový chat v rámci hry.



Použití více ovladačů

Současně je možné používat až 4 ovladače. Po stisknutí tlačítka () (PS) na ovladači, u kterého byla už provedena registrace, se danému uživateli přiřadí barva a světelná lišta se rozsvítí v dané barvě, podle pořadí, ve kterém se uživatelé připojují. První uživatel má modrou, druhý červenou, třetí zelenou a čtvrtý růžovou.

Vypnutí napájení

<u> U</u>pozornění

Pokud odpojíš síťový kabel AC, když svítí nebo bliká kontrolka napájení, může dojít ke ztrátě či poškození dat, případně k poškození systému. Síťový kabel AC se smí odpojit až po úplném vypnutí napájení. Nezapomeň si přečíst část "Úplné vypnutí napájení" níže.

Přechod do režimu odpočinku

Ovladač je možné nabíjet z portu USB a zůstat přihlášený ke službě PlayStation™Network i v režimu odpočinku.

Na function screen (obrazovce funkcí) vyber možnost () (Power (Napájení)) a poté vyber možnost [Power Options (Možnosti napájení)] > [Enter Rest Mode (Přechod do režimu odpočinku)]. Obraz zmizí a symbol 21: na kontrolce napájení začne nejprve bíle blikat a poté se rozsvít i oranžově.

Režim odpočinku se ukončí stisknutím tlačítka 🚇 (PS).

Úplné vypnutí napájení

Na function screen (obrazovce funkcí) vyber možnost () (Power (Napájení)) a poté vyber možnost [Turn Off PS4 (Vypnout systém PS4)]. Obraz zmizí a symbol : (na kontrolce napájení začne nejprve bíle blikat a poté zhasne.

Stav kontrolky napájení

l bílá	Napájení je zapnuto
oranžová	Režim odpočinku
Nesvítí	Napájení je vypnuto

Další informace

Uživatelská příručka

Bezpečnostní příručka

Bezpečnostní příručka obsahuje informace o tom, jak systém PS4™ bezpečně používat, a informace o technických specifikacích. Než začneš systém používat, určitě si ji přečti.

, A^{*} ", "PlayStation", " $P \mathcal{F} \mathcal{A}$ ", "DUALSHOCK", " $\Delta \textcircled{O} \ D$ \square " a \mathbb{B} " sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Sony Computer Entertainment Inc.

"SONY" a 🐓 isou registrovanými obchodními známkami společnosti Sony Corporation. "Sony Entertainment Network" je ochranná známka stejné společnosti.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

"Blu-ray Disc™" and "Blu-ray™" are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

Design a technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění. Informace o funkcích systému a obrázky zveřejněné v tomto dokumentu se mohou lišit od tvého systému, v závislosti na používané verzi systémového softwaru. Od skutečného produktu se také mohou lišit ilustrace a obrázky obrazovky použité v této příručce.

Informace uvedené v této příručce mohou být bez upozornění upraveny.



© 2015 Sony Computer Entertainment Europe. All rights reserved.

