



Hiby R1

Uživatelská příručka

Děkujeme Vám za zakoupení Hi-Res Audio přehrávače HiBy R1. Tato uživatelská příručka byla sestavena tak, aby Vás seznámila s funkcemi a používáním tohoto zařízení. Pro co nejlepší uživatelský zážitek doporučujeme si ji důkladně přečíst společně s prvním zapnutím.

Obsah

1. Úvod

- 1.1. Seznámení s produktem
- 1.2. Schéma tlačítek a konektorů
- 1.3. Příslušenství

2. Základní úkony

- 2.1. Zapnout / vypnout zařízení
- 2.2. Rozsvítit / zhasnout displej
- 2.3. Ovládání systému
- 2.4. Pauza / spustit přehrávání
- 2.5. Přeskočit na další skladbu / přetočit
- 2.6. Hlasitost
- 2.7. Připojení k PC

3. Hudba

- 3.1. Menu
- 3.2. Vyhledávání
- 3.3. Playlisty, oblíbené

4. Streamovací služby

- 5. Bezdrátové Připojení
 - 5.1. Wi-Fi
 - 5.2. Bluetooth
 - 5.3. HiBy Link
 - 5.4. DLNA
 - 5.5. AirPlay

6. Přenos souborů

- 6.1. Import hudby přes Wi-Fi
- 6.2. SD karta
- 6.3. Knihy
- 7. Sluchátkový výstup
- 8. Nastavení
 - 8.1. Systém

- 8.1.1. Jazyk
- 8.1.2. Podsvícení displeje
- 8.1.3. Barevné téma menu
- 8.1.4. Velikost písma
- 8.1.5. Tmavý / světlý režim menu
- 8.1.6. USB režim
- 8.1.7. Hodiny, časové pásmo
- 8.1.8. Režim nečinnosti
- 8.1.9. Režim spánku
- 8.1.10. Procenta baterie
- 8.1.11. Dálkové ovládání
- 8.1.12. LED ukazatele
- 8.1.13. Tlačítka při vypnutém displeji
- 8.1.14. Rychlé menu
- 8.1.15. Spořič obrazovky
- 8.1.16. Obnovit tovární nastavení
- 8.1.17. Aktualizace firmware
- 8.1.18. informace o certifikaci
- 8.2. Přehrávání
 - 8.2.1. MSEB
 - 8.2.2. Ekvalizér
 - 8.2.3. Aktualizace knihovny
 - 8.2.4. Režim přehrávání
 - 8.2.5. DSD
 - 8.2.6. Pokračovat v přehrávání od...
 - 8.2.7. Přehrávání bez mezer
 - 8.2.8. Soundfield prostor
 - 8.2.9. Maximální hlasitost
 - 8.2.10. Hlasitost po zapnutí
 - 8.2.11. Crossfade
 - 8.2.12. Gain
 - 8.2.13. ReplayGain
 - 8.2.14. Vyvážení kanálů
 - 8.2.15. Přehrávat skrze...
 - 8.2.16. Funkce opakování
 - 8.2.17. Speed play
 - 8.2.18. Automatický slide na přehrávací rozhraní
- 9. O zařízení
- 10. Možnosti vývojáře

1 Úvod

1.1 Seznámení s produktem

V ruce držíte přenosný digitální přehrávač – DAP značky HiBy, model R1. Zařízení disponuje dotykovým displejem pro snadné a přehledné ovládání. Umožňuje připojení sluchátek, nebo externího D/A převodníku / zesilovače. Vaši hudbu čte z microSD karty a podporuje všechny dostupné formáty i ve vysokém rozlišení až 32bit/384kHz a DSD256. Díky procesoru X1600E je uživatelské rozhraní stabilnější a s nízkou spotřebou energie. R1 podporuje také streamovací služby TIDAL a Qobuz, AirPay, Bluetooth 5.1 a Wi-Fi.

V této uživatelské příručce Vás seznámíme se všemi funkcemi a vlastnostmi tohoto přehrávače abychom učinili Váš uživatelský zážitek co nejpříjemnějším. Příručka je přizpůsobena systému přístroje v anglickém jazyce.

1.2 Schéma tlačítek a konektorů



- 1. 3,5mm konektor pro sluchátka, podpora ovládání linky podle standardu CTIA, bez podpory mikrofonu
- 2. Rozhraní USB-C, s funkcí USB DAC OUT, nabíjení
- 3. Slot pro karty MicroSD
- 4. Otvor pro zavěšení popruhu
- 5. Tlačítko napájení
- 6. Hlasitost +
- 7. Hlasitost -
- 8. Přehrávání/pauza
- 9. Další skladba

1.3 Příslušenství

Níže naleznete seznam obsahu balení standardní verze HiBy R1.

- 1. Přehrávač HiBy R1
- 2. Ochranný sáček pro transport
- 3. Popruh na zápěstí / pověšení
- 4. Nástroj na provlečení popruhu otvorem
- 5. Kabel USB-A USB-C
- 6. náhradní ochranná fólie displeje
- 7. Rychlá příručka (ENG, CN)
- 8. Záruční karta, certifikát kontroly kvality

2 Základní úkony

2.1 Zapnout / vypnout zařízení

Pro zapnutí zařízení podržte tlačítko napájení (s) až do rozsvícení loga HiBy na displeji.

Pro vypnutí zařízení podržte tlačítko napájení ⑤ až do vynulování odpočtu na displeji (4s).

2.2 Rozsvítit / zhasnout displej

Krátkým stisknutím tlačítka napájení ⑤ rozsvítíte / zhasnete displej. Po rozsvícení je třeba potáhnout nahoru pro otevření menu.

2.3 Ovládání systému

K navigaci systémem slouží dotykový displej. Kliknutím na ikonu otevřete příslušnou nabídku. Přetažení od horního okraje otevře rychlé menu (více viz Rychlé menu). Přetažení od pravého okraje otevře rychlé údaje o přehrávání. Přetažení zleva Vás vrátí o úroveň výše / zpět v systému.

2.4 Pauza / spustit přehrávání

Stisknutím tlačítka Přehrávání/pauza ® pozastavíte přehrávanou skladbu. Opětovným stisknutím spustíte a pokračujete ze stejného místa.

2.5 Přeskočit na další skladbu / přetočit

Stisknutím tlačítka Další skladba [®] přeskočíte na následující skladbu v playlistu / albu. Držením tlačítka [®] přetáčíte dopředu v aktuální skladbě.

2.6 Hlasitost

Tlačítky Hlasitost + © a Hlasitost - ⑦ zvyšujete/snižujete hlasitost přehrávání. Krátkým stisknutím posunete o 1 krok, držením posouváte plynule.

2.7 Připojení k PC

K připojení k PC použijte konektor USB-C ⁽²⁾ a kabel USB-A – USB-C (⁽⁵⁾ v příslušenství). Po připojení se na obrazovce přehrávače objeví logo USB a máte přístup k souborům v přehrávači. Můžete vkládat/mazat/organizovat soubory.

3 Hudba

3.1 Menu

Menu hudby je položka "Music" na domovské obrazovce. Po otevření naleznete složky pro snazší orientaci ve skladbách (Vše, Soubory, Alba, Umělci, Žánry, Umělci alba), které otevřou příslušný seznam.

3.2 Vyhledávání

Vyhledat položku podle názvu Vám umožní symbol lupy v horní části menu hudby. Klikněte na zadávací řádek a napište název. Výsledky lze třídit na skladby, alba, umělce a oblíbené. Zobrazují se také předchozí vyhledávání.

3.3 Playlisty, oblíbené

Menu "Moje" naleznete pod symbolem složky s hvězdičkou v horní části menu hudby. Položka "Favorites" ukládá skladby označené jako oblíbené. V Menu "Playlists" můžete vytvořit playlist pomocí "Create new playlist". Vytvořené playlisty vidíte vespod tohoto menu. Skladbu do playlistu přidáte ze seznamu skladeb kliknutím na symbol tří teček na řádku skladby a dále symbolem +.

4 Streamovací služby

Menu streamovacích služeb otevře položka "Stream media" na domovské obrazovce. Pro použití je nutné připojení k Wi-Fi.

4.1 TIDAL

Klikněte na položku "TIDAL". Naskenujte QR kód a přihlaste se.

4.2 Qobuz

Klikněte na položku "Qobuz". Zadejte své přihlašovací údaje.

5 Bezdrátové připojení

Menu Bezdrátového připojení otevře položka "Wireless" na domovské obrazovce.

5.1 Wi-Fi

První položka v menu Wi-Fi zapne/vypne funkci Wi-Fi. Vyhledávání sítě zapnete položkou "Scanning for networks…". Po vybrání sítě zadejte heslo a připojíte se k Wi-Fi.

5.2 Bluetooth

Po zapnutí Bluetooth v menu Bluetooth klikněte na položku "Search devices" pro vyhledávání zařízení k párování. Již spárovaná zařízení najdete ve spodní části menu. Pod položkou "Codec" si můžete zvolit preferovaný Bluetooth kodek.

5.3 HiBy Link

Zapněte HiBy Link kliknutím na položku "HiBy Link". Naskenováním QR kódu se dostanete k odkazům k instalaci aplikace HiBy Music. V aplikaci je možné připojit se k přehrávači na dálku pomocí Wi-Fi nebo Bluetooth a používat mobilní zařízení jako dálkový přístup a ovládání přehrávače.

5.4 DLNA

Tento přehrávač podporuje sdílení souborů v rámci DLNA sítě. V menu bezdrátového připojení vyberte položku "DLNA". Naskenováním QR kódu uvidíte statistiky o používání této funkce.

5.5 AirPlay

Po kliknutí na položku "AirPlay" máte možnost se připojit k zařízením podporujícím tuto funkci.

6 Přenos souborů

Pro rozpoznání nově přidaných souborů je zapotřebí aktualizovat knihovnu (viz 8.2.3.). Podporované formáty hudby: ISO, DFF, DSF, APE, FLAC, AIF, WAV, M4A, AAC, MP2, MP3, OGG, OGA, WMA, CUE, M3U, M3U8, OPUS.

6.1 Import hudby přes Wi-Fi

V menu bezdrátového připojení vyberte položku "Import music via Wi-Fi". Poté na zařízení, ze kterého chcete hudbu odesílat, zadejte do prohlížeče URL adresu, kterou vidíte na obrazovce přehrávače.

6.2 SD karta

Přehrávač podporuje paměťové karty typu MicroSD. Kartu se soubory vložte do slotu pro karty MicroSD ③.

6.3 Knihy

HiBy R1 umožňuje zobrazit knihy ve formátu .txt. Pod položkou "Books" v hlavním menu vyberte "Scanning" pro rozpoznání nově přidaných souborů.

7 Sluchátkový výstup

3,5mm stereo jack konektor ① pro připojení sluchátek. Nominální výstupní výkon 70mW.

8 Nastavení

8.1 Systém

Nastavení systému se nachází pod položkou "Systém" na domovské obrazovce.

8.1.1 Jazyk

Pod položkou "Language" můžete změnit jazyk systému.

8.1.2 Podsvícení displeje

Položka "Backlight settings". Funkce "Stay on" vypne automatické vypínání displeje. "Backlight time" nastaví dobu nečinnosti pro automatické vypnutí, "Brightness" mění jas podsvícení.

8.1.3 Barevné téma menu

Pod položkou "Theme color" si můžete přizpůsobit barevné téma menu. Nebo přebarvení vypnout.

8.1.4 Velikost písma

Pod položkou "Font size" přepínáte mezi standardní a zvětšenou velikostí písma.

8.1.5 Tmavý / světlý režim menu

Pod položkou "UI themes" přepínáte mezi tmavým a světlým prostředím menu.

8.1.6 USB režim

Pod položkou "USB working mode" vybíráte mezi režimem připojení k běžnému zařízení a OTG připojení. Doporučujeme ponechat v poloze "Auto".

8.1.7 Hodiny, časové pásmo

Pod položkou "Time setting" můžete zapnout/vypnout automatické nařízení hodin, položka "Clock display" přepíná mezi 12h a 24h režimem a "Time zone settings" volí časové pásmo.

8.1.8 Režim nečinnosti

Pod položkou "Idle shutdown" nastavíte dobu nečinnosti pro vypnutí.

8.1.9 Režim spánku

Pod položkou "Sleep shutdown" nastavíte dobu nečinnosti pro režim spánku.

8.1.10 Procenta baterie

Přepínač "Battery percentage display" zapne / vypne zobrazení kapacity baterie v %.

8.1.11 Dálkové ovládání

Přepínač "In-line remote" zapne / vypne ovládání u sluchátek s ovládacími prvky na kabelu.

8.1.12 LED ukazatele

Přepínač "LED indicators" zapne / vypne indikační LED diodu na přehrávači.

8.1.13 Tlačítka při vypnutém displeji

Přepínač "Button operation when screen off" zapne / vypne tlačítka ©⑦®⑨ při vypnutém displeji.

8.1.14 Rychlé menu

Položka "Shortcut menu" Vám umožní si vybrat směr potažení na displeji pro otevření rychlého menu a upravit výběr funkcí ve zkratkách.

8.1.15 Spořič obrazovky

Pod položkou "Screensaver setting" máte možnost změnit zobrazení spořiče obrazovky (album cover, dynemic cover), nebo spořič obrazovky vypnout.

8.1.16 Obnovit tovární nastavení

Položkou "Restore factory settings" přemažete všechna nastavení přístroje do továrního stavu. (možnost smazat playlisty zvolením "Also delete playlist data")

8.1.17 Aktualizace firmware

Na webových stránkách <u>https://store.hiby.com/apps/help-center</u> vyberte v záložce "Hiby R1 Firmware Download and Guidance" nejnovější verzi firmwaru a zvolte "Firmware file download link".

HiBy R1 Firmware Download & Guidance

>	R1 Firmware V1.1 Update	
>	R1 Firmware V1.2 Update	
>	R1 Firmware V1.3 Update	
~	CI R1 Firmware V1.4 Update	
	Changelog:	
	1) Added support for m4b audio format;	
	2) Added region and time zone selection (upgrading to this version will require re-selecting your language and time zone);	
	3) Fixed the issue of AirPods4 reconnecting without sound;	
	4) Fixed the issue of the reverse function of the volume increase and decrease function of the Inline remote;	
	5) Optimized playback operations;	
	6) Fixed several other bugs;	
	Insert a Micro SD card and go to System -> Firmware Update->Click "Via OTA" while connected to the internet through WiFi to search for and install the new update.	
<	Firmware file download link	

Otevře se Google Disk. Pravým tlačítkem klikněte na soubor a vyberte "Stáhnout".

x vybrána 1 2+ 2	Sdíleno se mnou	> 1.4 -
Soubory r1.upt • Otevřít v aplikaci • Stáhnout • Otevřít v aplikaci • Stáhnout • Otevřít v aplikaci • Vytvořít kopii • Ctri+At+E • Ctri+At+E • Vytvořít kopii • Ctri+C ttri+V • Stáliet • Stáliet • Otevřádat • Otevřátat • Otevřádat	X vybrána 1 🐣 🛃	ک آ <u>ا</u> ج :
▶ r1.upt ♦ Otevřít v aplikaci ♦ Stáhnout ♥řejmenovat Ctrl+At+E ▶ Yytvořit kopii Ctrl+C Ctrl+V ♦ Sdilet ♥ Sdilet ♥ Uspořádat ♥ Uspořádat ♥ Odstranit Detere ♥ Nablácii papa zablakarat	Soubory	
Stáhnout Ctri+At+E Přejmenovat Ctri+At+E Vytvořit kopii Ctri+C Ctri+V Přejmenovat Ctri+C Ctri+V Sdilet Image: Sdilet Uspořádat Image: Sdilet Odstranit Delete Nabláčit poho zphlokovat Image: Sdilet	r1.upt	Otevřít v aplikaci
Image: Contract of the second seco		Stáhnout Přeimenovat Ctrl+Alt+E
Sdilet Uspořádat Informace o souboru Odstranit		Vytvořít kopii Ctrl+C Ctrl+V
Uspořádat Informace o souboru Odstranit Delete		온+ Sdilet 🕨
Informace o souboru Odstranit Odstranit Delete Naklásit soba zaklakovat		🗁 Uspořádat 🛛 🕨
Odstranit Delete		Informace o souboru
		1 Odstranit Delete
INAMIASI (IEDO ZADIOKOVAL		 Nahlásit nebo zablokovat

Uložte soubor na MicroSD kartu a vložte do přehrávače. V nastavení systému pod položkou "Firmware update" vyberte "Via SD-card" a potvrďte. Zařízení se restartuje a nainstaluje aktualizaci.

8.1.18 Informace o certifikaci

Položka "Certification information" zobrazí model zařízení a certifikace podle regionů.

8.2 Přehrávání

Pro otevření nastavení přehrávání vyberte ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu menu hudby (viz 3.1).

8.2.1 MSEB

MSEB je centrum pro přizpůsobení zvuku. Každý posuvník cílí na specifický aspekt nahrávky a aplikuje ekvalizační filtr.

8.2.2 Ekvalizér

Položka "Equalizer" nabízí 10-pásmový ekvalizér pro přizpůsobení zvuku.

8.2.3 Aktualizace knihovny

Knihovnu hudby aktualizujete položkou "Update database". Zařízení tím zaregistruje nově přidané soubory. Pod položkou "Music update mode" vybíráte mezi manuálním a automatickým aktualizováním a zvolíte, chcete-li rozpoznávat při třídění další jazyky mimo angličtiny.

8.2.4 Režim přehrávání

Pod položkou "Play mode" vybíráte mezi (v tomto pořadí) přehrávání playlistu / alba postupně, přehrávání jedné nahrávky ve smyčce, náhodné přehrávání a přehrávání seznamu ve smyčce.

8.2.5 DSD

Položka "DSD output mode" volí režim výstupu nahrávek ve formátu DSD. Položka "DSD gain compensation" nastavuje kompenzaci hlasitosti pro nahrávky v DSD.

8.2.6 Pokračovat v přehrávání od...

Položka "Resume play from last". Při zvolení "Track" bude po pauze přehrávána naposledy spuštěná nahrávka. Při zvolení "Position" bude po pauze přehrávána poslední nahrávka v konkrétním čase.

8.2.7 Přehrávání bez mezer

Přepínač "Gapless playback" po zapnutí umožňuje poslech přímo navazujících nahrávek bez pauzy.

8.2.8 Soundfield – prostor

Nastavení "Soundfield" upravuje velikost stereo prostoru nahrávky.

8.2.9 Maximální hlasitost

Položkou "Maximum digital volume output" zapnete omezení hlasitosti. Položka "Max volume" nastavuje úroveň tohoto omezení.

8.2.10 Hlasitost po zapnutí

Položka "Fixed power-on volume" nastaví úroveň hlasitosti po zapnutí zařízení. Zapnutím přepínače "Memory" si přehrávač vždy pamatuje naposledy nastavenou hlasitost.

8.2.11 Crossfade

Přepínač "Crossfade" zapne mírné splynutí levého a pravého kanálu pro zvýraznění středu stereo prostoru.

8.2.12 Gain

Přepínač "Gain" nastavuje vstupní hlasitost zesilovače (nižší / vyšší).

8.2.13 ReplayGain

Funkce ReplayGain dokáže sjednotit průměrnou hlasitost jednotlivých nahrávek ve Vaší knihovně. Vyžaduje předem připravenou knihovnu nahrávek v PC softwaru, např. Foobar2000 apod.

8.2.14 Vyvážení kanálů

Vyvážení levého a pravého kanálu upravíte posuvníkem pod položkou "Balance".

8.2.15 Přehrávat skrze...

Přepínačem "Play through folders" a "Play through albums" zapnete pokračování v dalším albu / složce po dohrání do konce.

8.2.16 Funkce opakování

Přepínač "repeat function" zapne / vypne funkci opakování.

8.2.17 Speed play

Zapnout / vypnout funkci Speed play.

8.2.18 Automatický slide na přehrávací rozhraní

Přepínač "Auto slide to playback interface" .

9 O zařízení

Pod položkou "About" v hlavním menu najdete základní informace o zařízení. Verze firmwaru, kapacita SD karty, e-mail na podporu, oficiální stránky výrobce, sériové číslo, odkazy na sociální sítě.

10 Možnosti vývojáře (na vlastní zodpovědnost)

Možnosti vývojáře odemknete několikanásobným poklepáním na číslo verze firmwaru. Poté jsou dostupné v nastavení systému. Vypnutí přepínače "Volume lock" vypne tovární omezení hlasitosti (pouze pro sluchátka s nízkou citlivostí, zodpovědnost za případné poškození sluchu / hardwaru nese uživatel). Přepínač "Short press…screenshot" po zapnutí přiřadí tlačítku napájení funkci snímku obrazovky.

2025 www.empetria.cz