





pozice	obj. číslo	název	počet
1	REH5561RH-1	napájecí kabel	1
2	REH5561RH-2	tlačítko	1
3	REH5561RH-3	kryt motoru (L)	1
4	REH5561RH-4	kryt vrchní (L)	1
5	REH5561RH-5	1/2 rukojeti (L)	1
6	REH5561RH-6	průchodka	1
7	REH5561RH-7	přichytka kabelu	1
8	REH5561RH-8	šroub ST4x14	17
9	REH5561RH-9	terminál	1
10	REH5561RH-10	kondenzátor	1
11	REH5561RH-11	spínač (červený)	1
12	REH5561RH-12	spínač (černý)	1
13	REH5561RH-13	čep spínače	1
14	REH5561RH-14	tlačítko	1
15	REH5561RH-15	pružina spínače	1
16	REH5561RH-16	deska	1
17	REH5561RH-17	šroub ST3x8	3
18	REH5561RH-18	krytka	1
19	REH5561RH-19	rukojeť (vrch)	1
20	REH5561RH-20	rukojeť (střed)	1
21	REH5561RH-21	rukojeť (spodek)	1
22	REH5561RH-22	šroub ST3x12	9
23	REH5561RH-23	kryt (P)	1
24	REH5561RH-24	kryt motoru (P)	1
25	REH5561RH-25	kryt vrchní (P)	1
26	REH5561RH-26	šroub ST4x14	19
27	REH5561RH-27	šroub ST4x12	2
28	REH5561RH-28	1/2 rukojeti (P)	1
29	REH5561RH-29	tlačítko	1
30	REH5561RH-30	šroub ST3x16	2
31	REH5561RH-31	aretace	1
32	REH5561RH-32	softshaft	1
33	REH5561RH-33	pružina	1
34	REH5561RH-34	táhlo spínače	1
35	REH5561RH-35	pružina	1
36	REH5561RH-36	tlačítko	1
37	REH5561RH-37	držák uhlíku	2
38	REH5561RH-38	šroub ST3x8	3
39	REH5561RH-39	uhlík	2
40	REH5561RH-40	šroub M4x18	4
41	REH5561RH-41	kryt motoru	1
42	REH5561RH-42	stator	1
43	REH5561RH-43	šroub ST4x45	2
44	REH5561RH-44	ložisko 607z	1
45	REH5561RH-45	rotor	1
46	REH5561RH-46	ložisko 608z	1
47	REH5561RH-47	pojistný kroužek	1
48	REH5561RH-48	suport	1
49	REH5561RH-49	těsnění	2
50	REH5561RH-50	převod	1
51	REH5561RH-51	čep spínače	1
52	REH5561RH-52	podložka	1
53	REH5561RH-53	podložka	2
54	REH5561RH-54	excentr	1

55	REH5561RH-55	podložka	1
56	REH5561RH-56	matice M6	1
57	REH5561RH-57	Outside hex nut	2
58	REH5561RH-58	matice M5	9
60	REH5561RH-60	bezpečnostní kryt	1
61	REH5561RH-61	střížný nůž	2
62	REH5561RH-62	podložka	7
63	REH5561RH-63	lišta	1
64	REH5561RH-64	šroub	7
65	REH5561RH-65	šroub ST5x18	2
66	REH5561RH-66	podložka pérová	2
67	REH5561RH-67	podložka	1
68	REH5561RH-68	bezpečnostní kryt	1