

## **Instalace panelu**

Před instalací našich akustických panelů s dekorem dřeva je klíčové zajistit, aby povrch, na který budou panely umístěny, byl rovný, zbavený hrubých nečistot, suchý a bez hřebíků či jiných překážek.

### **Variabilita instalace:**

Tyto panely můžete instalovat jak horizontálně, tak i vertikálně, přičemž se přizpůsobí vašim preferencím a designovým potřebám.

### **Příprava a úprava rozměrů:**

Před instalací doporučujeme detailně rozvrhnout jednotlivé panely a případné úpravy délky nechte až na konec, abyste předešli nežádoucím chybám.

Řezání a úpravy:

Pro úpravu šířky panelů můžete snadno použít odlamovací nůž. Délku lze upravit pomocí kotoučové pily, která zaručí rychlý a přesný řez. Doporučujeme jemný kotouč.

### **Instalace:**

#### **1. Pomocí lepidla:**

- Pro lepení doporučujeme například lepidlo MAMUT GLUE High Tack nebo jiné lepidlo na bázi MS polymeru s vysokou počáteční přilnavostí.
- Lepidlo naneste na zadní stranu panelu a podle potřeby i na zeď.
- Přilepte panely od vyznačeného počátku a postupujte až do konce instalace. Kontrolujte rovnost vodováhou.

#### **2. Vrtáním do zdi:**

- Při vrtání použijte černé vruty o rozměrech 4,2x30 mm podle kvality zdi.
- Každý panel připevněte 15 vruty, v případě horizontální instalace použijte dvojnásobný počet. Vruty vrtějte pouze do plsti mezi lamelami.

#### **3. Instalace na rošt:**

- Pro zvýšení akustických vlastností použijte podkladní profily, ideálně o tloušťce 45 mm.
- Profily přišroubujte do zdi s optimálním odstupem 60 cm.
- Panely připevněte černými vruty, opět vrtejte pouze do plsti mezi lamelami.

S našimi akustickými panely přinášíte nejen účinnou protihlukovou ochranu, ale také přírodní eleganci do každého prostoru. Instalujte s důvěrou a užívejte si klidné a stylové prostředí!